

Указатель

A		A	
AFS.....	141	Автоматическая	
		коробка передач.....	216
E		CommandShift™.....	220
EPB.....	235	кикдаун в автоматическом	
		режиме.....	218
V		положения селектора	
VIN.....	423	передач.....	217
		сообщения.....	222
		спортивный режим.....	219
		электронное включение	
		автоматических режимов....	221
		Автоматическое управление	
		микроклиматом.....	186
		общие комментарии.....	189
		органы управления.....	187
		Адаптивная система переднего	
		освещения (AFS)	
		преимущества AFS.....	142
		Активация сигнализации.....	78
		защита внутреннего	
		пространства.....	79
		индикатор противоугонной	
		сигнализации.....	79
		периметрическая	
		сигнализация.....	78
		частичная постановка	
		на сигнализацию.....	78

Указатель

Б	
Блокировка от открывания дверей изнутри	130
Блокировка рулевого колеса	211
Боковые подушки безопасности.	112
Буксировка автомобиля на четырех колесах	421
Буксировка автомобиля с опорой на четыре колеса после буксировки автомобиля на четырех колесах.	422
Буксировка прицепа	306
гнездо электропитания прицепа	307
многоуровневая пластина – сцепное устройство.	310
несъемный буксировочный крюк	309
Буксировочные проушины	417
Быстрое перемещение вперед/назад.	474
В	
Вентиляционные каналы.	182
входящий воздух	183
обдув сидений третьего ряда	183
Вещевые отсеки.	206
Внутреннее зеркало	172
Внутреннее зеркало заднего вида автоматическое затемнение зеркала	172
ручная регулировка зеркала.	172
Внутреннее освещение освещение задней части салона	145
освещение передней части салона	144
подсветка панели приборов.	145
Воспроизведение в произвольном порядке	475
Воспроизведение компакт-дисков	472
Воспроизведение файлов MP3	477
Вспомогательный подогреватель	191
Выбор дорожки	473
Выбор компакт-диска.	471
Выключатель стартера.	210
Выпуски новостей	461
выбор новостных программ	461
Выравнивание прицепа.	312
Г	
Глоссарий терминов, связанных с шинами используемые термины	399
Гнезда для подключения дополнительного оборудования заднее гнездо питания дополнительного оборудования	201
переднее гнездо питания дополнительного оборудования	200
Гнезда для подключения дополнительного оборудования.	200
Гнездо дополнительного входного сигнала (AUX IN)	481
режим дополнительного оборудования	483

Указатель

Голосовое управление	133	3	
включение системы		Загрузка компакт-диска	466
голосового управления	133	загрузка диска –	
принцип действия	514	Стандартная	
Голосовое управление		аудиосистема.	466
телефоном	502	Загрузка компакт-дисков	
использование голосовой		загрузка нескольких	
телефонной книжки.	511	дисков.	468
исправление/удаление		загрузка одного диска –	
и отмена ввода.	508	аудиосистема класса	
набор телефонного номера . . .	507	премиум	467
набор/редактирование и		Задние противотуманные	
удаление номеров из		фары	138
телефонной книжки.	512	Задние сиденья	87
общие команды	506	сиденья второго ряда –	
сохранение в памяти		5-местный автомобиль	87
телефонного		сиденья второго ряда –	
номера/имени	510	7-местный автомобиль	89
удаление/очистка всего		сиденья третьего ряда.	94
телефонного справочника . .	513	Замена аккумуляторной	
Д		батареи	357
Датчик дождя	159	установка батареи	358
включение прерывистого		утилизация батареи	358
режима по сигналу		Замена колеса	364
с датчика дождя	159	запасное колесо	366
Демонтаж блок-фары		использование колесных	
снятие блок-фары	146	колодок	368
снятие решетки	145	подъем автомобиля	
установка блок-фары	146	(Автомобиль	
установка решетки	146	с пневматической	
Детские кресла	118	подвеской)	369
контрольный лист проверки		подъем автомобиля	
детского кресла	121	(Автомобиль с пружинной	
механизм автоматической		подвеской)	372
блокировки ремня		правила безопасной	
безопасности	120	замены колес.	364
Дополнительное оборудование. . .	64	процедура замены	376
Дополнительные подушки		хранение замененного	
сидений для детей	130	колеса.	379
		Замена ламп	147

Указатель

Замена лампы	147	Запирание и отпирание.	72
доступ к лампе	148	автоматическое отпирание.	74
лампа бокового повторителя		автоматическое	
указателя поворота	154	повторное запирание	74
лампа заднего фонаря.	153	внутренние ручки	
лампа общего освещения	154	и защелки дверей.	75
лампа освещения двери		выключатели	
багажного отделения	155	центрального замка	74
лампа освещения		запирание в зависимости	
регистрационного знака	154	от скорости	74
лампа переднего		запирание в режиме	
габаритного фонаря	150	«superlock»	72
лампа переднего		запирание при помощи	
указателя поворота	151	пульта дистанционного	
лампа передней		управления	73
противотуманной фары	152	открывание двери	
лампа подсветки		багажного отделения.	75
косметического зеркала	155	сигнализатор	
лампа подсветки порога	154	открытой двери	75
лампа фары (галогенная)	148	частичное запирание.	74
лампа фары (ксенон)	149	Заправка	294
лампа фонаря освещения		Запуск двигателя	212
при повороте	150	общая информация	209
плафон местного освещения.	155	поездка.	213
Замена плавкого		прогрев	213
предохранителя	404	Запуск от вспомогательной	
Замена щеток		аккумуляторной батареи	351
стеклоочистителей.	164	Зарядка аккумуляторной	
задняя	165	батареи	354
передние	164	последствия отсоединения	
Замок капота	329	батареи	358
		предупреждающий индикатор	
		аккумуляторной батареи.	356
		Звуковой сигнал	132
		Зеркала	191
		Зимние шины	389

Указатель

И

Идентификационный номер автомобиля (VIN)	423
Извлечение компакт-диска	469
Извлечение нескольких компакт-дисков	470
Информационные сообщения	180
дисплей селектора коробки передач	181
информационные сообщения	180
критические предупреждения	180
предупреждения	180
указатель интервалов технического обслуживания	181
Информация для заправочной станции	54
давление в шинах	54
Информация по обслуживанию подушек безопасности	117
Использование HDC	
как работает управление движением под уклон	263
неисправности системы управления движением под уклон (HDC)	264
сообщения	265
Использование голосового управления	
установка параметров голосового управления	517
установленные голосовые команды	516
язык голосового управления	518
Использование голосовых команд	515
Использование зимних шин	389
Использование ключа	71
аварийное запираение и отпирание автомобиля	71
Использование проводов для запуска двигателя	351
Использование ремней безопасности во время беременности	105
Использование системы Terrain Response	267
брод	269
включение неподходящей программы	270
выбор режимов водителем	270
грязь-колея	269
камни-малый ход	269
основная программа	268
песок	269
сообщения	271
трава-гравий-снег	268
увеличенная высота подвески	269
Использование системы движения под уклон (HDC)	262
Использование системы динамической стабилизации	257
отключение системы DSC	258
повторное включение системы DSC	259
Использование системы круиз-контроля	254
приостановка режима круиз-контроля	255
увеличение заданной скорости	255
уменьшение заданной скорости	255
Использование системы помощи при парковке	245
буксировка прицепа	246
неисправность системы	246
система помощи при парковке передним ходом – ручное управление	246

Указатель

Использование	
соединительных проводов	
запуск двигателя от	
аккумулятора другого	
автомобиля	352
процедура запуска с	
использованием второго	
автомобиля	352
Использование телефона	492
Scratchpad (Блокнот	
для записок)	499
использование журнала	
регистрации звонков	494
набор номера	492
ответ на вызов/отказ от	
входящего звонка	497
Использование цепей	
противоскольжения	390

К	
Каталитический	
преобразователь	296
Качество топлива	286
автомобили с	
бензиновым двигателем	287
автомобили с	
дизельным двигателем	290
альтернативные виды	
топлива для бензиновых	
двигателей	288
Ключи зажигания	71
Ключи и пульты	
дистанционного управления	
принцип действия	67
Кнопка On/off	
(Включено/выключено)	446
Кнопка выбора диапазона	457
Кнопки настройки частот	
радиостанций	456
Кодированные ключи	76
Колеса и шины	
общая информация	360
Команды аудиосистемы	519
начало диалога	519
Команды управления	
блокнотом	524
использование Блокнота	524
Коррекция положения фар	139

Указатель

Краткий обзор		потолочный люк	22
CommandShift™	41	приборная панель	30
автоматическая		пульт дистанционного	
коробка передач	39	управления	11
автоматический наклон		раздаточная коробка	42
зеркал при движении		регулировка положения	
задним ходом	19	наружных зеркал	
автоматический режим		заднего вида	19
(только для автоматической		регулировка положения	
системы)	26	рулевой колонки	20
аудиосистемы	46	регулировка распределения	
выбор температуры		воздуха (только для	
(только для		автоматической системы)	27
автоматической системы)	27	регулировка распределения	
выбор температуры (только		воздуха (только для	
для ручной системы)	28	ручной системы)	28
выключение (только для		регулировка сидений	
автоматической системы)	27	с электроприводом	15
главный переключатель		режим оттаивания	
наружных световых		(только для	
приборов	38	автоматической системы)	28
дверь багажного отделения	13	рециркуляция воздуха	28
детские кресла	23	ручная регулировка	
использование проигрывателя		положения сидений	17
компакт-дисков	48	рычаги рулевой колонки	37
капот	14	сервопривод складывания	
круиз-контроль	45	наружных зеркал	19
микроклимат в задней		сигнализаторы	
части салона (если		(контрольные)	35
предусмотрен)	28	сигнализаторы	
обогрев ветрового и		(предупреждающие)	33
заднего стекла	29	система распознавания	
обогрев и вентиляция	25	поверхности	
отключение подушки		Terrain Response	44
безопасности пассажира	24	система управления	
память эксплуатационных		движением под уклон	
регулировок (если		Hill Descent Control (HDC)	42
установлена)	16	скорость вентилятора	
панель приборов	32	(только для автоматической	
пневматическая подвеска	43	системы)	27
подогрев сидений	29	скорость вентилятора	
потолочная консоль	21	(только для	
		ручной системы)	28

Указатель

стеклоподъемник и наружные зеркала	18
телефон – система Bluetooth	49
указатели поворотов и дальний свет фар.	38
центральный замок	13
экономичный режим.	28
электрический стояночный тормоз (EPB)	39
Краткое описание аудиосистемы	442
Кренометр.	80
Круиз-контроль	133, 254
принцип действия	253

Л

Лючок топливноналивной горловины	292
---	-----

М

Маршрутный компьютер	176
Меню функций проигрывателя компакт-дисков	474
Меры предосторожности	285
Механическая коробка передач	216
Мини-холодильник.	205
Мойка	319
Мойка автомобиля.	319
Моторный отсек – обзор	330

Н

Набор инструментов	362
5-местный автомобиль	362
7-местный автомобиль	362
Наружные зеркала	169
бордюрное зеркало (только для Японии).	169
Наружные зеркала с электроприводом.	169
наклон зеркала в режиме заднего хода	172
регулировка зеркала.	170
складывание корпуса зеркала	171
Настройка Bluetooth	488
использование Bluetooth	488
Настройка приема дорожных сообщений.	458
Настройка телевизора	530
выбор страны/формата ТВ	530
настройка формата изображения	530
Настройка телефона	490
включение/выключение телефона.	491
выбор телефонного режима	490
использование меню дисплея	491
Наушники	480

Указатель

О

- Обзор аудиосистемы
аудиосистема
 класса премиум 444
 стандартная аудиосистема 442
- Обзор панели приборов 173
- Обкатка 247
- Обогрев окон и
 зеркал заднего вида 191
 наружные зеркала 191
- Обслуживание
 общая информация 325
 технические
 характеристики 344
- Обслуживание
 аккумуляторной батареи 348
- Обслуживание шин 380
 давление в шинах 386
 долгосрочное хранение 389
 зависимость давления
 в шинах от температуры
 воздуха 388
 замена шин 384
 износ шин 381
 индикатор износа 382
 колеса и шины с улучшенными
 эксплуатационными
 характеристиками 385
 направленные шины 385
 плоские пятна 388
 проверка давления
 в шинах 387
 проколы шин 383
 старение шин 383
- Общая информация о
 радиочастотах 70
- Общие рекомендации по
 управлению автомобилем 247
 безопасность при поломке 248
 преодоление водной
 преграды 250
 сигнализаторы 247
 сложные дорожные
 условия 248
 устойчивость автомобиля 249
- Обязательные проверки
 перед буксировкой 313
- Ограниченная мощность
 двигателя 251
 неисправность системы
 управления двигателем
 (EMS) 251
 проверка двигателя – только
 для моделей бензиновыми
 двигателями 251
- Окна с электрическими
 стеклоподъемниками
 кнопка блокировки
 стеклоподъемников
 задних окон 168
 управление
 стеклоподъемниками
 задних окон 168
- Омыватели ветрового стекла 160
- Омыватели фар 163
- Органы управления
 для заднего сиденья 478
- Органы управления
 микроклиматом для
 пассажиров, сидящих сзади 190

Указатель

Органы управления осветительным оборудованием	
автоматическое управление наружным светом	137
габаритные фонари	135
задержка выключения фар при запуске автомобиля	136
фары ближнего света	136
фары дальнего света	136
Органы управления телевизором	525
Освещение салона	144
Осмотр компонентов системы безопасности	416
Отключение подачи топлива	296
повторная установка системы отключения подачи топлива	296
Отключение подушки безопасности пассажира	113
индикатор статуса подушки безопасности	114
подушка безопасности ВКЛЮЧЕНА	115
подушка безопасности ВЫКЛЮЧЕНА	114
Отключение противоугонной сигнализации	80
Открывание и закрывание капота	329
закрывание капота	329
открывание капота	329
Охрана здоровья и меры предосторожности	59
Очистители лобового стекла прерывистый режим регулирования по скорости движения	159
прерывистый режим, переменный интервал	158
режим регулирования по скорости движения	158
Очиститель и омыватели заднего стекла блокировка открывания задней двери багажного отделения	161
задний ход	161
непрерывная работа стеклоочистителей	161
омыватель	161
очиститель – прерывистый режим	161
Очистка кузова	319
мойка автомобиля	319
очистка автомобиля после поездки по бездорожью	320
очистка днища кузова	320
полировка	321
стекла и зеркала	321
удаление битумных пятен	320
Очистка легкосплавных дисков	321
Очистка салона	322
блок приборов, часы и аудиосистема	323
ковровое покрытие и ткань	323
кожа	322
крышки модулей подушек безопасности	323
пластик и ткань	322
ремни безопасности	323

Указатель

П

Памятка для заправочной станции заправка	53	Предпочтительный тип программ (РТУ)	462
лючок топливноналивной горловины	53	поиск передач заданного типа (РТУ)	463
спецификации охлаждающей жидкости двигателя	55	тип передач (РТУ)	464
Пауза в воспроизведении компакт-диска	473	Предпусковой жидкостный подогреватель	191
Пепельница	199	Предупредительная сигнализация	80
Перевозка груза		Предупреждающие символы на аккумуляторной батарее	347
общая информация	299	Предупреждающие сообщения языки	180
Передние противотуманные фары	137	Прием радиосигнала	440
Персональные настройки	178	Прикуриватель	199
Пневматическая подвеска		Принцип действия	
принцип действия	275	батарея пульта дистанционного управления	67
Повтор воспроизведения дорожек компакт-дисков	475	безопасность автомобиля	77
Подголовники	85	высота для	
задние подголовники	86	высокой скорости	276
передние подголовники	85	высота при движении по бездорожью	275
Подкапотные крышки	332	звуковая сигнализация с автономным питанием	77
снятие	332	использование	275
установка	332	ножной тормоз	230
Подогрев сидений	97	предупреждающий индикатор подвески	276
Подстаканники	202	режим максимальной высоты	275
Полки багажного отделения		режим посадки	276
снятие и установка багажной полки	303	режим «проползания»	276
Полная выработка топлива	291	сообщения	232
Полости в заднем грузовом отсеке	300	Пристегивание ремней безопасности	103
Потолочный люк	192	отстегивание ремня безопасности	103
Потолочный люк с электроприводом	192	Проверка масла	332
защитный механизм	194		
Правильное положение тела при вождении	81		

Указатель

Проверка моторного масла	332	Программирование пульта	
доливка масла	334	дистанционного управления	68
проверка уровня масла	333	задержка выключения	
спецификация моторного		фар при запирании	
масла	335	автомобиля	68
Проверка омывающей		одна точка доступа	70
жидкости	343	предупредительная	
Проверка охлаждающей		сигнализация	68
жидкости	335	управление пневматической	
Проверка охлаждающей		подвеской	69
жидкости двигателя	335	Просмотр телевизионных	
доливка охлаждающей		программ	526
жидкости	337	автоматический поиск и	
проверка уровня		сохранение каналов	528
охлаждающей жидкости	336	включение ТВ	526
Проверка рабочей жидкости		выбор канала	527
гидроусилителя рулевого		ручной поиск и	
управления	340	сохранение каналов	529
доливка рабочей жидкости	342	Противобуксовочная система	
проверка уровня		принцип действия	260
рабочей жидкости	341	Противосажевый	
Проверка тормозной		фильтр (DPF)	214
жидкости	339	Противосолнечные козырьки	195
доливка рабочей жидкости	340		
проверка уровня рабочей			
жидкости	339		
Проверка щеток			
стеклоочистителя	163		
Провода для запуска			
двигателя	351		

Указатель

Р

Раздаточная коробка	223
переключение диапазонов	223
переключение диапазонов в неподвижном автомобиле	225
переключение диапазонов во время движения	225
повышенный диапазон (Hi)	223
пониженный диапазон (Lo)	223
сигнализаторы и сообщения для коробки передач	227
сообщения	228
Расположение блоков плавких предохранителей блок плавких предохранителей цепного устройства	403
блок предохранителей в моторном отсеке	402
блок предохранителей в салоне	403
Расположение блоков предохранителей	402
Расположение детского кресла	122
места для детских кресел ISOFIX	125
рекомендуемые детские кресла ISOFIX	125
Расход топлива	297
данные о расходе топлива	297
Регистрация событий	61
Регулировка баланса регулировка баланса между левыми/правыми колонок	455
регулировка баланса передних и задних колонок	455
Регулировка баланса левых-правых/передних- задних колонок	455
Регулировка высоты подвески включение режима посадки из режима бездорожья	279
высота посадки	278
дистанционное управление	282
дополнительный подъем в режиме максимальной высоты	281
индикаторы высоты подвески	277
отмена открыванием дверей	280
предупреждения об автоматическом изменении высоты	279
приостановка изменения высоты подвески	281
режим максимальной высоты	280
режим «проползания» (фиксация на высоте посадки)	278
Регулировка высоты ремня безопасности	104
Регулировка жиклеров омывателя ветрового стекла	162
Регулировка подвески	277
Регулировка положения рулевого колеса	131
Регулировка фар	138
регулировка светового пучка – ксеноновые фары	138
Регулировка форсунок стеклоомывателя задняя	162
передние	162

Указатель

Регулятор громкости	447	С	
автоматическая регулировка		Световые приборы	
громкости (AVC)	448	общая информация	134
громкость голосовых		Сертификаты.	430
сообщений	451	сертификаты	430
громкость телефонной		Сигнализатор непристегнутого	
связи.	450	ремня безопасности.	102
переустановка настроек		Сигнализатор подушек	
громкости.	451	безопасности	116
увеличение громкости		Сигнализация	
информационных		принцип действия	77
сообщений	449	Сиденья с ручной	
уровень громкости		регулировкой	82
навигационных		Сиденья с электрической	
сообщений	450	регулировкой	83
Регулятор низких/ высоких частот	452	регулировка	
память тембра источника	453	поясничной опоры	84
регулировка высоких частот.	452	складывающийся	
регулировка низких частот	452	подлокотник	84
регулировки сабвуфера.	452	СИСТЕМА HDC	262
сброс настройки тембра	454	Система Terrain Response	267
установка Logic7.	453	принцип действия	266
Регулятор яркости		Система адаптивного	
подсветки приборов.	195	переднего освещения (AFS)	141
Рекомендуемая масса		фонари освещения	
для буксировки.	315	при поворотах	143
массы для буксировки –		Система динамической	
только для Австралии	315	стабилизации	257
Ремни безопасности		принцип действия	256
общие сведения	98	Система контроля	
Ремни безопасности и		давления в шинах	391
детские кресла.	23	работа системы TPM	392
Ручное управление		сообщения.	397
микроклиматом		Система пассивной	
общие комментарии	185	безопасности	
органы управления	185	принцип действия	106
Ручной режим управления		Система помощи	
микроклиматом.	184	при парковке	245
		принцип действия	244
		Система радиоинформации	
		(RDS).	460

Указатель

Система управления движением под уклон (HDC) принцип действия	261
Сканирование дорожек компакт-диска	476
Снятие заднего фонаря	147
Снятие фары	145
Советы по вождению автомобиля с ABS	233
ABS и поездки по бездорожью	234
сигнализатор ABS	234
система контроля за торможением на поворотах (CBC)	235
ускоритель торможения (EBA)	234
электронная система распределения тормозных усилий (EBD)	235
Солнцезащитные шторки	195
Сообщения системы пневматической подвески	283
Стеклоочистители ветрового стекла	157
Стеклоочиститель и омыватели заднего стекла	161
Съемный буксировочный крюк	316
снятие буксировочного крюка	317
установка буксировочного крюка	316

Т

Таблица технических характеристик ламп	156
Таблица характеристик предохранителей	405
блок плавких предохранителей в моторном отсеке	405
блок плавких предохранителей пассажирского салона	408
блок плавких предохранителей сцепного устройства	413
Табличка с датой выпуска автомобиля	423
Телевидение	
общая информация	525
Телефон	492
общая информация	484
Телефонная книга	500
Телефонная книжка	
телефонная книжка	500
Технические характеристики	
бензиновый двигатель V6	424
бензиновый двигатель V8	424
дизельный двигатель V6	424
заправочные емкости	345
значения массы	425
размеры – автомобили с пневматической подвеской	426
размеры – автомобили с пружинной подвеской	428
регулировки	345
смазочные материалы и рабочие жидкости	344
технические характеристики	424
Тормоза	
принцип действия	230
Точки крепления	419

Указатель

Точки крепления ISOFIX	126	Установка аккумулятора	359
крепления страховочной лямки (только для Австралии)	128	Установка времени и даты на панели аудиосистемы.	465
Точки крепления багажа.	299	Устранение незначительных повреждений лакокрасочного покрытия.	324
Точки крепления буксировочного оборудования задняя буксировочная проушина	418	Устройство блокировки двигателя принцип действия	76
передняя буксировочная проушина	417	Уход за аккумуляторной батареей проверка уровня электролита и долив электролита	350
Транспортировка автомобиля . . .	420		
у		Ф	
Указатели	174	Фонари аварийной сигнализации	140
тахометр	174	Функции памяти упрощенный вход.	208
указатель температуры	174	Функция памяти.	207
указатель уровня топлива.	175	вызов сохраненного положения сиденья	208
Указатели поворота	144	положения сохранение настроек в памяти	207
Управление автомобилем с ABS	233		
Управление автосохранением . . .	457	Х	
Управление аудиосистемой	132	Хранение буксировочного крюка	318
Управление движением под уклон.	262		
Управление световыми приборами	135	Ц	
Управление телефоном	486	Центральная консоль	204
дисплей телефона – Приборная панель.	488	держатель для карточек	204
органы управления телефоном – приборная панель	486	подставка для CD	204
органы управления телефоном – рулевое колесо	487	Цепи противоскольжения.	390

Указатель

Ч

Часы	196
установка времени – аудиосистема класса премиум.	198
установка времени – стандартная аудиосистема	196
Чехлы грузового отсека	301
использование чехла грузового отсека	301

Ш

Шторки безопасности.	112
------------------------------	-----

Э

Экономичное вождение советы по экономии топлива.	252
техническое обслуживание и топливная экономичность	252
Экономичный расход топлива	252
Эксплуатация после столкновения	414
перед запуском или поездкой	414
при поездке	415
сброс отключения подачи топлива	414
Электрические стеклоподъемники	166
защитный механизм (только передние окна)	167
управление одним касанием (только передние окна)	167
управление окнами.	166
Электрический стояночный тормоз (EPB)	235
включение электрического стояночного тормоза.	236
выключение электрического стояночного тормоза.	237
использование при движении.	237
Электронный стояночный тормоз (EPB) сообщения	242
Электропривод потолочного люка калибровка потолочного люка	194

