

Указатель

A

AFS..... 112

E

EPB..... 184

V

VIN 328

A

Автоматическая коробка
 передач..... 139
 CommandShift™ 142
 кикдаун в автоматическом
 режиме 141
 положения селектора
 передач..... 140
 сообщения 144
 спортивный режим 141
 электронное включение
 автоматических режимов ... 143
Автоматическое управление
 микроклиматом 159
 общие комментарии 161
 органы управления 160
Адаптивная система переднего
 освещения (AFS)
 преимущества AFS 113
Активация сигнализации 62
 защита внутреннего
 пространства 63
 индикатор противоугонной
 сигнализации 63
 периметрическая
 сигнализация 62
 частичная постановка
 на сигнализацию 62

Б

Блокировка от открывания
 дверей изнутри 102
Блокировка рулевого колеса 176
Боковые подушки
 безопасности..... 88
Буксировка автомобиля
 на четырех колесах 326
Буксировка автомобиля с
 опорой на четыре колеса
 после буксировки автомобиля
 на четырех колесах..... 327
Буксировка прицепа 236
 гнездо электропитания
 прицепа..... 237
 многоуровневая пластина –
 сцепное устройство..... 239
 несъемный буксировочный
 крюк 238
Буксировочные проушины..... 323
Быстрое перемещение
 вперед/назад..... 370

В

Вентиляционные каналы..... 155
 входящий воздух..... 156
 обдур сидений третьего
 ряда 156
Вещевые отсеки..... 173
Внутреннее зеркало..... 136
Внутреннее зеркало заднего вида
 автоматическое
 затемнение зеркала 136
 ручная регулировка зеркала... 136
Внутреннее освещение
 освещение задней части
 салона..... 115
 освещение передней части
 салона..... 115
 подсветка панели приборов ... 115
Воспроизведение в
 произвольном порядке..... 371

Указатель

Воспроизведение компакт-дисков	369
Воспроизведение файлов MP3	373
Вспомогательный подогреватель	163
Выбор дорожки	370
Выбор компакт-диска	368
Выключатель стартера	176
Выпуски новостей	361
выбор новостных программ	361
Выравнивание прицепа	240

Г

Глоссарий терминов, связанных с шинами используемые термины	308
Гнезда для подключения дополнительного оборудования	168
заднее гнездо питания дополнительного оборудования	169
переднее гнездо питания дополнительного оборудования	169
Гнездо дополнительного входного сигнала (AUX IN)	401
режим дополнительного оборудования	402
Голосовое управление	105
включение системы голосового управления	105
принцип действия	403

Голосовое управление телефоном	390
использование голосовой телефонной книжки	398
исправление/удаление и отмена ввода	395
набор телефонного номера	394
набор/редактирование и удаление номеров из телефонной книжки	399
общие команды	393
сохранение в памяти телефонного номера/имени	397
удаление/очистка всего телефонного справочника	400

Д

Датчик дождя	127
включение прерывистого режима по сигналу с датчика дождя	127
Демонтаж блок-фары	116
снятие блок-фары	115
снятие решетки	115
установка блок-фары	116
установка решетки	116
Детские кресла	93
контрольный лист проверки детского кресла	95
механизм автоматической блокировки ремня безопасности	94
Дополнительное оборудование	50
Дополнительные подушки сидений для детей	102

Указатель

3

Загрузка компакт-диска	365	Замена лампы	117
загрузка диска – Стандартная		доступ к лампе	118
аудиосистема	365	лампа бокового повторителя	
Загрузка компакт-дисков		указателя поворота	123
загрузка нескольких		лампа заднего фонаря	123
дисков	366	лампа общего освещения	124
загрузка одного диска –		лампа освещения двери	
аудиосистема класса		багажного отделения	124
премиум	365	лампа освещения	
Задние противотуманные		регистрационного знака	123
фары	110	лампа переднего	
Задние сиденья	70	габаритного фонаря	120
сиденья второго ряда –		лампа переднего	
5-местный автомобиль	70	указателя поворота	121
сиденья второго ряда –		лампа передней	
7-местный автомобиль	72	противотуманной фары	121
сиденья третьего ряда	74	лампа подсветки	
Замена аккумуляторной		косметического зеркала	125
батареи	275	лампа подсветки порога	124
установка батареи	276	лампа фары (галогенная)	118
утилизация батареи	276	лампа фары (ксенон)	119
Замена колеса	281	лампа фонаря освещения	
запасное колесо	282	при повороте	120
использование колесных		плафон местного освещения	124
колодок	284	Замена плавкого	
подъем автомобиля		предохранителя	312
(Автомобиль		Замена щеток	
с пневматической		стеклоочистителей	130
подвеской)	285	задняя	131
подъем автомобиля		передние	131
(Автомобиль с пружинной		Замок капота	254
подвеской)	288		
правила безопасной			
замены колес	281		
процедура замены	291		
хранение замененного			
колеса	293		
Замена ламп	117		

Указатель

Запирание и отпирание	57	И	
автоматическое отпирание	59	Идентификационный номер	
автоматическое		автомобиля (VIN)	328
повторное запирание	59	Извлечение компакт-диска	367
внутренние ручки		Извлечение нескольких	
и защелки дверей	59	компакт-дисков	367
выключатели центрального		Информационные сообщения . . .	153
замка	58	дисплей селектора коробки	
запирание в зависимости		передач	154
от скорости	58	информационные	
запирание в режиме		сообщения	153
«superlock»	57	критические	
запирание при помощи		предупреждения	153
пульта дистанционного		предупреждения	153
управления	57	указатель интервалов	
открывание двери багажного		технического	
отделения	59	обслуживания	154
сигнализатор открытой		Информация для заправочной	
двери	60	станции	
частичное запирание	58	давление в шинах	43
Заправка	228	Информация по обслуживанию	
Запуск двигателя	177	подушек безопасности	92
общая информация	176	Использование HDC	
поездка	178	как работает управление	
прогрев	178	движением под уклон	203
Запуск от вспомогательной		неисправности системы	
аккумуляторной батареи	271	управления движением	
Зарядка аккумуляторной		под уклон (HDC)	204
батареи	274	сообщения	205
последствия отсоединения		Использование голосового	
батареи	276	управления	
предупреждающий индикатор		установка параметров	
аккумуляторной батареи	275	голосового управления	405
Звуковой сигнал	105	установленные голосовые	
Зеркала	162	команды	404
Зимние шины	301	язык голосового	
		управления	406
		Использование голосовых	
		команд	403
		Использование зимних шин	301
		Использование ключа	56
		аварийное запирание и	
		отпирание автомобиля	56

Указатель

Использование проводов для запуска двигателя	271	Использование соединительных проводов запуск двигателя от аккумулятора другого автомобиля	272
Использование ремней безопасности во время беременности.	83	процедура запуска с использованием второго автомобиля	272
Использование системы Terrain Response	206	Использование телефона	382
брод	209	Scratchpad (Блокнот для заметок)	387
включение неподходящей программы	209	использование журнала регистрации звонков.	383
выбор режимов водителем	209	набор номера.	382
грязь-колея	208	ответ на вызов/отказ от входящего звонка	386
камни-малый ход.	208	Использование цепей противоскольжения	301
основная программа	207		
песок.	208	К	
сообщения	210	Каталитический преобразователь.	230
травя-гравий-снег	207	Качество топлива.	222
увеличенная высота подвески	209	автомобили с бензиновым двигателем.	223
Использование системы движения под уклон (HDC)	202	автомобили с дизельным двигателем.	225
Использование системы динамической стабилизации	199	альтернативные виды топлива для бензиновых двигателей	224
отключение системы DSC	199	Ключи зажигания	56
повторное включение системы DSC	200	Ключи и пульта дистанционного управления принцип действия	53
Использование системы круиз-контроля	197	Кнопка On/off (Включено/выключено)	350
приостановка режима круиз-контроля.	198	Кнопка выбора диапазона	357
увеличение заданной скорости	198	Кнопки настройки частот радиостанций	357
уменьшение заданной скорости	198	Кодированные ключи	61
Использование системы помощи при парковке	191	Колеса и шины общая информация.	278
буксировка прицепа	192		
неисправность системы	192		
система помощи при парковке передним ходом – ручное управление	192		

Указатель

Команды аудиосистемы	407	панель приборов	26
начало диалога	407	пневматическая подвеска	34
Команды управления		подогрев сидений	23
блокнотом	411	потолочная консоль	17
использование Блокнота	411	потолочный люк	18
Коррекция положения фар	111	приборная панель	24
Краткий обзор		пульт дистанционного	
CommandShift™	32	управления	11
автоматическая коробка		раздаточная коробка	33
передач	32	регулировка положения	
автоматический наклон		наружных зеркал заднего	
зеркал при движении		вида	16
задним ходом	16	регулировка положения	
автоматический режим		рулевой колонки	16, 17
(только для автоматической		регулировка распределения	
системы)	21	воздуха (только для	
аудиосистемы	36	автоматической системы)	21
выбор температуры (только для		регулировка распределения	
автоматической системы)	21	воздуха (только для	
выбор температуры (только		ручной системы)	22
для ручной системы)	22	регулировка сидений	
выключение (только для		с электроприводом	13
автоматической системы)	22	режим оттаивания (только для	
главный переключатель		автоматической системы)	22
наружных световых		рециркуляция воздуха	22
приборов	31	ручная регулировка	
дверь багажного отделения	12	положения сидений	15
детские кресла	18	рычаги рулевой колонки	29
использование проигрывателя		сервопривод складывания	
компакт-дисков	38	наружных зеркал	16
капот	13	сигнализаторы	
круиз-контроль	36	(контрольные)	28
микроклимат в задней		сигнализаторы	
части салона (если		(предупреждающие)	27
предусмотрен)	23	система распознавания	
обогрев ветрового и		поверхности	
заднего стекол	23	Terrain Response	35
обогрев и вентиляция	20	система управления	
отключение подушки		движением под уклон	
безопасности пассажира	19	Hill Descent Control (HDC)	33
память эксплуатационных		скорость вентилятора	
регулировок (если		(только для автоматической	
установлена)	14	системы)	21

Указатель

скорость вентилятора (только для ручной системы)	22	Наружные зеркала с электроприводом	134
стеклоподъемник и наружные зеркала	15	наклон зеркала в режиме заднего хода	136
телефон – система Bluetooth	39	регулировка зеркала	134
указатели поворотов и дальний свет фар	30	складывание корпуса зеркала	135
центральный замок	12	Настройка Bluetooth	380
экономичный режим	22	использование Bluetooth	380
электрический стояночный тормоз (EPB)	31	Настройка приема дорожных сообщений	358
Краткое описание аудиосистемы	344	Настройка телевизора	416
Кренометр	64	выбор страны/формата ТВ	417
Круиз-контроль	106, 197	настройка формата изображения	416
принцип действия	197	Настройка телефона	381
Л		включение/выключение телефона	382
Лючок топливноналивной горловины.	226	выбор телефонного режима	381
М		использование меню дисплея.	382
Маршрутный компьютер	150	Наушники	375
Меню функций проигрывателя компакт-дисков	371	О	
Меры предосторожности	222	Обзор аудиосистемы аудиосистема класса премиум	346
Механическая коробка передач.	139	стандартная аудиосистема	344
Мини-холодильник	171	Обзор панели приборов.	137
Мойка	246	Обкатка	193
Мойка автомобиля	246	Обогрев окон и зеркал заднего вида	162
Моторный отсек – обзор	256	наружные зеркала	162
Н		Обогреваемое рулевое колесо	104
Набор инструментов.	279	Обслуживание	
5-местный автомобиль	279	общая информация	251
7-местный автомобиль	280	технические характеристики	266
Направление световых пучков фар – Изменение	110	Обслуживание аккумуляторной батареи	269
Наружные зеркала	134		
бордюрное зеркало (только для Японии)	134		

Указатель

Обслуживание шин	294	Окна с электрическими	
давление в шинах	298	стеклоподъемниками	
долгосрочное хранение	301	кнопка блокировки	
зависимость давления		стеклоподъемников	
в шинах от температуры		задних окон	133
воздуха	300	управление	
замена шин	296	стеклоподъемниками	
износ шин	294	задних окон	134
индикатор износа	295	Омыватели ветрового стекла	128
колеса и шины с улучшенными		Омыватели фар	130
эксплуатационными		Органы управления	
характеристиками	297	для заднего сиденья	374
направленные шины	297	Органы управления	
плоские пятна	300	микроклиматом для	
проверка давления		пассажиров, сидящих сзади	162
в шинах	299	Органы управления осветительным	
проколы шин	295	оборудованием	
старение шин	295	автоматическое управление	
Общая информация о		наружным светом	109
радиочастотах	55	габаритные фонари	108
Общие рекомендации по		задержка выключения	
управлению автомобилем	193	фар при запуске	
безопасность при поломке	194	автомобиля	109
преодоление водной		фары ближнего света	108
преграды	195	фары дальнего света	108
сигнализаторы	193	Органы управления	
сложные дорожные		телевизором	412
условия	194	Освещение салона	115
устойчивость автомобиля	194	Осмотр компонентов системы	
Обязательные проверки		безопасности	322
перед буксировкой	241	Отключение подачи топлива	229
Ограниченная мощность		повторная установка	
двигателя	195	системы отключения	
неисправность системы		подачи топлива	229
управления двигателем		Отключение подушки	
(EMS)	195	безопасности пассажира	89
проверка двигателя – только		индикатор статуса подушки	
для моделей бензиновыми		безопасности	90
двигателями	196	подушка безопасности	
		ВКЛЮЧЕНА	91
		подушка безопасности	
		ВЫКЛЮЧЕНА	90

Указатель

Отключение противоугонной сигнализации	64	Очистка салона	249
Открывание и закрывание капота	254	блок приборов, часы и аудиосистема	250
закрывание капота	255	ковровое покрытие и ткань	250
открывание капота	254	кожа	249
Охрана здоровья и меры предосторожности	46	крышки модулей подушек безопасности	250
Очистители лобового стекла прерывистый режим регулирования по скорости движения	127	пластик и ткань	249
прерывистый режим, переменный интервал	126	ремни безопасности	250
режим регулирования по скорости движения	127	П	
Очиститель и омыватели заднего стекла		Памятка для заправочной станции заправка	42
блокировка открывания задней двери багажного отделения	129	лючок топливозаливной горловины	42
задний ход	129	спецификации охлаждающей жидкости двигателя	44
непрерывная работа стеклоочистителей	129	Пауза в воспроизведении компакт-диска	370
омыватель	129	Пепельница	168
очиститель – прерывистый режим	129	Перевозка груза	
Очистка кузова	246	общая информация	232
мойка автомобиля	246	Передние противотуманные фары	109
очистка автомобиля после поездки по бездорожью	247	Персональные настройки	151
очистка днища кузова	247	Пневматическая подвеска	
полировка	248	принцип действия	214
стекла и зеркала	248	Повтор воспроизведения дорожек компакт-дисков	372
удаление битумных пятен	247	Подголовники	69
Очистка легкосплавных дисков	248	задние подголовники	70
		передние подголовники	69
		Подкапотные крышки	258
		снятие	258
		установка	258
		Подогрев рулевого колеса	104
		Подогрев сидений	76
		Подстаканники	170
		Полки багажного отделения	
		снятие и установка багажной полки	234
		Полная выработка топлива	226

Указатель

Полости в заднем грузовом отсеке	232	Пристегивание ремней безопасности	81
Потолочный люк	163	отстегивание ремня безопасности.	82
Потолочный люк с электроприводом	163	Проверка масла	258
защитный механизм	164	Проверка моторного масла	258
Правильное положение тела при вождении	65	доливка масла	259
Предпочтительный тип программ (РТУ)	362	проверка уровня масла	258
поиск передач заданного типа (РТУ)	362	спецификация моторного масла	259
тип передач (РТУ)	363	Проверка омывающей жидкости	265
Предпусковой жидкостный подогреватель	163	Проверка охлаждающей жидкости	260
Предупредительная сигнализация	64	Проверка охлаждающей жидкости двигателя	260
Предупреждающие символы на аккумуляторной батарее	269	доливка охлаждающей жидкости	261
Предупреждающие сообщения языки	153	проверка уровня охлаждающей жидкости	260
Прием радиосигнала	348	Проверка охлаждающей жидкости гидроусилителя рулевого управления	263
Прикуриватель	167	доливка рабочей жидкости	264
Принцип действия батареи пульта дистанционного управления	53	проверка уровня рабочей жидкости	264
безопасность автомобиля	62	Проверка тормозной жидкости	262
высота для высокой скорости	215	доливка рабочей жидкости	263
высота при движении по бездорожью	214	проверка уровня рабочей жидкости	262
звуковая сигнализация с автономным питанием	62	Проверка щеток стеклоочистителя	130
использование	214	Провода для запуска двигателя	271
ножной тормоз	180		
предупреждающий индикатор подвески	215		
режим максимальной высоты	214		
режим посадки	214		
режим «проползания»	215		
сообщения	181		

Указатель

Программирование пульта дистанционного управления.	54	Расположение блоков плавких предохранителей	
задержка выключения фар при запуске автомобиля	54	блок плавких предохранителей сцепного устройства	311
одна точка доступа	55	блок предохранителей в моторном отсеке	310
предупредительная сигнализация	54	блок предохранителей в салоне	311
управление пневматической подвеской	54	Расположение блоков предохранителей	310
Просмотр телевизионных программ	413	Расположение детского кресла	96
автоматический поиск и сохранение каналов.	414	места для детских кресел ISOFIX	98
включение ТВ	413	рекомендуемые детские кресла ISOFIX	98
выбор канала	414	Расход топлива	230
ручной поиск и сохранение каналов	415	данные о расходе топлива.	230
Противобуксовочная система принцип действия	201	Регистрация событий.	48
Противосажевый фильтр (DPF)	178	Регулировка баланса регулировка баланса между левыми/правыми колонками	356
Противосолнечные козырьки	165	регулировка баланса передних и задних колонок.	356
Р		Регулировка баланса левых-правых/передних-задних колонок	356
Раздаточная коробка	145		
переключение диапазонов	145		
переключение диапазонов в неподвижном автомобиле	146		
переключение диапазонов во время движения	146		
повышенный диапазон (Hi)	145		
пониженный диапазон (Lo)	145		
сигнализаторы и сообщения для коробки передач	148		
сообщения	149		

Указатель

Регулировка высоты подвески		
включение режима посадки		
из режима бездорожья	217	
высота посадки	216	
дистанционное		
управление	219	
дополнительный подъем в		
режиме максимальной		
высоты	218	
индикаторы высоты		
подвески	216	
отмена открыванием		
дверей	217	
предупреждения об		
автоматическом		
изменении высоты	217	
приостановка изменения		
высоты подвески	218	
режим максимальной		
высоты	218	
режим «проползания»		
(фиксация на высоте		
посадки)	216	
Регулировка высоты ремня		
безопасности	82	
Регулировка жиклеров		
омывателя ветрового		
стекла	129	
Регулировка подвески	215	
Регулировка положения		
рулевого колеса	103	
Регулировка фар		
регулировка светового пучка –		
ксеноновые фары	110	
Регулировка форсунок		
стеклоомывателя		
задняя	130	
передние	130	
Регулятор громкости	350	
автоматическая регулировка		
громкости (AVC)	351	
громкость голосовых		
сообщений	353	
громкость телефонной		
связи	352	
переустановка настроек		
громкости	353	
увеличение громкости		
информационных		
сообщений	351	
уровень громкости		
навигационных		
сообщений	352	
Регулятор низких/высоких		
частот	354	
память тембра источника	355	
регулировка высоких		
частот	354	
регулировка низких частот	354	
регулировки сабвуфера	354	
сброс настройки тембра	356	
установка Logic7	355	
Регулятор яркости подсветки		
приборов	165	
Рекомендуемая масса для		
буксировки	242	
массы для буксировки –		
только для Австралии	242	
Ремни безопасности		
общие сведения	78	
Ремни безопасности и		
детские кресла	18	
Ручное управление микроклиматом		
общие комментарии	158	
органы управления	157	
Ручной режим управления		
микроклиматом	157	

Указатель

С

Световые приборы	
общая информация	107
Сертификаты	334
сертификаты	334
Сигнализатор непристегнутого	
ремня безопасности	81
Сигнализатор подушек	
безопасности	91
Сигнализация	
принцип действия	62
Сиденья с ручной	
регулировкой	66
Сиденья с электрической	
регулировкой	67
регулировка поясничной	
опоры.	68
складывающийся	
подлокотник	68
СИСТЕМА HDC	202
Система Terrain Response	206
принцип действия	206
Система адаптивного	
переднего освещения (AFS)	112
фонари освещения	
при поворотах.	113
Система динамической	
стабилизации	199
принцип действия	199
Система контроля давления	
в шинах	302
работа системы TPM	303
сообщения	307
Система пассивной безопасности	
принцип действия	84
Система помощи	
при парковке	191
принцип действия	190
Система радиоинформации	
(RDS).	360
Система управления движением	
под уклон (HDC)	
принцип действия	202

Сканирование дорожек	
компакт-диска.	372
Снятие заднего фонаря.	117
Снятие фары	115
Советы по вождению	
автомобиля с ABS.	182
ABS и поездки	
по бездорожью	182
сигнализатор ABS.	182
система контроля за	
торможением на поворотах	
(CBC).	183
ускоритель торможения	
(EBA).	183
электронная система	
распределения тормозных	
усилий (EBD)	183
Солнцезащитные шторки	165
Сообщения системы	
пневматической подвески	220
Стеклоочистители ветрового	
стекла	126
Стеклоочиститель и омыватели	
заднего стекла	129
Съемный буксировочный	
крюк	243
снятие буксировочного	
крюка	244
установка буксировочного	
крюка	243

Т

Таблица технических	
характеристик ламп	125
Таблица характеристик	
предохранителей	313
блок плавких предохранителей	
в моторном отсеке	313
блок плавких предохранителей	
пассажира салона	316
блок плавких предохранителей	
сцепного устройства	320

Указатель

Табличка с датой выпуска	
автомобиля	328
Телевидение	
общая информация	412
Телефон	382
общая информация	376
Телефонная книга	388
Телефонная книжка	
телефонная	388
Технические характеристики	
бензиновый двигатель V6	329
бензиновый двигатель V8	329
дизельный двигатель V6	329
заправочные емкости	267
значения массы	330
размеры – автомобили	
с пневматической	
подвеской	330
размеры – автомобили	
с пружинной подвеской	332
регулировки	267
смазочные материалы	
и рабочие жидкости	266
технические	
характеристики	329
Тормоза	
принцип действия	180
Точки крепления	325
Точки крепления ISOFIX	99
крепления страховочной	
лямки	100
Точки крепления багажа	232
Точки крепления буксировочного	
оборудования	
задняя буксировочная	
проушина	324
передняя буксировочная	
проушина	323
Транспортировка автомобиля	326

У

Указатели	137
тахометр	137
указатель температуры	138
указатель уровня топлива	138
Указатели поворота	114
Управление автомобилем	
с ABS	182
Управление автосохранением	358
Управление аудиосистемой	105
Управление движением	
под уклон	202
Управление световыми	
приборами	108
Управление телефоном	378
дисплей телефона –	
Приборная панель	380
органы управления	
телефоном – приборная	
панель	378
органы управления	
телефоном – рулевое	
колесо	379
Установка аккумулятора	277
Установка времени и даты	
на панели аудиосистемы	364
Устранение незначительных	
повреждений лакокрасочного	
покрытия	250
Устройство блокировки двигателя	
принцип действия	61
Уход за аккумуляторной батареей	
проверка уровня электролита	
и долив электролита	271
Ф	
Фары - Поездка за границу	110
Фонари аварийной	
сигнализации	112
Функции памяти	
упрощенный вход	175

Указатель

Функция памяти	174	Эксплуатация после	
вызов сохраненного		столкновения	321
положения сиденья	174	перед запуском	
положения		или поездкой	321
сохранение настроек		при поездке	322
в памяти	174	сброс отключения подачи	
Х		топлива	321
Хранение буксировочного		Электрические	
крюка	245	стеклоподъемники	132
Ц		защитный механизм	
Центральная консоль	171	(только передние окна)	133
держатель для карточек	171	управление одним касанием	
подставка для CD	171	(только передние окна)	132
Цепи противоскольжения	301	управление окнами	132
Ч		Электрический стояночный	
Часы	166	тормоз (EPB)	184
установка времени –		включение электрического	
аудиосистема класса		стояночного тормоза	184
премиум	167	выключение электрического	
установка времени –		стояночного тормоза	185
стандартная		использование	
аудиосистема	166	при движении	184
Чехлы грузового отсека	232	Электронный стояночный	
использование чехла		тормоз (EPB)	
грузового отсека	233	сообщения	188
Ш		Электропривод потолочного люка	
Шторки безопасности	88	калибровка потолочного	
Э		люка	164
Экономичное вождение			
советы по экономии			
топлива	196		
техническое обслуживание			
и топливная			
экономичность	196		
Экономичный расход топлива	196		

