

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



1. Функция вызова оптимизированной службы помощи на дорогах (**PROTECT**).
2. Шторка крыши (**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**).
3. Люк (**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**).
4. Шторка крыши (**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ**).
5. Функция экстренного вызова (**PROTECT**).
6. Плафоны освещения в передней части салона (**ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА**).
7. Наружные световые приборы и органы управления бортовым компьютером (**УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА**).
8. Подрулевой лепесток понижения передачи (**АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**).
9. Кнопки управления меню панели приборов (**МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ**).
10. Панель приборов и информационная панель (**ЩИТОК ПРИБОРОВ**).
11. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль (**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ**).
12. Подрулевой лепесток повышения передачи (**АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**).
13. Органы управления стеклоомывателями/стеклоочистителями (**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ**).
14. Запуск/выключение двигателя (**ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ**).
15. Органы управления климат-контролем (**КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА**).
16. Аварийная сигнализация.
17. Сенсорный экран (**ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА**).

18. Включение и выключение аудиосистемы, регулировка громкости ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
19. Органы управления климат-контролем ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#)).
20. Гнездо питания дополнительного оборудования ([ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЕМЫ ПИТАНИЯ](#)).
21. Селектор коробки передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
22. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
23. Пониженный диапазон передач ([ВЫБОР ПОВЫШЕННОГО И ПОНИЖЕННОГО ДИАПАЗОНА](#)).
24. Ограничитель скорости ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ](#)).
25. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
26. Управление пневматической подвеской ([ЭЛЕКТРОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ](#)).
27. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
28. Круз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (АТРС) ([ОБЗОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(АТРС\)](#)).
29. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).
30. Система управления движением под уклон (HDC) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#)).
31. Нажмите, чтобы открыть слот для загрузки CD/DVD-дисков и скрытый отсек для хранения ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ/ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ](#)).
32. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
33. Регулятор положения рулевой колонки ([РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
34. Звуковой сигнал.
35. Телефон и распознавание голосовых команд ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)).
36. Регулятор угла наклона фар: поверните для регулировки.
37. Регулятор освещения салона: вращайте для регулировки.
38. Открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ](#)).
39. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
40. Ручка замка капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
41. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ/ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ](#)).

42. Органы управления стеклоподъемниками (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
43. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал (НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА).
44. Отпирание и запирание дверей (ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ).
45. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя (ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ).