

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL

InControl использует смартфон и бортовые мобильные технологии для удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта.

ПРИМЕЧАНИЯ

Более подробную информацию можно найти в разделе InControl на веб-сайте www.landrover.com/incontrol.

ФУНКЦИИ INCONTROL:

- **InControl Protect:**

InControl Remote Essentials.

Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call.

Функция вызова оптимизированной службы технической помощи Optimised Assistance Call.

Процедура проверки ЭРА ГЛОНАСС — только для России.

- **InControl Remote Premium:**

Beep & Flash (Звуковая и световая сигнализация).

Remote Climate (Дистанционное управление климат-контролем).

"Remote Seats" (Дистанционное управление положением сидений).

"Vehicle Security" (Безопасность автомобиля).

Vehicle Wake Up (Активация систем автомобиля).

- **InControl Secure:**

Отслеживание украденного автомобиля.

- **InControl Apps**

- **Функция Pro Services:**

Приложения Live Apps.

Подключение к навигационной системе.

ПРИМЕЧАНИЯ

InControl Secure доступно не на всех рынках.

Для использования функций InControl Protect, InControl Remote Premium, InControl Apps и Pro Services необходимо создать учетную запись InControl. Если учетная запись не зарегистрирована на имя владельца автомобиля, посетите веб-сайт www.landroverincontrol.com/owner для создания новых учетных записей. Следуйте указаниям на экране для привязки вашего автомобиля к новым учетным записям InControl и активации функций для автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для использования функций InControl необходим доступ к сети Интернет.

ПРИМЕЧАНИЯ

При продаже автомобиля ответственность за удаление автомобиля из учетной записи InControl лежит на владельце учетной записи.

INCONTROL PROTECT

INCONTROL REMOTE ESSENTIALS:

Перед использованием Remote Essentials следует загрузить **приложение для смартфона Land Rover InControl Remote** на ваш телефон. Приложение можно загрузить из Apple App Store или Google Play Store.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. **Приложение для смартфона Land Rover InControl Remote** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами на базе Android версии 4.0 и выше.

Загрузка и установка:

1. Выполните поиск **приложения для смартфона Land Rover InControl Remote** в Apple App Store или Google Play Store.
2. Из списка результатов выберите **Land Rover InControl Remote** и установите его.
3. По завершении установки выполните запуск и выберите пиктограмму **приложения Land Rover InControl Remote**.
4. Следуйте инструкциям из краткого вводного руководства для выполнения настроек.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложения зависят от комплектации автомобиля и страны его использования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

Приложение Land Rover InControl Remote связывается с автомобилем дистанционно для проверки уровня топлива и расчетного запаса хода. Также оно позволяет просматривать журнал поездок и контролировать состояние дверей и окон. Вы можете подтвердить место последней парковки автомобиля и получить инструкции, чтобы найти его.

На главном экране приложения отображена страница **Vehicle Status** (Состояние автомобиля). Для выбора доступны следующие функции:

- **Security Status** (Состояние охранной системы).
- **Journeys** (Поездки).
- **Assistance** (Помощь).

- **Settings** (Настройки).

СОСТОЯНИЕ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ:

Экран отображает состояние (открыто/закрыто) всех дверей и окон, а также текущие настройки сигнализации.

ПОЕЗДКИ:

На экране отображается информация о последних совершенных поездках.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функцию "Journeys" (Поездки) можно включить или выключить с помощью экрана **Settings**(Настройки) системы InControl в **приложении для смартфона Land Rover InControl Remote**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сохраненную информацию о поездках можно просматривать, удалять и загружать в виде файла .csv для последующего расчета затрат.

ПОМОЩЬ:

На экране отображается номер VIN, а также регистрационный номер автомобиля. Этот экран служит для прямых звонков в центр оптимизированной службы технической помощи в случае поломки. Или в центр обработки звонков системы отслеживания украденных автомобилей – в случае угона автомобиля.

НАСТРОЙКИ:

Этот экран позволяет включать и выключать отображение состояния охранных систем автомобиля и функцию записи данных о поездках. Через него также осуществляется доступ к учетной записи InControl владельца.

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА СЛУЖБЫ ЭКСТЕННОЙ ПОМОЩИ SOS EMERGENCY CALL:

Существует два варианта срабатывания функции вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call: автоматически и вручную.

В случае аварии при срабатывании подушек безопасности вызов службы экстренной помощи совершается автоматически. В случае необходимости экстренной помощи кнопку вызова службы экстренной помощи можно нажать вручную.

В обоих случаях кнопка будет мигать желтым цветом до тех пор, пока не будет получен ответ от службы экстренной помощи, после чего кнопка перестанет мигать.

В соответствующую службу экстренной помощи будут автоматически переданы сведения о местоположении автомобиля, о возникшей проблеме, а также данные о владельце автомобиля. После этого служба будет направлена к вашему местоположению. Связаться с оператором службы экстренной помощи можно в любое время, нажав кнопку **SOS Emergency Call** (Вызов службы экстренной помощи).



Кнопка "SOS Emergency Call" (Вызов службы экстренной помощи) расположена в правой части потолочной консоли. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

Нажмите и отпустите крышку кнопки, чтобы получить доступ к самой кнопке. Кнопка подсвечивается красным светодиодом. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд для прямого звонка в экстренную службу.

После использования закройте крышку кнопки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы находитесь за границей, функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call по-прежнему будет подключена к службе. Однако при этом не гарантируется автоматическая передача информации об автомобиле и его местоположении.

Для работы функции предусмотрены 2 резервные батареи, которые позволят сохранить работоспособность системы в случае отсоединения или отказа аккумуляторной батареи автомобиля. Гарантированный срок службы батарей составляет 3 года. Когда требуется заменить батареи, на информационной панели отображается сообщение **SOS Limited** (Функция SOS ограничена). Для замены батарей обратитесь в дилерский центр / авторизованную мастерскую.

При возникновении неисправности в системе вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call на информационной панели отобразится сообщение **SOS Limited** (Функция SOS ограничена). Если это произошло, автомобилем можно по-прежнему управлять, но следует при первой же возможности проконсультироваться с дилером / авторизованной мастерской.

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА ОПТИМИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ OPTIMISED ASSISTANCE CALL:



Кнопка "Optimised Assistance Call" (Вызов оптимизированной службы технической помощи) расположена в левой части потолочной консоли. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

В случае поломки нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. Кнопка подсвечивается белым светодиодом. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для прямого звонка в центр оптимизированной службы технической помощи. Кнопка будет мигать до тех пор, пока не будет получен ответ от центра оптимизированной службы технической помощи, после чего цвет светодиода сменится на желтый. Данные об автомобиле и текущем местоположении будут автоматически переданы службе.

Из центра оптимизированной службы технической помощи к местоположению автомобиля будет направлена служба помощи на дорогах. Оператор свяжется с вами для подтверждения расчетного времени прибытия. Когда подсветка начнет мигать, нажмите кнопку, чтобы ответить.

После использования закройте крышку кнопки.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ (ЭРА ГЛОНАСС):

ПРИМЕЧАНИЯ

Применимо только для России.

Данная процедура проверки устанавливает корректность работы системы.

Перед началом процедуры убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Включен электрический стояночный тормоз (EPB).
- Автомобиль находится без движения не менее 1 минуты.
- Зажигание включено или работает двигатель.
- Не идет вызов службы экстренного реагирования.
- Убедитесь в наличии хорошего приема сигнала.



Удерживайте кнопку вызова службы технической помощи не менее 3 секунд (но не более 10 секунд).



Через 3 секунды, удерживая нажатой кнопку вызова службы технической помощи, также нажмите кнопку вызова службы экстренной помощи и удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд.

Светодиодная янтарная подсветка кнопки вызова будет мигать, пока не завершится процедура проверки. Вызов будет сделан автоматически для определения текущего статуса системы. Если система неисправна, на информационной панели отображается сообщение **SOS System Not Available**(Система SOS недоступна).

Если соблюдены все предварительные условия, и отображается сообщение **SOS System Not Available**(Система SOS недоступна), обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сообщение **SOS System Not Available** (Система SOS недоступна) также отображается при отсутствии приема сигнала сети. Переместите автомобиль в область хорошего приема сигнала и повторите проверку.

Процедура проверки завершится через 5 минут после выключения зажигания либо после того, как автомобиль проедет расстояние более 300 м.

ПРИМЕЧАНИЯ

При повторной процедуре проверки убедитесь, что прошло не менее 5 минут спустя последней проверки.

INCONTROL REMOTE PREMIUM

InControl Remote Premium расширяет возможности InControl Remote Essentials за счет следующих функций:

- **Beep & Flash** (Звуковая и световая сигнализация).
- **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем).
- **"Remote Seats"** (Дистанционное управление положением сидений).
- **Vehicle Security Remote Lock/Unlock** (Дистанционное запираение/отпираение охранной сигнализации автомобиля).
- **Vehicle Security Remote Alarm Reset** (Дистанционное отключение сирены охранной сигнализации).
- **Vehicle Wake Up** (Активация систем автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЯ

Наличие и доступность функций приложения InControl Remote Premium зависит от комплектации автомобиля и региона, где используется автомобиль.

ПРИМЕЧАНИЯ

После настройки учетной записи InControl владельцу необходимо создать PIN, который требуется для использования функций InControl.

БЕЕП & FLASH (ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ):

Главным экраном приложения является страница состояния автомобиля. В приложении InControl Remote Premium на главной странице появилась функция Beep & Flash (Звуковая и световая сигнализация). Функция "Beep & Flash" (Звуковая и световая сигнализация) позволяет найти автомобиль по миганию фар и звуковому сигналу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Ответственность за выполнение законодательных требований данной страны в отношении звуковых сигналов лежит на водителе.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ:

Функция "Remote Climate" (Дистанционное управление климат-контролем) позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач. После такого запуска двигатель будет работать в течение 30 минут. Функция дистанционного управления климат-контролем обеспечивает прогрев салона автомобиля до комфортной температуры перед посадкой в него водителя. Нажмите кнопку **Engine START** (Запуск двигателя) на странице **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) и введите PIN. Также здесь доступна настройка требуемой температуры.

Дистанционная программа климат-контроля не работает при наличии следующих условий:

- Низкий уровень топлива.
- Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
- Автомобиль не заперт.
- Открыто окно, дверь, капот или дверь багажного отделения.
- Двигатель запущен в ручном режиме.
- Системная ошибка в одной из необходимых систем автомобиля.
- В центр отслеживания украденных автомобилей поступило сообщение об угоне.
- Охранная система автомобиля подает звуковой сигнал.
- Выявлено аварийное событие.
- Включены фонари аварийной сигнализации.
- Автоматическая коробка передач не установлена в положение стоянки (P).
- Нажата педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЯ

В некоторых странах использование дистанционного запуска двигателя запрещено. Водитель несет ответственность за знание того, разрешено ли законом использование данной функции.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функция "Remote Climate" (дистанционное управление климат-контролем) доступна также в автомобилях, оснащенных системой стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей. Если конфигурация автомобиля не поддерживает дистанционный запуск двигателя, для предварительного кондиционирования салона может быть использована функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей. Это применимо также для случаев, когда сборка автомобиля

осуществлялась в стране, где использование дистанционного запуска двигателя ограничено законом.

"REMOTE SEATS" (ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ СИДЕНИЙ):

С помощью функции дистанционного управления положением сидений можно регулировать положение задних сидений перед посадкой в автомобиль. Функция дистанционного управления положением сидений повышает комфорт использования задних сидений для владельца и пассажиров автомобиля. См. [ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЕМ СИДЕНИЙ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Регулировать задние сиденья и подголовники с электроприводом с помощью приложения для смартфонов можно, только если автомобиль заперт.

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ:

Функция "Vehicle security" (Безопасность автомобиля) позволяет пользователю выполнять дистанционное запирание и отпирание автомобиля. Если запирание или отпирание невозможно выполнить, на экране телефона появится сообщение об ошибке. Для обеспечения дополнительной безопасности эта функция требует ввода PIN-кода.

При дистанционном запирании будет задействован максимальный уровень запирания, доступный для автомобиля на рынке сбыта, для которого он предназначался во время производства.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если какое-либо из окон открыто, дистанционное запирание автомобиля не будет выполняться. На некоторых рынках сбыта будет недоступно дистанционное управление закрыванием окон.

Если в течение 45 секунд после дистанционного отпирания автомобиля не была открыта ни одна дверь автомобиля, произойдет повторное запирание автомобиля. Если было получено уведомление о срабатывании охранной сигнализации, то ее можно отключить дистанционно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Независимо от отображаемого в данный момент экрана, при срабатывании звуковой сигнализации на экране появляется всплывающее окно, содержащее опцию сброса сигнализации. Сброс сигнализации можно также осуществить посредством окна **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЯ

Водитель несет ответственность за то, чтобы знать местонахождение автомобиля и убедиться в его безопасности.

АКТИВАЦИЯ СИСТЕМ АВТОМОБИЛЯ:

Система InControl Remote Premium переходит в режим пониженной мощности через 96 часов после последней остановки двигателя. Активация режима пониженной мощности позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи.

Если ваш автомобиль оставлен в стояночном положении на длительный срок, например, в случае отпуска или командировки, владелец может использовать функцию "Vehicle Wake Up" (Активация систем автомобиля). Данная функция активирует систему InControl Remote Premium в выбранный вами день. Можно выбрать любую дату в пределах 30-дневного периода. После настройки функции "Wake Up Timer" (Таймер активации) система InControl Remote Premium переходит в режим пониженной мощности через 60 часов. Заряд аккумуляторной батареи сохраняется до повторного запуска двигателя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функцию Vehicle Wake Up (Активация систем автомобиля) нельзя настроить после выключения системы InControl Remote Premium.

INCONTROL SECURE

InControl Secure предоставляет доступ к службе отслеживания украденного автомобиля. В случае взлома автомобиля или его несанкционированного перемещения для подтверждения действий с владельцем учетной записи связывается центр обработки звонков системы отслеживания украденных автомобилей. Также для связи с центром обработки звонков системы отслеживания украденных автомобилей можно воспользоваться **приложением для смартфона Land Rover InControl Remote** или телефонным номером, указанным на веб-сайте InControl.

Service Mode (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) можно включить или выключить с помощью **приложения для смартфона Land Rover InControl Remote** или через веб-сайт InControl. Активация режима обслуживания и транспортировки предотвращает срабатывание оповещения об угоне автомобиля во время транспортировки или сервисного обслуживания автомобиля.

Перед обслуживанием или ремонтом автомобиля необходимо включить **Service Mode** (Режим обслуживания).

Перед транспортировкой автомобиля необходимо включить **Transport Mode** (Режим транспортировки).

ПРИМЕЧАНИЯ

Режимы **Service Mode** (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) остаются включенными только в течение 10 часов. Ответственность за повторное включение или выключение режимов **Service Mode** (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) лежит на владельце автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.landrover.com/incontrol.

INCONTROL APPS

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение **Land Rover InControl Apps** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами на базе Android версии 4.0 и выше.

Land Rover InControl Apps позволяет работать с рядом приложений для смартфона с помощью сенсорного экрана автомобиля.

Перед использованием приложения **Land Rover InControl Apps** необходимо загрузить приложение **Land Rover InControl Apps** из Apple App Store или Google Play Store.

Загрузка и установка приложения:

1. Выполните поиск приложения **Land Rover InControl Apps** в Apple App Store или Google Play Store.

2. Из списка результатов выберите **Land Rover InControl Apps** и установите.
3. По завершении установки выполните запуск и выберите пиктограмму **Land Rover InControl Apps**.
4. Следуйте инструкциям из краткого вводного руководства для выполнения настроек.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложения зависят от комплектации автомобиля и страны его использования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Приложения, не предназначенные для использования во время движения, например, игровые приложения, недоступны в приложении **Land Rover InControl Apps**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

Затем при выборе приложения **Land Rover InControl Apps** на экране **Apps** (Приложения) отобразится два списка совместимых приложений: **Not Installed Apps** (Неустановленные приложения) и **Installed Apps** (Установленные приложения). Приложения в списке **Not Installed Apps** (Неустановленные приложения) можно добавить в любое время. Чтобы просмотреть полный список, проведите по экрану вправо. Коснитесь необходимого приложения, чтобы установить. Новое приложение появится в списке **Installed Apps** (Установленные приложения).

На экране **Vehicle layout** (Карта приложений автомобиля) будет показано, как установленные приложения будут отображаться на сенсорном экране автомобиля. Здесь можно отредактировать последовательность приложений. Нажмите на пиктограмму и перетащите ее в нужное место.

В меню **Options** (Опции) можно получить доступ к краткому вводному руководству и переключить **Keyboard** (Клавиатура) на предпочитаемый язык. Меню **Options** (Опции) также обеспечивает доступ к функции **Navigation** (Навигация) и списку **FAQs** (Часто задаваемые вопросы).

Для просмотра приложения на сенсорном экране автомобиля подключите телефон через провод USB (из комплекта вашего телефона) к разъему USB автомобиля. Разъем расположен в вещевом ящике центральной консоли. На сенсорном экране необходимо выбрать **HOME** (Главное меню).

Если приложения не отображаются, перейдите в раздел **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). Выберите опцию **InControl**, затем **View** (Просмотр) или **Bluetooth Settings** (Настройки Bluetooth).

Убедитесь, что выполнено сопряжение телефона с помощью беспроводной связи **Bluetooth®**. См. [СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА](#).

УСЛУГИ INCONTROL PRO

ПРИЛОЖЕНИЯ LIVE APPS:

Приложения Live Apps позволяют приложениям информировать пользователя об обновлениях в режиме реального времени и могут быть установлены непосредственно в информационно-развлекательную систему.

В приложения Live Apps могут входить такие функции, как "Weather" (Погода), "Flight Tracker" (Расписание полетов) и "News Feeds" (Лента новостей).

Например, функция "Flight Tracker" (Расписание полетов) выведет на экран всплывающее уведомление для предупреждения о задержке рейса, что позволит пользователю быстрее перепланировать поездку.

Доступность услуг и функций Live Apps может отличаться в зависимости от рынка. Выбранные услуги и функции Live Apps требуют наличия учетной записи InControl.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.landrover.com/incontrol.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:

Выбор функций InControl Pro возможен при использовании с навигационной системой. Для доступа к некоторым функциям необходима учетная запись InControl Navigation. Посетите сайт www.landroverincontrol.com/owner, чтобы создать учетную запись.

Доступные функции:

- "My Commute" (Мои постоянные маршруты) - постоянным маршрутом называется поездка с общими начальной и конечной точками, совершаемая в одно и то же время суток. При включенной функции My Commute (Мои постоянные маршруты) навигационная система предназначена для распознавания постоянного маршрута.
- "Real time traffic flow" (Контроль движения в режиме реального времени) - использует постоянно принимаемую информацию об условиях движения и предоставляет пользователю точные сведения о дорожной обстановке, позволяя быстро и эффективно составить или изменить маршрут.
- "Fuel price service" (Функция отслеживания цены топлива) - определяет местоположение автозаправочных станций и сравнивает цены на топливо.
- "Approach mode" (Режим приближения) - при приближении автомобиля к выбранному пункту маршрута или пункту назначения на дисплее отображается информация, которая может быть полезна для водителя. Если автомобиль подключен к сети Интернет, то отображаются фотографии улиц (если доступно).
- "Online search" (Интерактивный поиск) - позволяет пользователю искать необходимые объекты инфраструктуры и составляет прямой маршрут до них. Функция также предоставляет информацию, изображения и обзоры искомых объектов инфраструктуры.
- "Safety cameras" (Камеры безопасности) - функция "Safety cameras" (Камеры безопасности) обеспечивает обновление информации о возможных столкновениях в "слепых" зонах или областях, определяемых камерами безопасности в качестве потенциально опасных, в режиме реального времени.
- "Satellite views" (Вид со спутника) - предоставляет вид сверху пространства вокруг автомобиля.
- "Street level imagery" (Вид улицы) - предоставляет круговой (360 градусов) обзор и панорамный просмотр улиц.
- "Online routing" (Интерактивный расчет маршрута) - отслеживает текущие условия движения и схемы движения транспорта в соответствующее время суток.
- "Door to door routing" (Прокладывание маршрута от адреса до адреса) с помощью приложения для смартфона InControl Route Planner - Данное приложение позволяет

пользователю составлять маршруты от адреса до адреса. Укажите требуемый пункт назначения с помощью приложения для смартфона InControl Route Planner, и система составит маршрут до автомобиля, где дальнейшее управление возьмет на себя система навигации. После парковки автомобиля функции навигации снова передаются приложению для смартфона InControl Route Planner, которое отображает всю информацию об общественном транспорте и пешеходных маршрутах, позволяющих добраться до конечного пункта назначения.

- "Sharing of Expected Time of Arrival (ETA), places and destination" (Обмен данными о расчетном времени прибытия (ETA), местах и пунктах назначения) - предоставляет данные о перемещениях пользователя его семье и друзьям. Функция также может информировать семью и друзей пользователя от его имени с помощью SMS или электронной почты.
- "Cloud sync." (Синхронизация с удаленным хранилищем данных) - данные о всех маршрутах автоматически синхронизируются с системой навигации автомобиля, приложением для смартфона Route Planner и веб-сайтом Route Planner.

Дополнительную информацию см. в [НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#).

Для использования услуг InControl Pro в автомобиле должна быть установлена подходящая карта "Micro SIM" или "Nano-SIM". Разъем для SIM-карты располагается в вещевом ящике центральной консоли на панели USB. См. [УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Ответственность за использование только собственной карты "Micro SIM" или "Nano-SIM" лежит на владельце автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если функция изображения со спутника используется в постоянном режиме, она может потреблять значительную часть способности передачи данных мобильного устройства. Проверьте, сконфигурирована ли пропускная способность вашего устройства на передачу данных на высокой скорости.