

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. InControl Remote – вызов аварийной службы ([INCONTROL REMOTE](#)).
2. Шторка крыши ([ШТОРКА КРЫШИ](#)).
3. InControl Remote – вызов служб экстренной помощи ([INCONTROL REMOTE](#)).
4. Передние плафоны местного освещения ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
5. Передний плафон освещения салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
6. Внешние приборы освещения и органы управления маршрутным компьютером ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
7. Лепестковый переключатель понижения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
8. Панель приборов и информационная панель ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
9. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
10. Лепестковый переключатель повышения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
11. Органы управления стеклоочистителями/омывателями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
12. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
13. Главное меню сенсорного экрана ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
14. Настройка сенсорного экрана или система помощи при парковке ([НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА/АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST](#)).
15. Отключение звука или выключение системы помощи при парковке ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#)).
16. Включение/выключение сенсорного экрана или система камер кругового обзора ([СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#)).
17. Режим или Раздельный просмотр ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ](#)).
18. Меню аудио/видео ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
19. Телефон ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЕ](#)).
20. Навигация ([НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#)).
21. Сенсорный экран ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
22. Проигрыватель CD- или DVD-дисков ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
23. Аварийная сигнализация.
24. Органы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ([СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#)).
25. Поворотный селектор передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)), для МКПП ([МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).

26. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
27. Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).
28. Система управления движением под уклон (HDC) ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ HDC](#)).
29. Система Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
30. Программа ECO ([ПРОГРАММА ECO](#)).
31. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" ([ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА](#)).
32. Кнопка включения/выключения аудиосистемы и регулятор громкости ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
33. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль (ACC) ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).
34. Звуковой сигнал.
35. Органы управления аудиосистемой, голосовое управление и телефон ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ/ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)).
36. Коррекция угла наклона фар ([КОРРЕКЦИЯ УГЛА НАКЛОНА ФАР](#)).
37. Регулятор освещения салона ([ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА](#)).
38. Открывание капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
39. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения ([ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПЕРЕСТРОЕНИИ ИЗ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
40. Отпирание/открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ](#)).
41. Центральное запираение/отпирание ([КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ](#)).
42. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ](#)).
43. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
44. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
45. Регулятор положения / электропривода складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА](#)).