

ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®



Bluetooth® — это название беспроводной технологии маломощной радиосвязи, позволяющей различным электронным устройствам обмениваться данными.

ПРИМЕЧАНИЯ

Зарегистрированная торговая марка и эмблемы **Bluetooth®** принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Использование этих знаков компанией Jaguar Land Rover Limited осуществляется согласно лицензии.

Беспроводная технология Land Rover **Bluetooth** поддерживает профиль громкой связи **Bluetooth®** (HFP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио- и видео аппаратурой (AVRCP) и профиль доступа к сообщениям (MAP).

ПРИМЕЧАНИЯ

Профили HFP и A2DP/AVRCP можно подключать независимо друг от друга, одновременно подключая телефон через один профиль, а портативное устройство – через другой.

Прежде чем использовать автомобильную телефонную систему **Bluetooth**, необходимо выполнить сопряжение и подключение устройства **Bluetooth** к автомобильной системе. Для этого можно воспользоваться одним из двух способов: с телефона подключиться к автомобильной системе (предпочтительный способ) или через сенсорный экран подключиться к телефону. Если возникли трудности с одним из этих способов, попробуйте использовать второй.

При каждом включении зажигания автомобильная система будет пытаться установить соединение с последним подключенным телефоном.

Поскольку телефоны обладают разнообразными аудио- и эхо-характеристиками, системе автомобиля может потребоваться несколько секунд для адаптации и обеспечения оптимального качества звука. Чтобы добиться этого, может потребоваться немного уменьшить уровень громкости мультимедийной системы и скорость работы вентилятора.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА

Список совместимых устройств **Bluetooth®** можно найти на сайте Land Rover по адресу www.landrover.com. В разделе **Ownership** (Информация для владельцев) см. **InControl and Bluetooth** (InControl и Bluetooth).

ПРИМЕЧАНИЯ

Перечисленные на сайте устройства **Bluetooth** проверены на совместимость с автомобилями Land Rover. Функционирование зависит от версии программного обеспечения телефона, состояния батареи, зоны покрытия и оператора связи. Гарантию на телефон предоставляет его производитель, а не компания Jaguar Land Rover Limited.

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®

Сопряженный телефон или устройство могут быть подключены с различными целями, включая воспроизведение музыки или выполнение телефонных звонков. Обычно выполнять сопряжение требуется только один раз.

Когда включено зажигание, автомобиль будет автоматически пытаться подключиться к последнему сопряженному телефону или устройству **Bluetooth®**, если оно находится в пределах действия системы автомобиля.

Если автоматическое подключение не было выполнено или если необходимо подключить новое устройство или телефон, используйте один из следующих методов сопряжения:

СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА ИЛИ ТЕЛЕФОНА (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД)::

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
2. Выберите **General settings** (Общие настройки) и **Bluetooth**.
3. В списке выберите **Make system discoverable** (Сделать систему доступной для обнаружения).
4. Включите функцию беспроводной связи **Bluetooth** вашего устройства или телефона. Используя телефон или устройство, выполните поиск и выберите подключение **Bluetooth** вашего автомобиля (подробнее см. в инструкции по эксплуатации телефона или устройства).
5. На экране телефона или устройства появится код доступа. Если этот код совпадает с числом на сенсорном экране, нажмите **Yes** (Да) или нажмите **Pair** (Сопряжение) на телефоне или устройстве.

СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА:

1. Включите функцию беспроводной связи **Bluetooth** вашего устройства или телефона. Убедитесь, что ваш телефон или устройство **Bluetooth** находится в режиме **discoverable mode** (доступность для обнаружения системой), иногда именуемом **find me** (режим "Найди меня"). Более подробную информацию см. в инструкцию по эксплуатации вашего телефона или устройства.
2. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
3. Выберите **General settings** (Общие настройки) и **Bluetooth**.
4. Выберите **Search for Bluetooth Devices** (Поиск устройств Bluetooth).
5. Система выполнит поиск и выведет на экран список обнаруженных телефонов и устройств.
6. Выберите нужное устройство.

Если телефон или устройство не обнаружены, появится сообщение **NO DEVICES FOUND** (Устройства не найдены).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список телефонов/устройств может включать до 4 пунктов.

7. На экране телефона или устройства появится код доступа. Если этот код совпадает с числом на сенсорном экране, нажмите **Yes** (Да).

8. После завершения сопряжения телефон или устройство появится в списке подключенных устройств на экране **PHONE** (Телефон). Он (оно) также появится в разделе **Bluetooth, List of paired devices** (Список сопряженных устройств).

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОРОЛИК

https://rutube.ru/video/private/e47711ae23a44f4c31f2e5b7c4e12b4c/?p=Sp4sA_qYokON1YO9LvOxpQ

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА

Таким же образом можно установить сопряжение с автомобилем до четырех мобильных телефонов или устройств. Однако подключить и пользоваться можно одновременно только двумя устройствами (один телефон и одно мультимедийное устройство).

Подключение другого сопряженного телефона к автомобилю:

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран активен.
2. Выберите **General settings** (Общие настройки) и **Bluetooth**.
3. Выберите **List of Paired Devices** (Список сопряженных устройств).
4. Нажмите программную клавишу **Phone** (Телефон) или аппаратную кнопку телефона.
На экране меню **PHONE** (Телефон) выберите **Change device** (Сменить устройство).
5. Появится меню. Выберите сопряженное устройство из списка.

УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА

Удаление телефона или устройства из системы:

1. В меню **General settings** (Общие настройки) выберите **Bluetooth**.
2. Выберите **List of paired devices** (Список сопряженных устройств).
3. Выберите телефон или устройство, которое необходимо удалить.
4. Выберите из списка **Delete pairing** (Удалить сопряжение).

Телефон или устройство будут удалены из системы.