

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. InControl Remote – вызов аварийной службы ([INCONTROL REMOTE PREMIUM](#)).
2. Шторка крыши ([ШТОРКА КРЫШИ](#)).
3. InControl Remote – вызов служб экстренной помощи ([INCONTROL REMOTE PREMIUM](#)).
4. Передние плафоны местного освещения ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
5. Передний плафон освещения салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
6. Внешние приборы освещения и маршрутный компьютер ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
7. Лепестковый переключатель понижения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
8. Панель приборов и информационная панель ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
9. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
10. Лепестковый переключатель повышения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
11. Органы управления стеклоочистителями/омывателями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
12. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
13. Главное меню сенсорного экрана ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
14. Настройка сенсорного экрана или система помощи при парковке ([НАСТРОЙКА СЕНСОРНОГО ЭКРАНА/АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST](#)).
15. Отключение звука или выключение системы помощи при парковке ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#)).
16. Включение/выключение сенсорного экрана или система камер кругового обзора ([СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#)).
17. Режим или отдельный просмотр (режим двойного изображения) ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМОМ ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ](#)).
18. Меню аудио/видео ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
19. Телефон ([ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ](#)).
20. Навигация ([НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#)).
21. Сенсорный экран ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
22. Проигрыватель CD- или DVD-дисков ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
23. Аварийная сигнализация.
24. Органы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ([СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#)).
25. Поворотный селектор передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)), для МКПП ([МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).

26. Электрический стояночный тормоз (EPB) (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB)).
27. Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) (СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC)).
28. Система управления движением под уклон (HDC) (ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН (HDC)).
29. Система Terrain Response (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE).
30. Программа ECO (ПРОГРАММА ECO).
31. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" (АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ").
32. Кнопка включения/выключения аудиосистемы и регулятор громкости (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО).
33. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль (ACC) (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ).
34. Звуковой сигнал.
35. Органы управления аудиосистемой, голосовое управление и телефон (ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ/ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ).
36. Коррекция угла наклона фар (HEADLIGHT LEVELLING).
37. Регулятор освещения салона (ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА).
38. Открывание капота (ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА).
39. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения (СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ).
40. Отпирание/открывание двери багажного отделения (ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ).
41. Центральное запираение/отпирание (КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ).
42. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя (ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ).
43. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
44. Органы управления стеклоподъемниками (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ).
45. Регулятор положения / электропривода складывания зеркал (НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА).