

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Блокировка задних стеклоподъемников и функция "детский" замок (блокировка задних дверей от случайного открытия детьми)([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
2. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
3. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#)).
4. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ](#)).
5. Центральное запираение/отпираение ([КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ](#)).
6. Открывание капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
7. Открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ](#)).
8. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
9. Регулятор освещения салона ([ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА](#)).
10. Коррекция угла наклона фар ([HEADLIGHT LEVELLING](#)).
11. Наружное освещение ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#)) и маршрутный компьютер ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
12. Подрулевой лепесток понижения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
13. Органы управления на панели приборов ([МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#)), органы управления аудиосистемой ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)), голосовое управление ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)) и органы

- управления телефоном ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)).
14. Звуковой сигнал.
 15. Ограничитель скорости ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ](#)), круиз-контроль ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)) или адаптивный круиз-контроль ([ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).
 16. Панель приборов ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
 17. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
 18. Подрулевой лепесток повышения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
 19. Органы управления стеклоомывателями/стеклоочистителями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
 20. Запуск/выключение двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
 21. Сенсорный экран ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
 22. Орган управления питанием/громкостью ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
 23. Слот для загрузки CD-/DVD-дисков и кнопка извлечения ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
 24. Фонари аварийной сигнализации.
 25. Органы управления климат-контролем ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#)).
 26. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
 27. Программа ECO ([ПРОГРАММА ECO](#)).
 28. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
 29. Система контролируемого движения под уклон (HDC) или круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (АТРС) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)/ОБЗОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(АТРС\)](#)).
 30. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).
 31. Селектор коробки передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
 32. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
 33. Шторка крыши ([ШТОРКА КРЫШИ](#)).
 34. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance ([INCONTROL PROTECT](#)).
 35. Функция экстренного вызова ([INCONTROL PROTECT](#)).
 36. Передние плафоны местного освещения ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
 37. Плафон освещения передней части салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).