

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL

## ПРИМЕЧАНИЯ

Для работы некоторых функций InControl необходимо подключение к сети Интернет. Владелец должен предоставить SIM-карту формата "Micro SIM" с включенной функцией передачи данных.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Учетная запись InControl для владельца автомобиля может быть создана дилером / авторизованной мастерской. Также владелец автомобиля может создать учетную запись InControl самостоятельно.

## ПРИМЕЧАНИЯ

При продаже автомобиля ответственность за удаление автомобиля из учетной записи InControl лежит на владельце.

InControl использует смартфон и мобильные технологии в автомобиле для удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Для получения более подробной информации см. раздел "InControl" на веб-сайте Land Rover [www.landrover.com](http://www.landrover.com).

Для функций InControl, таких как **Protect**, **Remote Premium** и **Secure Tracker**, требуется наличие учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>. Следуйте инструкциям на экране.

## ФУНКЦИИ INCONTROL:

### Protect:

Remote Essentials:

- "Vehicle Status" (Состояние автомобиля).
- "Journeys" (Поездки).
- "Assistance" (Помощь).
- "Settings" (Настройки).
- "Wake Up Timer" (Таймер активации).

Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call.

Процедура проверки ЭРА ГЛОНАСС.

Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance.

### Подключить:

Remote Premium:

- "Beep & Flash" (Звуковая и световая сигнализация).
- "Vehicle Security" (Безопасность автомобиля).

- "Remote Climate" (Дистанционное управление климат-контролем). InControl Apps.

Точка доступа Wi-Fi.

#### **Secure Tracker**

Отслеживание украденного автомобиля.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Доступность и функциональность приложения **Secure Tracker** зависят от страны его использования.

## **PROTECT**

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Функции **Protect** требуют наличия учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, если она еще не была активирована, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>. Следуйте инструкциям на экране.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

После настройки учетной записи InControl пользователю необходимо создать PIN-код. PIN-код требуется для использования определенных функций **Remote Essentials** и управления учетной записью.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Доступность и функциональность приложения **Remote Essentials** зависят от комплектации автомобиля и страны его использования.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

#### **REMOTE ESSENTIALS:**

Перед использованием **Remote Essentials** необходимо загрузить приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** на телефон. Приложение можно загрузить из Apple App Store или Google Play Store.

Загрузка и установка:

1. Выполните поиск приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** в Apple App Store или Google Play Store.
2. Из списка результатов выберите приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** и установите его.

3. По завершении установки выполните запуск и выберите пиктограмму приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote**.
4. Следуйте инструкциям из приложения "Quick Start Guide" (QSG) (Краткое вводное руководство) для выполнения настройки.

Приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** предоставляет возможность дистанционной связи с автомобилем для проверки уровня топлива и расчетного запаса хода. Также оно позволяет просматривать журнал поездок и контролировать состояние дверей и окон. Вы можете подтвердить место последней парковки автомобиля и получить инструкции, чтобы найти его.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Функции приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** можно просмотреть с помощью функции **Demo Mode** (Режим демонстрации). Информацию о функциях можно также получить при просмотре презентации на странице настроек приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote**.

#### ЭКРАН ГЛАВНОГО МЕНЮ:

На главном экране приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** отображается информация об автомобиле, включая уровень топлива, пройденное расстояние и значение одометра. В нижней части экрана главного меню приложения отображается карта, на которой отмечено местоположение пользователя, а также место парковки автомобиля.

Для просмотра пешеходных маршрутов до автомобиля коснитесь вкладки **Directions to vehicle** (Маршруты до автомобиля), расположенной под картой на экране главного меню приложения. Сообщения будут отображаться в нижней части экрана.

#### СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ:

На экране **Vehicle Status** (Состояние автомобиля) отображаются последние сообщения, касающиеся систем автомобиля, например, сообщение о низком уровне жидкости омывателя ветрового стекла. Каждое сообщение дает информацию о каждом предупреждении, а также предоставляет советы по устранению их причин.

#### ПОЕЗДКИ:

На экране **Journeys** (Поездки) отображается информация о последних совершенных поездках.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Функция **Journeys** (Поездки) может быть включена или отключена с помощью меню настроек в приложении для смартфона **Land Rover InControl Remote**.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Сохраненную информацию о поездках можно просматривать, удалять и загружать в виде файла .csv для последующего расчета затрат.

#### ПОМОЩЬ:

На экране **Assistance** (Помощь) отображается номер VIN, а также регистрационный номер автомобиля. В случае поломки можно совершать прямые звонки в центр оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance. Также в случае угона автомобиля можно совершать прямые звонки в центр отслеживания украденных автомобилей, если установлена функция **Secure Tracker** (Отслеживание украденного автомобиля).

#### НАСТРОЙКИ:

Экран **Settings** (Настройки) позволяет включать или выключать отображение состояния охранных систем автомобиля и функцию записи данных о поездках. Через экран **Settings** (Настройки) также осуществляется доступ к учетной записи InControl пользователя.

#### ФУНКЦИЯ "WAKE UP TIMER" (ТАЙМЕР АКТИВАЦИИ):

## ПРИМЕЧАНИЯ

Функция **Wake Up Timer** (Таймер активации) доступна для приложений **Remote Essentials** и **Remote Premium**.

Системы **Remote Essentials** и **Remote Premium** переходят в режим пониженной мощности через 96 часов после последней остановки двигателя. Активация режима пониженной мощности позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи.

Если автомобиль оставлен в стояночном положении на длительный срок, например, в случае отпуска или командировки, пользователь может использовать функцию **Wake Up Timer** (Таймер активации). Данная функция активирует системы **Remote Essentials** и **Remote Premium** в выбранный вами день.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Можно выбрать любую дату в пределах 30-дневного периода.

После настройки функции **Wake Up Timer** (Таймер активации) системы **Remote Essentials** и **Remote Premium** переходит в режим пониженной мощности через 60 часов. Заряд аккумуляторной батареи сохраняется до повторного запуска двигателя.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Функцию **Wake Up Timer** (Таймер активации) нельзя настроить после прекращения работы приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote**.

## ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ SOS EMERGENCY CALL:

Существует два варианта срабатывания функции вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call: автоматически и вручную.

В случае аварии при срабатывании подушек безопасности вызов службы экстренной помощи совершается автоматически. В случае необходимости экстренной помощи кнопку вызова службы экстренной помощи можно нажать вручную.

В обоих случаях кнопка будет мигать желтым цветом до тех пор, пока не будет получен ответ от службы экстренной помощи, после чего кнопка перестанет мигать.

Местонахождение автомобиля, информация о владельце, сведения об автомобиле и информация о проблеме автоматически передаются в центр обработки звонков. После этого служба будет направлена к вашему местоположению. Связаться с оператором службы экстренной помощи можно в любое время, нажав кнопку вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call.



Кнопка вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call расположена на потолочной консоли с правой стороны. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

Нажмите и отпустите крышку кнопки, чтобы получить доступ к самой кнопке. Кнопка подсвечивается красным светодиодом. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 2 секунд для прямого звонка в экстренную службу.

После использования закройте крышку кнопки.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы находитесь за границей, функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call по-прежнему будет подключена. Однако при этом не гарантируется автоматическая передача информации об автомобиле и его местоположении местному провайдеру.

Для работы функции предусмотрен элемент питания, который позволит сохранить работоспособность системы в случае отсоединения или отказа аккумуляторной батареи автомобиля. Гарантия на элемент питания сохраняется в течение 3-летнего гарантийного срока на автомобиль. Когда элемент питания требуется заменить, на панели приборов отображается сообщение **SOS Limited** (Функция SOS ограничена). Для замены элемента питания обратитесь в дилерский центр / авторизованную мастерскую.

При возникновении неисправности в системе вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call на панели приборов отображается сообщение **SOS Limited** (Функция SOS ограничена). Если это произошло, автомобилем можно по-прежнему управлять, но следует при первой же возможности проконсультироваться с дилером / авторизованной мастерской.

## ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ (ЭРА ГЛОНАСС):

### ПРИМЕЧАНИЯ

Относится только к России, Беларуси и Казахстану.



ЭРА ГЛОНАСС — это система экстренного реагирования. В случае транспортного происшествия терминал данной системы автоматически выполнит сбор данных о точном местоположении, времени и степени серьезности происшествия. Терминал передает данные с сигналом тревоги высокого приоритета оператору системы ЭРА ГЛОНАСС. После проверки данная информация передается службам экстренного реагирования. Водитель и пассажиры автомобиля также могут связаться с оператором системы ЭРА ГЛОНАСС вручную.

Данная процедура проверки устанавливает корректность работы системы.

Перед началом процедуры убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Включен электрический стояночный тормоз (EPB).
- Автомобиль находится без движения не менее 1 минуты.
- Зажигание включено или работает двигатель.
- Не идет вызов службы экстренного реагирования.
- Убедитесь в наличии хорошего приема сигнала.



Удерживайте кнопку вызова службы технической помощи не менее 3 секунд (но не более 10 секунд).



Через 3 секунды, удерживая нажатой кнопку вызова службы технической помощи, также нажмите кнопку вызова службы экстренной помощи и удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд. Светодиодная янтарная подсветка кнопки вызова включается при запуске процедуры проверки и продолжает мигать до ее завершения.

Для пользователя предусмотрены следующие голосовые подсказки:

- Оповещение о запуске процедуры проверки.

- Оповещение о проверке световых приборов.
- Оповещение о проверке микрофона.
- Оповещение о проверке динамика.
- Результаты процедуры проверки будут объявлены и выведены на панель приборов.
- Для фиксирования результатов проверки совершается звонок в испытательный центр ЭРА ГЛОНАСС.

Если система неисправна, на панели приборов отображается сообщение **SOS System Not Available**(Система SOS недоступна).

Если соблюдены все предварительные условия, и отображается сообщение **SOS System Not Available**(Система SOS недоступна), обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Сообщение **SOS System Not Available** (Система SOS недоступна) также отображается при отсутствии приема сигнала сети. Переместите автомобиль в область хорошего приема сигнала и повторите проверку.

Процедура проверки завершится через 5 минут после выключения зажигания либо после того, как автомобиль проедет расстояние более 300 м.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

При повторной процедуре проверки убедитесь, что прошло не менее 5 минут после последней проверки.

#### OPTIMISED LAND ROVER ASSISTANCE (ВЫЗОВ СЛУЖБЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ LAND ROVER ASSISTANCE):



Кнопка вызова оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance расположена на потолочной консоли с левой стороны. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

В случае поломки нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. Кнопка подсвечивается белым светодиодом. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд для прямого звонка в центр оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance. Кнопка будет мигать до тех пор, пока не будет получен ответ от центра оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance, после чего светодиод изменит цвет на желтый. Данные об автомобиле и текущем местоположении будут автоматически переданы в центр обработки звонков.

Из центра оптимизированной службы помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance к местоположению автомобиля будет направлена команда специалистов. Оператор свяжется с вами для подтверждения расчетного времени прибытия. Когда подсветка начнет мигать, нажмите кнопку, чтобы ответить.

После использования закройте крышку кнопки.

## REMOTE PREMIUM

## ПРИМЕЧАНИЯ

Функции **Remote Premium** требуют наличия учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, если она еще не была активирована, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>. Следуйте инструкциям на экране.

## ПРИМЕЧАНИЯ

После настройки учетной записи InControl пользователю необходимо создать PIN-код. PIN - код требуется для использования определенных функций **Remote Premium** и для управления учетной записью.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложения **Remote Premium** зависят от комплектации автомобиля и страны его использования.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Приложение **Remote Premium** доступно только как часть пакета **Connect**. Функция **Connect** доступна не на всех рынках.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

**Remote Premium** расширяет возможности **Remote Essentials** за счет следующих функций:

- **Beep & Flash** (Звуковой сигнал и мигание фар).
- **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля).
- **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем).

## ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

На главном экране приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** отображена страница **Vehicle Status** (Состояние автомобиля). В приложении **Remote features** на главной странице появилась функция **Beep & Flash** (Звуковая и световая сигнализация). Функция **Beep & Flash** (Звуковая и световая сигнализация) позволяет найти автомобиль по миганию фар и звуковому сигналу.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Водитель несет ответственность за выполнение законодательных требований страны, в которой находится автомобиль, в отношении звуковых сигналов.

## БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ:

На экране **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля) отображается состояние (открыто/закрыто) всех дверей и окон, а также текущие настройки сигнализации. На экране **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля) также отображается состояние автомобиля (запирание/отпирание).

Функция **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля) позволяет пользователю выполнять дистанционное запирание и отпирание автомобиля. Если запирание или отпирание невозможно выполнить, на экране телефона появится сообщение об ошибке. Для обеспечения дополнительной безопасности эта функция требует ввода PIN-кода.

При дистанционном запирании будет задействован максимальный уровень запирания, доступный для автомобиля на рынке сбыта, для которого он предназначался во время производства.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Если какое-либо из окон открыто, дистанционное запираение автомобиля не будет выполняться. На некоторых рынках сбыта будет недоступно дистанционное управление закрыванием окон.

Если в течение 45 секунд после дистанционного отпирания автомобиля не была открыта ни одна дверь автомобиля, произойдет повторное запираение автомобиля. Если было получено уведомление о срабатывании охранной сигнализации, то ее можно отключить дистанционно.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Независимо от отображаемого в данный момент экрана, при срабатывании звуковой сигнализации на экране появляется всплывающее окно, содержащее опцию сброса сигнализации. Сброс сигнализации можно также осуществить посредством окна **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля).

#### ПРИМЕЧАНИЯ

Водитель несет ответственность за то, чтобы знать местонахождение автомобиля и убедиться в его безопасности.

#### ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ:

Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач. После такого запуска двигатель будет работать в течение 30 минут. Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) обеспечивает прогрев салона автомобиля до комфортной температуры перед посадкой в него водителя. Нажмите программную кнопку **Engine START** (Запуск двигателя) на странице **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) и введите PIN. Также здесь доступна настройка требуемой температуры.

Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) не работает при наличии следующих условий:

- Низкий уровень топлива.
- Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
- Автомобиль не заперт.
- Открыто окно, дверь, капот или дверь багажного отделения.
- Двигатель запущен в ручном режиме.
- Системная ошибка в одной из необходимых систем автомобиля.
- В центр отслеживания украденных автомобилей поступило сообщение об угоне.
- Охранная система автомобиля подает звуковой сигнал.
- Выявлено аварийное событие.
- Включены фонари аварийной сигнализации.
- Автоматическая коробка передач не установлена в положение стоянки (P).
- Нажата педаль тормоза.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

В некоторых странах использование дистанционного запуска двигателя запрещено. Водитель несет ответственность за знание того, разрешено ли законом использование данной функции.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) доступна также в автомобилях, оснащенных системой стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей. Если конфигурация автомобиля не поддерживает дистанционный запуск двигателя, для предварительного кондиционирования салона может быть использована функция стояночного обогрева двигателя и салона с дистанционным управлением и функцией программирования через сенсорный дисплей. Это применимо также для случаев, когда сборка автомобиля осуществлялась в стране, где использование дистанционного запуска двигателя ограничено законом.

## **INCONTROL APPS**

#### **ВНИМАНИЕ!**

В целях безопасности пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно.

#### **ВНИМАНИЕ!**

Водитель не должен работать с органами управления на сенсорном экране или отвлекаться на систему во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение **Land Rover InControl Apps** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше.

Приложение **Land Rover InControl Apps** позволяет работать с рядом приложений для смартфона с помощью сенсорного экрана автомобиля.

Перед использованием приложения **Land Rover InControl Apps** его необходимо загрузить из Apple App Store или Google Play Store.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Плата за объем данных, использованных приложением **Land Rover InControl Apps**, взимается со смартфона пользователя.

Загрузка и установка приложения:

1. Выполните поиск **Land Rover InControl Apps** в Apple App Store или Google Play Store.
2. Из списка результатов выберите **Land Rover InControl Apps** и установите.
3. По завершении установки выполните запуск и выберите пиктограмму **Land Rover InControl Apps**.
4. Следуйте инструкциям из приложения "Quick Start Guide" (QSG) (Краткое вводное руководство) для выполнения настройки.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Доступность и функциональность приложений **Land Rover InControl Apps** зависят от комплектации автомобиля и страны его эксплуатации.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Приложения, не предназначенные для использования во время движения, например, игровые приложения, недоступны в приложении **Land Rover InControl Apps**.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ**

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

Затем при выборе **Land Rover InControl Apps** на экране отобразится 2 списка совместимых приложений (**Apps**): **Not Installed apps** (Не установленные приложения) и **Installed apps** (Установленные приложения). Приложения в списке **Not Installed Apps** ( Неустановленные приложения) можно добавить в любое время. Прокрутите вниз, чтобы просмотреть полный список. Коснитесь необходимого приложения, чтобы установить. Новое приложение появится в списке **Installed Apps** (Установленные приложения).

На экране **Vehicle layout** (Карта приложений автомобиля) показано, как установленные приложения будут отображаться на сенсорном экране автомобиля. Порядок отображения приложений на сенсорном экране можно изменить. Для этого необходимо коснуться пиктограммы и перетащить ее в нужное положение.

В меню **Options** (Опции) можно получить доступ к QSG (Краткое вводное руководство) и переключить **Keyboard** (Клавиатура) на предпочитаемый язык. Меню **Options** (Опции) также обеспечивает доступ к функции **Navigation** (Навигация) и списку **FAQs** (Часто задаваемые вопросы).

Для просмотра приложения на сенсорном экране автомобиля подключите телефон через провод USB (из комплекта вашего телефона) к разъему USB автомобиля. Разъем расположен в вещевом ящике центральной консоли. На сенсорном экране необходимо выбрать **HOME** (Главное меню).

Если приложение **InControl Apps** не настроено на автоматический запуск, его можно выбрать в меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции) на сенсорном экране. Выберите опцию **InControl Apps** — начнется запуск приложения. Также приложение **InControl Apps** можно настроить на автоматический запуск, изменив настройки во всплывающем меню **SETTINGS** (Настройки). Выберите пиктограмму **настроек**, затем выберите **All Settings** (Все настройки). Из списка выберите **Features** (Функции). Найдите и выберите **InControl Apps**, чтобы изменить параметры запуска.

Для некоторых приложений **InControl Apps** требуется соединение **Bluetooth®**. Убедитесь, что выполнено сопряжение телефона с помощью беспроводной связи **Bluetooth**. См. [СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®](#).

## ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI

Точка доступа Wi-Fi обеспечивает доступ к сети 4G Интернет в салоне автомобиля. Одновременно можно подключить до восьми беспроводных устройств.

Перед включением точки доступа Wi-Fi убедитесь, что SIM-карта формата "Micro-SIM" с включенной функцией передачи данных установлена. См. [УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ](#).

Для включения точки доступа Wi-Fi, выберите пиктограмму **Settings** (Настройки), чтобы открыть всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки). Коснитесь **All Settings** (Все настройки), а затем **Features** (Функции). Выберите **Connectivity** (Подключение).

Во всплывающем меню **CONNECTIVITY** ( Подключение) будут отображены настройки **Hotspot** (Точка доступа), **Wi-Fi** и **Mobile Data** (Мобильные данные).

Выберите **Hotspot ON** (Включить точку доступа) для создания точки доступа в автомобиле.

Выберите настройки меню **Hotspot** (Точка доступа), чтобы отобразить имя и пароль точки доступа Wi-Fi автомобиля. Наименование точки доступа Wi-Fi определяется автомобилем.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Для изменения пароля, нажмите пиктограмму **Refresh** (Обновить). Будет сгенерирован новый пароль.

Чтобы подключить устройство к точке доступа Wi-Fi автомобиля, выберите положение **ON** (Вкл.) для настройки устройства Wi-Fi. Выберите имя точки доступа Wi-Fi автомобиля на устройстве пользователя и введите пароль.

## СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ SECURE

Функция **Secure Tracker** предоставляет доступ к службе отслеживания украденного автомобиля. В случае взлома автомобиля или его несанкционированного перемещения для подтверждения действий с владельцем учетной записи связывается центр отслеживания украденных автомобилей. Также для связи с центром отслеживания украденных автомобилей можно воспользоваться приложением для смартфона **Land Rover InControl Remote** или телефонным номером, указанным на веб-сайте InControl.

**Service Mode** (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) могут быть включены или отключены с помощью приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** или через веб-сайт InControl. Активация режима обслуживания и/или транспортировки предотвращает срабатывание оповещения об угоне автомобиля во время транспортировки или сервисного обслуживания автомобиля.

Перед обслуживанием или ремонтом автомобиля необходимо включить **Service Mode** (Режим обслуживания).

Перед транспортировкой автомобиля необходимо включить **Transport Mode** (Режим транспортировки).

### ПРИМЕЧАНИЯ

Ответственность за повторную активацию или отключение **Service Mode** (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) лежит на владельце. Владелец может предварительно определенный период времени, не превышающий 72 часов.

### ПРИМЕЧАНИЯ

Для получения более подробной информации см. раздел "InControl" на веб-сайте Land Rover [www.landrover.com](http://www.landrover.com).