

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL

ПРИМЕЧАНИЯ

Для работы некоторых функций InControl необходимо подключение к сети Интернет. Владелец должен предоставить SIM-карту формата "Micro SIM" с включенной функцией передачи данных.

ПРИМЕЧАНИЯ

Создать учетную запись InControl для владельца автомобиля можно у дилера или в авторизованной мастерской. Также владелец автомобиля может создать учетную запись InControl самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЯ

При продаже автомобиля ответственность за удаление автомобиля из учетной записи InControl лежит на владельце.

InControl использует смартфон и мобильные технологии в автомобиле для удаленного подключения автомобиля к различным службам и обеспечения работы ряда функций повышения комфорта.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для получения более подробной информации см. раздел "InControl" на веб-сайте Land Rover www.landrover.com

Для функций InControl, таких как **Protect**, **Remote Premium** и **Secure Tracker**, требуется наличие учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>. Следуйте инструкциям на экране.

ФУНКЦИИ INCONTROL:

Protect:

Remote Essentials:

- "Vehicle Status" (Состояние автомобиля).
- "Journeys" (Поездки).
- "Assistance" (Помощь).
- "Settings" (Настройки).
- "Wake Up Timer" (Таймер активации).

Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call.

Процедура проверки ЭРА ГЛОНАСС.

Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Land Rover Assistance.

Connect Pro:

Remote Premium:

- "Beep & Flash" (Звуковая и световая сигнализация).
- "Vehicle Security" (Безопасность автомобиля).

- "Remote Climate" (Дистанционное управление климат-контролем). InControl Apps.
Pro Services.
Точка доступа Wi-Fi.

Secure Tracker

Отслеживание украденного автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложения **Secure Tracker** зависят от страны его использования.

PROTECT

ПРИМЕЧАНИЯ

Функции **Protect** требуют наличия учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, если она еще не была активирована, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЯ

После настройки учетной записи InControl пользователю необходимо создать PIN-код. PIN - код требуется для использования определенных функций **Remote Premium** и для управления учетной записью.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложения **Protect** зависят от комплектации автомобиля и страны его использования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше.

REMOTE ESSENTIALS:

Чтобы воспользоваться **Remote Essentials**, сначала загрузите приложение **Land Rover InControl Remote** на смартфон.

Загрузка и установка:

1. Выполните поиск приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** в Apple App Store или Google Play Store и загрузите его.
2. После завершения установки откройте программу запуска. Выберите пиктограмму приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote**.
3. Войдите в приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** с помощью созданной учетной записи InControl.

Приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** позволяет пользователю находить в смартфоне пользователя информацию об исправности и состоянии автомобиля

при удаленном взаимодействии с автомобилем. Приложение для смартфона также отображает информацию об автомобиле, включая уровень топлива, запас хода и значение одометра.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функции приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** можно просмотреть с помощью функции **Demo Mode** (Режим демонстрации). Информацию о функциях можно также получить при просмотре презентации на странице настроек приложения для смартфона.

ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ:

В разделе **Vehicle Location** (Местоположение автомобиля) приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** отображается карта, на которой отмечено место парковки автомобиля и местоположение пользователя.

СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЯ:

В разделе **Vehicle Status** (Состояние автомобиля) приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** отображаются последние предупреждения, касающиеся систем автомобиля, например, предупреждения о низком уровне масла. Каждое сообщение дает информацию о каждом предупреждении, а также предоставляет советы по устранению их причин.

ПОЕЗДКИ:

В разделе **Journeys** (Поездки) приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** отображается информация о последних совершенных поездках на расстояние больше 1 км.

ПРИМЕЧАНИЯ

Функцию **Journeys** (Поездки) можно включить или выключить с помощью раздела **Settings** (Настройки) в приложении для смартфона **Land Rover InControl Remote**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сохраненную информацию о поездках можно просматривать, удалять и загружать в виде файла .csv для последующего расчета затрат.

ПОМОЩЬ:

В разделе **Assistance** (Помощь) приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** отображается номер VIN и регистрационный номер автомобиля. В случае поломки можно совершать прямые звонки в центр оптимизированной службы помощи **Optimised Land Rover Assistance**. Также в случае угона автомобиля можно совершать прямые звонки в центр отслеживания украденных автомобилей, если установлена функция **Secure Tracker** (Отслеживание украденного автомобиля).

НАСТРОЙКИ:

Раздел **Settings** (Настройки) приложения для смартфона **Land Rover InControl Remote** позволяет включать или выключать отображение состояния охранных систем автомобиля и функцию записи данных о поездках. Через экран **Settings** (Настройки) также осуществляется доступ к учетной записи InControl пользователя.

ФУНКЦИЯ "WAKE UP TIMER" (ТАЙМЕР АКТИВАЦИИ):

ПРИМЕЧАНИЯ

Функция **Wake Up Timer** (Таймер активации) доступна для приложений **Remote Essentials** и **Remote Premium**.

Системы **Remote Essentials** и **Remote Premium** переходят в режим пониженной мощности через 96 часов после последней остановки двигателя. Активация режима пониженной мощности позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи.

Если ваш автомобиль оставлен в стояночном положении на длительный срок, например, в случае отпуска или командировки, пользователь может использовать функцию **Wake Up Timer** (Таймер активации). Данная функция активирует системы **Remote Essentials** и **Remote Premium** в выбранный вами день.

ПРИМЕЧАНИЯ

Можно выбрать любую дату в пределах 30-дневного периода.

После настройки функции **Wake Up Timer** (Таймер активации) системы **Remote Essentials** и **Remote Premium** переходит в режим пониженной мощности через 60 часов. Заряд аккумуляторной батареи сохраняется до повторного запуска двигателя.

ФУНКЦИЯ ВЫЗОВА СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ SOS EMERGENCY CALL:

Существует два варианта срабатывания функции вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call: автоматически и вручную.

В случае аварии при срабатывании подушек безопасности вызов службы экстренной помощи совершается автоматически. В случае необходимости экстренной помощи кнопку вызова службы экстренной помощи можно нажать вручную.

В обоих случаях кнопка будет мигать желтым цветом до тех пор, пока не будет получен ответ от службы экстренной помощи, после чего кнопка перестанет мигать.

Местонахождение автомобиля, информация о владельце, сведения об автомобиле и информация о проблеме автоматически передаются в центр обработки звонков. После этого служба будет направлена к вашему местоположению. Связаться с оператором службы экстренной помощи можно в любое время, нажав кнопку вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call.



Кнопка вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call расположена на потолочной консоли с правой стороны. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

Нажмите и отпустите крышку кнопки, чтобы получить доступ к самой кнопке. На кнопке загорится красный светодиодный индикатор. Нажмите кнопку и удерживайте ее в течение 3 секунд для прямого звонка в экстренную службу.

После использования закройте крышку кнопки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если вы находитесь за границей, функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call по-прежнему будет подключена. Однако при этом не гарантируется автоматическая передача информации об автомобиле и его местоположении местному провайдеру.

Для работы функции предусмотрен элемент питания, который позволит сохранить работоспособность системы в случае отсоединения или отказа аккумуляторной батареи автомобиля. Гарантия на элемент питания сохраняется в течение 3-летнего гарантийного срока на автомобиль. Если требуется замена элемента питания, на панели приборов появится сообщение **SOS Limited** (Функция SOS ограничена). Для замены элемента питания обратитесь в дилерский центр / авторизованную мастерскую.

При возникновении неисправности в системе вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call на панели приборов отобразится сообщение **SOS Limited** (Функция SOS ограничена). Если это произошло, автомобилем можно по-прежнему управлять, но следует при первой же возможности проконсультироваться с дилером / авторизованной мастерской.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ В СЛУЧАЕ СТОЛКНОВЕНИЯ (ЭРА ГЛОНАСС):

ПРИМЕЧАНИЯ

Относится только к России, Беларуси и Казахстану.



"ЭРА-ГЛОНАСС" — это система экстренного реагирования. В случае дорожно-транспортного происшествия терминал автоматически собирает данные о местоположении, времени и серьезности происшествия. Терминал передает данные с сигналом тревоги высокого приоритета оператору системы ЭРА ГЛОНАСС. После проверки данная информация передается службам экстренного реагирования. Водитель и пассажиры автомобиля также могут связаться с оператором системы ЭРА ГЛОНАСС вручную.

Данная процедура проверки устанавливает корректность работы системы.

Перед началом процедуры убедитесь, что соблюдены следующие условия:

- Включен электрический стояночный тормоз (EPB).
- Автомобиль находится без движения не менее 1 минуты.
- Зажигание включено или работает двигатель.
- Не идет вызов службы экстренного реагирования.
- Прием сигнала сети хороший.



Удерживайте кнопку вызова службы технической помощи не менее 3 секунд (но не более 10 секунд).



Через 3 секунды, удерживая нажатой кнопку вызова службы технической помощи, также нажмите кнопку вызова службы экстренной помощи и удерживайте ее нажатой не менее 3 секунд. Светодиодная янтарная подсветка кнопки вызова включается при запуске процедуры проверки и продолжает мигать до ее завершения.

Для пользователя предусмотрены следующие голосовые подсказки:

- Оповещение о запуске процедуры проверки.
- Оповещение о проверке световых приборов.
- Оповещение о проверке микрофона.
- Оповещение о проверке динамика.
- Результаты процедуры проверки будут объявлены и выведены на панель приборов.
- Для фиксирования результатов проверки совершается звонок в испытательный центр ЭРА ГЛОНАСС.

В случае неисправности системы на панели приборов отображается сообщение **SOS System Not Available** (Система SOS не доступна).

Если соблюдены все предварительные условия, и отображается сообщение **SOS System Not Available** (Система SOS недоступна), обратитесь к дилеру / в авторизованную мастерскую.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сообщение **SOS System Not Available** (Система SOS недоступна) также отображается при отсутствии приема сигнала сети. Переместите автомобиль в область хорошего приема сигнала и повторите проверку.

Процедура проверки завершится через 5 минут после выключения зажигания либо после того, как автомобиль проедет расстояние более 300 м.

ПРИМЕЧАНИЯ

При повторной процедуре проверки убедитесь, что прошло не менее 5 минут спустя последней проверки.

ОПТИМИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ НА ДОРОГАХ OPTIMISED LAND ROVER ASSISTANCE:



Кнопка вызова оптимизированной службы помощи на дорогах **Optimised Land Rover Assistance** расположена на потолочной консоли с левой стороны. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

В случае поломки нажмите на крышку и откройте ее для доступа к кнопке. На кнопке загорится белый светодиодный индикатор. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для прямого звонка в центр оптимизированной службы помощи на дорогах **Optimised Land Rover Assistance**. Кнопка будет мигать до тех пор, пока не будет получен ответ от центра обработки звонков, после чего светодиод изменит цвет на желтый. Местонахождение автомобиля, информация о владельце и сведения об автомобиле автоматически передаются в центр обработки звонков.

Из центра оптимизированной службы помощи на дорогах **Optimised Land Rover Assistance** к местоположению автомобиля будет направлена команда специалистов. Оператор свяжется с вами для подтверждения расчетного времени прибытия. Когда подсветка начнет мигать, нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы ответить на вызов.

После использования закройте крышку кнопки.

REMOTE PREMIUM

ПРИМЕЧАНИЯ

Функции **Remote Premium** требуют наличия учетной записи InControl. Чтобы зарегистрировать, подключить и активировать учетную запись InControl, если она еще не была активирована, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>. Следуйте инструкциям на экране.

ПРИМЕЧАНИЯ

После настройки учетной записи InControl пользователю необходимо создать PIN-код. PIN - код требуется для использования определенных функций **Remote Premium** и для управления учетной записью.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложения **Remote Premium** зависят от комплектации автомобиля и страны его использования.

ПРИМЕЧАНИЯ

Приложение **Remote Premium** доступно только как часть пакета **Connect Pro**.
Функция **Connect Pro** доступна не на всех рынках.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение для смартфона **Land Rover InControl Remote** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами Android с ПО версии 4.0 и выше.

ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

Remote Premium расширяет возможности **Remote Essentials** за счет следующих функций:

- **Beep & Flash** (Звуковой сигнал и мигание фар).
- **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля).
- **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем).

ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ:

Функция **Beep & Flash** (Звуковая и световая сигнализация) позволяет найти автомобиль по миганию фар и звуковому сигналу.

ПРИМЕЧАНИЯ

Водитель несет ответственность за выполнение законодательных требований страны, в которой находится автомобиль, в отношении звуковых сигналов.

БЕЗОПАСНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ:

На экране **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля) отображается состояние (открыто/закрыто) всех дверей и окон, а также текущие настройки сигнализации. На экране **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля) также отображается состояние автомобиля (запирание/отпирание).

Функция **Vehicle Security** (Безопасность автомобиля) позволяет пользователю выполнять дистанционное запирание и отпирание автомобиля. Если запирание или отпирание невозможно выполнить, на экране телефона появится сообщение об ошибке. Для обеспечения дополнительной безопасности эта функция требует ввода PIN-кода.

При дистанционном запирании будет задействован максимальный уровень запирания, доступный для автомобиля на рынке сбыта, для которого он предназначался во время производства.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если какое-либо из окон открыто, дистанционное запирание автомобиля не будет выполняться. На некоторых рынках сбыта будет недоступно дистанционное управление закрыванием окон.

Если в течение 45 секунд после дистанционного отпирания автомобиля не была открыта ни одна дверь автомобиля, произойдет повторное запирание автомобиля. Если было получено уведомление о срабатывании охранной сигнализации, то ее можно отключить дистанционно.

ПРИМЕЧАНИЯ

Независимо от отображаемого в данный момент экрана, при срабатывании звуковой сигнализации на экране появляется всплывающее окно, содержащее опцию сброса

сигнализации. Сброс сигнализации можно также осуществить посредством окна **Vehicle Security**(Безопасность автомобиля).

ПРИМЕЧАНИЯ

Водитель несет ответственность за то, чтобы знать местонахождение автомобиля и убедиться в его безопасности.

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ:

Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) позволяет дистанционно запустить двигатель автомобиля с автоматической коробкой передач. После такого запуска двигатель будет работать в течение 30 минут. Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) обеспечивает прогрев салона автомобиля до комфортной температуры перед посадкой в него водителя. Нажмите программную кнопку **Engine START** (Запуск двигателя) на странице **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) и введите PIN. Также здесь доступна настройка требуемой температуры.

Функция **Remote Climate** (Дистанционное управление климат-контролем) не работает при наличии следующих условий:

- Низкий уровень топлива.
- Недостаточный заряд аккумуляторной батареи.
- Автомобиль не заперт.
- Открыто окно, дверь, капот или дверь багажного отделения.
- Двигатель запущен в ручном режиме.
- Системная ошибка в одной из необходимых систем автомобиля.
- В центр отслеживания украденных автомобилей поступило сообщение об угоне.
- Охранная система автомобиля подает звуковой сигнал.
- Выявлено аварийное событие.
- Включены фонари аварийной сигнализации.
- Автоматическая коробка передач не установлена в положение стоянки (P).
- Нажата педаль тормоза.

ПРИМЕЧАНИЯ

В некоторых странах использование дистанционного запуска двигателя запрещено. Водитель несет ответственность за знание того, разрешено ли законом использование данной функции.

INCONTROL APPS

ВНИМАНИЕ!

В целях безопасности пользуйтесь системой, изменяйте настройки и просматривайте сообщения системы, только когда это безопасно. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ВНИМАНИЕ!

Водитель не должен отвлекаться на сенсорный экран или работать с ним во время движения автомобиля. Отвлечение водителя от управления может привести к авариям с тяжелыми травмами или смертельным исходом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не все смартфоны совместимы с данным приложением. Приложение **Land Rover InControl Apps** совместимо как с iPhone 5 с системой iOS 7 и более поздней версии, так и с телефонами Android с версией ПО v4.0 и выше.

Приложение **Land Rover InControl Apps** позволяет работать с рядом приложений для смартфона с помощью сенсорного экрана автомобиля.

Чтобы воспользоваться **InControl Apps**, сначала загрузите приложение **Land Rover InControl Apps** на смартфон.

ПРИМЕЧАНИЯ

Плата за объем данных, использованных приложением **Land Rover InControl Apps**, взимается со смартфона пользователя.

Загрузка и установка приложения:

1. Выполните поиск **Land Rover InControl Apps** в Apple App Store или Google Play Store и загрузите.
2. После завершения установки откройте программу запуска. Выберите пиктограмму **Land Rover InControl Apps**.
3. Следуйте инструкциям из приложения "Quick Start Guide" (QSG) (Краткое вводное руководство) для выполнения настройки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность и функциональность приложений **Land Rover InControl Apps** зависят от комплектации автомобиля и страны его эксплуатации.

Приложения, установленные на смартфоне пользователя, отображаются в верхней части экрана приложения **Land Rover InControl Apps**. На сенсорном экране автомобиля дублируется экран приложения **Land Rover InControl Apps**. Чтобы изменить порядок приложений, коснитесь пиктограммы на сенсорном экране автомобиля и перетащите ее в нужное место.

Неустановленные на смартфоне пользователя приложения, которые совместимы с **Land Rover InControl Apps**, отображаются в разделе экрана **More apps** (Еще приложения). Прокрутите вниз, чтобы просмотреть полный список. Коснитесь необходимого приложения, чтобы установить. После установки новое приложение появится в верхней части экрана.

Меню **Options** (Опции) в приложении **Land Rover InControl Apps** предоставляет пользователю доступ к следующим разделам:

- Новости о новейших приложениях.
- Меню настроек: выбор раскладки клавиатуры и изменение разрешений.
- Различные сведения, в том числе юридическая информация, защита персональных данных и часто задаваемые вопросы.
- Краткое вводное руководство (QSG).

Для просмотра приложения на сенсорном экране автомобиля подключите телефон через провод USB (из комплекта вашего телефона) к разъему USB автомобиля. Разъем расположен в вещевом ящике центральной консоли. На сенсорном экране необходимо выбрать **HOME** (Главное меню).

Чтобы настроить автоматический запуск приложения **InControl Apps**, выберите меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции) на сенсорном экране. Выберите опцию **InControl Apps** — начнется запуск приложения. Или, чтобы настроить автоматический запуск **InControl Apps**, выберите пиктограмму **настроек**. Выберите **All Settings** (Все настройки). Из списка выберите **Features** (Функции). Найдите и выберите **InControl Apps**, чтобы изменить параметры запуска.

Для некоторых приложений требуется беспроводное соединение **Bluetooth®**. Убедитесь, что телефон сопряжен с автомобилем с помощью беспроводной связи **Bluetooth®**. См. [СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Приложения, не предназначенные для использования во время движения, например, игровые приложения, недоступны в приложении **Land Rover InControl Apps**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

НАСТРОЙКА TOUCH PRO

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед использованием функции **Pro Services** выполните настройку **Touch Pro**.

Touch Pro представляет собой усовершенствованную мультимедийную систему, которая включает в себя аудиосистему, навигационную систему и интерактивный сенсорный экран.

Для активации функции **Touch Pro** следует выполнить следующие действия:

1. Установка SIM-карты.
2. Включение передачи мобильных данных.
3. Создание профиля навигационной системы **Touch Pro**
4. Создание учетной записи навигационной системы InControl.

УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ:

ПРИМЕЧАНИЯ

Владелец должен предоставить подходящую SIM-карту формата "Micro SIM" с включенной функцией передачи данных. При необходимости замены SIM-карты свяжитесь с провайдером сети.

Если требуется установка SIM-карты с включенной функцией передачи данных, обратитесь к соответствующему разделу руководства по эксплуатации. См. [УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ](#).

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ:

ПРИМЕЧАНИЯ

При необходимости проверьте и включите функцию передачи мобильных данных для всех SIM-карт.

Автомобиль необходимо подключить к сети Интернет. Чтобы включить передачу мобильных данных, обратитесь к соответствующему разделу руководства по эксплуатации. См. [ПЕРЕДАЧА МОБИЛЬНЫХ ДАННЫХ](#).

СОЗДАНИЕ ПРОФИЛЯ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ TOUCH PRO:

ПРИМЕЧАНИЯ

Можно создать несколько профилей навигационной системы **Touch Pro**. С помощью профиля навигационной системы **Touch Pro** пользователь может выбирать избранные пункты назначения, ранее введенные пункты назначения и настройки навигационной системы.

При первом использовании **Touch Pro** запросит создать профиль и указать его имя.

При появлении запроса прокрутите страницу вниз до конца и выберите **Turn On All** (Включить все), чтобы задействовать все подключенные функции навигации.

Или выберите **Turn On** (Включить), чтобы включить отдельные подключенные функции навигации.

Для отключения подключенных функций навигации выберите **Cancel** (Отмена).

СОЗДАНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ INCONTROL:

ПРИМЕЧАНИЯ

Учетная запись навигационной системы InControl требуется для использования определенных функций **Connected Navigation** (Подключение к навигационной системе).

После создания профиля навигационной системы **Touch Pro** пользователю потребуется создать учетную запись навигационной системы InControl.

В главном меню навигационной функции выберите **Sign In** (Войти).

Следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать новую учетную запись.

УСЛУГИ PRO

Для использования функции **Pro Services** в автомобиле должна быть установлена подходящая SIM-карта формата "Micro-SIM" с включенной функцией передачи данных. См. [НАСТРОЙКА TOUCH PRO](#).

Для улучшения работы навигационной системы возможен выбор функций **Pro Services**.

Для доступа к некоторым функциям необходимы профиль навигационной системы **Touch Pro** и учетная запись InControl. См. [НАСТРОЙКА TOUCH PRO](#).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:

ПРИМЕЧАНИЯ

Наличие функций **Connected Navigation** (Подключение к навигационной системе) зависит от рынка. Данные функции могут отсутствовать на автомобиле.

Доступные функции:

- **My Commute** (Мои постоянные маршруты) — это функция, предназначенная для поездок с общими начальной и конечной точками, совершаемых в одно и то же время суток. При включенной функции **My Commute** (Мои постоянные маршруты) навигационная система предназначена для распознавания постоянного маршрута.
- **Real Time Traffic Flow** (Контроль движения в режиме реального времени): использует постоянно принимаемую информацию об условиях движения и предоставляет точные сведения о дорожной обстановке, позволяя быстро и эффективно составить или изменить маршрут.
- **Door To Door Routing**: (Прокладывание маршрута от адреса до адреса) обеспечивает прокладывание маршрута от одного адреса до другого с помощью **приложения для смартфона Land Rover InControl Route Planner**. Необходимо указать требуемый пункт назначения с помощью приложения для смартфона. Приложение для смартфона

указывает маршрут до автомобиля, после чего функции ведения по маршруту передаются профилю навигационной системы **Touch Pro**. Когда автомобиль будет припаркован, функции навигации снова передаются приложению для смартфона, которое отображает всю информацию об общественном транспорте и пешеходных маршрутах, по которым можно добраться до конечного пункта назначения.

- **Cloud Sync** (Синхронизация с удаленным хранилищем данных) — все данные о маршрутах автоматически синхронизируются с навигационной системой автомобиля, **приложением для смартфона Land Rover InControl Route Planner** и веб-сайтом Route Planner. См. [НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Профиль навигационной системы **Touch Pro** необходим для использования функций **Door to Door Routing** (Прокладывание маршрута от адреса до адреса) и **Cloud Sync**(Синхронизация с удаленным хранилищем данных).

- **Online Search** (Интерактивный поиск): позволяет пользователю искать необходимые объекты инфраструктуры (POI) и составляет прямой маршрут до них. Эта функция также предоставляет информацию, изображения и обзоры искомых объектов инфраструктуры.
- **Satellite View** (Вид со спутника) – предоставляет вид сверху пространства вокруг автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

Если функция **Satellite View** (Вид со спутника) используется в постоянном режиме, она может потреблять значительную часть способности передачи данных мобильного устройства. Проверьте, сконфигурирована ли пропускная способность вашего устройства на передачу данных на высокой скорости.

- **Street Level Imagery** (Вид улицы) — предоставляет круговой (360°) обзор и панорамный просмотр улиц выбранного местоположения.
- **Online Routing** (Интерактивный расчет маршрута) — интерактивная проверка дорожного движения и схема движения транспорта в данное время суток.

ПРИМЕЧАНИЯ

Online Routing (Интерактивный расчет маршрута) может использоваться вместе с функцией **My Commute** (Мои постоянные маршруты).

- **Sharing** (Обмен данными): предоставляет данные о передвижениях и расчетном времени прибытия (ETA) пользователя его семье и друзьям. Если пользователь задерживается, навигационная система **Touch Pro** с помощью профиля может автоматически информировать об этом семью и друзей. Профиль навигационной системы **Touch Pro** может отправлять обновления от имени пользователя посредством SMS или по электронной почте.

ПРИМЕЧАНИЯ

Список контактов необходимо настроить в профиле навигационной системы **Touch Pro**.

- **Parking Service** (Функция парковки): при приближении к пункту назначения на сенсорном экране отображаются доступные места парковки. Выберите предпочтительное место парковки. Навигационная система выполняет обновление и перестраивает маршрут до выбранного места парковки.

- **Fuel Price Service** (Отслеживание цены топлива) — поиск заправочных станций и сравнение цен на топливо. Доступно только для выбранных мест.
- **Arrival Mode** (Режим прибытия): по прибытии автомобиля к выбранному пункту маршрута или пункту назначения на сенсорном экране отображается полезная информация о данном месте. При подключении автомобиля к сети Интернет отображаются фотографии улиц (если доступно). Доступно только для выбранных мест.
- **Safety Cameras** (Камеры безопасности): функция **Safety Cameras** (Камеры безопасности) предоставляет информацию о возможных столкновениях в "слепых" зонах или областях, определяемых камерами безопасности в качестве потенциально опасных, в режиме реального времени. Доступно только для выбранных мест.

ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНА LAND ROVER INCONTROL ROUTE PLANNER:

Приложение для смартфона Land Rover InControl Route Planner увеличивает возможности навигационной системы автомобиля пользователя.

ПРИМЕЧАНИЯ

Приложение для смартфона Land Rover InControl Route Planner доступно не на всех рынках.

Загрузка и установка:

1. Выполните поиск приложения для смартфона **Land Rover InControl Route Planner** в Apple App Store или Google Play Store и загрузите его.
2. После завершения установки откройте программу запуска. Выберите пиктограмму **приложения для смартфона Land Rover InControl Route Planner**.
3. Следуйте инструкциям из приложения "Quick Start Guide" (QSG) (Краткое вводное руководство) для выполнения настройки.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для входа в **приложение для смартфона Land Rover InControl Route Planner** используйте адрес электронной почты и пароль, заданные для учетной записи InControl.

ПРИМЕЧАНИЯ

Apple и iPhone™ являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания Apple Inc.

ПРИМЕЧАНИЯ

Google Play Store является зарегистрированным товарным знаком Google Inc.

ПРИЛОЖЕНИЯ LIVE APPS:

Приложения Live Apps позволяют приложениям информировать пользователя об обновлениях в режиме реального времени. Обновления в режиме реального времени приложения Live Apps могут быть установлены непосредственно в систему **Touch Pro**.

В приложения Live Apps входят такие функции, как "Weather" (Погода), "Flight Tracker" (Расписание полетов) и "News Feeds" (Лента новостей). Например, функция "Flight Tracker" (Расписание полетов) выводит на экран всплывающее уведомление для предупреждения пользователя о задержке рейса. Уведомление водителя о задержке рейса позволяет быстрее перепланировать поездку.

ПРИМЕЧАНИЯ

Доступность услуг и функций Live Apps различается в зависимости от рынка. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт My Land Rover InControl <https://incontrol.landrover.com>.

Для доступа к функциям Live Apps:

Выберите **Live** на экране **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции).
См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

Выберите **Update** (Обновление), если доступны обновления и новые приложения.

ПРИМЕЧАНИЯ

При наличии обновлений в пункте **Update** (Обновление) отображается зеленая стрелка, направленная вниз.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для авторизации и управления настройками функций Live Apps требуется активированная учетная запись InControl. Чтобы создать, зарегистрировать и активировать учетную запись InControl, если она еще не создана, посетите веб-сайт My Land Rover InControl по адресу: <https://incontrol.landrover.com>.

ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы обеспечить возможность быстрого входа и выхода из функции и сохранения личной информации, введите логин и настройте PIN-код.

ТОЧКА ДОСТУПА WI-FI

ПРИМЕЧАНИЯ

Для использования функции **Wi-Fi Hotspot** (Точка доступа Wi-Fi) требуется оформить подходящую SIM-карту формата "Micro-SIM" с включенной функцией передачи данных.

ПРИМЕЧАНИЯ

Не гарантируется доступность мобильной сети стандарта 4G во всех областях.

Wi-Fi Hotspot (Точка доступа Wi-Fi) обеспечивает доступ к сети 4G Интернет в салоне автомобиля. Одновременно можно подключить до восьми беспроводных устройств.

Перед включением **точки доступа Wi-Fi** убедитесь, что SIM-карта формата "Micro-SIM" с включенной функцией передачи данных установлена. См. [УСТАНОВКА SIM-КАРТЫ](#).

Для включения **Wi-Fi Hotspot** (Точка доступа Wi-Fi) выберите пиктограмму **настроек**, чтобы открыть всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки). Коснитесь **All Settings** (Все настройки), а затем **Features** (Функции). Выберите **Connectivity** (Подключение).

Во всплывающем меню **CONNECTIVITY** (Подключение) будут отображены настройки **Hotspot** (Точка доступа), **Wi-Fi** и **Mobile Data** (Мобильные данные).

Выберите **Hotspot ON** (Включить точку доступа) для создания **Wi-Fi Hotspot** (Точка доступа Wi-Fi) в автомобиле.

Выберите **Hotspot** (Точка доступа), чтобы отобразить имя и пароль точки доступа Wi-Fi автомобиля. Наименование точки доступа Wi-Fi генерируется автомобилем и не подлежит изменению.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для изменения пароля нажмите пиктограмму **обновления**. Будет сгенерирован новый предварительный пароль.

Чтобы подключить устройство к **Wi-Fi Hotspot** (Точка доступа Wi-Fi) автомобиля, выберите положение **ON** (Вкл.) для настройки устройства Wi-Fi. Выберите имя точки доступа Wi-Fi автомобиля. Введите пароль.

СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ SECURE

Функция **Secure Tracker** предоставляет доступ к службе отслеживания украденного автомобиля. В случае взлома автомобиля или его несанкционированного перемещения для подтверждения действий с владельцем учетной записи связывается центр отслеживания украденных автомобилей. Также для связи с центром отслеживания угнанных автомобилей можно воспользоваться **приложением для смартфона Land Rover InControl Remote** или телефонным номером, указанным на веб-сайте InControl.

Service Mode (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) могут быть включены или отключены с помощью **приложения для смартфона Land Rover InControl Remote** или через веб-сайт InControl. Включение и/или активация **Service Mode** (Режим обслуживания) или **Transport Mode** (Режим транспортировки) предотвращает срабатывание оповещения об угоне автомобиля во время транспортировки или сервисного обслуживания автомобиля.

Перед обслуживанием или ремонтом автомобиля необходимо включить **Service Mode** (Режим обслуживания).

Перед транспортировкой автомобиля необходимо включить **Transport Mode** (Режим транспортировки).

ПРИМЕЧАНИЯ

Включение **режима транспортировки** не влияет на работу системы охранной сигнализации автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЯ

В режиме транспортировки систему охранной сигнализации автомобиля можно включить или выключить только для одного цикла сигнализации. См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Ответственность за повторную активацию или отключение **Service Mode** (Режим обслуживания) и **Transport Mode** (Режим транспортировки) лежит на владельце. Владелец может предварительно определенный период времени, не превышающий 72 часов. При выборе **режима обслуживания** или **режима транспортировки** с помощью **приложения для смартфона Land Rover InControl Remote** максимальный период времени составляет 10 часов. При выборе **режима обслуживания** или **режима транспортировки** с помощью веб-сайта My InControl максимальный период времени составляет 72 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ

Режим обслуживания или **режим транспортировки** активен в течение 10 часов с момента его включения. Если автомобиль должен находиться в **режиме обслуживания** или **режиме транспортировки** дольше 10 часов, владельцу потребуется повторно активировать **режим обслуживания** или **режим транспортировки**.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для получения более подробной информации см. раздел "InControl" на веб-сайте Land Rover www.landrover.com/incontrol.