ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Введение

В случае столкновения блок управления системой подушек безопасности отслеживает уровень замедления, вызванный столкновением. Затем эта информация используется для определения необходимости раскрытия подушек безопасности.

Раскрытие подушек безопасности зависит от замедления автомобиля в результате столкновения. Обстоятельства при столкновении (скорость автомобиля, угол удара, тип и размер объекта столкновения и т.д.) могут быть самыми разными и, соответственно, по-разному влиять на степень замедления.

Компоненты системы пассивной безопасности (SRS) включают в себя:


- Сигнализатор SRS.
- Вращающееся соединение.
- Блоки подушек безопасности.
- Преднатяжители ремней безопасности.
- Блок управления диагностикой подушек безопасности.
- Датчики столкновения.
- Электропроводку системы подушек безопасности.
- Датчики сидений.

Примечание: Система SRS не предназначена для действия при:

- Ударе сзади.
- Незначительном фронтальном ударе.
- Незначительном боковом ударе.
- Резком торможении.
- Езде по кочкам и канавам.

Таким образом, значительное поверхностное повреждение автомобиля может произойти без раскрытия подушек безопасности.

Подушки безопасности



- **1.** Фронтальная подушка безопасности водителя.
- **2.** Фронтальная подушка безопасности переднего пассажира.
- **3.** Встроенные в кресла боковые подушки безопасности.
- 4. Шторки безопасности.
- Подушка безопасности в подколенном валике сиденья.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Удары на высокой скорости



могут привести к тяжелым травмам и гибели независимо от установленных в автомобиле средств безопасности. При управлении автомобилем соблюдайте осторожность, принимайте во внимание характеристики автомобиля, дорожные и погодные условия и не превышайте



скорости.

Ремни безопасности должен пристегивать как водитель, так и все пассажиры. Подушка

безопасности системы SRS не может защитить при некоторых видах столкновений. В этих условиях защита может обеспечиваться только правильно пристегнутыми ремнями безопасности.

установленных ограничений

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Подушки безопасности раскрываются с большой скоростью и могут стать

причиной травм. Для уменьшения риска травм убедитесь в том, что все пассажиры правильно пристегнули ремни безопасности, правильно сидят на сиденьях и сиденья отодвинуты как можно дальше.



Убедитесь, что между боковинами автомобиля и пассажирами имеется зазор.

Это позволит беспрепятственно раскрываться шторкам безопасности и боковым подушкам безопасности, встроенным в сиденья.



Раскрытие подушки безопасности происходит мгновенно и не может защитить

от ударов после самого столкновения. В этих условиях защита может обеспечиваться только правильно пристегнутыми ремнями безопасности.



Телефонные системы должны устанавливаться только квалифицированными

специалистами, с учетом требований к автомобилям, оборудованным SRS. Если вы не можете самостоятельно решить этот вопрос, обратитесь за советом к дилеру или в технический центр Land Rover.

Примечание: Зоны расположения установленных подушек безопасности отмечены словом AIRBAG, выштампованном на панелях облицовки.

Всегда обращайтесь к дилеру или в технический центр Land Rover, если:

- раскрылась подушка безопасности;
- передняя часть или боковины автомобиля повреждены;
- какая-либо часть SRS имеет царапины или признаки повреждений, в том числе панель облицовки блока подушки безопасности.

Действие подушки безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Для нормальной работы подушек безопасности обивка потолка и панели дверей

должны быть в хорошем состоянии, правильно установлены и не иметь заблокированных участков. При повреждении, износе или неправильной установке следует как можно скорее обратиться к дилеру или в технический центр Land Rover для проверки и ремонта.



Не позволяйте пассажирам препятствовать работе подушек безопасности,

прислоняться к блокам подушек безопасности или размещать рядом с ними вещи. Подушки безопасности раскрываются на очень высокой скорости и могут стать причиной тяжелых травм или гибели, если предметы или пассажиры находятся в зоне раскрытия.

При наличии препятствий подушки безопасности не могут работать правильно. Примеры препятствий:

- Контакт пассажира с крышкой блока подушки безопасности или слишком близкое размещение с ней.
- Вещи на крышке подушки безопасности или рядом с ней.
- Одежда, шторки и прочие вещи, свисающие с поручней.
- Одежда, шторки и прочие вещи, накрывающие подушки безопасности, расположенные в сиденьях.
- Чехлы сидений, не сертифицированные Land Rover или не предназначенные для использования с сиденьями, оборудованными подушками безопасности.

Это не исчерпывающий список, водитель и пассажиры обязаны обеспечивать отсутствие препятствий для работы подушек безопасности.

Раскрытие подушек безопасности

В случае столкновения система управления подушками безопасности отслеживает степень и направление замедления. Если требуется дополнить действие ремней безопасности, подушки безопасности раскрываются.

Фронтальные подушки безопасности

Подушки безопасности переднего пассажира и водителя могут раскрываться в одном из двух режимов, в зависимости от силы фронтального удара. При сильном ударе подушки безопасности раскрываются полностью, обеспечивая максимальную защиту. При более слабом ударе полное раскрытие не требуется, поэтому подушки безопасности раскрываются частично.

Боковые подушки безопасности и шторки безопасности

Боковые подушки безопасности и шторки безопасности предназначены для защиты при боковом ударе. Шторки безопасности раскрываются при ударе меньшей силы, чем фронтальные и боковые подушки безопасности, обеспечивая защиту головы.

Последствия раскрытия подушек безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



При раскрытии подушек освобождается мелкий порошок. Это нормально и не является признаком неисправности. Но порошок может вызвать раздражение кожи и его следует тщательно смыть с глаз, мелких порезов и ссадин.



После раскрытия некоторые компоненты подушек

безопасности нагреваются до высоких температур. Во избежание травм не прикасайтесь к компонентам подушек безопасности, пока они не остынут.



Для действия с необходимой скоростью подушки

безопасности раскрываются за счет взрывного заряда. Поэтому раскрытие подушек безопасности сопровождается очень громким шумом, который может вызвать состояние дискомфорта и временное оглушение.

СИГНАЛИЗАТОР ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ



Сигнализатор системы подушек безопасности расположен на блоке

приборов и загорается для проверки работоспособности лампы при включении зажигания.

При обнаружении нижеуказанных признаков неисправности сигнализатора автомобиль следует немедленно проверить у дилера или в техническом центре Land Rover.

- Сигнализатор не загорается при включении зажигания.
- Сигнализатор не гаснет в течение шести секунд после включения зажигания.
- Сигнализатор загорается в любое время, помимо проверки лампы при включенном зажигании.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



Если сигнализатор предупреждает о неисправности системы, не

устанавливайте детское кресло на переднее пассажирское сиденье. Это может привести к гибели ребенка или тяжелым травмам.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРА

Примечание: Подушку безопасности пассажира можно отключать только тогда, когда на переднем пассажирском сиденье установлено детское кресло, в котором ребёнок сидит лицом назад.





E82699

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Данные крэш-тестов и статистика аварий показывают, что самое

безопасный метод защиты детей детское кресло, правильно закрепленное на заднем сиденье автомобиля.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не устанавливайте детское кресло на сиденье, защищенное фронтальной подушкой безопасности. В случае столкновения это может привести к гибели ребенка или тяжелым травмам.



Не устанавливайте детское кресло на сиденье переднего пассажира, если сигнализатор SRS горит постоянным светом при включенном зажигании.



Для отключения подушки безопасности пассажира:

- 1. Извлеките аварийный ключ из пульта дистанционного управления. См. КЛЮЧИ (на стр. 56).
- 2. Вставьте ключ в гнездо выключателя и поверните выключатель в положение «OFF».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



После снятия детского кресла с переднего пассажирского сиденья подушку безопасности следует включить. Несоблюдение этого требования существенно повышает риск гибели или тяжелых травм в случае фронтального удара.

Индикатор рабочего состояния



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!



При проверке рабочего состояния подушки безопасности переднего пассажира убедитесь, что зажигание включено.

Если подушка безопасности отключена, индикатор состояния подушки безопасности переднего пассажира горит желтым светом.

Примечание: Индикатор может гореть только при включенном зажигании или работающем двигателе.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДУШЕК БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ



Не пытайтесь обслуживать, ремонтировать, менять, модифицировать или вносить изменения в компоненты системы

пассивной безопасности SRS. Система включает в себя электропроводку и компоненты в зоне расположения элементов системы SRS. Это может привести к срабатыванию системы или ее отказу, что может стать причиной гибели или тяжелых травм.



Не используйте тестирующее электрооборудование и устройства в зоне компонентов и электропроводки системы SRS. Это может привести к срабатыванию системы или ее отказу, что может стать причиной гибели или тяжелых травм.

Все нижеуказанные операции должны проводиться только дилером или в техническом центре Land Rover, либо другими квалифицированными специалистами:

- Снятие или ремонт электропроводки или компонентов в зоне расположения компонентов SRS.
- Установка электрического или электронного оборудования и дополнительных устройств.
- Модификация передней части и боковин снаружи автомобиля.
- Установка дополнительных устройств на переднюю часть и боковины автомобиля.