

Указатель

A

AFS 97

D

DPF (противосажевый
фильтр) 153

V

VIN 277

A

Аварийная световая
сигнализация 97, 270

Автоматическая коробка
передач 33, 155

Автоматический режим 156

Принципы электронного
переключения передач 158

Спортивный режим и
CommandShift™ 157

Автоматическая настройка
каналов 310

Автоматическое управление
микроклиматом 23, 132

Регуляторы 23, 132

Авточейнджер компакт-дисков... 41

Активация сигнализации 63

Полная сигнализация 63

Частичная сигнализация 63

Альтернативные частоты 299

Альтернативные частоты (AF) –

Аудиосистема класса

«Премиум» 300

Альтернативные частоты (AF) –

Стандартная

аудиосистема 300

Аудиосистема 37

Б

Багажная дверь 14

Блокировка от открывания
дверей изнутри 91

Блокировка переключения
передач 32

Бордюрное зеркало (только для
Японии) 121

Буксировка автомобиля на
четырёх колесах

Процедура буксировки 275

Эксплуатация автомобиля
после буксировки 276

Буксировка автомобиля с
опорой на четыре колеса 275

Буксировка прицепа 200

Подключение
электрооборудования

прицепа 201

Быстрая прокрутка вперед/
назад 323

В

Вещевые отсеки 146

Включение DAB 310

Включение сигнализации
Индикатор сигнализации 64

Включение/выключение 291

Внутреннее зеркало 124

Внутреннее зеркало заднего
вида

Автоматическое затемнение
внутреннего зеркала 124

Затемнение вручную 124

Воздушные сопла 137

Воспроизведение в
произвольном порядке 324

Включение случайного выбора –
Аудиосистема класса

«Премиум» 325

Указатель

Включение случайного выбора – Стандартная аудиосистема.	325
Воспроизведение компакт-дисков	323
Воспроизведение файлов MP3	327
Вспомогательный обогреватель.	138
Выбор дорожки	323
Выбор компакт-диска	322
Выпуски новостей	300
Предпочтение новостной станции.	301

Г

Габариты.	280
Углы установки колес (только для Китая)	281
Ход педалей сцепления и тормоза (только для Китая)..	281
Главные выключатели запирания и отпирания.	14
Гнезда для подключения дополнительного оборудования	144
Гнездо дополнительного входного сигнала (AUX IN).	328
Режим дополнительного оборудования	329
Голосовое управление телефоном	354
Горизонтальное положение прицепа	202

Д

Датчик дождя.	112
Использование	112
Детские кресла	85
Точки крепления страховочной лямки	90
Детские подушки сидений	88

Детские сиденья Перечень проверок детского кресла	86
Дефлекторы.	137
Дополнительное оборудование	53

З

Загрузка компакт-диска.	321
Загрузка всех	322
Загрузка компакт-диска – проигрыватель на один диск.	321
Загрузка компакт-диска – проигрыватель на шесть дисков	321
Задние противотуманные фары	95
Задние сиденья	70
Складывание задних сидений	71
Установка задних сидений	72
Замена аккумуляторной батареи	232
Влияние отсоединения	233
Замена батарей	233
Отсоединение.	232
Установка	233
утилизация батареи.	233
Замена колеса	243
Временное запасное колесо.	246
Замковые гайки крепления колеса	247
Набор инструментов	246
Правила безопасной замены колес	244
Расположение домкрата.	245
Замена ламп	100
Демонтаж блок-фары	101
Демонтаж задней блок-фары.	106
Лампа бокового повторителя указателя поворота	108

Указатель

Лампа верхнего стоп-сигнала	107	Запуск дизельного двигателя	150
Лампа освещения номерного знака	108	Автоматическая коробка передач	151
Лампа передней противотуманной фары	105	Выключение двигателя	152
Общие сведения	100	Механическая коробка передач	151
Замена лампочки	100	Запуск от вспомогательной аккумуляторной батареи	230
Замена лампы		Зарядка аккумуляторной батареи	231
Лампы внутреннего освещения	109	Зарядка аккумуляторной батареи автомобиля	231
Лампы заднего фонаря	106	Зеркала	136
Замена плавкого предохранителя	258	Зимние шины	242
Замена щеток стеклоочистителей	116	Знак аварийной остановки	270
Замена задних щеток стеклоочистителя	118	И	
Замена передних щеток стеклоочистителя	117	Идентификационная табличка автомобиля	277
Рабочее положение	116	Идентификационный номер автомобиля (VIN)	277
Замок капота	214	Извлечение компакт-диска	322
Замок рулевой колонки	18	Извлечение нескольких компакт-дисков	322
Запирание и отпирание	61	Информационные сообщения	128
Автозапирание при трогании с места	61	Главная информационная панель	128
Запирание и отпирание изнутри автомобиля	61	Сообщения	129
Неплотное закрывание	62	Информация для заправочной станции	
Заправка	193	Давление в шинах	46
Топливоналивная горловина	193	Лючок топливоналивной горловины	45
Запуск бензинового двигателя	149	Спецификация моторного масла	47
Выключение двигателя	150	Спецификация охлаждающей жидкости двигателя	47
Запуск	149	Информация об обслуживании подушек безопасности	84
Запуск двигателя	12		
общая информация	148		

Указатель

Использование HDC		Использование системы	
Включение системы HDC	181	движения под уклон (HDC)	181
Предупреждения	183	Использование системы	
Работа системы HDC	182	динамической стабилизации	186
Использование зимних шин	242	DSC	186
Использование ключа	56	включение системы DSC	187
Использование проводов для		неисправность системы	
запуска двигателя	230	DSC	187
Отсоединение проводов	231	отключение системы DSC	186
Использование проигрывателя		Использование системы	
компакт-дисков	41	круиз-контроля	172
Использование		Включение режима	
противобуксовочной		круиз-контроля	173
системы	184	Повышение скорости	
Перед поездкой по		круиз-контроля	174
бездорожью	184	Приостановка режима	
Электронная		круиз-контроля	173
противобуксовочная		Снижение скорости	
система (ETC)	184	круиз-контроля	174
Использование пульта		Использование системы помощи	
дистанционного управления	57	при парковке	167
Аккумулятор пульта		Активация системы PDC	167
дистанционного управления	60	Деактивация передних	
Багажная дверь	60	датчиков PDC	168
Запирание	59	неисправность системы	168
Одиночное и двойное		Уход за датчиками	168
запирание	59	Использование телефона	342
Отпирание	58	Выбор телефонного режима	342
Пульт дистанционного		Выполнение телефонного	
управления	57	звонка	343
Сигнализация	60	Голосовая почта	348
Использование ремней		Использование меню во время	
безопасности во время		разговора	346
беременности	77	Окончание телефонного	
Использование системы Terrain		разговора	345
Response	175	Прием телефонного звонка	345
выбор режимов водителем	176		
Действие системы Terrain			
Response	177		
Перед поездкой по			
бездорожью	176		
Сообщения системы Terrain			
Response	179		

Указатель

К

Капот	15
Качество топлива	188
автомобили с бензиновым двигателем	188
автомобили с дизельным двигателем	191
альтернативные виды топлива для бензиновых двигателей	189
Ключи зажигания	56
Кнопка выбора диапазона	293
Кнопки настройки частот радиостанций	294
Кнопки предварительных установок	313
Вызов предустановленного канала	314
Предварительная настройка каналов	313
Пролистывание предустановок	314
Колеса и шины	
Общая информация	234
Колёса и шины	
Технические характеристики	257
Комплект для ремонта шин	248
Использование комплекта Land Rover для ремонта шин	251
Комплект Land Rover для ремонта шин	250
Комплект Land Rover для ремонта шин – информация по безопасности	249
Проверка давления в шине после ремонта	253
Коробка передач	
Технические характеристики	160
Коррекция положения фар	96
Круиз-контроль	34, 172
Принцип действия	172

Л

Лючок топливноналивной горловины	192
--	-----

М

Маршрутный компьютер	128
Масса	279
Меню функций проигрывателя компакт-дисков	324
Меры предосторожности	188
Механическая коробка передач	155
Мойка	205
Мойка автомобиля	205
Моторный отсек – обзор	215

Н

Наружные зеркала	121
Наружные зеркала с электроприводом	122
Наклон зеркала в режиме заднего хода	122
Регулировка и складывание	122
Наружные световые приборы	31
Настройка Bluetooth	335
Добавление или смена телефона	337
Потеря соединения Bluetooth	337
Спаривание телефона с системой автомобиля	336
Удаление телефона из системы	337
Настройка приема дорожных сообщений	295
Настройка приема транспортных сообщений	
Предпочтение дорожной информации (TP)	296

Указатель

Настройка телефона	338	Обкатка	170
Главное меню телефона	338	Обогрев окон и зеркал заднего	
Набранные номера	339	вида	136
Настройки телефона	339	Обогреватель, работающий на	
Принятые звонки	339	топливе	138
Пропущенные звонки	338	Обслуживание	
Настройки	315	Общая информация	210
Автонастройка	317	технические	
Дополнительные настройки	318	характеристики	225
Дорожная информация и		Обслуживание аккумуляторной	
новости в диапазоне FM.	320	батареи	227
Поиск цифрового радиовещания		Обслуживание шин	236
(DAB).	316	Давление в шинах	239
Текст цифрового		Замена шин	238
радиовещания	317	Изменение давления при	
Настройки экрана при		изменении температуры	
воспроизведении		наружного воздуха	241
компакт-дисков	324	Износ шин	236
Наушники	332	Плоские пятна	241
О		Проверки шин	238
Обзор аудиоблока	286	Проколы шин	237
Обзор аудиосистемы класса		Ухудшение качества	237
«Премиум»	286	Шины с указанием	
Обзор стандартной		направления вращения	239
аудиосистемы	288	Общая информация о	
Основные функции		радиочастотах	57
аудиосистемы	290	Общие рекомендации по управлению	
Обзор моторного отсека		автомобилем	
1. Крышки маслозаливной		Зарядка аккумулятора –	
горловины (черные)	215	красный	169
2. Масляные щупы (желтые)	215	Низкое давление масла –	
3. Крышка бачка тормозной		красный	169
жидкости (черная)	215	Общие рекомендации по	
4. Крышка расширительного		управлению автомобилем	169
бачка (черная)	215	Обязательные проверки,	
5. Крышка бачка омывателя		выполняемые при	
(синяя)	215	буксировке	202
6. Крышка бачка		Окна с электрическими	
гидроусилителя (черная)	215	стеклоподъемниками	
Обзор панели приборов	125	Подъем/опускание в одно	
Панель приборов	125	касание	119

Указатель

Окна с электроприводом			
стеклоподъемников			
Блокиратор			
стеклоподъемников	121		
Восстановление настройки			
стеклоподъемников	120		
Отключение защиты			
стеклоподъемников	120		
Омыватели ветрового стекла . . .	113		
Омыватели фар	113		
Опции каналов	311		
Выбор группы	311		
Выбор канала	311		
Выбор подканала	312		
Доступность сигнала	313		
Сканирование каналов	312		
Органы управления аудио	308		
Органы управления для			
пассажиров, сидящих сзади . . .	330		
Органы управления			
осветительным			
оборудованием			
задержки выключения фар при			
запирании автомобиля	95		
Освещение салона	99		
Осмотр компонентов системы			
безопасности	272		
Отключение подачи топлива . . .	192		
Сброс отключения подачи			
топлива	192		
Отключение подушки			
безопасности пассажира	20, 83		
Индикатор рабочего			
состояния	84		
Отключение сигнализации	64		
Отключение при неисправности			
кнопки отпирания	64		
Отключение сигнализации после			
срабатывания	64		
Открытие и закрытие			
капота	214		
Охрана здоровья и меры			
предосторожности	50		
Очистители ветрового стекла . . .	111		
Прерывистый режим,			
переменный интервал	111		
Очистители лобового стекла			
Режим зависимости от			
скорости	112		
Режимы работы			
стеклоочистителей	111		
Очиститель и омыватели заднего			
стекла	113		
задний ход	114		
Режим омывателя/			
очистителя	114		
Стеклоочиститель	114		
Очистка кузова	205		
Как вымыть автомобиль	206		
Очистка автомобиля после			
поездки по бездорожью	207		
Очистка легкосплавных дисков . .	205		
Очистка салона	207		
Блок приборов, часы и			
аудиосистема	208		
Коврики и ткани	208		
Кожа	208		
Крышки модулей подушек			
безопасности	209		
Пластик и ткань	207		
Ремни безопасности	208		
П			
Памятка для заправочной			
станции	45		
Панель	25		
Панель приборов	27		
Параметры отображения	309		
Пауза в воспроизведении			
компакт-диска	323		
Пепельница	144		
Перевозка грузов			
Общая информация	196		
Передние противотуманные			
фары	95		

Указатель

Перезагрузка аудиосистемы	305	Подушки безопасности	79
Повтор воспроизведения		Последствия раскрытия	
дорожек компакт-дисков	325	подушек безопасности.	82
Подголовники	69	Правила пользования ремнями	
Подсветка при входе	100	безопасности.	74
Подставки для стаканов	145	Проверки ремней	
Полная выработка топлива	191	безопасности.	75
Потолочная консоль	18	Раскрытие подушек	
Потолочный люк	138	безопасности.	81
Использование	138	Ремни безопасности	73
Потолочный люк с		Система динамической	
электроприводом	138	стабилизации (DSC).	185
Предотвращение		Система предотвращения	
заземления	139	опрокидывания (RSC)	186
Пояснения терминов, связанных		Тормозные колодки	161
с шинами	255	Управление выключением	
Предпочтительный тип программ		тормоза на уклоне (GRC)	180
(PTY)	302	Условия повышенной	
Включение PTY (тип		влажности	161
программы) – Аудиосистема		Пристегивание ремней	
класса		безопасности	76
«Премиум»	302	Отстегивание ремня	
Поиск PTY (тип программы) –		безопасности.	76
Стандартная		Проверка жидкости омывателя	
аудиосистема.	304	Доливка жидкости	224
Поиск PTY (тип		Проверка масла	216
программы) –Аудиосистема		Проверка моторного масла	216
класса		Доливка масла	217
«Премиум»	304	Проверка уровня масла	216
Предупреждающие символы на		Спецификация моторного	
аккумуляторной батарее	227	масла	217
При помощи пульта		Проверка омывающей	
дистанционного управления		жидкости.	223
Наружная подсветка	60	Проверка охлаждающей	
Прием радиосигнала	285	жидкости.	218
Прикуриватель	143	Проверка охлаждающей	
Принцип действия		жидкости двигателя	218
Введение	78	Доливка охлаждающей	
Действие подушки		жидкости	218
безопасности	80	Проверка уровня	
Перед поездкой по		охлаждающей	
бездорожью.	181	жидкости.	218

Указатель

Проверка рабочей жидкости усилителя рулевого управления	222	Региональный режим (REG)	297
Доливка рабочей жидкости	223	Региональный режим – Аудиосистема класса «Премиум»	298
Проверка уровня рабочей жидкости	222	Региональный режим – Стандартная аудиосистема	298
Проверка тормозной жидкости и рабочей жидкости привода сцепления	220	Регистрация событий	51
Доливка жидкости	221	Регулирование фар	96
Проверка уровня жидкости	220	Регулировка высоты крепления ремня безопасности	76
Проверка щеток стеклоочистителя	115	Регулировка положения рулевой колонки	18
Провода для запуска двигателя	230	Регулировка положения фар Галогенные фары	96
Программирование эксплуатационных регулировок	16	Ксеноновые фары	96
Проигрыватель компакт-дисков на один диск	41	Регулировка положения форсунок омывателей стекл.	114
Противобуксовочная система	184	Регулировка рулевого колеса	92
Противосажевый фильтр (DPF)	153	Регулировка фар	96
Регенерация	153	Регулировка форсунки стеклоомывателя Засорение форсунки	115
Сигнализаторы и предупреждения	154	Регулировка форсунок стеклоомывателя Задние	115
Пульт дистанционного управления	11, 57	Передние	114
Р		Регулятор громкости	291
Работа радиоприемника	40	Автоматическое регулирование громкости (AVC)	291
Радио DAB	40	Переустановка настроек громкости	291
Радиовещательная информационная система (RDS)	297	Рекомендуемая буксируемая масса	203
Включение RDS	297	Ремни безопасности Принцип действия	73
Расположение блоков предохранителей	258	Ремни безопасности и детские кресла	19
Расход топлива	195	Ручная регулировка положения сидений	16

Указатель

Ручной режим управления микроклиматом.	21, 131
Органы управления	21, 131
Ручной тормоз	164

С

Сертификаты	
Декларации о соответствии	282
Сертификаты соответствия	282
Сигнализатор подушек безопасности.	82
Сигнализаторы (контрольные)	30
Сигнализаторы (предупреждающие).	29
Сидение в правильном положении.	65
Сиденья с обогревом.	72
Сиденья с ручной регулировкой.	66
Сиденья с электрической регулировкой	67
СИСТЕМА HDC.	181
Система Terrain Response.	175
принцип действия.	175
Система адаптивного переднего освещения (AFS).	97
Система динамической стабилизации	186
Принцип действия	185
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности.	75
Система пассивной безопасности принцип действия.	78
Система помощи при парковке	36, 167
Принцип действия	166
Система распознавания поверхности Terrain Response.	35
Система управления движением под уклон (HDC) принцип действия.	180

Система управления движением под уклон Hill Descent Control (HDC)	34
Сканирование дорожек компакт-диска	326
CD scan (просмотр CD) – Аудиосистема класса «Премиум».	326
CD scan (просмотр CD) – Стандартная аудиосистема	326
Складывающиеся наружные зеркала заднего вида с электроприводом.	123
Советы по вождению автомобиля с ABS	
ABS и езда по бездорожью.	163
сигнализатор ABS	163
ускоритель торможения (EBA)	163
электронная система распределения тормозных усилий (EBD)	164
Советы по вождению с ABS.	162
Солнцезащитные козырьки	143
Стеклоочистители и омыватели	31
Стеклоподъемник и наружные зеркала	17
Стояночный тормоз.	164
Включение стояночного тормоза	165
Выключение стояночного тормоза	165
Стоянка на уклоне.	164

Указатель

Т

Таблица плавких предохранителей	
Блок плавких предохранителей моторного отсека	259
Блок плавких предохранителей пассажирского салона	263
Блок предохранителей в багажном отделении	266
Таблица плавких предохранителей	259
Таблица технических характеристик ламп	110
Табличка с датой выпуска автомобиля	277
Телефон	342
общая информация	333
Телефон – система Bluetooth	43
Телефонная книга	349
Телефонная книжка	
Меню телефонной книги	350
Технические характеристики	
заправочные емкости	226
Колеса и шины	
дополнительной комплектации	257
Марки топлива	195
Расход топлива	195
смазочные материалы и рабочие жидкости	225
Трансмиссионные жидкости и заправочные емкости	160
Технические характеристики двигателя	278
Топливо и дозаправка	
Технические характеристики	195
Тормоза	
Принцип действия	161
Точки крепления	274
Задняя	274
Передняя	274

Точки крепления ISOFIX	88
Крепления страховочной лямки	90
Установка детского кресла ISOFIX	89
Точки крепления багажа	197
Точки крепления буксировочного оборудования	273
Передние и задние буксировочные проушины	273
Транспортировка автомобиля	274
Тягово-сцепное устройство	204
Размеры и точки крепления тягово-сцепного устройства	204

У

Указатели поворота	98
Управление автомобилем с АБС	162
Управление автосохранением	293
Автосохранение радиостанций – Аудиосистема класса «Премиум»	293
Автосохранение радиостанций – Стандартная аудиосистема	294
Управление аудиосистемой	
Управление аудиосистемой при помощи кнопок телефона	93
Управление аудиосистемой	93, 292
Настройки объемного звука	292
Настройки центрального динамика	292
Регулировка баланса	292
Регулировка баланса передних/задних динамиков	292
Регулировка высоких частот	292
Регулировка низких частот	292

Указатель

Регулировки сабвуфера	292
Сброс настройки тембра	293
Управление движением под уклон	181
Управление освещением.	94
Главная панель выключателей.	94
Дальний свет фар.	94
Управление телефоном	334
Органы управления телефоном – Рулевое колесо	335
Усиление других сетей (RDS-EON).	299
Установка времени	42
Устранение мелких повреждений лакокрасочного покрытия	209
Устройства противоскольжения	254
Ухудшение динамических характеристик двигателя	169
Проверка двигателя – только для моделей бензиновыми двигателями	169
Ц	
Цепи противоскольжения	254
Цифровое аудиовещание Общие сведения.	306
Ч	
Часы	141
Настройка часов – Аудиосистема класса «Премиум»	141
Настройка часов – стандартная аудиосистема . .	142
Чехлы грузового отсека	198
Использование чехла грузового отсека.	199
Установка полки багажного отделения	198

Э	
Экономичное вождение Советы по вождению для экономии топлива.	170
техническое обслуживание и топливная экономичность . . .	171
Экономичный расход топлива . . .	170
Эксплуатация после столкновения	271
Перед запуском или поездкой	271
При поездке	272
Сброс отключения подачи топлива	271
Электрическая регулировка сидений.	15
Электрические стеклоподъемники.	119
Электропривод потолочного люка Калибровка.	140
Шторки люка	140
Электропривод регулировки сидений Программирование эксплуатационных регулировок	68