

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонарей местного освещения **34**
2. Выключатель основного плафона освещения салона. **34**
3. Контрольная лампа подушки безопасности пассажира. **31**
4. Выключатель люка крыши. **35**
5. Выключатель маршрутного компьютера. **45**
6. Рычаг выключателя указателя поворота/дальнего свет. **32**
7. Переключатели круиз-контроля. **83**
8. Щиток приборов и информационная панель. **45**
9. Органы управления аудиосистемой. **89**
10. Рычаг управления стеклоочистителем/стеклоомывателем. **43**
11. Кнопка "START/STOP" (ЗАПУСК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ). **65**
12. Аудиосистема и органы управления. **89**
13. Экран дисплея.
14. Выключатель системы помощи при парковке.
15. Переключатели центрального запираения/отпираения. Отпираение.
16. Выключатель аварийной световой сигнализации.
17. Переключатели центрального запираения/отпираения. Запираение.
18. Кнопка выключения системы "Стоп/Старт".
19. Основная панель управления икроклиматом. **52**
20. Кнопка включения/выключения кондиционера воздуха. **52**
21. Кнопка включения/выключения системы динамического контроля курсовой устойчивости. **72**
22. Переключатель системы Terrain Response. **85**
23. гнездо питания. **57**
24. Рычаг ручного тормоза. **75**
25. Селектор передач. **69**
26. Переключатель системы контроля устойчивости на спуске (HDC). **87**
27. Включение/выключение рециркуляции. **52**
28. Док-станция пульта дистанционного управления. **65**
29. Органы управления телефоном. **109**
30. Звуковой сигнал.
31. Рычаг регулировки положения рулевой колонки. **16**
32. Органы управления наружными зеркалами. **38**
33. Переключатели стеклоподъемников. **35**
34. Изолирующий выключатель стеклоподъемников. **35**
35. Корректор угла наклона фар. **32**
36. Выключатель задних противотуманных фонарей. **32**
37. Главный переключатель наружного освещения. **32**
38. Выключатель передних противотуманных фар **32**
39. Регулятор подсветки панели приборов **33**

