

В	
Bluetooth	
портативные устройства	
воспроизведение.....	137
сопряжение.....	138–139
совместимость.....	149
сопряжение	
при помощи телефона.....	149
телефон.....	148
безопасность.....	148
значки.....	151
общие сведения.....	147
сопряжение.....	150
телефонная книга.....	152
Н	
Homelink.....	66
помощь.....	69
привод гаражных/въездных	
ворот.....	68
программирование.....	66
программирование отдельной	
кнопки.....	68
программирование устройства с	
плавающим кодом.....	68
программирование устройства	
управления приводом гаражных	
ворот.....	67
сброс всех запрограммированных	
кнопок.....	67
Р	
Postcode (Почтовый индекс)	
указание пункта назначения.....	163
Р	
RDS	
TMC	
значки.....	168
общие сведения.....	167
выключение приема дорожной	
информации.....	181
дорожные сообщения.....	180
новости.....	181
S	
SRS.....	38
сигнализатор подушек	
безопасности.....	52
T	
Terrain Response.....	112
выбор программы.....	112
выбор режимов водителем.....	113
грязь/колея.....	113
замечания по работе системы.....	113
основная программа.....	112
поездки по бездорожью.....	112
преодоление брода.....	114
программа "Песок".....	113
трава/гравий/снег.....	113
TMC.....	167
U	
USB-устройства	
подключение нескольких	
устройств.....	137
A	
Аварийный вывод из режима	
стоянки.....	269
Автомасштабирование	
(навигация).....	160
Автоматическая перенастройка системы	
радиоданных.....	127
Автоматическая трансмиссия.....	99
неисправность.....	101
подрулевые лепестковые	
переключатели передач.....	100
режим временного ручного	
управления.....	100
сигнализатор переключения	
передачи.....	53
система движения под уклон.....	101

Автоматический режим (климат-контроль).....	79
Автоматическое запырание.....	10
Автосохранение использование сохраненной радиостанции.....	178
сохранение радиостанций.....	178
Адаптивное управление громкостью стандартная аудиосистема.....	177
Адреса дилеров.....	165
Аккумуляторная батарея замена.....	233
запуск от внешнего источника.....	232
зарядка.....	233
использование пускового устройства.....	232
обслуживание.....	229
отсоединение.....	235
подключение соединительных проводов.....	230
последствия отсоединения.....	235
предупреждающие символы.....	229
сигнализатор.....	50
уход.....	229
Аккумуляторная батарея автомобиля замена.....	233
подключение соединительных проводов.....	230
последствия отсоединения.....	235
предупреждающие символы.....	229
Аксессуары.....	216
Аудио автоматическая перенастройка станций.....	127
воспроизведение с портативного устройства.....	137
загрузка CD.....	120
лицензирование.....	121, 123
настройки звука.....	120
настройки часов.....	190
органы управления DVD-проигрывателем.....	141
органы управления видеопроеигрывателем.....	141
органы управления портативным устройством.....	132
органы управления радио.....	126
органы управления сенсорным экраном.....	118
повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	186
подключение портативного устройства.....	135
подключение портативных устройств.....	136
полноэкранный просмотр.....	142
радио DAB настройки.....	131
радио DAB органы управления.....	129
станции.....	131
смена портативного устройства....	140
сопряжение портативного устройства.....	138–139
Аудиосистема (станд.) servicelink.....	184
автоматическая перенастройка станций.....	179
автосохранение радиостанции.....	178
адаптивное управление громкостью.....	177
альтернативные частоты.....	180
блокировка радиостанции.....	179
воспроизведение MP3-файлов.....	190
выбор дорожки на компакт-диске.....	185
выключение приема дорожной информации.....	181
дорожные сообщения.....	180
загрузка CD.....	185
использование телефона.....	189
кнопки предустановленных радиостанций.....	179
настройка низких и высоких частот.....	178
настройки тембра.....	178
новости.....	181

органы управления.....	176	Безопасность водителя и пассажиров	
отмена оповещения.....	181	использование ремней	
подключение портативных		безопасности.....	24
устройств.....	187	очистка ремней безопасности.....	220
портативные устройства.....	186	правила пользования ремнями	
предустановленные радиостанции		безопасности.....	26
DAB.....	182	преднатяжители ремней	
проигрыватель компакт-дисков.....	185	безопасности.....	27
радио DAB.....	181	предупреждение о непристегнутом	
сообщения DAB.....	184	ремне безопасности.....	27
сопряжение мобильного		рекомендованные детские	
телефона.....	188	кресла.....	32
список служб DAB.....	183	сигнализатор ремней	
телефон.....	188	безопасности.....	50
уровень громкости дорожных		страховочные лямки детского	
сообщений.....	181	кресла.....	36
Б		Безопасность детей	
Багажное отделение		блокировка стеклоподъемников и	
крышка грузового отсека.....	86–87	замков.....	29
пол грузового отсека.....	87	дети старшего возраста.....	37
точки крепления багажа.....	87	детские кресла.....	29
Безопасность		дополнительные подушки сидений	
блокировка от открывания дверей		для детей.....	37
изнутри.....	29	перечень проверок.....	32
давление в шинах.....	249	расположение.....	31
использование ремней		рекомендованные детские	
безопасности.....	24	кресла.....	32
использование телефона.....	148	страховочные лямки.....	36
компенсация давления в TPMS.....	252	точки крепления кресла ISOFIX.....	33
отработанное моторное масло.....	204	точки крепления страховочных	
очистка ремней безопасности.....	220	лямок.....	35
правильная посадка.....	17	установка ISOFIX.....	35
преднатяжители ремней		Бензин	
безопасности.....	27	виды топлива.....	192
предупреждение о непристегнутом		Блок предохранителей в салоне.....	241
ремне безопасности.....	27	Буксировка	
ремни безопасности.....	26	буксировочные проушины.....	268
сигнализатор ремней		масса	
безопасности.....	50	максимальная масса.....	91
сиденья для детей старшего		прицеп.....	92
возраста.....	37	проверки	
топливо и заправка.....	192	ограничение нагрузки на крюк	
уход за шинами.....	248	тягово-сцепного устройства.....	89
		осветительные приборы.....	89

основные проверки.....	89
расчет массы.....	89
страховочный трос.....	89
шаровая опора тягово-сцепного устройства.....	89
размеры тягово-сцепного устройства.....	93
с опорой на четыре колеса.....	270
точки крепления фаркопа.....	93
электрический разъем прицепа.....	91
Быстрый выбор POI.....	162
Быстрый маршрут.....	161

В

Введенные ранее пункты назначения.....	164
Ввод пункта назначения.....	160
Ветровое и заднее стекло (с обогревом).....	80
Включение HDC.....	115
Включение зажигания.....	95
Воспроизведение CD воспроизведение записей в формате MP3.....	190
Восстановление настроек навигационной системы по умолчанию.....	163
Восстановление настроек стеклоподъемников.....	216
Вспомогательный обогреватель.....	81
Въезд/съезд с автомагистрали настройка маршрута.....	164
Выбор дорожки на компакт-диске....	185
Выбор служебного режима.....	76
Выключение двигателя.....	94
Выключение приема дорожной информации стандартная аудиосистема RDS...181	
Выход из автомобиля двойное запираение.....	12
замки в салоне.....	13
клавиши запирания и ручки открывания дверей.....	13
охрана периметра.....	12

ошибка запирания при закрывании.....	13
полное включение тревожной сигнализации.....	12
полное закрывание.....	13
простое запираение.....	12

Г

Гайки крепления колеса.....	266
Голосовое управление.....	143
голосовые метки.....	145
категории POI навигационной системы.....	146
настройки голосовые метки.....	75
обучение системы голосового управления.....	75
параметры.....	75
руководство по эксплуатации.....	75
список команд.....	75
обучение системы.....	145
распознавание вашего голоса.....	145
учебный курс.....	144
Голосовые указания.....	162
Громкость телефон.....	152
Громкость телефона.....	152
Грязь/колея.....	113

Д

Давления шины.....	249
Дата выпуска автомобиля.....	274
Датчик дождя.....	62
Датчик качества воздуха.....	80
Дверь багажного отделения.....	7
Двигатель бензин.....	192
выключение.....	94
дизельное топливо.....	193
запуск резервная процедура запуска без ключа.....	95

информация об отсеке.....	205	Замена колеса	
моторный отсек.....	205	важная информация.....	266
токсичные жидкости.....	203	замковые гайки.....	266
открытие отсека.....	204	использование запасного	
противосажевый фильтр (DPF).....	201	колеса.....	266
уровень антифриза.....	223	кренометр.....	263
уровень масла.....	222	предупреждения по	
уровень охлаждающей		безопасности.....	265
жидкости.....	223	рекомендованный процесс.....	263
характеристики.....	275	Замена лампы.....	207
Двойное запираение.....	12	Замена плавкого предохранителя.....	237
полное включение тревожной		Замена шин.....	250
сигнализации.....	12	Запасные части.....	216
Декларации о соответствии.....	175, 285	Запирание	
Декларации соответствия.....	285	двойное запираение.....	12
навигация.....	175	клавиши запирания и ручки	
Деформированные участки.....	253	открывания дверей.....	13
Дизель		неполное запираение.....	13
лючок топливозаливной		полное закрывание.....	13
горловины.....	195	простое.....	12
свечи предпускового подогрева		трогание.....	10
сигнализатор.....	51	Запирание из салона.....	13
содержание серы.....	194	Запирание при начале движения.....	10
топливо.....	193	Заправка	
устройство топливной защиты.....	196	лючок топливозаливной	
Дневные ходовые фонари.....	56	горловины.....	195
Дом (навигация).....	163	Заправка топливом	
Дополнительные подушки сидений для		МТВЕ.....	193
детей старшего возраста.....	37	бензиновый двигатель.....	192
Дополнительные функции.....	77	дизельный.....	193
Дорожная информация		меры предосторожности.....	192
стандартная аудиосистема RDS.....	180	метанол.....	193
Дорожные сообщения		октановое число.....	192
настройка громкости.....	181	полная выработка топлива.....	194
3		содержание серы в дизельном	
Загрузка CD.....	185	топливе.....	194
Задние сиденья		этанол.....	193
складывание и установка.....	20	Заправочные емкости.....	278
Зажигание		Запуск двигателя.....	94
включение.....	95	резервная процедура запуска без	
запуск двигателя с наката.....	95	ключа.....	95
Закрывание капота.....	204	Запуск двигателя во время движения	
		накатом.....	95

Запуск двигателя после столкновения.....	272
Запуск навигационных указаний.....	160
Запуск от внешнего источника.....	232
Запуск от вспомогательной аккумуляторной батареи	
подключение пускового устройства.....	232
подключение соединительных проводов.....	230
Зарядка аккумуляторной батареи автомобиля.....	233
Защитная функция стеклоподъемники.....	71
Зеркала	
наклон при движении задним ходом.....	65
наружные зеркала заднего вида.....	64
органы управления водителем.....	
Зимние шины.....	251

И

Избранные пункты	
навигационные данные.....	163
навигация.....	163
Избыточная поворачиваемость.....	102
Интеллектуальная система "Стоп/Старт"	
включение.....	97
выключение.....	97
Информационно-развлекательная система	
автоматическая перенастройка станций.....	127
загрузка CD.....	120
настройки звука.....	120
органы управления DAB.....	129
органы управления мультимедийным проигрывателем.....	141
органы управления радио.....	126
полноэкранный просмотр.....	142
портативные устройства	
воспроизведение.....	137
органы управления.....	132
подключение.....	135

подключение нескольких устройств.....	137
подключение устройств.....	136
смена.....	140
сопряжение.....	138–139
радио DAB	
настройки.....	131
станции.....	131
сенсорный экран	
главное меню.....	73
дополнительные функции.....	77
настройка.....	74
настройки.....	74
органы управления	
аудио/видеосистемой.....	118
управление.....	74
уход.....	74
Информационно-развлекательная система (станд.)	
servicelink.....	184
автоматическая перенастройка станций.....	179
автосохранение радиостанции.....	178
адаптивное управление громкостью.....	177
альтернативные частоты.....	180
блокировка радиостанции.....	179
воспроизведение MP3-файлов.....	190
выбор дорожки на компакт-диске.....	185
выключение приема дорожной информации.....	181
дорожные сообщения.....	180
загрузка CD.....	185
использование телефона.....	189
кнопки предустановленных радиостанций.....	179
настройка низких и высоких частот.....	178
настройки тембра.....	178
настройки часов.....	190
новости.....	181
органы управления.....	176
отмена оповещения.....	181

повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	186
подключение портативных устройств.....	187
поиск группы радио DAB.....	182
портативные устройства.....	186
предустановленные радиостанции DAB.....	182
проигрыватель компакт-дисков.....	185
радио DAB.....	181
ручная настройка радио DAB.....	183
сообщения DAB.....	184
сопряжение мобильного телефона.....	188
список служб DAB.....	183
телефон.....	188
уровень громкости дорожных сообщений.....	181
Информационные сообщения.....	49
Использование запасного колеса	
важная информация.....	266
Использование системы круиз-контроля.....	110
Использование системы помощи при парковке.....	107
Использование телефона	
стандартная аудиосистема.....	189
К	
Камера заднего вида	
система помощи при парковке.....	108
Камеры	
камера заднего вида.....	108
Канал дорожных сообщений (TMC).....	169
Капот	
закрывание.....	204
открывание.....	204
Карта.....	164
автомасштабирование.....	160
разделенный экран.....	158
Климат-контроль	
автоматическая настройка.....	79
органы управления водителя.....	
подогреватель, работающий на топливе.....	81
подогрев сидений.....	80
ручная регулировка.....	78
таймер климат-контроля.....	81
Кнопки предварительных установок	
сохранение радиостанции.....	179
Колеса и шины	
TPMS.....	255
временное использование	
запасного.....	256
давление.....	249
деформированные участки.....	253
естественное старение.....	253
замена.....	250
замена шины.....	256
зимние шины.....	251
использование комплекта для	
ремонта.....	258
клапаны.....	250
компенсация давления в TPMS.....	252
комплект для ремонта.....	257
маркировка на боковой поверхности	
шины.....	247
полноразмерное запасное	
колесо.....	256
проверка давления после	
ремонта.....	260
проколы.....	250
процедура ремонта.....	259
ремонт проколов.....	257
сигнализатор TPMS.....	52
скоростные категории шин.....	248
техника безопасности при ремонте	
проколов.....	257
требования для Индии.....	254
уход за шинами.....	248
цепи противоскольжения.....	253
Компакт-диск.....	120
Комплект для ремонта проколов	
шин.....	257
безопасность.....	257
инструкции по эксплуатации.....	258

процедура ремонта.....	259
Комплект для ремонта шин	
использование.....	258
проверка давления.....	260
процедура ремонта.....	259
сведения о безопасности.....	257
Конденсат (в фарах).....	56
Кондиционер	
автоматическая настройка.....	79
органы управления водителя.....	
ручная регулировка.....	78
Коробка передач	
аварийный вывод из режима	
стоянки.....	269
автоматическая.....	99
неисправность.....	101
органы управления водителя.....	
ручная регулировка.....	101
сигнализатор переключения	
передачи.....	53
система движения под уклон.....	101
Крепление багажа.....	87
Критическое предупреждение.....	49
Круиз-контроль.....	110
сигнализатор.....	53
Крутые склоны	
включение HDC.....	115
использование HDC.....	115
Крышки	
снятие.....	206
установка на место.....	206
Крышки двигателя	
снятие.....	206
установка на место.....	206
Крышки под капотом.....	206
Ксеноновые фары.....	208
Л	
Лампа освещения номерного	
знака.....	214
Лампа освещения регистрационного	
номера.....	214
Лампы.....	55

боковой повторитель указателя	
поворота.....	214
галогенные.....	208
задний фонарь.....	213
замена лампы.....	207
замена плафонов освещения	
салона.....	215
освещение номерного знака.....	214
передняя противотуманная	
фара.....	211
регистрационный номер.....	214
спецификация.....	281
указатель поворота.....	211
фара.....	208
Лепестковые подрулевые	
переключатели.....	100
Лицензирование	
аудио/видео.....	121, 123
Люк крыши	
сброс.....	216
Лючок бензобака.....	195
Лючок топливозаливной	
горловины.....	195

М

Маршрут.....	160
избранные пункты.....	163
сведения об избранных пунктах.....	163
Маршрутный компьютер.....	46
запас хода по остатку топлива.....	48
пройденный путь.....	47
расход топлива.....	47
сброс.....	47
средняя скорость.....	47
Масло	
долив.....	222
отработанное моторное масло.....	204
спецификация.....	276
технические характеристики	
моторного масла.....	222
токсичные жидкости.....	203
Масса.....	279
Масса автомобиля.....	279
Меню "Settings" (Настройки).....	45

отображаемые единицы измерения.....	48
Метанол.....	193
Миль/галлон.....	198
Мультимедийный видеопроигрыватель	
запрет показа.....	142
органы управления.....	141
полноэкранный просмотр.....	142

Н

Навигация

TMC.....	167, 169
значки.....	168
автоматическое изучение маршрута.....	162
арабский язык.....	166
бездорожье	
выбор изображения компаса.....	171
использование сохраненного маршрута.....	170
маршруты.....	169
новый маршрут.....	170
опции маршрута.....	170
быстрый выбор POI.....	162
быстрый маршрут.....	161
введенные ранее пункты назначения.....	164
восстановление настроек по умолчанию.....	163
выбор въезда/съезда с автострады.....	164
голосовые команды.....	146
голосовые указания.....	162
избранные пункты.....	163
карта.....	164
автомасштабирование.....	160
разделенный экран.....	158
контакты в экстренных случаях.....	164
лицензирование.....	172–175
меню.....	156
местоположение дома.....	163
начать указание маршрута.....	160
общие сведения.....	154
объекты инфраструктуры (POI).....	165

категории/подкатегории.....	165
поиск.....	166
отказ от гарантий.....	174
правовые организации... 172, 174–175	
пункты объезда.....	161
режимы экрана.....	159
указание пункта назначения.....	160
область поиска.....	159
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	163
управление.....	155
условия лицензии.....	172, 174
Надежность крепления.....	12
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности.....	27
Наружная температура	
сигнализатор.....	52
Наружные зеркала.....	64
наклон зеркал при движении задним ходом.....	65
ручная регулировка.....	64
с электроприводом.....	64
Наружные световые приборы	
замена лампы.....	207
спецификация ламп.....	281
Настройки звука.....	120
Настройки тембра	
стандартная аудиосистема.....	178
Настройки часов	
стандартная аудиосистема.....	190
Настройки экрана	
настройки громкости.....	74
период времени ожидания.....	74
тема.....	74
экранная заставка.....	74
Недостаточная поворачиваемость.....	102
Новости	
стандартная аудиосистема RDS... 181	
Номер VIN.....	273
Номер шасси.....	273
О	
Область поиска (навигация).....	159

Обогреваемые сиденья.....	80	Органы управления портативным устройством	
Обогрев и вентиляция.....	78–79	стандартная аудиосистема.....	176
автоматическая настройка.....	79	Органы управления радио DAB.....	129
органы управления водителя.....		Основная программа.....	112
подогреватель, работающий на топливе.....	81	Открывание капота.....	204
подогрев сидений.....	80	Отмена оповещения	
ручная регулировка.....	78	стандартная аудиосистема.....	181
таймер климат-контроля.....	81	Отмена служебного режима.....	76
Обогрев стекол.....	80	Отображаемые на информационной панели единицы измерения.....	48
Обслуживание, выполняемое владельцем.....	200	Отопитель, работающий на жидком топливе.....	81
подушки безопасности.....	42	Отпирание.....	13
регистрация данных.....	272	все двери.....	7
Общие сведения		дверь водителя.....	7
органы управления водителя.....		несколько точек доступа.....	7
Объекты инфраструктуры (POI).....	165	одна точка доступа.....	7
мои POI.....	165	полное открывание.....	7
поиск.....	166	режим.....	7
Об этом руководстве.....	2	Отработанное моторное масло.....	204
Окна		Отсеки для хранения.....	84
восстановление настройки люка крыши.....	216	передний вещевой ящик.....	84
защитная функция.....	71	перчаточный ящик.....	84
органы управления водителя.....		подлокотник заднего сиденья.....	84
работа.....	70	подстаканники.....	84
сброс.....	216	Охлаждающая жидкость	
Октановое число.....	192	долив.....	224
бензиновый двигатель.....	192	проверка уровня.....	223
Омыватели		спецификация.....	224
долив рабочей жидкости.....	228	Охрана периметра.....	12
спецификация рабочей жидкости.....	228	Охранная система	
фары.....	62	охрана периметра.....	12
Омыватель стекла		ошибка запираания при закрывании.....	13
долив.....	228	простое запираение.....	12
проверка уровня.....	227	сигнализация.....	200
спецификация.....	276	Очистка	
Органы управления		днище кузова.....	218
общие сведения.....		жиклеры омывателей.....	207
посадка водителя.....		кожа.....	219
стандартная аудиосистема.....	176	крышки модулей подушек безопасности.....	220
Органы управления водителя.....		после поездки по бездорожью.....	219

ремни безопасности.....	220	сигнализатор включения дальнего света.....	53
салон.....	219	снятие.....	207
снаружи.....	218	спецификация ламп.....	281
Очистка автомобиля		эксплуатация за границей.....	56
днище кузова.....	218	Перезапуск двигателя во время движения.....	95
жиклеры омывателей.....	207	Плафоны освещения салона.....	58
крышки модулей подушек безопасности.....	220	замена лампы.....	207
после поездки по бездорожью.....	219	спецификация ламп.....	281
салон.....	219	типы.....	58
Очистка автомобиля снаружи.....	218	Повтор и воспроизведение композиций на CD в произвольном порядке.....	186
Очистка днища кузова.....	218	Подголовники.....	21
Очистка кожаной обивки.....	219	Подключение дополнительного устройства.....	137
Очистка салона.....	219	Подключение соединительных проводов.....	230
крышки модулей подушек безопасности.....	220	Подушки безопасности	
П		боковые.....	39
Панель приборов.....	45, 221	в передней части салона.....	39
запас хода по остатку топлива.....	48	информация по обслуживанию.....	42
меню.....	45	модификации для людей с ограниченными физическими возможностями.....	42
вспомогательные функции при движении.....	45	отключение.....	42
дисплей панели приборов.....	45	очистка крышек.....	220
маршрутный компьютер.....	45	раскрытие.....	39, 41
настройки автомобиля.....	45	расположение.....	38
отображаемые единицы измерения.....	48	сигнализатор.....	41, 52
предупреждения.....	46	техническое обслуживание.....	200
проверка ламп.....	49	шторка.....	39
сигнализаторы.....	49	Поездки за границей	
Передатчики		профиль светового пучка.....	56
электронный ключ.....	282	фары.....	56
Передние стеклоочистители.....	59	Поездки на небольшие расстояния	
Передние фары		противосажевый фильтр (DPF).....	202
выравнивание.....	56	Поездки по бездорожью	
дневные ходовые фонари.....	56	terrain Response.....	112
замена лампы.....	207, 209	выбор режимов водителем.....	113
идентификация ламп.....	208	грязь/колея.....	113
конденсат.....	56	навигация.....	169
ксеноновые.....	208	выбор изображения компаса.....	171
омыватели.....	62		
органы управления водителя.....			
профиль светового пучка.....	56		

- использование сохраненного маршрута.....170
- новый маршрут.....170
- опции маршрута.....170
- обучающие курсы.....112
- основная программа.....112
- последующая очистка.....219
- преодоление брода.....114
- программа "Песок".....113
- трава/гравий/снег.....113
- эвакуация.....270
- Пол багажного отделения
 - откидная крышка.....87
- Полка багажного отделения.....86
- Полная выработка топлива.....194
- Полное закрывание.....13
- Полноэкранный режим для просмотра видео.....142
- Портативные устройства
 - воспроизведение.....137
 - воспроизведение MP3-файла.....190
 - органы управления.....132
 - повтор и воспроизведение в случайном порядке
 - MP3-файлов.....191
 - подключение.....135
 - подключение нескольких устройств.....137
 - подключение устройств.....136, 187
 - смена устройства.....140
 - сопряжение.....138–139
 - сопряжение устройства.....188
 - стандартная аудиосистема.....186
- Последствия отсоединения аккумуляторной батареи.....235
- Правильная посадка.....17
- Предохранители
 - блок предохранителей в багажном отделении.....245
 - блок предохранителей в моторном отсеке.....238
 - блок предохранителей в салоне.....241
 - расположение.....236
 - смена.....237
- Препятствия регулировке положения сиденья.....17
- Приемопередатчик управления гаражными воротами
 - помощь.....69
 - программирование.....66
 - программирование отдельной кнопки.....68
 - программирование устройства с плавающим кодом.....68
 - программирование устройства управления приводом гаражных ворот.....67
 - сброс всех запрограммированных кнопок.....67
 - управление приводом гаражных ворот.....66
- Прицеп
 - масса
 - максимальная масса.....91
 - электрические соединения.....91
- Пробуксовка колес.....102
- Проверка автомобиля на роликовом стенде.....203
- Проверка давления (шины)
 - проверка после ремонта.....260
- Проверка давления в шинах после ремонта.....260
- Программа "Песок".....113
- Программирование эксплуатационных регулировок.....18
- Проигрыватель компакт-дисков
 - воспроизведение с портативного устройства.....137
 - загрузка CD.....120
 - сопряжение портативного устройства.....138–139
 - стандартная аудиосистема...185–186
- Проигрыватель компакт-дисков (станд.).....185
 - адаптивное управление громкостью.....177
 - воспроизведение MP3-файла.....190
 - выбор дорожки.....185

загрузка.....	185	проверка усилителя рулевого	
настройка низких и высоких		управления.....	226
частот.....	178	тормоз	
органы управления.....	176	долив.....	226
повтор и воспроизведение в		проверка уровня.....	225
случайном порядке.....	186	спецификация.....	226
подключение портативных		усилитель рулевого управления	
устройств.....	187	спецификация.....	227
Проколотые шины.....	250	характеристики.....	276
Противобуксовочная система		Радио	
включение.....	102	DAB	
выключение.....	102	настройки.....	131
Противосаживый фильтр (DPF).....	201	станции.....	131
поездки на небольшие		автоматическая перенастройка	
расстояния.....	202	станций.....	127
содержание серы.....	194	органы управления.....	126
эксплуатация при низких		органы управления DAB.....	129
температурах.....	202	Радио DAB	
Противотуманные фары/фонари		выводимые на экран	
сигнализаторы		сообщения.....	183–184
в задней части салона.....	52	группы.....	131, 182
в передней части салона.....	53	настройки.....	131
Противоугонная система.....	200	поиск группы.....	182
Пульт дистанционного управления		ручная настройка.....	183
память водительских настроек.....	18	стандартная аудиосистема.....	181
простое запираение.....	12	стандартные предустановленные	
системные передатчики.....	282	радиостанции.....	182
элемент питания электронного		Радиоприемник (станд.).....	181
ключа.....	11	автоматическая перенастройка	
Р		станций.....	179
Рабочие жидкости		автосохранение радиостанции.....	178
емкости.....	278	адаптивное управление	
жидкость омывателя.....	228	громкостью.....	177
масло		альтернативные частоты.....	180
долив.....	222	блокировка станции.....	179
омывающая жидкость		выключение приема дорожной	
проверка уровня.....	227	информации.....	181
спецификация.....	228	дорожные сообщения.....	180
охлаждающая жидкость		кнопки предварительных	
долив.....	224	установок.....	179
спецификация.....	224	настройка низких и высоких	
проверка моторного масла.....	222	частот.....	178
		новости.....	181
		органы управления.....	176

отмена оповещения.....	181
поиск группы DAB.....	182
предустановленные радиостанции DAB.....	182
ручная настройка радио DAB.....	183
сообщения DAB.....	184
список служб DAB.....	183
уровень громкости дорожных сообщений.....	181
Разделенный экран карты.....	158
Размеры.....	280
Расположение информационных табличек.....	273
Расход бензина.....	198
Расход топлива.....	198
городской цикл.....	198
загородный цикл.....	198
смешанный цикл.....	199
Региональный режим.....	179
Регистрация	
информация о событиях.....	272
сервисная информация.....	272
Регистрация событий.....	272
Регламент радиосвязи.....	283
Режимы экрана.....	159
Ремень безопасности.....	24, 220
безопасность.....	26
преднатяжители.....	27
предупреждение.....	27
проверки.....	27
регулировка.....	24
сигнализатор.....	50
Роликовые стенды.....	203
Рулевая колонка	
замок.....	10
эвакуация автомобиля.....	10
Рулевое колесо	
подогрев.....	23
регулировка.....	23
Рулевое колесо с обогревом.....	23
Рулевое управление с усилителем	
рабочая жидкость	
спецификация.....	227
уровень жидкости.....	226

Ручной тормоз.....	105
--------------------	-----

С

Световой сигнализатор включения габаритных фонарей.....	53
Световой сигнализатор задних противотуманных фонарей.....	52
Световой сигнализатор указателя поворота прицепа.....	54
Световые приборы	
замена лампы.....	207, 209
конденсат.....	56
ксеноновые фары.....	208
расположение плафонов освещения салона.....	58
сигнализатор TPMS.....	52
сигнализаторы.....	49
спецификация ламп.....	281
тест.....	49
Световые сигнализаторы и индикаторы.....	49, 53
ABS.....	52
DSC включена.....	51
HDC.....	53
габаритные фонари.....	53
дальний свет фар.....	53
двигатель/трансмиссия.....	51
задние противотуманные фонари.....	52
индикаторы.....	53
интеллектуальная система "Стоп/Старт" (зеленый).....	53
критическое предупреждение.....	49
круиз-контроль.....	53
наружная температура.....	52
низкое давление масла.....	49
подушки безопасности.....	41, 52
проверка ламп.....	49
ремень безопасности.....	50
свечи предпускового подогрева дизельного двигателя.....	51
сигнализатор переключения передачи.....	53

система контроля давления в шинах (TPMS).....	52	телефон	
стояночный тормоз.....	50	сопряжение.....	150
тормозная жидкость.....	50–51	телефонная книга.....	152
указатели поворота на прицепе.....	54	управление.....	74
уровень заряда аккумуляторной батареи.....	50	уход за сенсорным экраном.....	74
Свечи предпускового подогрева		часы.....	75
сигнализатор.....	51	ярлыки.....	75
Сенсорный экран.....	221	Сигнализатор антиблокировочной системы тормозов (ABS).....	52
воспроизведение с портативного устройства.....	137	Сигнализатор двигателя/коробки передач.....	51
выбор языка.....	75	Сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт".....	53
главное меню.....	73	Сигнализатор низкого давления масла.....	49
дополнительные функции.....	77	Сигнализаторы указателей.....	53
запрет показа.....	142	Сигнализация.....	12, 200
звук кнопок.....	75	периметр.....	12
настройка.....	74	Сигнализация автомобиля.....	200
настройки громкости.....	75	Сиденья	
настройки системы.....	75	детские кресла.....	29
настройки экрана.....	74	ограничение перемещения сиденья.....	17
органы управления DVD-проигрывателем.....	141	очистка ремней безопасности.....	220
органы управления аудио/видеосистемой.....	118	передние с ручной регулировкой.....	15
органы управления видеопроигрывателем.....	141	передние с электроприводом.....	16
органы управления радио.....	126	перечень проверок креплений детских кресел.....	32
подключение нескольких портативных устройств.....	137	подголовники.....	21
подключение портативного устройства.....	135	подогрев.....	80
подключение портативных устройств.....	136	правильная посадка.....	17
подогреватель, работающий на топливе.....	81	расположение детского кресла.....	31
подогрев сидений.....	80	рекомендованные детские кресла.....	32
портативные устройства		сигнализатор ремней безопасности.....	50
органы управления.....	132	складывание и раскладывание задних сидений.....	20
служебный режим.....	76	сохранение в память положения сиденья.....	18
смена портативного устройства.....	140	страховочные лямки детского кресла.....	36
сопряжение портативного устройства.....	138–139	установка ISOFIX.....	35
		Сиденья с ручной регулировкой.....	15

Сиденья с электроприводом.....	16	техническое обслуживание подушек безопасности.....	200
ограничение перемещения сиденья.....	17	фронтальные подушки безопасности.....	39
сохранение в память положения сиденья.....	18	шторки безопасности.....	39
Символы справочника.....	2	Система помощи при парковке задним ходом.....	107
Система "Стоп/Старт"		неисправность системы.....	108
включение.....	97	Система помощи при парковке передним ходом.....	107
выключение.....	97	неисправность системы.....	108
Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC).....	102	Система помощи при экстренном торможении.....	104
включение.....	102	Система радиоинформации (RDS) автоматическая перенастройка....	179
выключение.....	102	Системы помощи при парковке камерой заднего вида.....	108
горит сигнализатор DSC.....	51	неисправность системы.....	108
сигнализатор выключенной DSC....	52	управление.....	107
Система динамической стабилизации DSC.....	102	Служебный режим.....	76
включение.....	102	отмена.....	76
выключение.....	102	Смена подключенного телефона.....	150
Система контроля давления в шинах (TPMS).....	255	Снятие блокировки парковочного положения коробки передач.....	269
клапаны.....	250	Соответствие нормам ЕС (навигация).....	175
полноразмерное запасное колесо.....	256	Сопряжение при помощи телефона.....	149
сигнализатор.....	52	Сопряжение телефона.....	150
уход за шинами.....	248	стандартная аудиосистема.....	188
Система контроля устойчивости на спуске.....	115	Спидометр.....	45
выбор.....	115	Список служб DAB.....	183
неисправность системы.....	117	Спутниковая навигация TMC.....	167, 169
предупреждения.....	117	значки.....	168
работа.....	115	автоматическое изучение маршрута.....	162
сигнализатор.....	53	арабский язык.....	166
температура тормозов.....	117	бездорожье	
управление выключением тормоза.....	116	ввод маршрута.....	170
Система пассивной безопасности (SRS) боковые подушки безопасности.....	39	маршруты.....	169
раскрытие подушки безопасности.....	41	опции маршрута.....	170
расположение подушек безопасности.....	38	быстрый выбор POI.....	162
сигнализатор подушек безопасности.....	41, 52	быстрый маршрут.....	161

введенные ранее пункты назначения.....	164	датчик дождя.....	62
ввод координат.....	164	зимнее парковочное положение	
восстановление настроек по умолчанию.....	163	стеклоочистителей.....	63
выбор въезда/съезда с автострады.....	164	органы управления водителя.....	
голосовые команды.....	146	режим регулирования по скорости движения.....	61
голосовые указания.....	162	уровень жидкости.....	227
загрузка сохраненного маршрута.....	170	Стояночный тормоз.....	105
избранные пункты.....	163	сигнализатор.....	50
изображение компаса.....	171		
карта.....	164	Т	
автомасштабирование.....	160	Таймер климат-контроля.....	81
разделенный экран.....	158	Тахометр.....	45
контакты в экстренных случаях.....	164	Телефон.....	147
лицензирование.....	172–175	безопасность.....	148
меню.....	156	громкость телефона.....	152
местоположение дилеров.....	165	значки.....	151
местоположение дома.....	163	общие сведения.....	147
начать указание маршрута.....	160	органы управления на рулевом колесе.....	151
общие сведения.....	154	режим громкой связи.....	148
объекты инфраструктуры (POI).....	165	смена телефона.....	150
категории.....	165	совместимость Bluetooth.....	149
поиск.....	166	сопряжение.....	150
отказ от гарантий.....	174	при помощи телефона.....	149
отмена инструкций.....	162	сопряжение мобильного телефона.....	188
правовые организации... 172, 174–175		сопряжение при помощи телефона.....	149
пункты объезда.....	161	сопряжение с помощью сенсорного экрана.....	150
режимы экрана.....	159	список совместимых устройств....	149
указание пункта назначения.....	160	стандартная аудиосистема... 188–189	
область поиска.....	159	телефонная книга.....	152
указание пункта назначения по почтовому индексу.....	163	Температура тормозов.....	117
управление.....	155	Техника безопасности в гараже	
условия лицензии.....	172, 174	вентиляторы двигателя.....	203
Старение (шин).....	253	выхлопные газы.....	203
Стекла (с обогревом).....	80	горячие компоненты.....	203
Стеклоомыватели.....	59	использование домкрата.....	203
Стеклоочистители, скорость работы которых зависит от скорости автомобиля.....	61	меры предосторожности при обращении с АКБ.....	203
Стеклоочистители и омыватели.....	59	электрические компоненты.....	203

Технические данные	
масса.....	279
регламент радиосвязи.....	283
Технические характеристики	
MTBE.....	193
вес.....	279
двигатель.....	275
емкость топливного бака.....	197
жидкости.....	276
метанол.....	193
размеры.....	280
расположение табличек.....	273
смазочные материалы.....	276
этанол.....	193
Технические характеристики смазочных материалов.....	276
Техническое обслуживание	
блок предохранителей (салон).....	241
блок предохранителей в багажном отделении.....	245
блок предохранителей в моторном отсеке.....	238
долив масла.....	222
ежедневные проверки.....	201
еженедельные проверки.....	201
емкости.....	278
жиклеры омывателей.....	207
закрывание капота.....	204
замена лампы.....	207–208
замена предохранителя.....	237
запуск от внешнего аккумулятора.....	232
использование пускового устройства.....	232
комплект для ремонта шин.....	257
лампа освещения номерного знака.....	214
моторный отсек.....	205
очистка	
днище кузова.....	218
кожа.....	219
ремни безопасности.....	220
салон.....	219
снаружи.....	218
после поездки по бездорожью.....	219
проверка давления в шинах после ремонта.....	260
противосажевый фильтр (DPF).....	201
процедура ремонта шин.....	259
расположение табличек.....	273
спецификация ламп.....	281
технические характеристики смазочных материалов и рабочих жидкостей.....	276
топливная система.....	203
тяжелые условия эксплуатации.....	201
уровень моторного масла.....	222
уровень омывающей жидкости.....	227
уровень охлаждающей жидкости.....	223
уровень рабочей жидкости усилителя рулевого управления.....	226
уровень тормозной жидкости.....	225
элемент питания электронного ключа.....	11
Топливная система.....	203
Топливо и заправка.....	195
бензиновый двигатель.....	192
выработка.....	194
дизельный.....	193
емкость бака.....	197
лючок топливозаливной горловины.....	195
меры предосторожности.....	192
метанол.....	193
октановое число.....	192
расход.....	198
содержание серы в дизельном топливе.....	194
триметилбутиловый эфир (MTBE).....	193
устройство топливной защиты.....	196
этанол.....	193
Тормоза	
важная информация.....	104
долив рабочей жидкости.....	226
проверка рабочих жидкостей.....	225
ручной тормоз.....	105

световой сигнализатор (красный).....	50
световой сигнализатор (янтарный).....	51
сигнализатор ABS.....	52
сигнализатор стояночного тормоза.....	50
система помощи при экстренном торможении.....	104
спецификация рабочей жидкости.....	226
управление на крутом склоне.....	104
управление с помощью ABS.....	104
электронная система распределения тормозных усилий.....	105
Точки крепления (ISOFIX).....	33
Точки крепления (багаж).....	87
Точки крепления кресла ISOFIX.....	33
Точки крепления страховочных лямок.....	35
Трава/гравий/снег.....	113
Трансмиссия	
аварийный вывод из режима стоянки.....	269
автоматическая.....	99
неисправность.....	101
органы управления водителя.....	
ручная регулировка.....	101
сигнализатор переключения передачи.....	53
система движения под уклон.....	101
Требования к техническому обслуживанию	
индикатор периодичности обслуживания.....	200
Тяжелые условия эксплуатации.....	201
У	
Указание пункта назначения.....	160
область поиска.....	159
почтовый индекс.....	163
Указатели поворота.....	55
сигнализатор.....	53
Указатель уровня топлива.....	45
Управление приводом гаражных ворот.....	66
въездные ворота.....	68
помощь.....	69
программирование.....	66–67
программирование отдельной кнопки.....	68
программирование устройства с плавающим кодом.....	68
сброс всех запрограммированных кнопок.....	67
Установка ISOFIX.....	35
Устройство защиты от заправки бензином дизельных автомобилей.....	196
Уход за аккумуляторной батареей автомобиля.....	229
Ф	
Файлы MP3.....	190
повтор и воспроизведение в случайном порядке.....	191
Фаркоп	
точки крепления.....	93
Фары.....	55
Форсунки омывателей.....	207
Фронтальные подушки безопасности.....	39
Функция плавного старта на наклонной поверхности	
выключение тормоза на подъеме.....	116
Ц	
Цепи противоскольжения.....	253
Ч	
Часы.....	45
Ш	
Шины	
TPMS.....	255
сигнализатор.....	52

важная информация.....	266	замок рулевой колонки.....	10
временное использование		снятие блокировки парковочного	
запасного.....	256	положения коробки передач.....	269
давление.....	249	Эксплуатация	
деформированные участки.....	253	важная информация о тормозах..	104
естественное старение.....	253	включение интеллектуальной системы	
замена.....	250	"Стоп/Старт".....	97
зимние.....	251	горит сигнализатор DSC.....	51
использование запасного		датчик дождя.....	62
колеса.....	266	ежедневные проверки.....	201
использование комплекта для		еженедельные проверки.....	201
ремонта.....	258	использование системы	
клапаны.....	250	круиз-контроля.....	110
компенсация давления в TPMS.....	252	низкое давление масла.....	49
комплект для ремонта.....	257	органы управления водителя.....	
маркировка на боковой		отключение интеллектуальной	
поверхности.....	247	системы "Стоп/Старт".....	97
маркировка на боковой поверхности		перед запуском.....	272
шины.....	247	после столкновения.....	272
полноразмерное запасное		правильная посадка.....	17
колесо.....	256	сигнализатор переключения	
проколы.....	250	передачи.....	53
процедура ремонта.....	259	система помощи при экстренном	
скоростные категории.....	248	торможении.....	104
смена.....	256	тяжелые условия.....	201
техника безопасности при ремонте		управление на крутом склоне с	
шин.....	257	помощью ABS.....	104
требования для Индии.....	254	управление тормозами с помощью	
уход за шинами.....	248	ABS.....	104
цепи противоскольжения.....	253	электронная система распределения	
		тормозных усилий.....	105
		Эксплуатация при низких температурах	
		противосажевый фильтр (DPF).....	202
		Экстренные случаи (навигация).....	164
		Электрические стеклоподъемники	
		работа.....	70
		Электронная система распределения	
		тормозных усилий.....	105
		Электронные данные.....	272
		Электронный ключ	
		замена элемента питания.....	11
		память водительских настроек.....	18
		передатчики.....	282
		простое запираение.....	12

Э

Эвакуация

бездорожье.....	270
буксировка с опорой на четыре	
колеса.....	270–271
буксировочные проушины.....	268
снятие блокировки парковочного	
положения коробки передач.....	269

Эвакуация автомобиля

бездорожье.....	270
буксировка с опорой на четыре	
колеса.....	270–271
буксировочные проушины.....	268

Электронный стояночный тормоз.....	105
Элементы управления на рулевом колесе	
телефон.....	151
Этанол.....	193

