

# Указатель

<b>D</b>		
DPF (противосажевый фильтр) . . .	234	
<b>H</b>		
HomeLink® . . . . .	209	
дополнительное		
оборудование . . . . .	213	
использование . . . . .	212	
меры предосторожности . . . . .	209	
очистка каналов . . . . .	213	
плавающие коды . . . . .	212	
программирование . . . . .	211	
соответствие . . . . .	213	
<b>R</b>		
RDS		
альтернативные частоты . . . . .	457	
выбор . . . . .	456	
выбор приема дорожной информации . . . . .	458	
выпуски новостей . . . . .	461	
информационные выпуски . . . . .	458	
<b>A</b>		
Аварийная разблокировка		
лючка топливноналивной горловины . . . . .	245	
Аварийный запуск двигателя . . . . .	369	
Автозапирание при трогании с места . . . . .	57	
Автоматическая		
коробка передач . . . . .	249	
запуск . . . . .	249	
кикдаун . . . . .	251	
положения селектора . . . . .	250	
режим ручного переключения . . . . .	253	
спортивный режим . . . . .	252	
электронные режимы . . . . .	255	
Автомобиль		
идентификационный номер . . . . .	357	
эвакуация . . . . .	304	
Авточейнджер		
компакт-дисков . . . . .	464	
Адаптивная система переднего освещения (AFS)		
сигнализатор . . . . .	150	
управление . . . . .	310	
Аккумуляторная батарея		
безопасность . . . . .	333, 335	
замена батарей . . . . .	336	
запуск двигателя при помощи вспомогательного аккумулятора . . . . .	369	
зарядка . . . . .	336	
обслуживание . . . . .	335	
отсоединение . . . . .	336	
эффекты . . . . .	336	
подсоединение . . . . .	336	
предупреждающие символы . . . . .	333	
снятие и замена . . . . .	336	
удаление . . . . .	336	
Антиблокировочная тормозная система (ABS) . . . . .	149, 264	
Антифриз . . . . .	324	
<b>Б</b>		
Багажная сетка . . . . .	216	
Багажное отделение		
лючок доступа . . . . .	218	
места для укладки вещей . . . . .	219	
полка . . . . .	220	
предохранительная сетка . . . . .	216	
Багажный отсек		
блок предохранителей . . . . .	379	
Батарейка		
пульт дистанционного управления . . . . .	47	
Безопасность		
блокировка задних стеклоподъемников . . . . .	171	
блокировка открывания дверей изнутри . . . . .	59	
временное запасное колесо . . . . .	362	
детские кресла . . . . .	84	

# Указатель

звуковые предупреждения . . . . .	151	Брод . . . . .	233
использование		Буксировка	
ремня безопасности		автомобилем . . . . .	294
во время беременности . . . . .	77	балансировка автопоезда . . . . .	295
перечень проверок		буксировка . . . . .	303
детского кресла . . . . .	93	весовые параметры . . . . .	407
подушка безопасности		масса . . . . .	296
системы SRS . . . . .	94	проушины	
потолочный люк . . . . .	174	задняя . . . . .	303
правильное размещение		передние . . . . .	303
на сиденье . . . . .	62	размеры тягово-	
преднатяжители ремней		цепного устройства . . . . .	411
безопасности . . . . .	81	разъем прицепа . . . . .	297
предупреждения . . . . .	129	снятие тягово-цепного	
регулировка положения		устройства . . . . .	302
наружных зеркал . . . . .	110	съёмное тягово-цепное	
регулировка положения		устройство . . . . .	301
рулевого колеса . . . . .	108	тягово-цепные устройства . . . . .	299
рекомендуемые		эвакуация автомобиля . . . . .	303
детские кресла . . . . .	86	Буксировка на	
ремни безопасности . . . . .	77	крутых уклонах . . . . .	297
сигнализаторы . . . . .	145	<b>В</b>	
стеклоподъемники . . . . .	170	Важная информация	
уход за ремнем безопасности . . . . .	83	о телефоне . . . . .	487
Безопасность в гараже . . . . .	313	Вентиляционные	
Безопасность на		решетки . . . . .	177, 178
автозаправочной станции . . . . .	239	Вентиляция . . . . .	176
Блок памяти положения		автоматическая . . . . .	179, 183
сиденья . . . . .	69	вентиляционные решетки . . . . .	177
программирование . . . . .	70	обдув . . . . .	180, 185
упрощенная посадка . . . . .	70	органы управления . . . . .	179
Блок предохранителей		распределение воздуха . . . . .	176
задний багажный отсек . . . . .	379	регулятор распределения	
основной (пассажирский		воздуха . . . . .	181, 184
салон) . . . . .	375	регулятор скорости	
Блокировка запуска двигателя . . . . .	59	вращения	
Блокировка открывания		вентилятора . . . . .	181, 183
дверей изнутри . . . . .	59	рециркуляция воздуха . . . . .	182
Блокнот (голосовые заметки) . . . . .	167	температура воздуха . . . . .	181, 183
Блок-фара . . . . .	383	управление . . . . .	179
Боковые подушки		Верхние багажные дуги . . . . .	307
безопасности . . . . .	99		
Бордюрное зеркало . . . . .	113		

# Указатель

Верхняя створка двери багажника, открывание . . . . .	60
Ветровое стекло обогрев . . . . .	182
Вещевой ящик . . . . .	205, 219
Внутреннее зеркало заднего вида . . . . .	208
Внутренние (чистка) аудиосистема . . . . .	355
коврики и ткани . . . . .	356
кожа . . . . .	355
крышки блоков подушек безопасности . . . . .	355
панель приборов . . . . .	356
пластик и ткань . . . . .	356
ремни безопасности . . . . .	355
часы . . . . .	356
Временное запасное колесо . . . . .	362
Всплывающие сообщения . . . . .	492
Вспомогательный обогрев дистанционное управление . . . . .	191
управление вручную . . . . .	189
функция таймера . . . . .	186
Выбор диапазона частот . . . . .	449
Выбор телефонного режима . . . . .	492
Выключатель зажигания . . . . .	224
Выключатель запираания в салоне . . . . .	55
Выключатель стартера . . . . .	224
Выпуски новостей . . . . .	461
<b>Г</b>	
Габаритные фонари сигнализатор . . . . .	148
управление . . . . .	153
Габариты . . . . .	409
Гайки крепления колеса . . . . .	368
Галогенные лампы . . . . .	382
Гидроусилитель рулевого управления аварийная работа . . . . .	327
проверка и доливка жидкости . . . . .	327
Главный выключатель наружного освещения . . . . .	153
Гнездо для подключения дополнительного оборудования . . . . .	201
заднее . . . . .	201
номинал . . . . .	202
передние . . . . .	201
<b>Д</b>	
Давление масла сигнализатор . . . . .	147
Дата выпуска автомобиля . . . . .	357
Датчик дождя . . . . .	162
Датчик наклона . . . . .	360
Дверь багажного отделения аварийное открывание вручную . . . . .	61
открывание . . . . .	60
Двигатель запуск (бензиновый) . . . . .	225
запуск (дизельный) . . . . .	226
отсек (бензиновый) . . . . .	318
отсек (дизельный) . . . . .	318
прогрев . . . . .	228
сигнализатор давления масла . . . . .	147
снижение токсичности отработавших газов . . . . .	315
технические характеристики . . . . .	404
масла . . . . .	401
уровень масла – проверка и доливка . . . . .	320
уровень охлаждающей жидкости – проверка и доливка . . . . .	322
Декларации соответствия . . . . .	415
Детские кресла ISOFIX . . . . .	84
дополнительные подушки сидений для детей . . . . .	87

# Указатель

крепления страховочных лямок . . . . .	91	Замена колеса . . . . .	358, 362
механизм пристегивания детского кресла . . . . .	82	гайки крепления колеса . . . . .	368
перечень проверок . . . . .	93	использование домкрата . . . . .	364
рекомендуемые детские кресла . . . . .	86	колодки . . . . .	360
Динамометрические испытания . . . . .	315	набор инструментов . . . . .	358
Динамометры (роликовые стенды) . . . . .	315	поддомкрачивание автомобиля . . . . .	365
Диски MP3 . . . . .	473	процедура замены колес . . . . .	359
воспроизведение . . . . .	473	Замена ламп . . . . .	381
Дисплей селектора коробки передач . . . . .	143	галогенная лампа фары . . . . .	385
Дневное габаритное освещение . . . . .	154	галогенные лампы . . . . .	382
Домкрат (автомобильный) местоположение . . . . .	358	доступ к лампам фары . . . . .	384
принцип действия . . . . .	365	задние фонари . . . . .	392
установка . . . . .	364	замена задних ламп . . . . .	392
Дополнительное оборудование . . . . .	43	ксеноновая фара . . . . .	387
использование . . . . .	259	ксеноновые лампы . . . . .	382
<b>Ж</b>		лампа двери багажного отделения . . . . .	399
Жидкостный обогреватель . . . . .	186	лампа освещения багажного отделения . . . . .	399
Жиклеры омывателя . . . . .	330	лампы дверей . . . . .	397
<b>З</b>		лампы местного освещения . . . . .	400
Завершение телефонного вызова . . . . .	496	лампы подсветки выхода . . . . .	397
Задержка выключения фар при парковке . . . . .	155	лампы подсветки ниш для ног – верхние . . . . .	398
Задние габаритные фонари замена ламп . . . . .	392	лампы подсветки ниш для ног – нижние . . . . .	397
Задние противотуманные фары . . . . .	159	лампы подсветки номерного знака . . . . .	395
сигнализатор . . . . .	146	передние противотуманные фары . . . . .	396
Задние сиденья . . . . .	74	передние указатели поворота . . . . .	390
Задние фонари замена ламп . . . . .	392	передний габаритный фонарь . . . . .	390
		повторитель указателя поворота . . . . .	395
		подсветка косметических зеркал . . . . .	398
		снятие блок-фары . . . . .	383
		снятие задней фары . . . . .	392
		статическая лампа освещения поворотов . . . . .	389

# Указатель

технические характеристики		Звуковой сигнал . . . . .	166
ламп . . . . .	381	Звуковые настройки . . . . .	443
установка блок-фары . . . . .	391	LOGIC7 . . . . .	445
фонари заднего хода . . . . .	394	баланс звука слева/справа	
Замена щетки стеклоочистителя		и спереди/сзади . . . . .	446
задняя . . . . .	332	индивидуальная	
передние . . . . .	331	настройка памяти . . . . .	445
Замок рулевой колонки . . . . .	223	низкие частоты, высокие	
Запасное колесо (снятие). . . . .	362	частоты и сабвуфер. . . . .	444
Запасные части		Звуковые предупреждения. . . . .	151
и дополнительное		Зеркала (внутренние) . . . . .	208
оборудование . . . . .	43	косметические . . . . .	207
Запирание в режиме		Зеркала (наружные)	
«superlock» . . . . .	53	бордюрное зеркало . . . . .	113
Запирание и отпирание . . . . .	52	регулировка . . . . .	110
автоматическое запирание		складывание. . . . .	111
дверей после отпирания. . . . .	57	чистка . . . . .	354
блокировка открывания		Зеркало заднего вида . . . . .	208
дверей изнутри . . . . .	59	автоматический наклон . . . . .	208
выключатель в салоне . . . . .	55	ручной наклон . . . . .	208
запирание в режиме		Зимние шины . . . . .	345
«superlock» . . . . .	53	Знак аварийной остановки . . . . .	361
при трогании с места . . . . .	57		
упрощенное . . . . .	58	<b>И</b>	
Заправочные емкости. . . . .	403	Идентификационный номер	
Запуск		автомобиля (VIN) . . . . .	357
аварийный запуск . . . . .	369	Индивидуальные настройки . . . . .	431
автоматические модели . . . . .	249	Индикатор периодичности	
бензиновые модели . . . . .	225	обслуживания. . . . .	142
дизельные модели . . . . .	226	Индикаторы	
каталитический		замена ламп . . . . .	392
нейтрализатор (меры		Информационная панель	
предосторожности) . . . . .	237	дисплей селектора	
прогрев двигателя. . . . .	228	коробки передач . . . . .	143
Запуск двигателя при		индикатор обслуживания . . . . .	142
помощи вспомогательного		информационные	
аккумулятора. . . . .	371	сообщения. . . . .	129
Запуск от вспомогательной		кнопка проверки	
аккумуляторной батареи . . . . .	371	управления . . . . .	143
Защита внутреннего		критические	
пространства . . . . .	56	предупреждения . . . . .	129
Защита кузова. . . . .	354	предупреждения . . . . .	129
		список сообщений . . . . .	129

# Указатель

Информационные таблички . . . . .	39	раздаточная коробка . . . . .	256
Использование Bluetooth . . . . .	489	повышенный диапазон . . . . .	256
<b>К</b>		пониженный диапазон . . . . .	256
Камера заднего вида . . . . .	248	сигнализатор . . . . .	147
Каталитический		сообщение о неисправности . . . . .	259
нейтрализатор . . . . .	237	спортивный режим . . . . .	252
Кикдаун (коробка передач) . . . . .	251	Косметическое зеркало	
Ключ зажигания		замена ламп . . . . .	398
звуковое предупреждение . . . . .	151	подсветка . . . . .	207
Ключ стартера		Кренометр . . . . .	53
звуковое предупреждение . . . . .	151	Крепление на эвакуаторе	
Ключи		или в прицепе . . . . .	306
запасные . . . . .	46	Крепления страховочных	
использование . . . . .	52	лямок . . . . .	91
Кнопка сброса счетчика		Круз-контроль . . . . .	260
пробега поездки . . . . .	115	сигнализатор . . . . .	149
Код доступа к Bluetooth . . . . .	489	<b>Л</b>	
Колеса		Лампа двери багажного	
временное запасное		отделения	
колесо . . . . .	362, 405	замена ламп . . . . .	399
гайки крепления колеса . . . . .	368	Лампа повторителя	
размер и тип . . . . .	405	указателя поворота	
Колодки . . . . .	360	замена ламп . . . . .	395
для колес . . . . .	360	Лампы	
Кондиционер . . . . .	179	адаптивная система переднего	
Коробка передач		освещения (AFS) . . . . .	310
автоматическая . . . . .	249	би-ксеноновые фары . . . . .	309
выбор автоматической		статические для поворотов . . . . .	311
коробки передач		Лампы аварийной	
Steptronic . . . . .	253	сигнализации . . . . .	158
запуск . . . . .	249	Лампы местного освещения	
кикдаун . . . . .	251	замена ламп . . . . .	400
положения селектора . . . . .	250	Лоток для мелких предметов . . . . .	219
режим ручного			
переключения . . . . .	253		
спортивный режим . . . . .	252		
электронные режимы . . . . .	255		
дисплей селектора			
коробки передач . . . . .	143		

# Указатель

## М

Маршрутный компьютер . . . . .	116
Масло (моторное)	
проверка и доливка . . . . .	320
утилизация . . . . .	314
характеристики . . . . .	321
Масса	
масса автомобиля . . . . .	406
нагрузка на мосты . . . . .	406
полная масса . . . . .	406
Меню последних набранных номеров . . . . .	502
Модель	
весовые параметры . . . . .	406
габариты . . . . .	409
Мойка (кузова) . . . . .	352
Моторное масло	
проверка и доливка . . . . .	320
утилизация (отработанное масло) . . . . .	314
характеристики . . . . .	321

## Н

Набор инструментов . . . . .	358
Набор номера . . . . .	493
из телефонного справочника . . . . .	501
Нагрузка на мосты . . . . .	406
Направленные шины . . . . .	340
Наружная подсветка . . . . .	197
Наружная температура . . . . .	128
звуковое предупреждение . . . . .	152
Наружные зеркала . . . . .	110
Наружные световые приборы	
автоматическое управление . . . . .	153
адаптивная система переднего освещения (AFS) . . . . .	309
би-ксеноновые фары . . . . .	309
габаритные фонари . . . . .	153
главный выключатель . . . . .	153
дальний свет . . . . .	154
дневное габаритное освещение . . . . .	154

задержка выключения фар при парковке . . . . .	155
задние противотуманные фары . . . . .	159
лампы аварийной сигнализации . . . . .	158
мигание дальним светом . . . . .	154
передние противотуманные фары . . . . .	159
регулировка светового пучка фар . . . . .	156
статическое освещение поворотов . . . . .	311
стояночные . . . . .	154
указатели поворота . . . . .	157
фары . . . . .	153
фонари освещения регистрационного знака . . . . .	153
Настройка таймера системы микроклимата . . . . .	187
Настройки	
аудиосистема . . . . .	431
время . . . . .	435
время и дата . . . . .	434
дата . . . . .	435
дисплей поездки (без навигационной системы) . . . . .	125
дисплей поездки (с навигационной системой) . . . . .	124
единицы измерения . . . . .	433
звуковая информация . . . . .	434
компьютер, главный экран . . . . .	117
расстояние до пункта назначения (без навигационной системы) . . . . .	122
секундомер . . . . .	123
скорость (без навигационной системы) . . . . .	120
скорость (с навигационной системой) . . . . .	118
топливо и температура . . . . .	118
экран . . . . .	436

# Указатель

язык голосовой информации . . . . .	437	в тяжелых условиях . . . . .	316
язык экранной информации . . . . .	431	дизельный двигатель . . . . .	318
Неполное запирание . . . . .	54	динамометры (роликовые стенды) . . . . .	315
Нижняя створка двери багажника, открывание . . . . .	60	жиклеры омывателя . . . . .	330
<b>О</b>		моторное масло . . . . .	320
Обдув на уровне лица . . . . .	178	омыватель ветрового стекла . . . . .	329
Обкатка . . . . .	229	охлаждающая жидкость двигателя . . . . .	322
Обогрев . . . . .	185	рулевой привод с усилителем . . . . .	327
автоматический режим . . . . .	179, 183	снижение токсичности отработавших газов . . . . .	315
вспомогательный жидкостный обогреватель . . . . .	186	стеклоочистители . . . . .	331
вспомогательный обогрев . . . . .	186	технические характеристики моторного масла . . . . .	401
задние органы управления . . . . .	183	тормоза . . . . .	325
обогрев за счет остаточного тепла . . . . .	181	чистка . . . . .	352
органы управления . . . . .	179	шины . . . . .	337
оттаивание . . . . .	185	Обслуживание днища кузова . . . . .	353
регулятор распределения воздуха . . . . .	181, 184	Обслуживание, выполняемое владельцем . . . . .	312
регулятор скорости вращения вентилятора . . . . .	181, 183	Общие сведения . . . . .	401
регулятор температуры . . . . .	181, 183	Одна точка доступа . . . . .	55
стояночный . . . . .	186	Одометр (счетчик пробега) . . . . .	115
управление . . . . .	185	Омывание и очищение заднего стекла . . . . .	164
Обогрев заднего стекла . . . . .	182	Омыватели ветрового стекла . . . . .	163
Обогрев рулевого колеса . . . . .	195	доливка жидкости . . . . .	329
Обогрев сидений задние . . . . .	193	жиклеры . . . . .	330
передние . . . . .	180, 184, 193	задние . . . . .	164
Обогрев стекла ветрового . . . . .	182	обогрев . . . . .	164
заднего . . . . .	182	фар . . . . .	164, 330
Обслуживание . . . . .	312	Омыватель ветрового стекла . . . . .	329
аккумуляторная батарея . . . . .	335	доливка жидкости . . . . .	329
безопасность . . . . .	313	обогрев . . . . .	164
бензиновые двигатели . . . . .	318	управление . . . . .	163
в сложных условиях эксплуатации . . . . .	229	Органы управления главный выключатель наружного освещения . . . . .	153
		звуковой сигнал . . . . .	166



# Указатель

обогрев и вентиляция . . . . .	179	Охранная система	
потолочный люк . . . . .	173	автозапирание при	
стеклоподъемники . . . . .	169	трогании с места . . . . .	57
Органы управления		автоматическое запирание	
проигрывателем		дверей после отпирания . . . . .	57
компакт-дисков . . . . .	462	блокировка запуска	
воспроизведение		двигателя . . . . .	59
компакт-дисков . . . . .	469	блокировка открывания	
выбор CD (компакт-диска) . . . . .	468	дверей изнутри . . . . .	59
выбор/поиск . . . . .	470	запирание в режиме	
диски MP3 . . . . .	473	«superlock» . . . . .	53
функции воспроизведения . . . . .	472	запирание и отпирание . . . . .	52
Органы управления –		запирание из салона . . . . .	55
аудиосистема . . . . .	430, 448	защита внутреннего	
Освещение		пространства . . . . .	56
замена ламп . . . . .	381	звуковая сигнализация . . . . .	54
Освещение ниш для ног		индикатор сигнализации . . . . .	54
замена ламп . . . . .	398	кренومتر . . . . .	53
Освещение регистрационного		неполное запирание . . . . .	54
знака		одна точка доступа . . . . .	55
замена ламп . . . . .	395	предупредительная	
Освещение салона . . . . .	196	сигнализация . . . . .	57
Основной блок		сигнализация . . . . .	48
предохранителей . . . . .	375	<b>П</b>	
Ответ на входящие вызовы . . . . .	495	Панель приборов	
Отказ от входящего вызова . . . . .	495	компоновка . . . . .	114
Отключение таймера		световые сигнализаторы . . . . .	145
системы микроклимата . . . . .	190	Пепельницы . . . . .	200
Открывание капота . . . . .	317	Перевозка груза	
Оттаивание . . . . .	185	верхние багажные дуги . . . . .	307
Охлаждающая жидкость		задние сиденья,	
проверка и доливка . . . . .	322	складывание . . . . .	74
характеристики . . . . .	324	точки крепления багажа . . . . .	307
Охрана здоровья и меры		Передатчик – HomeLink® . . . . .	209
предосторожности		Передние противотуманные	
аккумуляторная батарея . . . . .	335	фары . . . . .	159
отработанное моторное		сигнализатор . . . . .	146
масло . . . . .	314	Плафоны общего освещения . . . . .	196
предупреждающие		Пневматическая подвеска	
символы на		высота для движения	
аккумуляторной батарее . . . . .	333	с высокой скоростью . . . . .	278
токсичные жидкости . . . . .	314		
шины . . . . .	337		

# Указатель

высота при движении по бездорожью . . . . .	277	Подсветка дверей/выхода замена ламп . . . . .	397
высота при движении по дороге . . . . .	277	Подсветка перчаточного ящика управление . . . . .	197
звуковое предупреждение . . . . .	151	Подстаканники . . . . .	203
отмена открыванием дверей . . . . .	282	Подушка безопасности сигнализатор . . . . .	149
предупреждения об изменении высоты . . . . .	281	Подушка безопасности SRS чистка . . . . .	356
приостановка изменения высоты подвески . . . . .	283	Подушка безопасности системы SRS боковые, встроенные в двери . . . . .	99
регулировка высоты . . . . .	279	выключатель . . . . .	103
режим максимальной высоты . . . . .	282	головная . . . . .	100
режим посадки . . . . .	278, 280, 281	меры предосторожности . . . . .	106
режим «проползания» . . . . .	279, 281	обслуживание . . . . .	106
сообщения . . . . .	279	помехи . . . . .	101
управление . . . . .	277	расположение . . . . .	94
Поясничная опора . . . . .	66	сигнализатор . . . . .	96
Повторный набор последнего номера . . . . .	494	срабатывание . . . . .	96
Подвеска . . . . .	277	утилизация . . . . .	107
Подвеска (пневматическая) звуковое предупреждение . . . . .	151	Поездка . . . . .	238
Подголовники задние . . . . .	73	высота автомобиля . . . . .	230
передние . . . . .	65, 67	по бездорожью . . . . .	228, 233
Подготовка к зиме . . . . .	316	по дороге . . . . .	228
Подзарядка батарейки пульта дистанционного управления . . . . .	47	прогрев . . . . .	228
Подключение мобильного телефона к системе автомобиля . . . . .	489	рекомендации . . . . .	228
Подлокотники задние . . . . .	72	топливная экономичность . . . . .	230
передние . . . . .	72	устойчивость . . . . .	231
Подогреватели сидений задние . . . . .	193	Поездка по бездорожью . . . . .	233
передние . . . . .	180, 184, 193	работа ABS . . . . .	266
Подсветка багажного отделения замена ламп . . . . .	399	технические характеристики автомобиля . . . . .	409
		Полировка (кузова) . . . . .	354
		Полная разрешенная масса автомобиля . . . . .	406
		Поломка безопасности . . . . .	232
		эвакуация . . . . .	304
		Потолочный люк защитный механизм . . . . .	174
		калибровка . . . . .	175

# Указатель

управление		
электроприводом . . . . .	173	
шторка роликового типа . . . . .	175	
Преднатяжители . . . . .	81	
Предохранители . . . . .	373	
задний багажный отсек . . . . .	379	
основной блок		
предохранителей . . . . .	375	
Предупредительная		
сигнализация . . . . .	57	
Предупреждающие таблички . . . . .	39	
Предупреждения . . . . .	129	
звуковые . . . . .	151	
Приборы		
дисплей одометра . . . . .	115	
дисплей селектора		
коробки передач . . . . .	115, 143	
индикатор периодичности		
обслуживания . . . . .	142	
информационная		
панель . . . . .	115, 127	
компоновка . . . . .	114	
маршрутный компьютер . . . . .	116	
регулятор яркости		
подсветки . . . . .	156	
сброс счетчика		
пробега поездки . . . . .	115	
спидометр . . . . .	115	
счетчик пробега		
поездки . . . . .	115, 144	
тахометр . . . . .	115	
указатель температуры . . . . .	115	
указатель уровня топлива . . . . .	114	
Прием радиосигнала . . . . .	427	
Прикуриватель . . . . .	199	
Провода для запуска		
двигателя . . . . .	370	
точки подсоединения . . . . .	370	
Прогрев (двигателя) . . . . .	228	
Прокол шин . . . . .	339	
Пропущенные вызовы . . . . .	503	
Противобуксовочная система . . . . .	272	
Противосажевый фильтр		
(DPF) . . . . .	234	
регенерация . . . . .	234	
сигнализаторы		
и сообщения . . . . .	235	
Противосолнечный козырек . . . . .	207	
Противотуманные фары . . . . .	158	
замена ламп – задние . . . . .	392	
замена ламп – передние . . . . .	396	
Противоугонная сигнализация . . . . .	48	
Пульт дистанционного		
управления		
батарея . . . . .	47	
запасной . . . . .	46	
запирание . . . . .	52	
запирание и отпирание . . . . .	52	
отпирание . . . . .	52	
подзарядка батарейки . . . . .	47	
управление . . . . .	48, 49	
<b>Р</b>		
Работа радиоприемника		
РТУ (типы программ) . . . . .	455	
автосохранение		
радиостанций . . . . .	450	
выбор диапазона частот . . . . .	449	
выбор занесенных		
в память частот . . . . .	451	
поиск программ		
по типу (РТУ) . . . . .	454	
поиск радиостанций . . . . .	452	
предварительно заданные		
частоты . . . . .	451	
ручная настройка . . . . .	453	
Рабочая жидкость		
заправочные емкости . . . . .	403	
технические		
характеристики . . . . .	401	
Радиосигнал – прием . . . . .	427	
Раздаточная коробка . . . . .	256	
сигнализатор пониженного		
диапазона . . . . .	147	

# Указатель

Распознавание голоса	
активация системы . . . . .	476, 508
активация функции помощи . . . . .	509
важная информация . . . . .	475
ввод в память при помощи сенсорного экрана . . . . .	514
занесение в память частот радиостанций . . . . .	481, 482, 483
запуск диалогового меню . . . . .	510
использование телефонного справочника . . . . .	516
исходящий вызов . . . . .	510
как добиться четкого восприятия ваших голосовых команд . . . . .	506
команда не распознана . . . . .	509
команды управления радиоприемником . . . . .	480
команды управления мультимедийной системой в задней части салона . . . . .	479
команды управления проигрывателем компакт- дисков . . . . .	484
команды управления телефоном . . . . .	507
корректировка введенной голосовой информации . . . . .	512
набор номера из телефонного справочника . . . . .	516
набор телефонного номера . . . . .	510
настройка радиоприемника . . . . .	480
общие команды . . . . .	478, 509
отмена сеанса голосового управления . . . . .	512
повторный набор номера . . . . .	513
правила произнесения номеров . . . . .	510
прерывание . . . . .	478
прерывание голосового управления . . . . .	509
редактирование телефонного справочника . . . . .	517
сохранение в памяти при помощи голосовой команды . . . . .	515
сохранение в памяти телефонного номера/ имени . . . . .	514
стандартные голосовые команды . . . . .	507
стандартные команды . . . . .	477
телефон . . . . .	506
удаление введенной голосовой информации . . . . .	512
удаление телефонного справочника . . . . .	518
функция справки . . . . .	478
четкое восприятие вашего голоса . . . . .	475
Распознавание поверхности Terrain Response . . . . .	284, 289
выбор режимов водителем . . . . .	287
использование . . . . .	286
управление . . . . .	288
Регистрация данных . . . . .	41
Регистрация диагностических параметров . . . . .	41
Регистрация событий . . . . .	42
Регистрация данных диагностические параметры . . . . .	41
событие . . . . .	42
Регуляторы температуры . . . . .	181, 183
Регулирование температуры воздуха . . . . .	179
Регулировка громкости . . . . .	439
автоматическое регулирование громкости (AVC) . . . . .	439
вручную . . . . .	442
голосовые настройки . . . . .	442
информационные сообщения . . . . .	440
навигационные инструкции . . . . .	441
телефон . . . . .	441

# Указатель

Регулировка положения рулевого колеса . . . . .	108	задние противотуманные фары . . . . .	159
Регулировка светового пучка фар . . . . .	156	звуковое предупреждение . . . . .	151
Регулятор распределения воздуха . . . . .	181, 184	лампы аварийной сигнализации . . . . .	158
Регулятор скорости вращения вентилятора . . . . .	181, 183	мигание фарами . . . . .	154
Регулятор яркости подсветки (приборов) . . . . .	156	наружная подсветка . . . . .	197
Ремни безопасности . . . . .	76	наружные . . . . .	153
во время беременности . . . . .	77	освещение салона . . . . .	196
звуковое предупреждение . . . . .	151	передние противотуманные фары . . . . .	159
механизм пристегивания . . . . .	82	перчаточный ящик . . . . .	197
обслуживание . . . . .	83	плафоны местного освещения . . . . .	196
отстегивание . . . . .	79	подсветка выхода . . . . .	197
правила пользования . . . . .	77	регулировка светового пучка фар . . . . .	156
преднатяжители . . . . .	81, 83	сигнализатор габаритных фонарей . . . . .	148
пристегивание . . . . .	79	стояночные . . . . .	154
проверки . . . . .	83	указатели поворота . . . . .	157
регулировка . . . . .	80	Световые сигнализаторы . . . . .	145
сигнализатор . . . . .	76, 149	Светодиоды (LED) . . . . .	382
уход . . . . .	83	Селектор передач . . . . .	250
Ремонт (автомобиля) . . . . .	304	Сенсорный экран – уход . . . . .	429
Рециркуляция воздуха . . . . .	182	Сервисная книжка . . . . .	312
дистанционное управление . . . . .	195	Сети GSM . . . . .	488
Рулевое колесо		Сигнализаторы . . . . .	145
обогрев . . . . .	195	адаптивная система переднего освещения (AFS) . . . . .	150
регулировка . . . . .	108	антиблокировочная система тормозов (ABS) . . . . .	149
сохранение в памяти регулировок положения . . . . .	109	габаритные фонари	
<b>С</b>		включены . . . . .	148
Световые приборы		дальний свет фар . . . . .	145
автоматическое управление . . . . .	153	задние противотуманные фары . . . . .	146
габаритные фонари . . . . .	153	зарядка аккумуляторной батареи . . . . .	147
главный выключатель . . . . .	153	износ тормозных колодок . . . . .	148
дальний свет . . . . .	154	круиз-контроль включен . . . . .	149
дневное габаритное освещение . . . . .	154	неисправность HDC . . . . .	146
задержка выключения фар при парковке . . . . .	155	низкое давление масла . . . . .	147

# Указатель

передние противотуманные фары . . . . .	146	частичная активация сигнализации . . . . .	53
подушка безопасности системы SRS . . . . .	149	Сиденья	
пониженный диапазон раздаточной коробки . . . . .	147	блок памяти . . . . .	69
проверка двигателя . . . . .	147	вентиляция . . . . .	194
ремень безопасности . . . . .	76, 149	детские кресла . . . . .	84
свечи предпускового подогрева (дизельного двигателя) . . . . .	145	задние . . . . .	74
система динамической стабилизации (DSC) . . . . .	146	мультимедийная система в задней части салона . . . . .	68
система контроля давления в шинах . . . . .	147	обогрев . . . . .	180, 184, 193
система стояночного тормоза . . . . .	148	подголовники . . . . .	65
система управления двигателем (EMS) . . . . .	147	задние . . . . .	73
система управления движением под уклон (HDC) . . . . .	146	передние . . . . .	67
система экстренного торможения (EBA) . . . . .	149	подлокотники . . . . .	72
тормозная система . . . . .	148	поясничная опора . . . . .	66
указатели поворота на прицепе . . . . .	150	правильное размещение . . . . .	62
уровень тормозной жидкости . . . . .	148	регулировка . . . . .	64
Сигнализация . . . . .	48	высота . . . . .	65
автозапирание при трогании с места . . . . .	57	наклон подушки . . . . .	65
активация . . . . .	54	продольное положение . . . . .	65
блокировка запуска двигателя . . . . .	59	спинка . . . . .	66
защита внутреннего пространства . . . . .	56	система микроклимата . . . . .	194
индикатор . . . . .	54	складывание задних сидений . . . . .	74
кренометр . . . . .	53	упрощенная посадка . . . . .	70
неполное запираение . . . . .	54	Система динамической стабилизации (DSC) . . . . .	271
предупредительная сигнализация . . . . .	57	звуковое предупреждение . . . . .	151
режим «superlock» . . . . .	53	сигнализатор . . . . .	146
		Система отключения подачи топлива . . . . .	244
		Система охлаждения . . . . .	322
		Система помощи при парковке (PDC) . . . . .	246
		Система радиоинформации (RDS) . . . . .	456
		Система снижения токсичности выхлопных газов . . . . .	315
		отработавших газов . . . . .	236
		Система стабилизации . . . . .	271
		Система торможения на поворотах . . . . .	266

# Указатель

Система TPM (система контроля давления в шинах) . . .	347	блокировка задних стеклоподъемников . . . . .	171
Система управления двигателем (EMS) сигнализатор . . . . .	147	защитный механизм . . . . .	172
Система управления движением под уклон (HDC) постепенное прекращение работы . . . . .	276	управление . . . . .	170
сигнализатор . . . . .	146	управление одним касанием выключателя . . . . .	171
управление . . . . .	273	Стояночный обогрев . . . . .	186
Система экстренного торможения (EBA) сигнализатор . . . . .	149	Стояночный тормоз (EPB) сигнализатор . . . . .	148
Системы микроклимата сидений . . . . .	194	Счетчик пробега поездки . . . . .	115
Складывающиеся подлокотники . . . . .	72	<b>Т</b>	
Соединительные провода . . . . .	370	Тяжелые условия . . . . .	316
Сообщения . . . . .	129	Табличка давления в шинах . . . . .	343
Сообщения системы распознавания поверхности Terrain Response . . . . .	293	Таблички . . . . .	39
Соответствие (требования ЕЕС) . . . . .	486	Тахографы . . . . .	298
Спидометр . . . . .	115	Тахометр . . . . .	115
Список вызовов . . . . .	502	Телевизор	
Спортивный режим . . . . .	252	автоматический поиск и сохранение каналов . . . . .	524
Стеклоочистители задние . . . . .	164	выбор автоматически сохраненной станции . . . . .	525
управление . . . . .	160	выбор канала . . . . .	522
Стеклоочистители ветрового стекла включение по сигналу с датчика дождя . . . . .	162	выбор режима телесистемы . . . . .	520
датчик скорости движения . . . . .	161	выбор страны/формата ТВ . . . . .	523
замена щетки стеклоочистителя . . . . .	331	выбор телеканала, занесенного в память вручную . . . . .	526
прерывистый режим . . . . .	161	настройка формата изображения . . . . .	522
режим регулируемой задержки . . . . .	161	органы управления . . . . .	519
управление . . . . .	160	ручной поиск и сохранение каналов . . . . .	525
Стеклоподъемники . . . . .	169	Телефон	
		активация голосовой системы . . . . .	508
		активация функции голосовой помощи . . . . .	509
		важная информация . . . . .	487
		ввод в память голосовых имен при помощи сенсорного экрана . . . . .	514
		всплывающие сообщения . . . . .	492

# Указатель

выбор телефонного режима . . .	492	поиск в телефонном справочнике . . . . .	500
голосовая команда		правила произнесения	
не распознана . . . . .	509	номеров . . . . .	510
голосовой набор номера . . .	510, 516	прерывание голосового	
голосовые команды . . . . .	507	управления . . . . .	509
дисплей телефонного		пропущенные вызовы . . . .	503, 504
справочника . . . . .	498	просмотр телефонного	
завершение телефонного		справочника . . . . .	499
вызова . . . . .	496	распознавание голоса . . . . .	506
запуск диалогового меню . . . .	510	редактирование телефонного	
информационный дисплей . . . .	491	справочника . . . . .	517
использование Bluetooth . . . . .	489	сети GSM . . . . .	488
использование голосового		сохранение в памяти имени/ каталога . . . . .	516
каталога . . . . .	516	номера телефона с помощью голосового управления . . . . .	514
исправление/удаление		сохранение в памяти при помощи голосовой	
введенных номеров . . . . .	494	команды . . . . .	515
исходящий вызов . . . . .	510	список вызовов . . . . .	502
корректировка введенной		стандартные голосовые	
голосовой информации . . . . .	512	команды . . . . .	507
меню последних		удаление введенной	
набранных номеров . . . . .	502	голосовой информации . . . . .	512
меню принятых вызовов . . . . .	505	удаление телефонного	
меню списка вызовов . . . . .	502	справочника . . . . .	518
набор номера . . . . .	493	электронный блокнот . . . . .	497
из телефонного		Телефонный справочник . . . . .	498
справочника . . . . .	501	набор номера . . . . .	501
общие голосовые команды . . . .	509	поиск . . . . .	500
основной дисплей . . . . .	490	просмотр . . . . .	499
ответ на входящие вызовы . . . .	495	экран . . . . .	498
отказ от входящего вызова . . . .	495	Технические характеристики . . . .	401
отмена сеанса голосового		смазочных материалов . . . . .	401
управления . . . . .	512	Токсичные жидкости . . . . .	314
переход в режим телефонного		Топливо	
справочника . . . . .	499	безопасность . . . . .	239
повторный набор номера		горловина . . . . .	239
с помощью голосового		емкость бака . . . . .	403
управления . . . . .	513	заправка . . . . .	243
повторный набор		заправка топливом	
последнего номера . . . . .	494	неподходящего типа . . . . .	244
подача голосовых команд . . . . .	506	пустой бак . . . . .	245
подключение мобильного			
телефона к системе			
автомобиля . . . . .	489		



# Указатель

расход . . . . .	413	Указатели поворота . . . . .	157
система блокировки		сигнализатор . . . . .	145
подачи топлива . . . . .	244	прицепа . . . . .	150
система отключения		Указатель температуры . . . . .	115
подачи топлива . . . . .	244	Уплотнения дверей	
указатель . . . . .	114	предотвращение	
характеристики . . . . .	240	примерзания . . . . .	316
экономичность . . . . .	230	Упрощенная посадка . . . . .	70
Тормоза		Усилитель тормозной системы . . . . .	263
антиблокировочная		Ускоритель торможения (EBA) . . . . .	266
тормозная система (ABS) . . . . .	264	Устранение повреждений	
ножной тормоз . . . . .	263	покраски . . . . .	354
поездка по бездорожью . . . . .	266	Уход за сенсорным экраном . . . . .	429
сигнализатор . . . . .	148		
ABS . . . . .	149	<b>Ф</b>	
EBA . . . . .	149	Фары	
стояночный тормоз (EPB) . . . . .	267	адаптивная система переднего	
тормозные колодки . . . . .	264	освещения (AFS) . . . . .	310
управление на поворотах . . . . .	266	би-ксенон . . . . .	309
усилитель тормозной		дальний свет . . . . .	154
системы . . . . .	263	замена ламп . . . . .	383
ускоритель торможения		мигание . . . . .	154
(EBA) . . . . .	266	омыватели . . . . .	164, 330
электронное распределение		сигнализатор . . . . .	145
тормозных усилий (EBD) . . . . .	267	статическое освещение	
Тормозная жидкость		поворотов . . . . .	311
проверка и доливка		Фонари заднего хода	
жидкости . . . . .	325	замена ламп . . . . .	394
характеристики . . . . .	326	Функции воспроизведения	
Точка заземления . . . . .	370	компакт-дисков	
Точки крепления багажа . . . . .	218, 307	воспроизведение . . . . .	468
Транспортировка автомобиля . . . . .	306	выбор диска . . . . .	470
Треугольник		выбор композиции . . . . .	470
предупреждение		пауза . . . . .	470
участников движения . . . . .	361	повтор . . . . .	472
Тягово-сцепные устройства . . . . .	299	поиск композиции . . . . .	470
		произвольный порядок	
<b>У</b>		воспроизведения . . . . .	472
Указатели . . . . .	157	сканирование CD . . . . .	472
спидометр . . . . .	115		
тахометр . . . . .	115	<b>Ц</b>	
температуры . . . . .	115	Цепи противоскольжения . . . . .	345
топлива . . . . .	114		

# Указатель

---

<b>Ч</b>		<b>Э</b>	
Часы		Эвакуация автомобиля . . . . .	303
настройка . . . . .	197	Электрические	
Чистка		стеклоподъемники . . . . .	169
внутренние . . . . .	355	Электронная	
снаружи . . . . .	352	противобуксовочная	
<b>Ш</b>		система (ETC) . . . . .	272
Шины		сигнализатор . . . . .	146
замена . . . . .	339	Электронное распределение	
запасное колесо . . . . .	340	тормозных усилий (EBD) . . . . .	267
зима/снег . . . . .	345	Электронный блокнот . . . . .	497
значения давления . . . . .	341	Электронный стояночный	
износ . . . . .	337	тормоз (EPB) . . . . .	267
индикаторы износа . . . . .	338	Электропривод сидений . . . . .	64
информационная табличка . . . . .	343		
направленные . . . . .	340		
проколы . . . . .	339		
система контроля			
давления в шинах . . . . .	347		
система ТРМ . . . . .	347		
спецификация . . . . .	405		
старение шин . . . . .	338		
технические			
характеристики . . . . .	405		
уход . . . . .	337		
цепи противоскольжения . . . . .	345		