

Команды управления проигрывателем КОМПАКТ-ДИСКОВ

ВЫБОР НОМЕРА ДИСКА И КОМПОЗИЦИИ

В командах проигрывателю компакт-дисков называйте номера дисков и дорожек как в следующих примерах.

- **CD play disc one** (Проигрыватель компакт-дисков, воспроизвести диск один).
- **CD play disc six track ten** (Проигрыватель компакт-дисков, воспроизвести диск шесть, дорожку десять).
- **CD play track twenty five** (Проигрыватель компакт-дисков, воспроизвести дорожку двадцать пять).
- **CD play track forty seven** (Проигрыватель компакт-дисков, воспроизвести дорожку сорок семь).

Управление проигрывателем CD при помощи голосовых команд

Вы говорите	Реакция системы	Дисплей информационной системы
CD help	List of CD commands (Перечисление команд по управлению проигрывателем компакт-дисков)	CD HELP
CD play	CD play (Включить воспроизведение компакт-диска)	CD PLAY «CD play disc»
CD play disc <say number> (1 – 6)	CD play disc <номер> (1 – 6)	DISC <номер диска> (1 – 6)
CD play next disc	CD play next disc (Воспроизведение следующего компакт-диска)	CD NEXT DISC
CD play previous disc	CD play previous disc (Воспроизведение предыдущего компакт-диска)	CD PREVIOUS DISC
CD play track <say number> (1 – 99)	CD play track <номер> (1 – 99)	CD TRACK <номер композиции> (1 – 99)
CD play disc <say number> (1 – 6), track <say number> (1 – 99)	CD play disc <номер> (1 – 6), track <номер> (1 – 99)	DISC <номер диска> (1 – 6) TRACK <номер композиции> (1 – 99)