

## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"

Система "Стоп/Старт" повышает экономию топлива и активируется автоматически при включении зажигания. Если автомобиль остановился (например, на светофоре или в пробке), двигатель выключится (если нет необходимости в обеспечении работы других систем автомобиля). После отпускания педали тормоза и включении передачи переднего хода двигатель будет запущен автоматически.



Если двигатель выключен системой "Стоп/Старт", на панели приборов включается сигнализатор.

Чтобы активировать режим автоматического выключения двигателя:

- После движения со скоростью более 4 км/ч (2,5 мили/ч) нажмите на педаль тормоза так, чтобы автомобиль остановился.
- Или включите нейтральную передачу (N), когда автомобиль остановится.

Чтобы активировать автоматический запуск двигателя, отпустите педаль тормоза, выбрав передачу переднего хода (D) или спортивный режим (S).

Двигатель также запускается автоматически в следующих случаях:

- Система "Стоп/Старт" выключена.
- Нажата педаль акселератора.
- Для выбора передач используется лепестковый переключатель.
- Включена передача заднего хода (R).
- Увеличивается мощность, потребляемая системой управления микроклиматом.
- Скорость автомобиля превышает примерно 1 км/ч (0,5 мили/ч).
- Падает заряд аккумуляторной батареи.

- Снизилось разрежение в тормозной системе (например, в случае неоднократного нажатия на педаль тормоза при выключенном двигателе).

Автоматическое выключение двигателя блокируется в следующих случаях:

- Для выбора передачи был использован лепестковый переключатель.
- Наружная температура ниже примерно 0°C (32°F).
- Наружная температура выше примерно 40°C (104°F).
- Двигатель не прогрет до рабочей температуры.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Работа двигателя необходима для функционирования системы климат-контроля (например, в режиме оттаивания).
- Заряд аккумуляторной батареи очень низкий.
- Открыт капот.
- Система "Стоп/Старт" выключена.

## ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ "СТОП/СТАРТ"

Для выключения системы нажмите кнопку ECO.

*Примечание:* Если нажать кнопку во время цикла автоматического отключения, двигатель будет автоматически запущен.



В подтверждение отключения системы включается сигнализатор интеллектуальной системы "Стоп/Старт" и на мгновение появляется сообщение "ECO Stop/Start Off" (Режим ECO системы "Стоп/Старт" Выкл.).

Сигнализатор выключения интеллектуальной системы "Стоп/Старт" также включается в случае неисправности системы. Если нажать кнопку **ECO** при наличии неисправности в системе, появится сообщение **ECO Start Stop Unavailable** (Режим ECO системы "Стоп/Старт" недоступен).