

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ"

Интеллектуальная система "Стоп/Старт" предназначена для улучшения топливной экономичности автомобиля. Эта система активируется автоматически при включении зажигания. Если автомобиль остановился (например, на светофоре или в пробке), двигатель будет выключен (если нет необходимости в обеспечении работы других систем автомобиля). Когда водитель отпускает педаль тормоза и включает передачу переднего хода, будет выполнен автоматический запуск двигателя.

Во время работы интеллектуальной системы "Стоп/Старт" включается сигнализатор, см. **71**,

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА "СТОП/СТАРТ" (ЗЕЛЕНЫЙ).

Чтобы активировать режим автоматического выключения двигателя:

- После движения со скоростью более 4 км/ч (2,5 мили/ч) нажмите на педаль тормоза так, чтобы автомобиль остановился.
- Или включите нейтральную передачу (N), когда автомобиль остановится.

Чтобы активировать автоматический запуск двигателя, отпустите педаль тормоза, выбрав передачу переднего хода (D) или спортивный режим (S).

Двигатель также запускается автоматически в следующих случаях:

- Интеллектуальная система "Стоп/Старт" выключена.
- Нажата педаль акселератора.
- Для выбора передач используется лепестковый переключатель.
- Включена передача заднего хода (R).
- Увеличивается мощность, потребляемая системой управления микроклиматом.
- Скорость автомобиля превышает примерно 1 км/ч (0,5 мили/ч).

- Падает заряд аккумуляторной батареи.
- Снизилось разрежение в тормозной системе (например, в случае неоднократного нажатия на педаль тормоза при выключенном двигателе).

Автоматическое выключение двигателя блокируется в следующих случаях:

- Для выбора передачи был использован лепестковый переключатель.
- Наружная температура ниже примерно 0°C (32°F).
- Наружная температура выше примерно 40°C (104°F).
- Двигатель не прогрет до рабочей температуры.
- Ремень безопасности водителя не пристегнут.
- Работа двигателя необходима для функционирования системы климат-контроля (например, в режиме оттаивания).
- Заряд аккумуляторной батареи очень низкий.
- Открыт капот.
- Интеллектуальная система "Стоп/Старт" выключена.

ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ "СТОП/СТАРТ"

Чтобы выключить систему, нажмите переключатель **ECO**. См. **324, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

Интеллектуальная система "Стоп/Старт"

Примечание: Если нажать кнопку во время цикла автоматического отключения, двигатель будет автоматически запущен.



В подтверждение отключения системы на информационной панели появляется значок отключения интеллектуальной системы "Стоп/Старт" и однократно отображается сообщение "ECO Stop/Start Off" (система ECO "Стоп/Старт" отключена).

Значок отключения интеллектуальной системы "Стоп/Старт" также горит в случае неисправности системы. Если нажать кнопку **ECO** при наличии неисправности в системе, появится сообщение **ECO Start Stop Unavailable** (Система ECO "Стоп/Старт" недоступна).