

## A

ABS (антиблокировочная система тормозов)	
световой сигнализатор	70
ACC (адаптивный круиз-контроль)	144
автоматическое выключение	147
возобновление режима поддержания дистанции	147
восстановление ранее заданной скорости	147
изменение дистанции	146
использование	144
неисправность	149
отмена	146
режим поддержания дистанции	145
советы по вождению	148
AFS (адаптивная система переднего освещения)	49
ASL (автоматический ограничитель скорости)	
сигнализатор	70

## B

Beltminder	
световой сигнализатор	68
Bluetooth	193
аудио	
сопряжение	178
запоминающие устройства	
сопряжение	178
телефон	
безопасность	193
общие сведения	192
символы	195
совместимость	193
сопряжение	194
телефонная книга	196
BSM (система контроля "мертвых зон")	60

## D

DAB радио	
органы управления	170
DPF (противосажевый фильтр)	227
DSC (система динамического контроля курсовой устойчивости)	
включение	123
выключение	122
световой сигнализатор	
активен	69
выкл.	70

## E

EBA (система помощи при экстренном торможении)	129
EBD (электронная система распределения тормозных усилий)	130
EPB (электрический стояночный тормоз)	130

## H

Homelink	64
программирование отдельной кнопки	66
программирование устройства с плавающим кодом	65

## M

MTBE (метилтретбутиловый эфир)	219
--------------------------------	-----

## P

POI (объекты инфраструктуры)	209
поиск	210

## R

RDS (система радиоинформации)	169
-------------------------------	-----

RDS-TMC .....	210, 212
дисплей.....	210
символы .....	211
RSE (мультимедийная система в задней части салона)	
настройки экрана .....	79

## S

SRS	
подушки безопасности .....	226
SRS (система пассивной безопасности)	
крышки подушек безопасности .....	235
световой сигнализатор подушки безопасности .....	70

## T

TMC (канал дорожных сообщений) .....	212
дисплей.....	210
значки .....	211
общие сведения .....	210
TPMS (система контроля давления в шинах)	
ниппели.....	264
световой сигнализатор.....	71
уход за шинами.....	262

## A

Аварийный режим .....	120
Автоматическая коробка передач.....	117
Автоматическое запираение.....	9
Автоматическое отключение (ACC).....	147
Адреса дилеров .....	209
Аккумулятор автомобиль	
снятие .....	270

запуск автомобиля от внешнего аккумулятора	
соединительные кабели .....	268

Аккумулятор автомобиля	
запуск автомобиля от внешнего аккумулятора	
соединительные кабели .....	268

Аккумуляторная батарея	
замена	
дистанционное управление таймером микроклимата ....	272
зарядка.....	271
предупреждающие символы ....	268
снятие.....	270

## Аудио/видео

мультимедийный проигрыватель	
органы управления .....	182
органы управления .....	162
органы управления режимом двойного изображения.....	184
портативные устройства	
воспроизведение .....	177
органы управления .....	173
подключения .....	175
сопряжение .....	178
телевидение	
органы управления .....	180
экран с двойным изображением .....	185

## Аудиосистема

настройки.....	163
----------------	-----

## Б

Багажное отделение	
блок предохранителей.....	281
Безопасность	
в гараже .....	228
использование телефона .....	193
отработанное моторное масло .....	229
правильная посадка .....	20

ремни безопасности		адаптивный круиз-контроль	
световой сигнализатор . . . . .	68	восстановление ранее	
топливо и заправка . . . . .	218	заданной скорости . . . . .	147
уход за шинами . . . . .	262	ежедневные проверки . . . . .	226
Безопасность пассажиров		наклон зеркал при движении	
ремни безопасности . . . . .	235	задним ходом . . . . .	59
световой сигнализатор . . . . .	68	органы управления . . . . .	324
Бензин		перед запуском . . . . .	296
модифицированный бензин . . . . .	219	правильная посадка . . . . .	20
октановое число . . . . .	218	предупреждение о препятствиях	
расход . . . . .	224	впереди	
технические характеристики . . . . .	222	световой сигнализатор . . . . .	72
Бензиновый		световой сигнализатор DSC	
двигатель		активен . . . . .	69
выключение . . . . .	111	выкл. . . . .	70
Блок предохранителей в		система предупреждения о	
салоне . . . . .	277	препятствиях впереди . . . . .	149
Буксировочные проушины . . . . .	289	стеклоочистители	
<b>В</b>		датчик дождя . . . . .	53
Ввод пункта назначения . . . . .	205	тяжелые условия . . . . .	227
область поиска . . . . .	204	Возобновление режима	
почтовый индекс . . . . .	208	поддержания скорости и	
Весовые параметры . . . . .	247	поддержания дистанции	
Видео		(ACC) . . . . .	147
органы управления режимом		Восстановление настроек по	
двойного изображения . . . . .	184	умолчанию (навигационная	
экран с двойным		система) . . . . .	207
изображением . . . . .	185	Восстановление настроек	
Включение . . . . .	112	стеклоподъемников . . . . .	232
Включение зажигания . . . . .	112	Выбор служебного режима . . . . .	80
Вода в топливе . . . . .	222	Выключение двигателя . . . . .	111
Вождение		Выключение звука сигнализации . . . . .	18
ACC (адаптивный круиз-		Выход из автомобиля	
контроль) . . . . .	144, 148	запирание без ключа . . . . .	16
отмена . . . . .	146	полное закрывание . . . . .	17
EBA (система помощи при		ручки запирания и открывания	
экстренном торможении) . . . . .	129	дверей . . . . .	17
EBD (электронная система		<b>Г</b>	
распределения тормозных		Гарантия . . . . .	217
усилий) . . . . .	130	Голосовое управление . . . . .	189
		голосовые метки . . . . .	190

- навигационные объекты POI . . . . . 191
  - обучение . . . . . 190
  - учебный курс . . . . . 190
  - Голосовые указания . . . . . 206
  - Городской цикл . . . . . 224
  - Громкость
    - телефон . . . . . 196
  - Громкость телефона . . . . . 196
  - Группы DAB . . . . . 172
  - Группы (радио DAB) . . . . . 172
- Д**
- Давление
    - проверка
      - после ремонта . . . . . 257
      - шины . . . . . 263
  - Дальний свет фар
    - световой сигнализатор . . . . . 71
  - Датчик дождя . . . . . 53
  - Датчик качества воздуха . . . . . 84
  - Двигатель
    - DPF (противосажевый
      - фильтр) . . . . . 227
    - выключение . . . . . 111
    - дизельный . . . . . 219
    - моторный отсек . . . . . 230
      - блок предохранителей . . . . . 276
      - общие сведения . . . . . 230
      - открытие . . . . . 229
    - не запускается . . . . . 113
    - проверка уровня масла . . . . . 236
    - проверка уровня охлаждающей
      - жидкости . . . . . 238
    - технические характеристики . . . . . 244
  - Двойное запираение . . . . . 15
  - Декларации о соответствии . . . . . 217, 297
    - навигационная система . . . . . 217
  - Деформированные участки
    - шин . . . . . 265
  - Дизельное топливо
    - вода в топливе . . . . . 222
    - двигатель . . . . . 219
      - лючок бензобака . . . . . 221
      - расход топлива . . . . . 224
      - содержание серы . . . . . 220
      - технические характеристики . . . . . 222
      - устройство защиты от заправки
        - бензином автомобилями с
          - дизельным двигателем . . . . . 222
- Дизельный двигатель**
- выключение . . . . . 111
- Дополнительные устройства**
- подключение нескольких устройств . . . . . 178
- Доступ без ключа . . . . . 8**
- Е**
- Ежедневные проверки . . . . . 226
  - Еженедельные проверки . . . . . 226
- Ж**
- Жиклеры омывателя
    - засорение . . . . . 231
- З**
- Зажигание
    - запуск двигателя во время
      - движения накатом . . . . . 112
  - Закрывание
    - простое запираение . . . . . 15
  - Закрывание капота . . . . . 229
  - Замена лампы . . . . . 231
  - Замена предохранителя . . . . . 275
  - Замена шин . . . . . 264
  - Замена элемента питания
    - (таймер системы
      - микроклимата) . . . . . 272
  - Запираение
    - без ключа . . . . . 16
    - во время движения . . . . . 9
    - двойное запираение . . . . . 15
    - неполное запираение . . . . . 18
    - полное закрывание . . . . . 17

- ручки запираания и открывания
    - дверей . . . . . 17
  - Запирание без ключа . . . . . 16
  - Запирание и отпирание
    - отпирание . . . . . 5
    - простое запираание . . . . . 15
    - сигнализация
      - периметр . . . . . 15
  - Запирание при трогании с места . . . . . 9
  - Запоминающие устройства
    - портативные
      - воспроизведение . . . . . 177
    - портативные устройства
      - подключения . . . . . 175
      - потеря связи . . . . . 179
  - Заправка
    - дизельное топливо . . . . . 219
    - содержание серы . . . . . 220
    - модифицированный бензин . . . . . 219
  - Заправка топливом
    - меры предосторожности . . . . . 218
    - октановое число . . . . . 218
    - полная выработка топлива . . . . . 220
  - Заправочные емкости . . . . . 246
  - Запрет воспроизведения
    - источника . . . . . 183
  - Запуск
    - подготовка . . . . . 296
  - Запуск двигателя во время
    - движения накатом . . . . . 112
  - Запуск навигационных
    - указаний . . . . . 205
  - Запуск от внешнего источника . . . . . 268
  - Запуск от вспомогательной
    - аккумуляторной батареи . . . . . 268
  - Зарядка аккумуляторной батареи
    - автомобиля . . . . . 271
  - Защитная функция
    - стеклоподъемники . . . . . 56
  - Зеркала
    - BSM (система контроля
      - "мертвых зон") . . . . . 60
    - наклон при движении задним
      - ходом . . . . . 59
  - Зеркала и окна
    - люк
      - восстановление настроек . . . . . 232
- ## И
- Индикаторы
    - световой сигнализатор . . . . . 71
  - Информационно-развлекательная
    - система
      - DAB радио
        - органы управления . . . . . 170
      - RSE (мультимедийная система в
        - задней части салона)
          - настройки экрана . . . . . 79
      - мультимедийный проигрыватель
        - органы управления . . . . . 182
    - навигация
      - TMC . . . . . 210
      - автомагистраль . . . . . 208
      - восстановление настроек по
        - умолчанию . . . . . 207
      - дисплей TMC . . . . . 210
      - категории POI . . . . . 209
      - координаты . . . . . 208
      - меню . . . . . 201
      - объекты инфраструктуры
        - (POI) . . . . . 207, 209
      - пиктограммы TMC . . . . . 211
      - почтовый индекс . . . . . 208
      - предыдущий . . . . . 208
    - портативные устройства
      - воспроизведение . . . . . 177
      - органы управления . . . . . 173
      - подключение нескольких
        - устройств . . . . . 178
      - подключение устройств . . . . . 176
      - подключения . . . . . 175
      - потеря связи . . . . . 179
      - смена устройства . . . . . 179
      - сопряжение . . . . . 178

- радио
    - RDS (система радиоинформации) ..... 169
    - органы управления ..... 168
  - сенсорный экран ..... 235
    - главное меню ..... 77
    - использование ..... 78
    - настройка ..... 78
    - настройки автомобиля ..... 79
  - телевидение
    - органы управления ..... 180
  - телефон
    - сопряжение ..... 194
    - телефонная книга ..... 196
    - уход за сенсорным экраном ..... 78
  - Информационные сообщения ..... 67
  - Информационный модуль водителя
    - световые сигнализаторы ..... 67
  - Использование круиз-контроля ... 143
  - Использование системы помощи при парковке ..... 132
- К**
- Капот
    - закрывание ..... 229
    - открывание ..... 229
  - Карта (навигационная система) ... 208
  - Ключи
    - простое запираение ..... 15
  - Колеса и шины
    - TPMS (система контроля давления в шинах)
      - световой сигнализатор ..... 71
    - давление ..... 263
    - деформированные участки ..... 265
    - замена ..... 264
    - зимние шины ..... 265
    - комплект для ремонта
      - ремонтная процедура ..... 256
    - комплект для ремонта
      - проколов шин ..... 253
      - техника безопасности ..... 253
    - ниппели ..... 264
    - проверка давления после
      - ремонта ..... 257
    - проколы ..... 264
    - ремкомплект ..... 253, 256
      - техника безопасности ..... 253
    - старение ..... 265
    - уход за шинами ..... 262
    - цепи противоскольжения ..... 266
  - Комплект для ремонта проколов шин ..... 253
    - инструкции по применению ..... 256
    - ремонтная процедура ..... 256
    - техника безопасности ..... 253
  - Комплект для ремонта шин
    - ремонтная процедура ..... 256
  - Конденсат (фары) ..... 49
  - Контроль курсовой устойчивости
    - включение ..... 123
    - выключение ..... 122
  - Коробка передач
    - аварийный режим ..... 120
    - автоматическая ..... 117
    - временное ручное переключение
      - передач ..... 119
  - Критические ситуации
    - запуск автомобиля от внешнего аккумулятора
      - соединительные кабели ..... 268
  - Критическое предупреждение ..... 67
  - Круиз-контроль
    - ACC (адаптивный круиз-контроль) ..... 144
      - возобновление работы режим
        - поддержания дистанции ..... 147
        - восстановление ранее заданной скорости ..... 147
      - использование ..... 144
      - неисправность ..... 149
      - отмена ..... 146
    - использование ..... 143
    - режим поддержания
      - дистанции ..... 145

## Л

Лампы	
контрольные лампы	
TPMS (система контроля	
давления в шинах) . . . . .	71
образование конденсата . . . . .	49
органы управления . . . . .	47
световые сигнализаторы . . . . .	67
Лепестковые подрулевые	
переключатели	
временное ручное переключение	
передач . . . . .	119
Люк	
восстановление	
работоспособности . . . . .	232
Люк крыши	
восстановление	
работоспособности . . . . .	232
Лючок бензобака . . . . .	221

## М

Масло	
двигатель	
проверка уровня . . . . .	236
отработанное моторное	
масло . . . . .	229
технические характеристики	
моторного масла . . . . .	237
Метанол . . . . .	219
Миль/галлон . . . . .	224
Модифицированный бензин . . . . .	219
Мультимедийная система для	
пассажира на заднем сиденье	
настройки экрана . . . . .	79
Мультимедийный	
видеопроектор	
запрет воспроизведения . . . . .	183
Мультимедийный интерфейс . . . . .	183
запрет . . . . .	183
Мультимедийный проигрыватель	
органы управления . . . . .	182

## Н

Навигация	
POI (Объекты инфраструктуры)	
категории/подкатегории . . . . .	209
POI (объекты	
инфраструктуры) . . . . .	209
быстрый выбор POI . . . . .	207
ТМС . . . . .	210
дисплей . . . . .	210
использование ТМС . . . . .	212
символы . . . . .	211
ввод пункта назначения . . . . .	205
автострада . . . . .	208
координаты . . . . .	208
начало ведения по	
маршруту . . . . .	205
область поиска . . . . .	204
почтовый индекс . . . . .	208
предыдущий . . . . .	208
экстренные случаи . . . . .	208
восстановление настроек по	
умолчанию . . . . .	207
голосовое ведение . . . . .	206
голосовые команды (POI) . . . . .	191
использование . . . . .	199
карта . . . . .	208
меню . . . . .	201
общие сведения . . . . .	199
отмена навигационных	
указаний . . . . .	207
поиск POI . . . . .	210
разделенный экран карты . . . . .	203
режимы экрана . . . . .	204
Наружные зеркала . . . . .	58
Наружные фонари	
замена лампы . . . . .	231
Настройки	
мультимедийная система для	
пассажира на заднем	
сиденье . . . . .	79
Настройки автомобиля	
служебный режим . . . . .	80

## О

- Область поиска (навигационная система) . . . . . 204
- Обогрев и вентиляция задние сиденья . . . . . 89
- Обслуживание
  - блок предохранителей (багажное отделение) . . . . . 281
  - ежедневные проверки . . . . . 226
  - еженедельные проверки . . . . . 226
  - закрывание капота . . . . . 229
  - замена лампы . . . . . 231
  - замена предохранителя . . . . . 275
  - заправочные емкости . . . . . 246
  - запуск автомобиля от внешнего аккумулятора
    - соединительные кабели . . . . . 268
  - засорение жиклеров омывателя . . . . . 231
  - моторный отсек . . . . . 230
  - очистка автомобиля снаружи . . . . . 233
  - очистка кожаной обивки . . . . . 234
  - очистка салона . . . . . 234
  - проверка давления в шинах после ремонта . . . . . 257
  - проверка уровня охлаждающей жидкости . . . . . 238
  - противосажевый фильтр (DPF) . . . . . 227
  - регистрация данных . . . . . 296
  - технические характеристики смазочных материалов и рабочих жидкостей . . . . . 244
- Омыватели
  - использование . . . . . 52
- Омыватели (фары) . . . . . 54
- Органы управления
  - фары . . . . . 47
- Органы управления режимом двойного изображения . . . . . 184
- Осветительные приборы
  - замена лампы . . . . . 231
  - конденсат . . . . . 49
  - органы управления . . . . . 47
- Отделка салона
  - крышки подушек безопасности (очистка) . . . . . 235
- Открывание капот . . . . . 229
- Отмена режима поддержания скорости и поддержания дистанции (круиз-контроль) . . . . . 146
- Отмена служебного режима . . . . . 80
- Отпирание . . . . . 5, 17
  - доступ без ключа . . . . . 8
  - полное открывание . . . . . 8
  - режим посадки и выхода . . . . . 30
- Отработанное моторное масло . . . . . 229
- Отсеки для хранения . . . . . 104
  - задний подлокотник . . . . . 104
  - передний вещевого ящик . . . . . 104
  - перчаточный ящик . . . . . 104
  - подстаканники . . . . . 104
- Охлаждающая жидкость
  - долив . . . . . 239
  - проверка уровня . . . . . 238
  - технические характеристики . . . . . 239
- Охрана периметра . . . . . 15
- Охранная сигнализация . . . . . 226
- охранная сигнализация . . . . . 15
- Охранная система . . . . . 15
  - отключение сигнализации . . . . . 18
  - сигнализация . . . . . 226
  - периметр . . . . . 15
- Очистка
  - датчики парковки . . . . . 133
  - кожаная обивка . . . . . 234
  - наружные поверхности . . . . . 233
  - салон . . . . . 234
- Очистка автомобиля
  - датчики парковки . . . . . 133
  - наружные поверхности . . . . . 233
  - салон . . . . . 234
- Очистка автомобиля снаружи . . . . . 233
- Очистка кожаной обивки . . . . . 234
- Очистка салона . . . . . 234



## П

Панель приборов	
проверка ламп . . . . .	67
световые сигнализаторы . . . . .	67
Передачики	
электронный ключ . . . . .	252
Перезапуск двигателя во время движения . . . . .	112
Подушки безопасности	
SRS (система пассивной безопасности) . . . . .	226
крышки модулей . . . . .	235
сигнализаторы . . . . .	70
Поездки за границей	
фары . . . . .	49
Полная выработка топлива . . . . .	220
Полное закрывание . . . . .	17
Полное открывание . . . . .	8
Портативные устройства	
воспроизведение . . . . .	177
органы управления . . . . .	173
подключение . . . . .	178
подключение нескольких устройств . . . . .	178
подключение устройств . . . . .	176
подключения . . . . .	175
потеря связи . . . . .	179
смена устройства . . . . .	179
Посадка в автомобиль	
доступ без ключа . . . . .	8
режим посадки и выхода . . . . .	30
Правильная посадка . . . . .	20
Предохранители	
блок предохранителей в багажном отделении . . . . .	281
блок предохранителей в моторном отсеке . . . . .	276
блок предохранителей в салоне . . . . .	277
замена . . . . .	275
расположение . . . . .	274
Предупреждающие символы (аккумуляторная батарея) . . . . .	268

Предыдущий пункт назначения (навигационная система) . . . . .	208
Препятствие регулировке положения сиденья . . . . .	20
Приемопередатчик управления воротами	
въездные ворота . . . . .	66
программирование . . . . .	64
программирование отдельной кнопки . . . . .	66
программирование устройства с плавающим кодом . . . . .	65
радиопульт управления гаражными воротами . . . . .	64
Проблемы обнаружения препятствий . . . . .	148
Проверка давления в шинах после ремонта . . . . .	257
Проверка ламп . . . . .	67
Проверка уровня антифриза . . . . .	238
Программирование радиопульт управления гаражными воротами . . . . .	64
сброс всех программ . . . . .	65
Проколотые шины . . . . .	264
Противобуксовочная система	
включение . . . . .	123
выключение . . . . .	122
Противосажевый фильтр (DPF) . . . . .	227
Противотуманные фары	
световой сигнализатор . . . . .	70
Противоугонная система . . . . .	226
Пульт дистанционного управления	
замена элемента питания . . . . .	13
передатчики системы . . . . .	252

## Р

Рабочие жидкости	
емкость топливного бака . . . . .	222
заправочные емкости . . . . .	246

моторное масло			
проверка	236		
омыватель			
долив	241		
технические			
характеристики	241		
охлаждающая жидкость			
долив	239		
технические			
характеристики	239		
технические характеристики	244		
Радио			
RDS (система			
радиоинформации)	169		
группы DAB	172		
органы управления	168		
Радиопульт управления			
гаражными воротами	64		
въездные ворота	66		
программирование	64		
отдельная кнопка	66		
устройство с плавающим			
кодом	65		
сброс всех программ	65		
Развлекательная система			
DAB радио			
органы управления	170		
RSE (мультимедийная система в			
задней части салона)			
настройки экрана	79		
мультимедийный проигрыватель			
органы управления	182		
навигация			
POI (Объекты			
инфраструктуры)	207, 209		
TMC	210		
автомагистраль	208		
восстановление настроек по			
умолчанию	207		
дисплей TMC	210		
категории POI	209		
координаты	208		
меню	201		
пиктограммы TMC	211		
почтовый индекс	208		
предыдущий	208		
портативные устройства			
воспроизведение	177		
органы управления	173		
подключение нескольких			
устройств	178		
подключение устройств	176		
подключения	175		
потеря связи	179		
смена устройства	179		
сопряжение	178		
радио			
RDS (система			
радиоинформации)	169		
органы управления	168		
сенсорный экран	235		
главное меню	77		
использование	78		
настройка	78		
настройки автомобиля	79		
телевидение			
органы управления	180		
телефон			
сопряжение	194		
телефонная книга	196		
уход за сенсорным экраном	78		
Разделенный экран карты	203		
Разделенный экран карты			
(навигационная система)	203		
Размеры	248		
Расход			
топливо			
городской цикл	224		
Расход (топлива)	224		
Регистрация			
данные обслуживания	296		
Регистрация данных	296		
Регистрация данных систем			
автомобиля	296		
Регистрация событий	296		

Режим поддержания дистанции		критическое предупреждение . . . .	67
включение . . . . .	145	подушки безопасности . . . . .	70
возобновление работы . . . . .	147	предупреждение о препятствиях	
изменение дистанции . . . . .	146	впереди . . . . .	72
отмена . . . . .	146	проверка ламп . . . . .	67
Режим посадки и выхода . . . . .	30	противотуманные фары . . . . .	70
Режим соблюдения дистанции . . . . .	71	ремень безопасности . . . . .	68
Режимы экрана (навигационная		стояночный тормоз . . . . .	68
система) . . . . .	204	тормоза . . . . .	68
Ремни . . . . .	235	Сенсорный экран . . . . .	235
Ремни безопасности . . . . .	235	RSE (мультимедийная система в	
световой сигнализатор . . . . .	68	задней части салона)	
световой сигнализатор ремней		настройки экрана . . . . .	79
безопасности . . . . .	68	главное меню . . . . .	77
Рулевое колесо		использование . . . . .	78
органы управления		мультимедийный проигрыватель	
голосовое управление . . . . .	196	органы управления . . . . .	182
окончание вызова . . . . .	196	навигация	
прием вызова . . . . .	196	POI (объекты	
прокрутка/поиск назад . . . . .	196	инфраструктуры) . . . . .	207, 209
увеличение громкости . . . . .	196	TMC . . . . .	210
уменьшение громкости . . . . .	196	автомагистраль . . . . .	208
регулировка . . . . .	30	дисплей TMC . . . . .	210
Ручной тормоз . . . . .	130	категории POI . . . . .	209
световой сигнализатор . . . . .	68	координаты . . . . .	208
		меню . . . . .	201
<b>С</b>		область поиска . . . . .	204
Световой сигнализатор системы		пиктограммы TMC . . . . .	211
предупреждения о препятствиях		почтовый индекс . . . . .	208
впереди . . . . .	72	режимы экрана . . . . .	204
Световые сигнализаторы . . . . .	67	настройка . . . . .	78
ABS . . . . .	70	настройки системы . . . . .	79
AFS . . . . .	70	портативные устройства	
ASL (автоматический		воспроизведение . . . . .	177
ограничитель скорости) . . . . .	70	органы управления . . . . .	173
DSC . . . . .	69, 70	подключение нескольких	
TPMS (система контроля		устройств . . . . .	178
давления в шинах) . . . . .	71	подключение устройств . . . . .	176
адаптивная система переднего		подключения . . . . .	175
освещения . . . . .	70	потеря связи . . . . .	179
дальний свет фар . . . . .	71	смена устройства . . . . .	179
индикаторы . . . . .	71	сопряжение . . . . .	178
		служебный режим . . . . .	80

телевидение			
органы управления	180		
телефон			
сопряжение	194		
телефонная книга	196		
уход за сенсорным экраном	78		
Сигнализаторы			
световые			
стояночный тормоз	68		
Сигнализация			
отключение	18		
периметр	15		
Сигнализация автомобиля	226		
Сиденья			
правильная посадка	20		
препятствие регулировке			
положения сиденья	20		
препятствия регулировке			
положения сиденья	20		
ремни безопасности	235		
световой сигнализатор	68		
с электроприводом			
задние	23		
передние	19		
сиденья с функцией массажа	85		
управление микроклиматом	84		
функция массажа	85		
Сиденья с климат-контролем	84		
Сиденья с функцией массажа	85		
Сиденья с электроприводом			
задние	23		
передние	19		
Система адаптивного переднего			
освещения (AFS)			
сигнализатор	70		
Система кондиционирования			
воздуха			
датчик качества воздуха	84		
задние сиденья	89		
Система помощи при парковке			
использование	132		
неисправность системы	133		
очистка датчика	133		
Система помощи при парковке			
задним ходом	132		
неисправность системы	133		
Система помощи при парковке			
передним ходом	132		
неисправность системы	133		
Система помощи при экстренном			
торможении (ЕВА)	150		
Система предупреждения о			
препятствиях впереди	149		
Служебный режим	80		
отмена	80		
Смазочные материалы			
технические характеристики	244		
Снятие аккумуляторной батареи			
автомобиля	270		
Сообщения	67		
Соответствие нормам ЕС			
(навигационная система)	217		
Спутниковая навигация			
POI (Объекты инфраструктуры)			
быстрый выбор POI	207		
категории	209		
POI (объекты			
инфраструктуры)	209		
TMC	210		
дисплей	210		
символы	211		
автострада	208		
ввод пункта назначения	205		
координаты	208		
начало ведения по			
маршруту	205		
область поиска	204		
почтовый индекс	208		
предыдущий	208		
восстановление настроек по			
умолчанию	207		
голосовое ведение	206		
голосовые команды (POI)	191		
использование TMC	212		
карта	208		
меню	201		

общие сведения . . . . .	199	Телефон	
отменить указания . . . . .	207	bluetooth . . . . .	193
поиск POI . . . . .	210	безопасность . . . . .	193
работа с системой . . . . .	199	громкость телефона . . . . .	196
разделенный экран карты . . . . .	203	общие сведения . . . . .	192
режимы экрана . . . . .	204	органы управления	
экстренные случаи . . . . .	208	рулевое колесо . . . . .	196
Старение (шины) . . . . .	265	символы . . . . .	195
Стеклоочистители		смена подключенного	
использование . . . . .	52	телефона . . . . .	195
Стеклоочистители ветрового стекла		совместимость . . . . .	193
режим регулирования по скорости		сопряжение . . . . .	194
движения . . . . .	53	сопряжение с помощью	
Стеклоочистители и омыватели		сенсорного экрана . . . . .	194
датчик дождя . . . . .	53	телефонная книга . . . . .	196
использование . . . . .	52	Техника безопасности	
рабочие жидкости		ремни безопасности . . . . .	235
долив . . . . .	241	Технические спецификации	
технические		весовые параметры . . . . .	247
характеристики . . . . .	241	Технические характеристики	
стеклоочистители		двигатель . . . . .	244
режим регулирования по		емкость топливного бака . . . . .	222
скорости движения . . . . .	53	масса . . . . .	247
Стеклоочистители, скорость работы		метанол . . . . .	219
которых зависит от скорости		рабочие жидкости . . . . .	244
автомобиля . . . . .	53	омыватель . . . . .	241
Стеклоподъемники . . . . .	55	размеры . . . . .	248
восстановление настроек . . . . .	232	смазочные материалы . . . . .	244
защитная функция . . . . .	56	топливо . . . . .	222
люк		ход педали тормоза . . . . .	251
восстановление настроек . . . . .	232	этанол . . . . .	219
Стеклоподъемники и зеркала		Техническое обслуживание	
наружные зеркала . . . . .	58	очистка датчиков парковки . . . . .	133
Стояночный тормоз . . . . .	130	Техническое обслуживание замена	
световой сигнализатор . . . . .	68	элемента питания электронного	
<b>Т</b>		ключа . . . . .	13
<b>ТВ</b>		Топливо и заправка	
органы управления . . . . .	180	МТВЕ (метилтретбутиловый	
Телевизор		эфир) . . . . .	219
органы управления . . . . .	180	дизельное топливо	
		содержание серы . . . . .	220
		дизельный двигатель . . . . .	219
		емкость топливного бака . . . . .	222

лючок топливноналивной	
горловины . . . . .	221
модифицированный бензин . . . . .	219
октановое число . . . . .	218
полная выработка топлива . . . . .	220
расход . . . . .	224
городской цикл . . . . .	224
загородный цикл . . . . .	224
технические характеристики	
топлива . . . . .	222
устройство защиты от заправки	
бензином автомобилей с	
дизельным двигателем . . . . .	222
<b>Топливо и заправка</b>	
вода в топливе . . . . .	222
меры предосторожности . . . . .	218
метанол . . . . .	219
расход топлива	
городской цикл . . . . .	224
топливная система . . . . .	229
этанол . . . . .	219
<b>Тормоза</b>	
EBA (система помощи при	
экстренном торможении) . . . . .	129
EBD (электронная система	
распределения тормозных	
усилий) . . . . .	130
ручной тормоз . . . . .	130
световой сигнализатор . . . . .	68
световой сигнализатор ABS . . . . .	70
стояночный тормоз	
контрольная лампа . . . . .	68
усовершенствованная система	
помощи при экстренном	
торможении . . . . .	150
ход педали . . . . .	251
Трансмиссия (автоматическая) . . . . .	117
Транспортировка автомобиля . . . . .	291
Транспортное средство с дизельным	
двигателем	
содержание серы . . . . .	220
Тяжелые условия эксплуатации . . . . .	227

## У

Указание пункта назначения	
(навигация) . . . . .	205
Указатели поворота	
световой сигнализатор . . . . .	71
Управление микроклиматом	
задние сиденья . . . . .	89
Управляемость	
EBD (электронная система	
распределения тормозных	
усилий) . . . . .	130
световой сигнализатор DSC	
активен . . . . .	69
выкл. . . . .	70
Устройство защиты от заправки	
бензином автомобилей с	
дизельным двигателем . . . . .	222

## Ф

<b>Фары</b>	
AFS (адаптивная система	
переднего освещения) . . . . .	49
адаптивные . . . . .	49
замена лампочек . . . . .	231
образование конденсата . . . . .	49
омыватели . . . . .	54
органы управления . . . . .	47
поездки за границей . . . . .	49
световой сигнализатор	
включения дальнего света . . . . .	71
сигнализатор (AFS) . . . . .	70
<b>Фонари</b>	
замена лампы . . . . .	231
<b>Фонари освещения салона</b>	
замена лампы . . . . .	231

## Ц

Цепи противоскольжения . . . . .	266
----------------------------------	-----

**Ш**

## Шины

TPMS (система контроля давления в шинах) световой сигнализатор . . . . .	71
давление . . . . .	263
деформированные участки . . . . .	265
замена . . . . .	264
зимние . . . . .	265
комплект для ремонта . . . . .	253, 256
процедура ремонта . . . . .	256
ниппели . . . . .	264
проколы . . . . .	264
ремкомплект техника безопасности . . . . .	253
старение . . . . .	265
уход за шинами . . . . .	262
цепи противоскольжения . . . . .	266

**Э**

## Эвакуация

буксировочные проушины . . . . .	289
транспортировка . . . . .	291

## Эвакуация автомобиля

буксировочные проушины . . . . .	289
транспортировка автомобиля . . . . .	291

## Экран с функцией двойного

изображения . . . . .	185
-----------------------	-----

## Электронная система

распределения тормозных усилий (EBD) . . . . .	130
---	-----

## Электронные данные . . . . .

	296
--	-----

## Электронный ключ

замена элемента питания . . . . .	13
передатчики . . . . .	252
простое запираение . . . . .	15

## Электронный стояночный

тормоз (EPB) . . . . .	130
------------------------	-----

## Элементы управления на

рулевым колесе . . . . .	196
--------------------------	-----

## Этанол . . . . .

	219
--	-----