

Звуковые предупреждения

ЗВУКОВЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

То, какие из описанных ниже звуковых предупреждений предусмотрены в вашем автомобиле, зависит от рыночной комплектации.

Предупреждения системы электронной пневматической подвески

Звуковое предупреждение выдается:

- При каждом нажатии на переключатель подъема/опускания пневматической подвески для подъема подвески на высоту, предусмотренную для бездорожья, или для возврата к стандартной высоте.
- Если дана команда выбрать или изменить высоту, предусмотренную для бездорожья, но выполнение этой команды не разрешено.
- Каждый раз, когда превышает лимит скорости, заданный для действующей высоты подъема подвески.
- Каждый раз, когда пневматическая подвеска опускается на пониженную высоту.

Предупреждение системы динамического контроля

Звуковое предупреждение выдается:

- Если выявлена неисправность системы динамического контроля. Предупреждающий сигнал звучит одновременно с миганием КРАСНОГО индикатора, который через 2 минуты начинает гореть непрерывно, и на дисплее центра сообщений появляется следующее сообщение: **SUSPENSION FAULT, STOP SAFELY, STOP ENGINE**. Это указывает на неисправность в системе, которая может привести к значительному повреждению элементов автомобиля и ухудшить работу системы динамического контроля. Остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и выключите двигатель. **НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ДВИЖЕНИЕ!** Немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.

Предупреждение динамической системы курсовой устойчивости (DSC)

Однократное звуковое предупреждение выдается:

- Если выявлена неисправность в системе DSC. Также загорается соответствующая контрольная лампа(ы) (DSC, АБС, оранжевый индикатор системы тормозов или контрольная лампа неисправности HDC или текстовое сообщение). В этом случае вы можете продолжать поездку, соблюдая осторожность, но следует как можно скорее обратиться за квалифицированной помощью.

Звуковые предупреждения

Предупреждение системы адаптивного управления скоростью (АСС)

Звуковое предупреждение выдается:

- Когда требуется, чтобы водитель вмешался и управлял автомобилем.

Электронный стояночный тормоз

Звуковое предупреждение выдается:

- Если водитель пытается задействовать электронный стояночный тормоз, когда автомобиль движется.

Предупреждение о наличии ключа в замке зажигания

Непрерывное звуковое предупреждение выдается:

- Если ключ оставлен в замке зажигания и открыта дверь водителя. Предупреждающий сигнал перестает звучать, как только будет закрыта дверь водителя или извлечен ключ.

Звуковой сигнал ремня безопасности

На некоторых рынках звуковое предупреждение выдается (с секундными интервалами):

- Если в момент включения зажигания не пристегнут ремень безопасности водителя. Звуковой сигнал включается одновременно с контрольной лампой ремней безопасности и работает в течение 6 секунд или до момента пристегивания ремня безопасности (в зависимости от того, что произойдет раньше).

Если ремень безопасности остается не пристегнутым, звуковой сигнал включается с 15-секундными интервалами.