

Распознавание голоса

ГОЛОСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ВАЖНО!

Голосовой контроль - это безопасный и удобный способ управления аудиосистемой, который исключает необходимость ручной регулировки. Это позволяет вам полностью сконцентрировать внимание на управлении автомобилем и непрерывно следить за дорогой, не отвлекаясь на изменение настроек или чтение сообщений системы. Предусмотрен ряд голосовых команд, и после небольшой практики вам будет легко и удобно ими пользоваться. Каждый раз, когда вы, активизировав систему, будете подавать одну из заданных команд, система голосового управления будет преобразовывать команду в сигнал управления аудиосистемой. Голосовая информация принимает форму диалоговых меню или команд. Вы перемещаетесь по таким диалоговым меню при помощи сообщений или вопросов, выдаваемых системой. Пожалуйста, ознакомьтесь с функциями аудиосистемы перед использованием системы голосового управления.

Четкое восприятие вашего голоса

В системе голосового управления предусмотрен микрофон “hands-free”, вмонтированный в переднюю часть обшивки крыши вашего автомобиля. Хотя этот микрофон отфильтровывает часть внешних шумов, необходимо соблюдать ряд правил, гарантирующих, что система поймет ваши команды:

- Произносите слова непрерывно, с обычной громкостью, избегая неестественного выделения и пауз между словами.
- Не говорите в то время, когда система голосового управления выдает собственную речевую информацию. Ожидая речевую команду, система голосового управления выдает сообщение **LISTENING** (“СЛУШАЮ”) на экране центра сообщений и звуковой сигнал.
- Шумы, проникающие снаружи, могут влиять на восприятие команд. Чтобы избежать этого, двери, окна и люк крыши должны оставаться закрытыми.
- Если система не поняла или не расслышала команду, она выдает сообщение >Sorry, Command not recognised< или >No speech detected< (“Извините”, “Команда не распознана”, “Речевая информация не выявлена”). В таком случае повторите команду.

Распознавание голоса

- Старайтесь не создавать фоновый шум внутри автомобиля, произнося голосовую команду, и попросите пассажиров не разговаривать в течение этого времени.
- Микрофон “hands-free” расположен таким образом, чтобы принимать голос водителя. Система может принимать команды, подаваемые пассажирами, но с меньшей ясностью и четкостью.

Активация системы



ICE1900 ENG

Активизация голосового управления

- Потяните и отпустите переключатель (звук аудиосистемы отключится). Короткий звуковой сигнал и сообщение **‘LISTENING’** на экране главного центра сообщений показывают, что система перешла в режим ожидания голосовой команды.

Примечание: В начале каждого сеанса голосового управления необходимо потянуть за переключатель на рулевом колесе.

Распознавание голоса

Стандартные голосовые команды

Система голосового управления понимает предварительно заданные команды, которые требуется произносить дословно.

Возможно получение звуковых ответов на голосовые команды. Для активации такой обратной связи потяните и отпустите переключатель и произнесите одну из следующих команд:

- **Voice help** (Голосовая помощь) - Перечисление всех команд.
- **Radio help** (Радио помощь) - Перечисление всех команд радиоприемника.
- **CD help** (Компакт-диски помощь) - Перечисление всех команд проигрывателя CD.
- **Navigation help** (Навигация помощь) - Перечисление всех команд навигационной системы.

Обратитесь к **руководству по навигационной, телевизионной и телефонной системе.**

- **Notepad help** (Блокнот помощь) - Перечисление всех команд "блокнота" для записи голосовых сообщений.

Обратитесь к разделу

Использование блокнота, 191.

Прерывание голосового управления

Команду можно прервать, произнеся слово **Cancel** (Отменить) или нажимая на кнопку голосового управления, пока система не произнесет >Command cancelled< (Команда отменена).

Если во время использования диалогового меню системы голосового управления поступает телефонный звонок (маршрутная инструкция навигационной системы или дорожное сообщение), речевой диалог прерывается.

Если команда не распознана

Если команда не распознана системой распознавания голоса, система произносит:

>Sorry. Please say your command again< (Извините. Пожалуйста, произнесите вашу команду еще раз).

Распознавание голоса

ОБЩИЕ КОМАНДЫ

Активизация функции помощи

По команде **Radio help** (Радио помощь) произносятся команды радиоприемника.

По команде **CD help** (Компакт-диски помощь) произносятся команды проигрывателя CD.

Активизация функции помощи		
Произносимая вами команда	Реакция системы	Сообщение на дисплее центра сообщений
Radio help (Радио помощь)	Прочитываются команды управления радиоприемником.	RADIO HELP
CD help (Компакт-диски помощь)	Прочитываются команды управления проигрывателем CD.	CD HELP