

# Команды управления радиоприемником

---

## НАСТРОЙКА РАДИОСТАНЦИЙ

### Запуск диалогового меню

Нажмите и удерживайте переключатель голосового управления на многофункциональном рулевом колесе до звукового сигнала. Отключается звук любых аудиоприборов автомобиля.

### Радиостанции

Частоты следует называть в соответствии с приведенными ниже примерами:

- **Radio Tune five thirty one AM** (Радио настройка пять тридцать один AM) или **Radio Tune five thirty one (531)** (Радио настройка пять тридцать один (531)).
- **Radio Tune nine hundred (900)** (Настройка радио девятьсот (900)).
- **Radio Tune fourteen forty (1440)** (Настройка радио четырнадцать сорок (1440)).
- **Radio Tune fifteen oh three AM (1503)** (Настройка радио пятнадцать ноль три AM (1503)).
- **Radio Tune fifteen ten AM (1510)** (Радио настройка пятнадцать десять AM (1510)).
- **Radio Tune ten eighty (1080)** (Настройка радио десять восемьдесят (1080)).
- **Radio Tune eighty nine point nine FM** (Настройка радио восемьдесят девять точка девять FM) или **Radio Tune eighty nine point nine (89.9)** (Настройка радио восемьдесят девять точка девять (89.9)).

- **Radio Tune eighty seven point nine FM** (Радио настройка восемьдесят семь точка девять FM) или **Radio Tune eighty seven point nine (87.9)** (Радио настройка восемьдесят семь точка девять (87.9)).
- **Radio Tune ninety point zero** (Настройка радио девяносто точка ноль) или **Radio Tune ninety (90.0)** (Настройка радио девяносто (90.0)).
- **Radio Tune ninety point one (90.1)** (Настройка радио девяносто точка один (90.1)).
- **Radio Tune one hundred point five (100.5)** (Настройка радио сто точка пять (100.5)).
- **Radio Tune one oh one point one FM (101.1)** (Настройка радио один ноль один точка один FM (101.1)).
- **Radio Tune one oh eight point oh, Radio Tune one oh eight point zero** (Настройка радио один ноль восемь точка ноль) или **Radio Tune one oh eight (108.0)** (Настройка радио один ноль восемь (108.0)).
- **Radio Tune one oh seven point nine (107.9)** (Настройка радио один ноль семь точка девять (107.9)).

*Примечание: По желанию можно произносить слово **Select** (“Выбрать”) вместо слова **Tune** (“Настройка”).*

# Команды управления радиоприемником

## Названия радиостанций

Названия радиостанций - это уникальные имена или словосочетания, которые вы присваиваете радиостанциям. В качестве названий можно использовать существующие названия или совершенно другие наименования по вашему выбору.

Настройка радиостанций		
Произносимая вами команда	Реакция системы	Сообщение на дисплее центра сообщений
Radio play (Радио слушать)	>Включается радиоприемник<	RADIO PLAY
Radio tune ninety six point nine (96.9) FM (or AM or Medium Wave) (Радио настройка девяносто шесть точка девять (96.9) FM (или AM или средние волны).	>Радио настройка на 96.9 FM (или AM или средние волны)<.	96.9 FM
Radio tune <nametag> (Радио настройка <название>)	>Настройка радио <название><	Частота радиостанции.

# Команды управления радиоприемником

---

## ЗАНЕСЕНИЕ В ПАМЯТЬ ЧАСТОТ РАДИОСТАНЦИЙ

### Запоминание при помощи голосовых команд

Настроившись на радиостанцию, вы можете занести ее частоту в одну из ячеек памяти радиоприемника. Перечисленные ниже команды применяются к настроенной радиостанции.

Команда **Radio store preset <1-9>** (Радио запомнить ячейка памяти <номер от 1 до 9>) активизирует диалоговое меню запоминания частоты радиостанции.

Команда **Radio autostore** (Радио автосохранение) запускает функцию автосохранения в выбранном диапазоне частот (например, FM).

### Названия радиостанций

Названия радиостанций - это уникальные имена или словосочетания, которые вы присваиваете радиостанциям. В качестве названий можно использовать существующие названия или совершенно другие наименования по вашему выбору.

Названия заносятся в каталог при помощи команды **Radio store name** (Радио запомнить название). Система выдает ответное сообщение >Name please< (Пожалуйста, название). Произнесите выбранное вами название (например, "Радио 1").

По команде **Radio directory** (Радио каталог) система прочитывает список названий радиостанций.

Команда **Radio tune <nametag>** (Радио настройка <название радиостанции>) используется для выбора ранее настроенной радиостанции.

# Команды управления радиоприемником

Запоминание при помощи голосовых команд		
Произносимая вами команда	Реакция системы	Сообщение на дисплее центра сообщений
<b>Radio store preset</b> <(1-9)> (Радио запоминание ячейка памяти <номер от 1 до 9>)	>Radio store preset< <preset number (1-9)> (“Радио запоминание ячейка памяти <номер от 1 до 9>”)	RADIO STORE PRESET (1-9).
<b>1. Radio store name</b> (Радио запомнить название).  <b>2. Name</b> (“Название”).	>Phone store name, Name please< (Запоминание имени абонента, произнесите имя) >Название<	RADIO STORE NAME, NAME PLEASE STORED
<b>Radio autostore (Радио автосохранение)</b>	>Радио автосохранение<	RADIO AUTOSTORE
<b>Radio tune &lt;name&gt;</b> (Радио настройка <название>)	>Радиоприемник настраивается на <название><	RADIO TUNE

# Команды управления радиоприемником

## КАТАЛОГ РАДИОСТАНЦИЙ

### Настройка или удаление радиостанций из каталога радиоприемника

По команде **Radio play directory** или **Radio directory** (“Каталог радиоприемника”) система прочитывает полный список названий радиостанций, занесенных в каталог радиоприемника.

Система зачитает список названий. Прослушивая список, вы можете подавать другие команды.

### Replay (“Повторить”)

После того как система прочитает название, по команде **Replay** название будет повторено.

### Tune (“Настроиться”)

После того как система прочитает название, по команде **Tune** радиоприемник настроится на частоту, занесенную в ячейку памяти под этим названием.

### Delete (“Удалить”)

После того как система прочитает название, по команде **Delete** название будет исключено из каталога.

### Cancel (“Отменить”)

После того как система прочитает название, по команде **Cancel** прекращается текущий сеанс голосового управления.

Настройка радиостанций из каталога радиоприемника		
Произносимая вами команда	Реакция системы	Сообщение на дисплее центра сообщений
<b>Radio play directory</b> (“Каталог радиостанций”) После каждого названия вы можете произнести <b>Replay</b> , <b>Tune</b> , <b>Delete</b> или <b>Cancel</b> .	>Радио слушать каталог< Зачитывается вслух каталог.	RADIO DIRECTORY Частота радиостанции.

# Команды управления радиоприемником

---

## УДАЛЕНИЕ КАТАЛОГА РАДИОСТАНЦИЙ

### Удаление каталога

По команде **Radio delete directory** (“Радио удалить каталог”) удаляются все записи из каталога радиостанций.

Удаление каталога радиостанций		
Произносимая вами команда	Реакция системы	Сообщение на дисплее центра сообщений
<b>1. Radio delete directory</b> (Радио удалить каталог).	>Радио удалить каталог, подтвердите да или нет<	DELETE DIRECTORY SAY YES OR NO
<b>2. Yes</b> (“Да”).	>Вы уверены в том, что хотите удалить весь каталог?<	SAY YES OR NO
<b>3. Yes</b> (“Да”).	>Directory deleted< (Каталог удален)	DIRECTORY DELETED