

Команды управления проигрывателем КОМПАКТ-ДИСКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ CD

Выбор дисков и записей на дисках

В командах управления проигрывателем CD произносите номера дисков и записей в соответствии со следующими примерами:

- **CD play disc one** (Компакт-диски слушать диск один).

- **'CD play disc six track ten'** (Компакт-диски слушать диск шесть запись десять).
- **'CD play track twenty five'** (Компакт-диски слушать запись двадцать пять).
- **'CD play track forty seven'** (Компакт-диски слушать запись сорок семь).

Примечание: Команды, связанные с указанием и выбором номеров дисков, применимы только к аудиоблокам Premium.

Управление проигрывателем CD при помощи голосовых команд		
Произносимая вами команда	Реакция системы	Сообщение на дисплее центра сообщений
CD help (Компакт-диски помощь)	>Список команд CD<	CD HELP
CD play (Компакт-диски слушать)	>Воспроизведение компакт-дисков<	CD PLAY
CD play disc <(1-6)> (Компакт-диски слушать диск <номер (1-6)>)	>Воспроизведение компакт-диска <номер (1-6)><	DISC <номер диска (1-6)>
CD play next disc (Компакт-диски слушать следующий диск)	>Воспроизведение следующего компакт-диска<	NEXT DISC
CD play previous disc (Компакт-диски слушать предыдущий диск)	>Воспроизведение предыдущего компакт-диска<	PREVIOUS DISC
CD play track <номер (1-99)> (Компакт-диски слушать запись <номер (1-99)>)	>Воспроизведение компакт-диска, запись <номер (1-99)><	TRACK <номер записи (1-99)>
CD play disc <номер (1-6)> Track <номер (1-99)> (Компакт-диск слушать <номер> (1-6), запись <номер> (1-99))	>Воспроизведение компакт-диска <номер> (1-6), запись <номер> (1-99)><	DISC <номер диска> (1-6) TRACK <номер записи> (1-99)>