

Указатель

А

Автоматическая коробка передач	212
Автоматическая регулировка громкости	402
Автоматическое отпирание	63
Автосохранение радиостанций	417
Адаптивная система передних световых приборов (AFS)	280
Аккумулятор	
безопасное обращение	307
запуск двигателя при помощи соединительных проводов	344
предупреждающие символы	307
принудительный запуск двигателя	344
уход	307
Аксессуары	47
Активизация приема дорожной информации	420
Активизация системы RDS	419
Активизация системы распознавания голоса	436
Антенна	397
Антиблокировочная система тормозов (АБС)	235
Антифриз	295
Аудиосистема	
антенна	397
органы дистанционного управления	410

Б

Багажные отсеки	184
Багажные полки крыши	279
Багажный отсек	185
Бачок для тормозной жидкости	291
Бачок омывателя	291
Бачок системы динамического контроля	291
Бачок системы охлаждения	291
Бачок усилителя рулевого управления	291

Безопасность	
предупреждающие символы	
аккумулятора	307
шины	312
Безопасные замки для защиты детей	63
Безопасные замки задних дверей	63
Блокиратор рулевой колонки	193
Буксировка	265
буксировочные крюки	269
выбор передачи	267
гнездо электропитания	268
значения массы	267, 380
снятие буксировочного крюка	272
съёмный буксировочный крюк	270
хранение буксировочного крюка	269
размеры буксировочного крюка	384
размеры буксировочного крюка (многопозиционного)	385
Буксировочные проушины	273
задняя	274
передняя	273
снятие задней панели	275
снятие передней панели	273
установка задней панели	275
установка передней панели	274
Буксируемая масса	381

В

Вентиляция	174
Вермя	409
Внутреннее зеркало заднего вида	187

Указатель

Воздушные дефлекторы	
дефлектор для подачи воздуха к коленам водителя	176
для подачи воздуха на уровне лица	176
задние	176
передние	176
Воздушный фильтр пассажирского салона	174
Воздушный фильтр, задерживающий твердые частицы	174
Воспроизведение компакт-дисков	430
Выбор диапазона радиочастот	416
Выбор диапазона частот	416
Выпуски новостей	421
доступ	421
Высокие частоты	406
Высота автомобиля	197
Высота (высота автомобиля)	197
Г	
Гайки-'секретки'	343
Главная коробка предохранителей	351
Главный переключатель освещения	149
Главный центр сообщений	110, 114
информация	115, 116
критические предупреждения	114, 116
предупреждения	114, 116
Голосовые команды развлекательной системы для пассажиров, сидящих сзади	446
Громкость навигационных сообщений	404
Д	
Датчик дистанции парковки (PDC)	209
Датчик наклона	59
Двигатель	
запуск (автомобили с дизельными двигателями)	195
запуск (бензиновые двигатели)	194
иммобилизация	59
каталитический нейтрализатор	208
моторное отделение	290
обкатка	200
система понижения токсичности выхлопа	202
спецификация моторного масла	292, 374
технические характеристики	376
Двойное запираение	56
Двухсторонние диски	426
Декларации соответствия	389
Детские сиденья	84
Детские удерживающие приспособления	
ISOFIX	90
Детские удерживающие приспособления ISOFIX	90
Держатель для карточек	185
Дизельное топливо	205
Динамическая система курсовой устойчивости (DSC)	241
Диски DVDPlus	426
Дисплей положения рычага выбора передач	110, 139
Дирекционные шины	314
Домкрат	
замена колеса	332
принцип действия	339
установка	337
Дополнительное оборудование (использование)	201, 221
Дополнительные гнезда питания	180
грузовой отсек	180
задние	180
Дополнительные отсеки для багажа	186
Дополнительный отопитель, работающий на топливе	173

Указатель

3

Загрузка нескольких компакт-дисков (аудиоблок Premium)	428
Загрузка CD	427
Задержка выключения фар	151
Задержка выключения фар, включаемая через пульт дистанционного управления	53
Задние органы управления аудиосистемой	411
Задняя дверь багажного отделения	64
Замена аккумулятора	311
Замена	311
Снятие	311
Утилизация аккумуляторов	311
Замена колеса	333
гайки-'секретки'	343
датчик наклона	333
запасное колесо	335
комплект инструментов	332
поддомкрачивание автомобиля	339
противооткатные упоры	334
хранение замененного колеса	341
Замена ламп	358
блоки ксеноновых ламп	359
боковые повторители указателей поворота	368
виражный фонарь	365
галогенные лампы	359, 363
задние фонари	367
ксеноновые лампы	364
лампа задней двери багажного отделения	371
лампы для чтения	372
освещение грузового отсека	371
передние противотуманные фары	369
передний габаритный фонарь	365
передний указатель поворота	366
подсветка багажного отделения	371
подсветка входа	370
подсветка зеркал	373
подсветка зеркал, встроенных в солнцезащитные козырьки	372
подсветка ниш для ног	370
подсветка номерного знака	368
подсветка порогов дверей	370
типы ламп	358
установка модуля фары	366
фары	360
Замена ламп для чтения	372
Замена ламп фар	360
Замена щеток стеклоочистителей	
задние	305
передние	305
Замок зажигания	193
Занесение в память частот радиостанций с помощью голосового управления	441
Занесение частот радиостанций в память вручную	417
Запасное колесо (снятие)	335
Запасные части и аксессуары	47
Запись информации	46
Запирание изнутри	63
Запирание, чувствительное к скорости	62
Запирание/отпирание переключатель, расположенный в салоне	62
экстренное	61
чувствительное к скорости	62

Указатель

Запуск		Зеркало (внутреннее)	187
холодные климатические условия (бензиновые двигатели)	194	автоматическое затемнение . .	187
холодные климатические условия (дизельные двигатели)	196	затемнение, регулируемое вручную	187
Запуск двигателя		Зеркало заднего вида	187
автомобили с бензиновыми двигателями	194	Зимние шины	319
автомобили с дизельными двигателями	195	Значения массы	
варианты с автоматической коробкой передач	212	буксируемая масса	380, 381
запуск при помощи соединительных проводов	344	масса автомобиля	380
принудительный запуск	344	нагрузка на мосты	380
Запуск двигателя вашего автомобиля при помощи соединительных проводов	345	полная масса	380
Зарядка аккумулятора	308	собственная масса	380
Контрольная лампа аккумулятора	310	И	
Отсоединение аккумулятора	309	Идентификационный номер автомобиля	331
Подсоединение аккумулятора	310	Извлечение компакт-диска	429
Последствия отсоединения аккумулятора	310	Извлечение нескольких компакт- дисков (аудиоблок Premium)	429
Звуковой сигнал	160	Индивидуальная настройка памяти	408
Звуковые настройки		Индикатор интервалов обслуживания	138
высокие частоты	406	Информационные выпуски	420
индивидуальная настройка памяти	408	Информационные ярлыки	44
низкие частоты	406	Информационный дисплей	426
переустановка звуковых настроек	409	К	
Звуковые предупреждения	147	Каталитический нейтрализатор	208
Зеркала дверей	106	Качество бензина	205
Зеркала (наружные)		Качество приема	396
очистка	328	Ключи и пульты дистанционного управления	50
складывание	107	Ковровое покрытие (очистка)	330
регулировка	106	Колеса	
регулировка вручную	107	гайки-'секретки'	343
электропривод	107	размер и тип	378
		Колесо	
		временное запасное колесо	341
		Команды развлекательной системы для пассажиров, сидящих сзади	446
		Компакт-диски с данными	434
		Компакт-диски, защищенные от копирования	398

Указатель

Комплект для курильщиков	180	Коробка передач	214
Комплект инструментов	332	аварийный режим	218
Контрольные лампы		положения рычага	
адаптивная система передних		выбора передач	214
световых приборов (AFS)	145	сообщение о неисправности	221
адаптивное управление скоростью		спортивный режим	216
(ACC)	142	раздаточная коробка	219
активный режим работы системы		диапазон HIGH	219
круиз-контроля	145	диапазон LOW	219
антиблокировочная система		режим переключения передач	
тормозов (АБС)	145	вручную	216
габаритные фонари/фары	141	электронные режимы	218
дальний свет фар	144	эффект 'kick-down'.	215
диапазон LOW	143	Крепежные проушины	278
динамическая система курсовой		Крепление автомобиля на платформе	
устойчивости (DSC)	144	или на прицепе	278
задние противотуманные		Круиз-контроль	222
фонари	146		
низкое давление масла	141	Л	
передние противотуманные		Лампы аварийной световой	
фары	146	сигнализации	153
подвеска	142	Лампы наружного освещения	
проверка двигателя	146	аварийная световая	
свечи подогрева (дизель)	141	сигнализация	153
Система контролируемого		автоматическое управление	149
спуска	143	адаптивная система передних	
система помощи при		световых приборов (AFS)	280
экстренном торможении		выражные фонари	152
(EBA)	144	габаритные фонари	149
система стояночного тормоза	146	главный переключатель	149
система SRS подушек		дальний свет фар	150
безопасности	142	задержка выключения фар	151
система TPM	144	задние противотуманные	
тормозная система	144, 145	фонари	152
указатели поворота	140		
разрядка аккумулятора	141		
ремни безопасности	76, 141		
электронная система			
распределения тормозного усилия			
(EBD)	145		
электронная система регулировки			
тягового усилия (ETC)	144		

Указатель

лампы подсветки номерног о знака	149
мигающий дальний свет фар . . .	150
омыватели фар	157
передние противотуманны е фары	152
статические выразные фары . .	282
стоп-сигналы	152
указатели поворота	153
фонари заднего хода	152
рабочее освещение	152
Лампы освещения салона	
диммер (регулятор яркости) подсветки приборов	151
Люк крыши	
калибровка	165
предотвращение заземления . .	165
солнцезащитная шторка	166
работа электропривода	164
М	
Масло (моторное)	
утилизация	285
Маслозаливная горловина	
двигателя	290
Масса	380
Маршрутный компьютер	111
настройки	112
Меню функций CD	432
Меры безопасности в гараже . . .	284
Моторное масло	
проверка и доливка	292
утилизация (отработанное масло)	285
Музыкальные записи MP3	434
Мытье (кузов)	326

Н

Настройка радиоприемника с помощью голосового управления	439
Настройка часов	409
Настройки громкости голосовых сообщений	405
Настройки громкости телефонной связи	404
Настройки звука	
баланс звука слева/справа . . .	407
баланс звука спереди/сзади . . .	407
высокие частоты	406
индивидуальна	
я настройка памяти	408
низкие частоты	406
переустановка	
звуковых настроек	409
сабвуфер	407
функция Logic7	408
Настройки функции Logic 7	408
Натяжители	78
Наружные зеркала	106
Неправильное запираение	57
Низкие частоты	406
О	
Обкатка	200
Обогрев	
дополнительный отопитель . . .	173
Обогрев заднего стекла	170
Обогрев лобового стекла	170
Обогрев сидений	172

Указатель

Обслуживание	283	Окна с электроприводом	
антифриз	295	стеклоподъемников	161
динамометрические стенды	286	безопасная работа	161
днище кузова	326	блокиратор задних	
моторное масло		переключателей	162
проверка и доливка	292	предотвращение заземления	162
спецификация	292, 374	Октановое число	205
омыватели лобового стекла		Омыватели лобового стекла	
доливка	303	принцип работы	157
открытие капота	288	Омыватели (лобовое стекло)	
охлаждающая жидкость		доливка рабочей жидкости	303
проверка и доливка	294	принцип работы	157
спецификация	296	форсунки	304
подкапотные крышки	289	Опускание зеркала	108
понижение токсичности		Опускание зеркала при движении	
выхлопа	286	задним ходом	108
правила безопасной работы в		Освещение	
гараже	284	салон	177
сервисная книжка	283	Освещение салона	
токсичные жидкости	285	автоматическое	177
тормозная жидкость		багажное отделение	177
проверка и доливка	297	заднее	178
спецификация	298	освещение при столкновении	177
усилитель рулевого управления		отделение для перчаток	178
проверка и доливка рабочей		переднее	178
жидкости	299	подсветка	
утилизация рабочих жидкостей	285	косметических зеркал	179
шины	312	приглушенная подсветка	179
рабочая жидкость системы		принцип работы	177
динамического контроля		система подсветки	177
проверка и доливка	301	Основные органы управления	400
Обслуживание, выполняемое		Основные размеры	382
владельцем	283	Основные размеры автомобиля	382
Объемная защита салона	58	Остановка CD	432
Объемы заполнения	375	Отделение для перчаток	185
Одометр	110, 139	Открытие капота	288
Окна	161	Отопитель,	
безопасная работа	161	работающий на топливе	173
блокиратор задних		Отопление и вентиляция	167
переключателей	162	Органы управления аудиосистемой,	
предотвращение заземления	162	расположенные сзади	411
		Органы управления	
		радиоприемником	416

Указатель

Очистители лобового стекла		
замена щеток		
стеклоочистителей	305	
изменяемый интервал	155, 156	
очиститель/омыватель заднего		
стекла	158	
прерывистый режим	155	
прерывистый режим, переменный		
интервал	154	
принцип работы	154	
режим,		
чувствительный к скорости . .	155	
Очистка автомобиля после поездки по		
бездорожью	327	
Очистка (салон)	329	
Очистка (снаружи)	326	
П		
Панель приборов		
персональные настройки	112	
приборы	109	
Панорамное зеркало		
(Только Япония)	108	
Перевозка грузов		
багажная полка крыши	279	
Перестроение	153	
Переустановка звуковых настроек		
громкости	409	
громкости	405	
Периметрическая сигнализация . . .	57	
Плавкие предохранители	347	
главная коробка		
предохранителей	351	
замена	347, 352	
моторное отделение	348	
пассажирский салон	351, 352	
электрооборудование прицепа .	357	
Пневматическая подвеска		
блокировка подвески	252	
высота для движения по		
бездорожью	246	
высота для		
движения по дорогам	246	
дистанционное управление . . .	252	
дополнительный режим	251	
медленное движение	248, 249	
отмена операций при открывании		
дверей	250	
пониженная высота	246, 249, 250	
предупреждения об изменении		
высоты	250	
принцип действия	246	
сообщения	248	
регулировка высоты	248	
Повтор выбранной записи - CD . .	434	
Подвеска (пневматическая)	246	
Подголовники		
задние сиденья	74	
передние сиденья	68	
Подголовники задних		
сидений	74	
Подголовники передних сидений . .	68	
Подкапотные крышки		
снятие	289	
установка	289	
Подсветка зеркал		
замена ламп	373	
Подсветка зеркал, встроенных в		
солнцезащитные козырьки		
замена ламп	372	
Подставка для CD		
багажный отсек	185	
отделение для перчаток	185	
Подставки для стаканов	182	
задние	183	
передние	183	
Подушка безопасности		
местоположение	96	
Поиск с использованием РТУ	423	

Указатель

Полировка (лакокрасочное покрытие кузова)	328
Пульт дистанционного управления	
замена	50
замена элемента питания	51
кнопка с логотипом	
Land Rover	52, 60
кнопка, программируемая пользователем.	52
кнопки	60
подзарядка элемента питания	51
принцип действия	56
программирование	50, 53
Правила безопасности на автозаправочной станции	203
Предупреждающие ярлыки	44
Предупреждение системы динамического контроля	147
Прерывание голосового управления	437
Прием радиосигналов	396
Прикуриватель	180
Принудительный запуск двигателя	345
Приостановка воспроизведения CD (пауза)	432
Приостановка работы круиз-контроля	223
Проблемы, возникающие при полной выработке топлива в баке	207
Проверка и доливка охлаждающей жидкости	294
Проверка уровня масла	293
Проверки на динамометрическом стенде.	286
Программирование дистанционного управления	
открывание задней двери багажного отделения	55
открывание окна задней двери багажного отделения	55
Программирование пульта дистанционного управления	
задержка выключения фар	53
управление пневматической подвеской	54
экстренная сигнализация	53
Произвольное воспроизведение - CD	433
Проколы шин	313
Прослушивание компакт-дисков с помощью голосового управления	445
Противотуманные фары/фонари	152
С	
Салон (очистка)	329
Сигнал дополнительного оборудования	414
Сигнализация	56
двойное запираение	56
контрольная лампа	57
неправильное запираение.	57
периметрическая	57
частичная активация.	61
Сиденья	
детские сиденья	84
задние сиденья	72
передние	65
правильное положение	65
складывающиеся подлокотники	68
функция запоминания положения	70
регулировка передних сидений	66
регулировка поясничной опоры	67
Система адаптивного управления скоростью (ACC)	225
Система динамического контроля	254
Система контролируемого спуска (HDC)	
контрольная лампа	245
плавное отключение	245
принцип работы	243

Указатель

Система контроля давления в шинах (TPM)	321	Стекло задней двери багажного отделения	64
Система охлаждения	294	Стеклоомыватели	303
Система помощи при парковке (PDC) включение	210	Стояночный тормоз (EPB)	238
Система помощи при экстренном торможении (EBA)	237	Счетчик суточного пробега	110
Система понижения токсичности выхлопа	286	Т	
Система противоугонной сигнализации	56	Тахометр	109
Система торможения на поворотах	237	Тип программы (PTY)	423
Система SRS подушек безопасности боковые подушки	98	Тип топлива	205
верхние боковые подушки	98	Токсичные жидкости	285
контрольная лампа	96	Топливо	
обслуживание	104	безопасное обращение	203
очистка	330	емкость бака	375
переключатель деактивизации	101	заливная горловина	203
принцип работы	97	заправка	206
Система Terrain Response	256, 261	полная выработка	
использование системы	257	топлива в баке	207
команды водителя, отменяющие		система отключения подачи	207
команды системы	259	спецификация	205, 376
работа системы	260	указатель уровня топлива	110
Система TPM (Система контроля		расход	199, 387
давления в шинах)	321	Тормоза	
Система радиоинформации	419	антиблокировочная система	
Сканирование компакт-диска	433	тормозов (АБС)	235
Складывание подлокотника задних		контрольная лампа (АБС)	236
сидений	74	педали тормоза	234
Складывающиеся подлокотники	68	поездки по бездорожью	236
Снятие подкапотных крышек	289	система помощи при экстренном	
Солнцезащитный козырек	179, 186	торможении (EBA)	237
Сообщения системы		система торможения	
Terrain Response	264	на поворотах	237
Спецификации смазок	374	стояночный тормоз (EPB)	238
Спецификации		тормозные колодки	235
рабочих жидкостей	374	усилитель тормозов	234
Спидометр	110	электронная система	
Стандартные голосовые команды	437	распределения тормозного усилия	
Статические выразные фары	282	(EBD)	237
		Тормозная жидкость	
		проверка и доливка	297
		спецификация	298
		Точки крепления багажа	187
		Транспортировка автомобиля	278

Указатель

У

- Удерживающие приспособления для детей - дополнительные подушки 87
- Указатели 153
- спидометр 110
- тахометр. 109
- указатель температуры 109
- указатель уровня топлива 110
- Указатели поворота 153
- Перестроение 153
- Указатель температуры 109
- Упоры для колес 334
- Управление автомобилем
- высота автомобиля 197
- на дорогах 196
- обкатка. 200
- прогревание 197
- устойчивость автомобиля 197
- расход топлива 199
- рекомендации 196
- Управление пневматической подвеской через пульт дистанционного управления 54
- Управление проигрывателем CD
- возврат назад (в начало записи) 431
- воспроизведение 430
- дисплей 426
- загрузка 427
- загрузка нескольких дисков... 428
- извлечение диска 429
- извлечение нескольких дисков 429
- остановка воспроизведения... 432
- органы управления 425
- переход к следующей записи . 431
- переход на начало записи. 431
- повтор записи. 434
- поиск в обратном направлении (на CD)..... 432
- поиск в прямом направлении (на CD) 432
- предыдущая запись 431
- приостановка воспроизведения (пауза) 432
- произвольное воспроизведение 433
- прокрутка вперед (к следующей записи) 431
- сканирование 433
- Усилитель рулевого управления
- проверка и доливка рабочей жидкости. 299
- Установка подкапотных крышек . 289
- Устойчивость автомобиля 197
- Уход за аккумулятором
- Проверка и доливка электролита 308
- Уход за компакт-дисками 398
- Уход за CD 398
- Уровень громкости информационных сообщений. 403
- ## Ф
- Фары
- статические виражные фары . . 282
- Фары (AFS) 280
- Фиксирующие крепления 92

Указатель

Функции воспроизведения компакт-дисков 431

Х

Холодильная камера 185

Ц

Центр сообщений 114

Цепи противоскольжения 320

Ш

Шины

временное запасное колесо. 315

давление 315

дирекционные 314

зимние/снег 319

износ. 312

индикаторы износа. 313

информационный ярлык. 317

постепенное ухудшение качества. 313

проколы 313

Система TPM. 321

сменные шины 314

спецификация 378

уход. 312

Цепи противоскольжения 320

Шифрование информации, записанной на компакт-дисках 398

Щ

Щиток приборов

контрольные лампы 140

очистка. 330

Щуп для измерения уровня моторного масла. 290

Я

Ярлык с информацией о давлении в шинах 317

Ярлыки. 44

А

AVC. 402

С

CommandShift 216

R

RDS 419

Ч

Чехол грузового отсека. 188

Р

Рабочая жидкость системы динамического контроля проверка и доливка 301

Развлекательная система для пассажиров, сидящих сзади 69

Раздаточная коробка 219

Распознавание голоса 40, 190 активизация системы 40, 191, 436

блокнот 191

важная информация 435

занесение в память частот радиостанций 441

как добиться восприятия ваших голосовых команд 435

каталог радиостанций 443

команды подсказки 40, 190, 438

Команды управления проигрывателем компакт-дисков 445

команды управления радиоприемником 439

команды развлекательной системы для пассажиров, сидящих сзади. 446

настройка радиоприемника 439

общие команды 438

переключатель на рулевом колесе 40, 190

прерывание. 437

стандартные голосовые команды 437

удаление каталога радиостанций 444

Указатель

Регулировка баланса звука слева/справа	407
Регулировка баланса звука спереди/сзади	407
Регулировка направления света фар	
галогенные фары	151
ксеноновые фары	150
Регулировка низкочастотного динамика (сабвуфера)	407
Регуляторы температуры	
автоматическая система	167
кондиционирование воздуха	167
принцип действия	167
Режим дополнительного оборудования	415
Ремни безопасности	76
беременные женщины	77
механизм блокировки	79, 87, 89
натяжители	78, 83
очистка	330
правильное использование	80
принцип работы	82
пристегивание	82
проверка	83
уход	83
регулировка	82
Рулевая колонка	
регулировка	105
Рулевое колесо	
регулировка	105
Э	
Эвакуация автомобиля	276
буксировка автомобиля	276
после буксировки	277
Экстренная буксировка	273
Экстренная сигнализация,	
включаемая через пульт	
дистанционного управления	53
Экстренная эвакуация	276
Экстренное отпирание	61
Экстренное отпирание задней двери	
багажного отделения	64
Экран	426
Электронная система распределения	
тормозного усилия (EBD)	237
Электронная система регулировки	
тягового усилия (ETC)	242
Электропитание дополнительного	
оборудования	414
Электропривод	
стеклоподъемников	161
Элемент питания пульта	
дистанционного управления	51

Указатель
