

# Указатель

<b>A</b>			
ACC	218	Активация сигнализации	69
AFS	117	Защита внутреннего пространства	70
		Индикатор сигнализации	70
		Частичная постановка на сигнализацию	69
<b>E</b>			
EPB	199		
<b>T</b>			
Terrain response			
Принцип действия	235		
<b>V</b>			
VIN	373		
<b>A</b>			
Аварийной сигнализации	116		
Автоматическая коробка передач	184		
Кик-даун в автоматическом режиме	186		
Положения селектора	184		
Режим ручного переключения CommandShift™	187		
Сообщения	189		
Спортивный режим	186		
Электрическое включение автоматических режимов	188		
Автоматический климат-контроль	160		
Общие замечания	163		
Органы управления	160		
Адаптивная система переднего освещения (AFS)	117		
Преимущества AFS	118		
Фонари освещения при поворотах	119		
Адаптивный круиз-контроль	218		
Адаптивный круиз-контроль (ACC)			
Принцип действия	216		
		<b>Б</b>	
		Блокировка от открывания дверей изнутри	108
		Блокировка рулевого колеса	179
		Боковые подушки безопасности	92
		Буксировка автомобиля на четырех колесах	371
		После буксировки автомобиля на четырех колесах	372
		Буксировка прицепа	268
		Многоуровневая пластина – сцепное устройство	272
		Розетка электропитания прицепа	270
		Фиксированное тягово-сцепное устройство	271
		Буксировочные проушины	367
		Задняя буксировочная проушина	368
		Передняя буксировочная проушина	367
		Быстрая прокрутка вперед/назад	416
		<b>В</b>	
		Вентиляционные сопла	158
		Вентиляция	
		Входящий воздух	159
		Вещевые отсеки	174
		Включение сигнализации	
		Периметрическая сигнализация	69
		Включение/выключение	392

# Указатель

Внутреннее зеркало . . . . .	151	Голосовое управление	
Зеркало с автоматически		телефоном . . . . .	442
регулируемым наклоном . . . . .	151	Голосовое управление	
Зеркало с ручной		телефоном . . . . .	442
регулировкой . . . . .	151	Использование голосовой	
Внутреннее освещение		телефонной книжки . . . . .	450
Заднее внутреннее		Исправление/удаление и	
освещение . . . . .	121	отмена введенных цифр . . . . .	447
Переднее внутреннее		Набор телефонного	
освещение . . . . .	120	номера . . . . .	446
Внутренние ручки и защелки		Набор/редактирование и	
запирания и отпирания		удаление номеров из	
дверей . . . . .	65	телефонной книжки . . . . .	451
Воспроизведение		Общие команды . . . . .	445
файлов MP3 . . . . .	419	Сохранение имени/номера	
Вспомогательный		телефона . . . . .	449
обогреватель . . . . .	164	Удаление/стирание всей	
Выбор дорожки . . . . .	416	телефонной книжки . . . . .	452
Выбор компакт-диска . . . . .	415		
Выключатель стартера . . . . .	178	<b>Д</b>	
Выключение сигнализации . . . . .	71	Датчик дождя . . . . .	139
Выравнивание прицепа . . . . .	274	Включение прерывистого	
		режима по сигналу с	
<b>Г</b>		датчика дождя . . . . .	139
Глоссарий терминов,		Датчик наклона . . . . .	71
связанных с шинами		Детские кресла . . . . .	98
Используемые термины . . . . .	352	Механизм автоматического	
Гнездо для подключения		пристегивания ремня	
дополнительного		безопасности . . . . .	100
аудиооборудования		Перечень проверок детского	
(AUX IN) . . . . .	423	кресла . . . . .	101
Режим дополнительного		Дополнительное	
входа . . . . .	424	оборудование . . . . .	54
Голосовое управление . . . . .	110	Дополнительные гнезда	
Включение системы		электропитания . . . . .	170
голосового управления . . . . .	110	Задние дополнительные	
Принцип действия . . . . .	453	гнезда электропитания . . . . .	170
		Дополнительные подушки	
		сидений для детей . . . . .	107

# Указатель

<b>3</b>		
Загрузка компакт-диска . . . . .	411	Замена лампы . . . . . 124
Загрузка компакт-дисков		Доступ к лампе . . . . . 125
Вставка нескольких		Лампа ближнего света
дисков . . . . .	412	(галогенная) фары . . . . . 126
Вставка одного диска . . . . .	411	Лампа бокового повторителя
Задние противотуманные		указателя поворота . . . . . 134
фары . . . . .	115	Лампа габаритного фонаря . . . . 130
Задние сиденья . . . . .	77	Лампа дальнего света
Замена аккумуляторной		(галогенная) фары . . . . . 127
батареи . . . . .	317	Лампа заднего фонаря . . . . . 133
Замена батареи . . . . .	318	Лампа общего освещения . . . . . 135
Последствия		Лампа освещения багажной
отсоединения . . . . .	318	двери . . . . . 135
Утилизация батареи . . . . .	318	Лампа освещения
Замена колеса . . . . .	323	регистрационного знака . . . . 134
Запасное колесо . . . . .	325	Лампа переднего указателя
Использование колесных		поворота . . . . . 130
колодок . . . . .	327	Лампа передней
Подъем автомобиля . . . . .	328	противотуманной фары . . . . 131
Правила безопасной		Лампа подсветки зеркала . . . . . 135
замены колес . . . . .	324	Лампа подсветки карты . . . . . 136
Процедура замены . . . . .	331	Лампа подсветки
Расположение набора		косметического зеркала . . . . . 136
инструментов . . . . .	322	Лампа статической поворотной
Укладка замененного		фары . . . . . 129
колеса . . . . .	334	Лампы освещения дверей/ плафона подсветки
Замена ламп . . . . .	124	выхода/ниш для ног . . . . . 135
		Лампы фары (ксенон) . . . . . 128
		Замена плавкого
		предохранителя . . . . . 356
		Замена щёток
		стеклоочистителей . . . . . 143
		Задние . . . . . 144
		Передние . . . . . 144
		Замок капота . . . . . 291

# Указатель

Запирание и отпирание . . . . .	62	Информационные	
Автоматическое отпирание . . . . .	65	сообщения . . . . .	156
Автоматическое повторное		Дисплей одометра . . . . .	157
запирание . . . . .	65	Дисплей селектора	
Главные выключатели		переключения передач . . . . .	157
запирания и отпирания . . . . .	64	Индикатор интервалов	
Запирание в зависимости		обслуживания . . . . .	157
от скорости . . . . .	64	Информационные	
Запирание при помощи		сообщения . . . . .	156
пульта дистанционного		Критические	
управления . . . . .	63	предупреждения . . . . .	156
Открывание багажной двери . . . . .	66	Предупреждения . . . . .	156
Полное запирание . . . . .	62	Языки . . . . .	156
Частичное запирание . . . . .	64	Информация по обслуживанию	
Заправка . . . . .	259	подушки безопасности . . . . .	96
Запуск двигателя . . . . .	180	Использование АСС . . . . .	218
Общая информация . . . . .	178	Автоматическое	
Поездка . . . . .	180	отключение АСС . . . . .	222
Прогрев . . . . .	180	Автоматическое отключение	
Запуск от вспомогательной		при низкой скорости . . . . .	220
аккумуляторной батареи . . . . .	313	Восстановление установленной	
Зарядка аккумуляторной		скорости/режима сохранения	
батареи . . . . .	316	дистанции . . . . .	222
Зарядка аккумуляторной		Неисправность АСС . . . . .	225
батареи автомобиля		Отмена установленной	
Предупреждающий индикатор		скорости/режима	
аккумуляторной батареи . . . . .	317	сохранения дистанции . . . . .	220
Звуковой сигнал . . . . .	111	Погрешности определения . . . . .	224
Зеркала . . . . .	164	Предупреждение об	
Зимние шины . . . . .	344	объектах спереди . . . . .	223
<b>И</b>		Регулирование дистанции . . . . .	221
Идентификационный номер		Регулировка установленной	
автомобиля (VIN) . . . . .	373	скорости . . . . .	221
Извлечение компакт-дисков . . . . .	413	Управление автомобилем	
Извлечение нескольких		с включенным АСС . . . . .	224
компакт-дисков . . . . .	414	Использование HDC . . . . .	231
		Как работает управление	
		движением под уклон . . . . .	232
		Неисправности системы	
		управления движением	
		под уклон (HDC) . . . . .	233
		Сообщения . . . . .	234

# Указатель

Использование голосового управления . . . . .	454	Использование системы Terrain Response . . . . .	236
Установка параметров голосового управления . . . . .	456	Rock Crawl (Камни-малый ход) . . . . .	238
Установленные голосовые команды . . . . .	455	Брод . . . . .	238
Язык голосового управления . . . . .	457	Включение неподходящей программы . . . . .	239
Использование зимних шин . . . . .	344	Выбор режимов водителем . . . . .	239
Утвержденные зимние шины . . . . .	344	Грязь-колея . . . . .	238
Использование ключа . . . . .	60	Песок . . . . .	238
Аварийное запираение и отпирание . . . . .	61	Сообщения . . . . .	240
Использование круиз-контроля . . . . .	214	Увеличенная высота подвески . . . . .	238
Приостановка круиз-контроля . . . . .	215	Использование системы помощи при парковке . . . . .	205
Увеличение заданной скорости . . . . .	215	Буксировка . . . . .	206
Уменьшение заданной скорости . . . . .	215	Неисправность системы . . . . .	206
Использование проводов для запуска		Система помощи при парковке передним ходом – ручное управление . . . . .	206
Запуск от другого автомобиля . . . . .	313	Использование системы распознавания поверхности	
Процедура запуска . . . . .	314	Основная программа . . . . .	237
Использование проводов для запуска двигателя . . . . .	313	Трава-гравий-снег . . . . .	237
Использование ремней безопасности во время беременности . . . . .	85	Использование системы стабилизации . . . . .	227
		Отключение DSC . . . . .	227
		Повторное включение DSC . . . . .	228
		Использование телевидения . . . . .	466
		Автоматический поиск и сохранение станций . . . . .	468
		Выбор канала . . . . .	467
		Выбор ТВ . . . . .	466
		Ручной поиск и сохранение станций . . . . .	469
		Использование телефона . . . . .	433
		Блокнот для заметок . . . . .	439
		Набор . . . . .	433
		Ответ на вызовы/отказ . . . . .	438
		Пользование журналом регистрации звонков . . . . .	435
		Использование цепей противоскольжения . . . . .	345

# Указатель

<b>К</b>	
Каталитический нейтрализатор . . . . .	263
Качество топлива . . . . .	253
Автомобили с бензиновыми двигателями . . . . .	254
Автомобили с дизельными двигателями . . . . .	256
Альтернативные виды топлива для бензиновых двигателей . . . . .	255
Ключи зажигания . . . . .	60
Ключи и пульты дистанционного управления Принцип действия . . . . .	57
Кнопка выбора диапазона . . . . .	402
Кнопки настройки частот радиостанций . . . . .	401
Кодированные ключи . . . . .	67
Колеса и шины Общая информация . . . . .	320
Команды аудиосистеме . . . . .	458
Начало диалога . . . . .	458
Команды блокнота . . . . .	463
Использование Блокнота . . . . .	463
Компакт-диск Воспроизведение . . . . .	415
Краткие указания по управлению с ABS Распределение тормозных усилий (EBD) . . . . .	199
Управление тормозами при поворотах (СВС) . . . . .	199
Ускоритель торможения (ЕВА) . . . . .	198
Краткий обзор CommandShift™ . . . . .	32
Автоматическая коробка передач . . . . .	31
Автоматически складывающиеся зеркала . . . . .	16
Автоматический наклон зеркала для движения задним ходом . . . . .	16
Аудиосистемы . . . . .	38
Багажная дверь . . . . .	13
Главный выключатель наружных световых приборов . . . . .	30
Детские кресла . . . . .	20
Использование проигрывателя компакт-дисков . . . . .	40
Капот . . . . .	13
Круиз-контроль . . . . .	36
Обогрев и вентиляция . . . . .	21
Окна и боковые зеркала . . . . .	16
Отключение подушки безопасности пассажира . . . . .	20
Панель приборов . . . . .	26
Пневматическая подвеска . . . . .	34
Подрулевые переключатели . . . . .	29
Помощь при парковке . . . . .	37
Приборная панель . . . . .	24
Пульт дистанционного управления . . . . .	11
Раздаточная коробка . . . . .	33
Регулировка положения наружных зеркал заднего вида . . . . .	16
Регулировка положения рулевой колонки . . . . .	17
Сигнализаторы (контрольные) . . . . .	28
Сигнализаторы (предупреждающие) . . . . .	27

# Указатель

Система распознавания поверхности Terrain Response . . . . .	35
Система управления движением под уклон Hill Descent Control (HDC) . . . . .	33
Телефон – система Bluetooth . . . . .	42
Указатели поворотов и дальний свет фар. . . . .	29
Центральный замок. . . . .	12
Эксплуатационные регулировки (если установлено). . . . .	14
Электрическая регулировка сиденья водителя . . . . .	14
Электрический стояночный тормоз (EPB). . . . .	30
Краткий обзор Потолочный люк . . . . .	18
Краткое описание аудиоблока. . . . .	390
Органы управления аудио . . . . .	390
Круз-контроль . . . . .	111, 214
Принцип действия. . . . .	213
<b>Л</b>	
Личные установки. . . . .	155
Лючок топливноналивной горловины. . . . .	258
<b>М</b>	
Маршрутный компьютер . . . . .	154
Меню функций проигрывателя компакт-дисков . . . . .	417
Меры предосторожности . . . . .	252
Место хранения шаровой опоры . . . . .	280
Мойка. . . . .	281
Мойка автомобиля . . . . .	281
Моторный отсек – обзор . . . . .	292
<b>Н</b>	
Наружные зеркала. . . . .	148
Бордюрное зеркало (только для Японии) . . . . .	148
Регулировка зеркал . . . . .	149
Настройка Bluetooth . . . . .	430
Работа Bluetooth . . . . .	430
Настройка баланса/объемного звука Регулировка баланса . . . . .	400
Регулировка объемного звука. . . . .	400
Настройка высоких/низких частот Память тембра источника . . . . .	398
Регулировки сабвуфера. . . . .	397
Сброс настройки тембра . . . . .	399
Установка Logic 7 . . . . .	398
Настройка низких/высоких частот. . . . .	397
Регулировка высоких частот. . . . .	397
Регулировка низких частот . . . . .	397
Настройка приема дорожных сообщений . . . . .	404
Настройки телевидения . . . . .	470
Выбор страны/формата ТВ . . . . .	470
Настройка формата изображения . . . . .	470
Настройки телефона . . . . .	431
Включение/выключение телефона . . . . .	432
Выбор режима телефона . . . . .	431
Использование меню дисплея. . . . .	432
Наушники . . . . .	422
Новостное радиовещание . . . . .	407
Выбор новостных программ . . . . .	407

# Указатель

<b>О</b>	
Обзор отсека двигателя	
1. Крышка маслоналивной горловины (черная) . . . . .	293
2. Мерная линейка для проверки уровня масла (желтая) . . . . .	293
3. Крышка бачка тормозной жидкости (белая) . . . . .	293
4. Крышка бачка гидроусилителя (желтая) . . . . .	293
5. Крышка расширительного бачка охлаждающей жидкости (черная) . . . . .	293
6. Крышка бачка омывателя (синяя) . . . . .	293
7. Крышка бачка жидкости системы динамической стабилизации (желтая) . . . . .	293
Обзор панели приборов . . . . .	152
Обкатка . . . . .	207
Обогрев стекол и зеркал . . . . .	164
Наружные зеркала . . . . .	164
Обслуживание	
Общая информация . . . . .	287
Технические характеристики . . . . .	307
Обслуживание аккумуляторной батареи . . . . .	311
Обслуживание шин . . . . .	335
Давление в шинах . . . . .	341
Деформация типа «плоские пятна» . . . . .	343
Долгосрочное хранение . . . . .	344
Зависимость давления в шинах от температуры воздуха . . . . .	343
Замена шин . . . . .	339
Износ шин . . . . .	336
Проверка давления в шинах . . . . .	342
Проколы шин . . . . .	338
Сочетания колес с улучшенными характеристиками и шин . . . . .	340
Старение шин . . . . .	337
Шины с указанием направления вращения . . . . .	340
Общая информация о радиочастотах . . . . .	60
Обязательные проверки перед буксировкой . . . . .	275
Омыватели ветрового стекла . . . . .	140
Омыватели фар . . . . .	142
Органы управления для заднего сиденья . . . . .	420
Органы управления телевидением . . . . .	465
Органы управления телефоном . . . . .	427
Дисплей телефона – Приборная панель . . . . .	429
Органы управления телефоном – Приборная панель . . . . .	427
Органы управления телефоном – Рулевое колесо . . . . .	428
Освещение салона . . . . .	120
Осмотр компонентов системы безопасности . . . . .	366



# Указатель

Основные моменты		Очистка снаружи	
эксплуатации . . . . .	207	Мойка автомобиля . . . . .	281
Безопасность при поломке. . . . .	208	Полирование . . . . .	283
Брод . . . . .	210	Стекло и зеркала . . . . .	283
Сигнализаторы . . . . .	207	Удаление пятен битума . . . . .	282
Сложные дорожные		Чистка после передвижения	
условия . . . . .	208	по бездорожью . . . . .	282
Устойчивость автомобиля . . . . .	209		
Отключение подачи топлива. . . . .	262	<b>П</b>	
Повторная установка		Падение мощности двигателя . . . . .	211
системы отключения		Неисправность системы	
подачи топлива . . . . .	262	управления двигателем	
Отключение подушки		(EMS) . . . . .	211
безопасности пассажира . . . . .	93	Проверка двигателя – только	
Индикатор состояния подушки		бензиновые модели. . . . .	211
безопасности пассажира. . . . .	94	Памятка для заправочной	
Подушка безопасности		станции	
включена . . . . .	95	Давление в шинах. . . . .	46
Подушка безопасности		Заправка . . . . .	45
выключена . . . . .	94	Лючок топливозаливной	
Открывание и закрывание		горловины. . . . .	45
капота. . . . .	291	Характеристики охлаждающей	
Закрывание капота. . . . .	291	жидкости двигателя . . . . .	47
Открывание капота. . . . .	291	Пауза в воспроизведении	
Охрана здоровья и меры		компакт-диска. . . . .	416
предосторожности . . . . .	50	Перевозка груза	
Очистка кузова . . . . .	281	Общая информация . . . . .	265
Очистка салона. . . . .	284	Передние противотуманные	
Блок приборов, часы и		фары . . . . .	115
аудиосистема . . . . .	285	Переключение передач. . . . .	276
Ковровое покрытие и		Пневматическая подвеска	
ткань . . . . .	284	Принцип действия. . . . .	243
Кожа . . . . .	284	Повтор воспроизведения	
Крышки блоков подушек		дорожек компакт-дисков. . . . .	418
безопасности . . . . .	285	Подголовники . . . . .	75
Пластик и ткань. . . . .	284	Задние подголовники. . . . .	76
Ремни безопасности . . . . .	285	Передние подголовники. . . . .	75
		Подкапотные крышки . . . . .	294
		Снятие . . . . .	294
		Установка . . . . .	294
		Подогрев сидений . . . . .	79
		Подогрев топлива . . . . .	164

# Указатель

Подстаканники . . . . .	172	Пристегивание ремней	
Полки багажного отделения . . . . .	266	безопасности . . . . .	84
Использование полки		Отстегивание ремня . . . . .	84
багажного отделения . . . . .	266	Проверка масла . . . . .	295
Снятие развернутой		Проверка моторного масла . . . . .	295
багажной полки . . . . .	267	Доливка масла . . . . .	296
Полная выработка топлива . . . . .	257	Проверка уровня масла . . . . .	295
Потолочный люк . . . . .	165	Спецификация моторного	
Правильное положение тела		масла . . . . .	297
при вождении . . . . .	72	Проверка омывающей	
Предупредительная		жидкости . . . . .	306
сигнализация . . . . .	71	Проверка охлаждающей	
Предупреждающие символы на		жидкости . . . . .	298
аккумуляторной батарее . . . . .	310	Проверка охлаждающей	
Приборы . . . . .	152	жидкости двигателя . . . . .	298
Тахометр . . . . .	152	Доливка охлаждающей	
Указатель температуры . . . . .	153	жидкости . . . . .	299
Указатель уровня топлива . . . . .	153	Проверка уровня	
Прием радиосигнала . . . . .	388	охлаждающей жидкости . . . . .	298
Прикуриватель . . . . .	169	Проверка рабочей жидкости	
Пепельница . . . . .	169	гидроусилителя рулевого	
Принцип действия		управления . . . . .	302
Аккумулятор пульта		Доливка рабочей	
дистанционного		жидкости . . . . .	303
управления . . . . .	57	Проверка уровня рабочей	
Безопасность автомобиля . . . . .	68	жидкости . . . . .	303
Высота для высокой		Проверка тормозной	
скорости . . . . .	244	жидкости . . . . .	301
Высота при движении по		Доливка рабочей	
бездорожью . . . . .	243	жидкости . . . . .	302
Звуковая сигнализация с		Проверка уровня рабочей	
автономным питанием . . . . .	68	жидкости . . . . .	301
Использование . . . . .	243	Проверка уровня жидкости	
Ножной тормоз . . . . .	194	системы динамической	
Предупреждающий		стабилизации . . . . .	304
индикатор подвески . . . . .	244	Доливка жидкости . . . . .	305
Режим максимальной		Проверка щёток	
высоты . . . . .	243	стеклоочистителя . . . . .	143
Режим посадки . . . . .	244	Провода для запуска	
Режим «проползания» . . . . .	244	двигателя . . . . .	313
Сообщения . . . . .	196		

# Указатель

Программирование пульта дистанционного управления. . . . .	58	Расположение детского кресла	
Задержка выключения фар. . . . .	58	Расположение детского кресла ISOFIX . . . . .	103
Предупредительная сигнализация . . . . .	58	Рекомендуемое детское кресло ISOFIX . . . . .	103
Режим одной точки доступа двери . . . . .	60	Расход топлива . . . . .	263
Программирования пульта дистанционного управления		Данные о расходе топлива . . . . .	263
Управление воздушной подвеской . . . . .	59	Регистрация событий. . . . .	52
Противобуксовочная система		Регулирование фар . . . . .	116
Принцип действия. . . . .	229	Регулировка светового пучка фар . . . . .	116
Противосажевый фильтр дизельного двигателя (DPF). . . . .	181	Регулировка высоты крепления ремня безопасности . . . . .	85
Противосолнечные козырьки . . . . .	167	Регулировка громкости	
Противоугонная система		Автоматическая регулировка громкости (AVC) . . . . .	393
Принцип действия. . . . .	68	Громкость голоса . . . . .	396
<b>Р</b>		Громкость телефона. . . . .	395
Раздаточная коробка. . . . .	190	Сброс настроек громкости. . . . .	396
Изменение диапазона. . . . .	190	Увеличение громкости информационных сообщений . . . . .	394
Изменение диапазона неподвижного состояния . . . . .	192	Увеличение громкости навигационных сообщений . . . . .	395
Переключение диапазона при движении . . . . .	192	Регулировка жиклёров омывателя ветрового стекла . . . . .	142
Повышенный диапазон (Hi) . . . . .	190	Жиклеры заднего омывателя . . . . .	142
Пониженный диапазон (Lo) . . . . .	190	Жиклёры передних омывателей . . . . .	142
Сообщения. . . . .	193		
Размещение детского кресла . . . . .	102		
Расположение блоков предохранителей. . . . .	354		
Блок предохранителей в отсеке двигателя . . . . .	354		
Блок предохранителей в салоне . . . . .	355		
Блок предохранителей сцепного устройства . . . . .	355		

# Указатель

Регулировка подвески . . . . .	245	<b>С</b>	
Включение режима посадки из режима бездорожья. . . . .	247	Световой сигнализатор подушки безопасности . . . . .	95
Дистанционное управление. . . . .	249	Световые приборы	
Дополнительный подъем в режиме максимальной высоты . . . . .	249	Общая информация. . . . .	112
Индикаторы высоты подвески . . . . .	245	Сертификаты. . . . .	378
Отмена открыванием дверей . . . . .	248	Сертификаты на шины . . . . .	378
Предупреждения об автоматическом изменении высоты . . . . .	247	Сиденья с электрической регулировкой . . . . .	73
Приостановка изменения высоты подвески. . . . .	249	Регулировка поясничной опоры. . . . .	74
Режим максимальной высоты . . . . .	248	Складывающийся подлокотник . . . . .	74
Режим посадки. . . . .	246	СИСТЕМА HDC . . . . .	231
Режим «проползания» (фиксация на высоте посадки). . . . .	246	Система Terrain Response . . . . .	236
Регулировка положения рулевого колеса . . . . .	109	Система контроля давления в шинах . . . . .	346
Регулировка фар . . . . .	116	Работа системы TPM. . . . .	347
Регулятор громкости . . . . .	392	Сообщения . . . . .	351
Регулятор яркости подсветки панели приборов. . . . .	167	Система определения непристегнутого ремня безопасности . . . . .	84
Рекомендуемая масса для буксировки . . . . .	276	Система пассивной безопасности	
Рекомендуемые массы для буксировки		Принцип действия . . . . .	86
Массы для буксировки – только для Австралии . . . . .	277	Система помощи при парковке . . . . .	205
Ремни безопасности		Принцип действия . . . . .	204
Общие сведения. . . . .	80	Система радиоданных (RDS). . . . .	406
Ремни безопасности и детские кресла . . . . .	19	Система стабилизации . . . . .	227
		Принцип действия . . . . .	226
		Система управления движением под уклон (HDC)	
		Принцип действия . . . . .	230
		Сканирование дорожек компакт-диска . . . . .	418
		Случайный выбор . . . . .	417
		Снятие заднего фонаря . . . . .	123
		Снятие задней блок-фары . . . . .	123
		Установка задней блок-фары. . . . .	123

# Указатель

Снятие фары . . . . .	121	Съемная шаровая опора тягово- сцепного устройства . . . . .	278
Снятие блок-фары . . . . .	122	Снятие шаровой опоры тягово- сцепного устройства . . . . .	279
Снятие решетки . . . . .	121	Установка шаровой опоры тягово-сцепного устройства . . . . .	278
Установка блок-фары . . . . .	122		
Установка решетки . . . . .	122		
Советы по вождению автомобиля с ABS ABS и поездки по бездорожью . . . . .	198		
Сигнализатор ABS . . . . .	198		
Советы по вождению с ABS . . . . .	197		
Солнцезащитные шторки . . . . .	167		
Сообщения по пневматической подвеске . . . . .	250		
Стеклоочистители ветрового стекла . . . . .	138		
Изменение задержки в прерывистом режиме . . . . .	138		
Прерывистый режим регулирования по скорости движения . . . . .	139		
Режим регулирования по скорости движения . . . . .	139		
Стеклоочиститель и омыватели заднего стекла . . . . .	141		
Блокировка двери багажного отделения . . . . .	141		
Задний ход . . . . .	141		
Непрерывная работа стеклоочистителей . . . . .	141		
Омыватель . . . . .	141		
Прерывистая работа стеклоочистителей . . . . .	141		
Схема расположения блоков предохранителей Блок предохранителей в отсеке двигателя . . . . .	357		
Блок предохранителей в салоне . . . . .	360		
		<b>Т</b>	
		Таблица плавких предохранителей . . . . .	357
		Блок предохранителей в сцепном устройстве . . . . .	364
		Таблица технических характеристик ламп . . . . .	137
		Табличка даты выпуска автомобиля . . . . .	373
		Телевидение Общая информация . . . . .	464
		Телефон . . . . .	433
		Общая информация . . . . .	425
		Телефонная книжка . . . . .	440
		Телефонная книжка . . . . .	440
		Технические характеристики Бензиновый V8 без наддува (NA) . . . . .	374
		Бензиновый V8 с наддувом (SC) . . . . .	375
		Габариты . . . . .	376
		Дизельный V6 . . . . .	374
		Дизельный V8 . . . . .	374
		Заправочные емкости . . . . .	308
		Масса . . . . .	375
		Регулировки . . . . .	309
		Смазочные материалы и рабочие жидкости . . . . .	307
		Технические характеристики . . . . .	374
		Тип приоритетной программы (PTY) . . . . .	408
		Поиск PTY . . . . .	408
		Тип программы PTY . . . . .	409

# Указатель

Тормоза			
Принцип действия . . . . .	194		
Точки крепления . . . . .	369		
Точки крепления багажа . . . . .	265		
Точки крепления детского кресла . . . . .	104		
Ленточное крепление (только для Австралии) . . . . .	106		
Точки крепления ISOFIX . . . . .	104		
Транспортировка автомобиля . . . . .	370		
<b>у</b>			
Указатели поворота . . . . .	120		
Управление автомобилем после аварии			
Сброс отключения подачи топлива . . . . .	365		
Управление автомобилем с ABS . . . . .	197		
Управление автосохранением . . . . .	403		
Управление аудиосистемой . . . . .	110		
Управление балансом/объемом звука . . . . .	400		
Управление движением под уклон . . . . .	231		
Управление осветительными приборами			
Габаритные фонари . . . . .	114		
Задержка выключения фар . . . . .	114		
Фары дальнего и ближнего света . . . . .	114		
Фонари автоматического управления . . . . .	114		
Управление световыми приборами . . . . .	113		
Установка аккумуляторной батареи . . . . .	319		
Установка времени и даты на панели аудиосистемы . . . . .	410		
Устранение незначительных повреждений лакокрасочного покрытия . . . . .	286		
Устройство блокировки двигателя			
Принцип действия . . . . .	67		
Уход за аккумуляторной батареей			
Проверка уровня электролита и долив электролита . . . . .	312		
Уход за шинами			
Индикатор износа . . . . .	337		
<b>Ф</b>			
Функции памяти			
Вызов сохраненного положения сиденья . . . . .	176		
Облегченная посадка . . . . .	177		
Сохранение настроек в памяти . . . . .	176		
Функция памяти . . . . .	176		
<b>Х</b>			
Холодильник . . . . .	175		
<b>Ц</b>			
Центральная консоль . . . . .	171		
Держатель компакт-дисков . . . . .	171		
Держатель кредитных карт . . . . .	171		
Цепи противоскольжения . . . . .	345		
<b>Ч</b>			
Часы . . . . .	168		
Установка времени . . . . .	168		
Чистка литых колесных дисков . . . . .	283		
Чистка снаружи			
Обслуживание днища кузова . . . . .	282		

# Указатель

## Ш

Шторки безопасности . . . . . 92

## Э

Экономичное вождение

Советы по вождению для  
экономии топлива . . . . . 212

Техническое обслуживание  
и топливная  
экономичность . . . . . 212

Экономичный расход  
топлива . . . . . 212

Эксплуатация после  
столкновения . . . . . 365

Перед запуском или  
поездкой . . . . . 365

При поездке . . . . . 366

Электрические наружные  
зеркала

Наклон зеркала при движении  
задним ходом . . . . . 151

Складывание корпуса  
зеркала . . . . . 150

Электрические наружные  
зеркала заднего вида . . . . . 149

Электрические

стеклоподъемники . . . . . 145

Выключатель блокировки  
открывания задних окон . . . . 147

Защитный механизм  
(только передние окна) . . . . 146

Работа задних  
стеклоподъемников . . . . . 147

Управление одним касанием  
(только передние окна) . . . . 146

Управление окнами . . . . . 145

Электрический потолочный

люк . . . . . 165

Защитный механизм . . . . . 166

Калибровка потолочного  
люка . . . . . 166

Электрический стояночный

тормоз (EPB) . . . . . 199

Активное действие . . . . . 200

Отключение электрического  
стояночного тормоза . . . . . 201

Применение электрического  
стояночного тормоза . . . . . 200

Сообщения . . . . . 203

