

В		Т	
Bluetooth®	165	TV	141
совместимость	166		
С		U	
CD		USB-устройства	135
воспроизведение файлов MP3	130		
CommandShift™	89		
D		A	
DAB		Аварийный код доступа	4
автонастройка	132	Аварийный механический ключ	4
выбор частотного диапазона	132	Автоматическая коробка передач	87
группы	133	CommandShift™	89
информация о канале	132	использование лопаточных	
использование		переключателей	87
сенсорного экрана	132	ручной режим	89
настройки	132	спортивный режим	87
объявления	132	Автоматическое включение	
органы управления	132	освещения	38
подканалы	132, 133	Автоматическое регулирование	
поиск	134	громкости (AVC)	126
поиск канала вперед/назад	132	Автоматическое управление	
предварительно		микроклиматом	63
установленные станции	132	Адаптивная динамическая система	96
радио	132	Адаптивная система	
связывание DAB	134	переднего освещения (AFS)	40
список каналов	132	Адаптивный круиз-контроль (ACC)	108
текст радиовещания	133	автоматическое выключение	111
текстовые сообщения	132	возобновление режима	
		соблюдения дистанции	111
		изменение дистанции	110
		настройка дистанции	109
		неисправность	113
		обнаружение препятствий	112
		органы управления	109
		отключение при низкой	
		скорости движения	111
		отмена режима поддержания	
		скорости и соблюдения	
		дистанции	110
		предупреждение о	
		препятствии впереди	113
		сигнализатор	113
		режим соблюдения дистанции	109
		советы по вождению	112
		усовершенствованный	
		ускоритель торможения	114
Н			
HomeLink®	51		
M			
MP3	130		
воспроизведение файлов MP3	130		

- Аккумуляторная батарея 247
- запуск двигателя от вспомогательной аккумуляторной батареи 249, 250
 - зарядка 252
 - использование вспомогательных проводов 249
 - использование пускового устройства 250
 - меры безопасности 247
 - обслуживание 247
 - последствия отсоединения 252
 - предупреждающие символы 247
 - сигнализатор 83
 - сменные аккумуляторные батареи 253
 - снятие 251
 - установка 253
 - утилизация 253
 - электронный ключ 10
- Активация сигнализации 11
- Антиблокировочная система тормозов (ABS) 98
- сигнализатор 98
- Антифриз 234
- Аудiosистема
- DVD 147
 - iPod® 135
 - Logic 7 127
 - USB-устройства 135
 - воспроизведение файлов MP3 130
 - настройка баланса 127
 - настройки 126
 - органы управления телевидением 141
 - переносное аудиоустройство 135
 - поиск радиостанций 128
 - радио DAB 132
 - сенсорный экран
 - настройки звука 127
 - обзор 124
 - органы управления 124
- Б**
- Багажное отделение
- доступ 9
 - полка 72
- Безопасность
- аккумуляторная батарея 247
 - блокировка замков 23
 - в гараже 214
 - давление в шинах 254
 - детские кресла 27
 - перечень проверок 28
 - замена колеса 268
 - меры предосторожности при обращении с топливом 204
 - подушки безопасности 33
 - пользование телефоном 166
 - после столкновения 277
 - ремни безопасности 23
 - проверки 26
 - токсичные жидкости 215
 - шины 254
- Бензин
- качество топлива 204
- Ближний свет 38
- Блок памяти положения сиденья 18
- Блок подключения портативных устройств 135
- Блокировка замков 23
- Блокировка колес 267
- Блокнот 164
- воспроизведение заметок 164
 - запись заметки 164
 - удаление заметок 164
- Буксировка 74
- выравнивание прицепа 75
 - нагрузка на сцепное устройство 74
 - настройка прицепа (камера) 117
 - основные проверки 76
 - подключение электрооборудования 74
 - размеры шаровой опоры тягово-сцепного устройства 80, 81
 - управление прицепом 117
 - установка шаровой опоры 77
 - хранение шаровой опоры тягово-сцепного устройства 76

Буксировка прицепа	75
подключение	
электрооборудования	74
Буксировочные проушины	273

В

Вентиляция	
автоматический режим	64
датчик загрязнения	65
передние органы управления	63
передние сиденья	63
распределение воздуха	64
регулятор вентилятора обдува	63
рециркуляция воздуха	63, 64
Вещевой ящик	69
Включение сигнализации	
полное включение	
тревожной сигнализации	12
Внутреннее освещение	42
заднее	42
замена лампы	225
переднее	42
Временное запасное колесо	271
Вспомогательные провода	249
Вспомогательный обогреватель	66
Выбор передачи	87
CommandShift™	89
использование лопаточных	
переключателей на	
рулевом колесе	87
Выбросы CO ₂	210
Выключение двигателя	86
Выравнивание прицепа	75
Высота при движении	
по бездорожью	95

Г

Габаритные фонари	38
Гнезда для установки домкрата	269
Гнезда питания дополнительного	
оборудования	71
Гнездо дополнительного входа	135, 139
Гнездо питания	71
Голосовая активация	162
Голосовая почта	168
Голосовое управление	162
блокнот	164
громкость	164
кнопка голосового управления	162
навигационная система	196
прерывание сеанса	164
режим справки	162
руководство по эксплуатации	164
список голосовых команд	162
телефон	172
учебный курс	164
Гравий	119
Группы	133
Грязь	119

Д

Дальний свет	38
Датчик дождя	45
Датчик загрязнения воздуха	65
Дверь багажного отделения открытие	4, 9
Двигатель	
бензиновый	239
дизельный	239
спецификации	239
Двойное запираение	12
Декларации о соответствии	280
Детские кресла	27
ISOFIX	30
установка	30
безопасность	28
контрольная проверка	28
расположение	29
страховочные ляжки	32
точки крепления	30
ISOFIX	30
страховочной ляжки	32
Деформация типа «плоские пятна»	257
Дизельное топливо	
качество топлива	205
противосажевый фильтр	213
содержание серы	206
устройство топливной защиты	209
Динамическая стабилизация	92
включение	93
неисправность системы	93
отключение	93
сигнализатор	92
Динамический режим (система Terrain Response)	120
Динамометрические стенды	214
Дисплей панели приборов	60
Дисплей расхода топлива	61
Дополнительное оборудование	227
Дополнительные подушки сидений для детей	32
Доступ без ключа	
запираение без ключа	14

Ж

Жидкости	
антифриз	234
жидкость омывателя	
долив	238
проверка уровня	238
расположение бачка	216, 217
жидкость омывателя ветрового стекла	
долив	238
проверка уровня	238
расположение бачка	216, 217
жидкость системы динамической стабилизации	
долив	237
проверка уровня	237
расположение бачка	216
заправочные емкости	240
моторное масло	
долив	232
проверка уровня	231
расположение фильтра	216, 217
спецификации	232
охлаждающая жидкость	
долив	233
проверка уровня	233
расположение бачка	216, 217
рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления	
долив	236
проверка уровня	236
расположение бачка	216, 217
спецификации	239
тормозная жидкость	
долив	235
проверка уровня	234
расположение бачка	216, 217
Жидкостный подогреватель	66

- 3**
- Завершение телефонного вызова 167
- Задержка выключения (фары). 39
- Задние сиденья
 раскладывание 20
 складывание 20
- Зажигание 83
- Замена колеса
 безопасность 268
 временное запасное колесо 271
 гнезда для установки домкрата 269
 замковые гайки крепления колеса. 270
 использование колодок 267
 комплект инструментов 265
 опускание запасного колеса 265
 подъем автомобиля домкратом 269
 процедура 270
 хранение замененного колеса 272
- Замена лампы. 218
 галогеновая фара
 дальнего света 221
 задние фонари 223
 ксеноновая фара 220
 ксеноновые лампы 220
 лампа бокового повторителя
 указателя поворота. 224
 лампа указателя поворота 222
 освещение номерного знака 224
 передняя противотуманная фара 222
 плафоны внутреннего освещения. 225
 снятие заднего фонаря 223
 снятие фары 219
 статический фонарь
 освещения при поворотах 221
- Замки
 автоматическое повторное
 запирание 6
 внутренний 13
 дверей 13
 замена батареек
 электронного ключа 10
 несколько точек доступа 7
 одна точка доступа 7
 полное открывание 7
- Замковые гайки крепления колеса 270
- Замок капота 215
- Замок рулевой колонки. 9, 83
- Запасное колесо 265, 271
 опускание 265
- Запасные части 227
- Запирание без ключа 4, 14
- Запирание и отпирание 4, 11, 13
 без ключа 4
 блокировка замков 23
 двойное запирание 12
 запирание без ключа 14
 использование аварийного
 механического ключа 4
 неполное запирание 14
 однократное запирание 11
 полная блокировка 12
 полное включение тревожной
 сигнализации 12
 полное закрывание 13
 служебный режим 15
 функция автозапирания
 при трогании с места 13
- Заправка топливом
 емкость бака 208
 лючок топливозаливной
 горловины 206
 расход топлива 210
 спецификации топлива 208
 топливозаливная горловина 207
 устройство топливной защиты
 дизельных автомобилей 209
- Запуск без ключа. 84
- Запуск двигателя. 84
- Запуск от вспомогательной
 аккумуляторной батареи 249
- Зарядка аккумуляторной батареи 252
- Зеркала
 автоматический наклон при
 движении задним ходом 50
 заднего вида 49
 наружные 49
 обогрев. 65
 принцип работы 49
 электропривод складывания 49
- Зимние шины 257
- Значения буксируемой массы 74

И

Идентификационный номер	
автомобиля (VIN)	278, 279
Идентификация автомобиля	278
Интервалы технического	
обслуживания	211
Информационная панель	60
Информационные сообщения	60
информационная панель	60
сообщения	60
Информационный модуль водителя	60
Использование	
противобуксовочной системы	93
Использование пульта	
дистанционного управления	
аварийный механический ключ	4
электронный ключ	4
системные передатчики	
электронных ключей	246
Использование радиоприемника	127
Использование ремней безопасности	
во время беременности	23
Использование системы	
динамической стабилизации	92
DSC	92
Исходящий вызов	167

К

Камеры	115
автоматическое обзорное	
изображение (Япония)	115
вид вблизи	116
движение задним ходом	116
камера заднего вида	115
настройка прицепа	117
настройки (Япония)	116
система камер кругового обзора	115
специальные виды	116
управление прицепом	117
Камни-малый ход	120
Капот	
закрывание	215
открывание	215
Ключи	
аварийный механический ключ	4
Кнопки предварительной	
настройки (DAB)	133
вызов предварительно	
сохраненных каналов	133
предварительная	
настройка каналов	133
Колеса	
безопасность при замене колеса	268
данные по геометрии колес	
(только для Китая)	245
замковые гайки крепления колеса	270
использование цепей	
противоскольжения	258
спецификации на дополнительное	
оборудование	244
Колеса и шины	
спецификации	244
Колея	119
Колодки для колес	267
Кондиционер	63
автоматический режим	64
датчик загрязнения	65
максимальное оттаивание	65
распределение воздуха	64
рециркуляция воздуха	64
Коробка передач	
автоматическая	87

Круиз-контроль	106
включение	106
органы управления	106
приостановка работы	107
увеличение заданной скорости	107
уменьшение заданной скорости	107
Ксеноновые лампы	220

Л

Лампы для чтения	42
----------------------------	----

М

Маршрутный компьютер	61
Масса	241
Меню информации и	
настроек автомобиля	62
Метанол	205
Метки	173
Модификации для людей с	
ограниченными физическими	
возможностями	211
Мойка автомобиля	227
Моторное масло	215
долив	232
проверка уровня	231
спецификация	232
Моторный отсек	216, 217
снятие подкапотных крышек	218
установка подкапотных крышек	218
Мультимедийная система в	
задней части салона (RSE)	152
блокировка дистанционного	
управления	154
включение	153
выбор аудиоисточника	154, 158
выбор видеоисточника	154, 158
дистанционное управление	155
информация на экране	159
использование	154
настройки дисплея	157
наушники	161
органы управления,	
расположенные сзади	160
управление	154
формат видеосигнала	157
экран управления	152

Н

Набор инструментов	265
Набор номера	167
Навигационная система	174
RDS-TMC	190
активация	190
голосовые указания	192
значки событий RDS-TMC	191
альтернативные маршруты	182
бездорожье	
варианты маршрута	195
загрузка маршрута	194
навигация	194
новый маршрут	194
редактирование маршрута	196
быстрый выбор объектов	
инфраструктуры	189
вызов внедорожной	
точки из памяти	180
голосовое управление	196
голосовые инструкции	176
добавление пунктов маршрута	182
дом в качестве	
пункта назначения	180
дорожная обстановка	
на маршруте	192
доступ к зоне наблюдения	193
зона наблюдения	193
изменение маршрута	181
канал Traffic Master (TMC)	190
лицензионный договор	201
обзор TMC	190
объекты инфраструктуры (POI)	188
значки POI	189
категории POI	188
окно компаса	176
параметры маршрута	181
перекресток автотрассы	180
персональные настройки	176
порядок пунктов маршрута	183
предыдущий пункт назначения	180
просмотр маршрута	183
просмотр маршрута и	
списка поворотов	184

пункт назначения		
адрес	177	
ввод	177	
карта	179	
координаты	179	
объект инфраструктуры (POI)	178	
память	179	
почтовый индекс	178	
расчет альтернативного маршрута	192	
режимы экрана	175	
сохранение местоположения дома	187	
сохранение новых местоположений	185	
сохраненные пункты	186	
список событий на маршруте	192	
средства управления предварительным просмотром	183	
точки, которых следует избегать	187	
Навигация на бездорожье	194	
варианты маршрута	195	
загрузка маршрута	194	
новый маршрут	194	
редактирование маршрута	196	
Нагрузка на сцепное устройство	74	
Наружная температура	55	
Наружные зеркала	49	
наклон зеркал при движении задним ходом	50	
регулировка и складывание	49	
Настройки	62	
автомобиля	62	
звука	127	
настройка уровня громкости	126	
Наушники	161	
Неполное запираение	14	
Несколько точек доступа	7	
Низкое давление масла	84	
Номер двигателя	278	
О		
Обзор панели приборов	55	
панель приборов	55	
Обогрев	63	
автоматический режим	64	
вспомогательный обогреватель	66	
органы управления	63	
оттаивание	65	
передние сиденья	63	
распределение воздуха	64	
таймер	67	
Обогрев зеркал	65	
Обогрев стекол	63, 65	
Обогреватели стекол	63, 65	
Обогреватель ветрового стекла	63, 65	
Обогреватель заднего стекла	65	

Обслуживание	211	Объект инфраструктуры (POI)	
безопасность	214	в качестве пункта назначения	178
безопасность в гараже	214	Одна точка доступа	7
вентили шин	256	Однократное запираение	11
ежедневные проверки	212	Одометр	61
еженедельные проверки	212	Окна	46
жидкость омывателя		блокиратор стеклоподъемников	46
долив	238	восстановление настройки	
проверка уровня	238	стеклоподъемника	226
жидкость системы		защитная функция	
динамической стабилизации		стеклоподъемников	48
долив	237	полное закрывание	13
проверка уровня	237	принцип работы	46
закрывание капота	215	управление одним касанием	47
замена лампы	218	Октановое число	204
интервалы технического		Омыватели	
обслуживания	211	задние	45
обзор моторного отсека	216, 217	фары	45
открытие капота	215	Омыватели ветрового стекла	
отработанное моторное масло	215	засорение жиклеров	218
охлаждающая жидкость		Омыватель заднего стекла	45
долив	233	Опции каналов	
проверка уровня	233	выбор группы	133
очистка	227	Органы управления аудиосистемой	
очистка днища кузова	227	для пассажиров на	
проверка давления в шинах	255	задних сиденьях	160
проверка моторного масла	231	Осветительные приборы	38
противосажевый фильтр (DPF)	213	адаптивная система переднего	
процедура регенерации		освещения (AFS)	40
противосажевого фильтра	214	ближний свет	38
рабочая жидкость гидроусилителя		габаритные фонари	38
рулевого управления		дальний свет	38
долив	236	наружная подсветка	4
проверка уровня	236	наружные	38
ремни безопасности	230	плафон общего освещения	42
система подушек безопасности	211	салон	42
снижение токсичности		снятие заднего фонаря	223
отработавших газов	213	технические характеристики ламп	243
спецификации рабочих		фары	38
жидкостей	239	задержка выключения фар	
технические характеристики	239	при парковке	39
токсичные жидкости	215	снятие фары	219
топливная система	215	фонари освещения при поворотах	40
тормозная жидкость			
долив	235		
проверка уровня	234		
тяжелые условия эксплуатации	212		

Освещение	38	Переключение диапазонов	90
адаптивная система переднего		Переносное аудиоустройство	135
освещения (AFS)	40	воспроизведение с	
наружное	38	переносного устройства	136
салон	42	выбор аудиоисточника	138
фонари освещения при поворотах	40	использование	
Ответ на входящие вызовы	167	сенсорного экрана	138
Отказ от входящего вызова	167	обзор	138
Отключение подушки		органы управления	138
безопасности пассажира	35	повтор	138
Отключение сигнализации	8	подключение	135
отключение при неисправности		нескольких устройств	137
кнопки отпирания	8	переносного устройства	137
отключение сигнализации		поиск	138
после срабатывания	15	пропуск/поиск	138
Открытие и закрывание капота	215	случайное воспроизведение	138
Отпирание	4, 13	список композиций	138
Отсеки в дверях	69	Перчаточный ящик	69
Отсеки для вещей	69	Песок	119
Охлаждающая жидкость		Плафоны в	
антифриз	234	противосолнечных козырьков	42
долив	233	Плафоны общего освещения	42
проверка уровня	233	Плафоны подсветки выхода	42
Очистка		Пневматическая подвеска	94
аудиосистема	230	адаптивная динамическая система	96
днище автомобиля	227	высота для бездорожья	95
кожа	229	дистанционное управление	97
крышки модулей подушек		органы управления	94
безопасности	230	режим посадки	95
панель приборов	230	режим «проползания»	96
пластик и ткань	228	система динамической	
после поездки по бездорожью	228	стабилизации	96
ремни безопасности	230	увеличенная высота	
салон	228	для бездорожья	95
сенсорный экран	230	Подвеска	94
снаружи	227	Подголовники	
П		задние сиденья	21
Панель управления	310	передние	19
Перевозка груза	72	Поддомкрачивание автомобиля	269
точки крепления багажа	73	Подканалы	133
Передачки	246	Подключение iPod®	135
Передачи повышенного диапазона	90	Подключение дополнительных	
Передачи пониженного диапазона	90	устройств	139
Переключатель направления		Подключение электрооборудования	
светового пучка (фары)	41	прицепа	74
		Подлокотник	18
		Подстаканники	69

- Подушки безопасности. 33, 34
компоненты 34
очистка крышек модулей
 подушек безопасности 230
правила обслуживания 37
принцип срабатывания 34
раскрытие 36
сигнализатор 37
техническое обслуживание 211
- Поездка по бездорожью
очистка 228
- Поиск композиции на
портативном устройстве 139
- Полная блокировка 12
- Полное закрывание 13
 без ключа 15
- Полное открывание 7
- Портативные устройства 135
 подключение 135
- Потолочный люк 46
 восстановление настройки 226
 защитная функция
 стеклоподъемников 48
 калибровка 226
 принцип работы 46
 шторки 46
- Поясничная опора 16
- Правильная посадка 17
- Предохранители 259
 доступ 259
 замена 259
 предохранители в
 моторном отсеке 260
 предохранители в салоне 261
 расположение блоков
 предохранителей 259
- Предупреждающие сообщения 60
- Предупреждающие таблички 278
- Предупреждение о
 препятствии впереди 113
 сигнализатор 113
- Пристегивание ремней безопасности 23
- Проверка уровня моторного масла 231
- Проверка уровня охлаждающей
жидкости двигателя 233
- Проигрыватель DVD 147
 воспроизведение 150
 загрузка диска 147
 настройки экрана 151
 органы управления 149
 переход к меню 150
 специальные функции 151
 форматы 151
- Проигрыватель компакт-дисков
 воспроизведение файлов MP3 130
 загрузка диска 130
- Пройденный путь 61
- Проколы шин 256
- Промывка 227
- Противобуксовочная система 93
- Противосажевый фильтр (DPF) 213
 процедура регенерации 214
- Противотуманные фары 38
- Процедура регенерации (DPF) 214
- Пульт дистанционного управления 4
 замена батарейки 10
 запирание автомобиля и
 включение сигнализации 11
 проверка электронного ключа 8
- Пункты маршрута 182
- ## Р
- Рабочая жидкость гидроусилителя
 рулевого управления
 долив 236
 проверка уровня 236
- Радио 132
 DAB 128
 поиск радиостанций 128
 ручная настройка 129
 тип передач (PTY) 129

- Радиопульт дистанционного управления гаражными воротами информация и поддержка 54
- перед началом программирования . . . 51
- перепрограммирование отдельной кнопки радиопульты для управления гаражными воротами 53
- программирование 52
- въездных ворот 54
- устройств с плавающим кодом 53
- удаление программы 52
- Радиопульт управления гаражными воротами 51
- Раздаточная коробка 90
- индикаторы переключения диапазонов 90
- переключение диапазонов 90
- Размеры 242
- геометрия колес (только для Китая) 245
- ход педали тормоза (только для Китая) 245
- Распределение воздуха 63, 64
- Расход топлива 210
- городской цикл 210
- загородный цикл 210
- Регистрация параметров 227
- Регистрация событий 277
- Регулирование громкости системы голосового управления 164
- Регулирование скорости вентилятора 63
- Регулировка фар для поездок в других странах 41
- Регуляторы температуры передние 63
- Режим выхода 18, 22
- Режим оттаивания 63, 65
- Режим посадки 18, 22, 95
- Режим «проползания» 96
- Режим соблюдения дистанции 109
- возобновление 111
- изменение дистанции 110
- настройка дистанции 109
- отмена режима поддержания скорости 110
- Резервная процедура запуска без ключа 86
- Ремень безопасности 23, 25
- безопасность 23, 25
- проверки 26
- использование во время беременности 23
- отстегивание ремня безопасности . . . 23
- очистка 230
- пристегивание ремня безопасности 23
- регулировка по высоте 23
- сигнализатор 26
- сигнализатор непристегнутого ремня безопасности 26
- Рециркуляция воздуха 63, 64
- датчик загрязнения 65
- Роликовые стелды 214
- Рулевая колонка
- блокировка 9
- режим выхода 18
- режим посадки 18
- Рулевое колесо
- регулировка положения 22
- режим посадки и выхода 22
- сохранение положения в памяти 22
- Ручной тормоз 99
- С**
- Световые сигнализаторы 56
- антиблокировочная система тормозов (ABS) 98
- низкое давление масла 84
- обзор 56
- предупреждение о препятствии впереди 113
- предупреждение об аккумуляторной батарее 83
- ремень безопасности 26
- система контроля давления в шинах (TPM) 102
- тормоза 98
- Связывание цифрового радиовещания (DAB) 134

Сенсорный экран			
включение	125		
выбор служебного режима	15		
выключение	125		
голосовые настройки	126		
органы управления	128		
DAB	132		
портативными устройствами	138		
телевидением	141		
телефоном	168		
очистка	230		
персонализация	126		
экран управления мультимедийной			
системы в задней части салона	152		
Сертификаты соответствия	280		
Сигнализация			
включение	11		
индикатор	12		
отключение	8, 15		
отключение после срабатывания	15		
периметрическая	11		
полное включение	12		
Сиденья			
детские сиденья	27		
память	18		
передние	16		
передние подголовники	19		
положение сиденья	17		
поясничная опора	16		
правильная посадка	17		
программируемые	18		
раскладывание заднего сиденья	20		
регулировка	16		
регулировка в случае			
остановки перемещения	17		
регулировка валиков	16		
режим выхода	18		
режим посадки	18		
складывание задних сидений	20		
Сиденья с электрической			
регулировкой	16		
программирование			
эксплуатационных регулировок	18		
Система Terrain Response			
выбор режимов водителем	120		
гравий	119		
грязь	119		
динамический	120		
камни-малый ход	120		
колея	119		
основная программа	119		
перед поездкой по бездорожью	118		
песок	119		
работа системы	118		
снег	119		
трава	119		
управление системой	118		
Система динамической			
стабилизации	96		
Система динамической			
стабилизации (DSC)	92		
включение	93		
неисправность системы	93		
отключение	93		
сигнализатор	92		
Система контроля давления			
в шинах (TPM)	102		
загрузка автомобиля	103		
замена колеса	103		
запасное колесо	103		
работа	102		
сигнализатор	102		
Система пассивной			
безопасности (SRS)	33		
Система помощи при парковке	104		
буксировка	105		
выключатель	104		
датчик	104		
обслуживание датчиков	105		
неисправность системы	105		
Система радиоинформации (RDS)	129		

Система управления движением	
под уклон (HDC)	
движение вверх по	
крутому склону	122
органы управления	121
предупреждающие сообщения	122
принцип работы	122
сигнализатор	121
управление выключением	
тормоза на уклоне (GRC)	122
Служебный режим	15
ввод PIN-кода	15
выбор	15
отмена	8, 15
Снег	119
Снижение токсичности	
отработавших газов	213
Снятие заднего фонаря	223
Солнцезащитные шторки	46
Соответствие требованиям	280
Спецификации	
двигатели	239
заправочные емкости	240
колеса	244
масса автомобиля	241
опциональные колеса и шины	244
размеры автомобиля	242
смазочные материалы	
и рабочие жидкости	239
шины	244
Спидометр	55
Список вызовов	171
Спортивный режим	87
Спутниковая навигационная	
система	174
Средства пассивной безопасности	27
Стеклоочистители	43
датчик дождя	45
задние	45
режим регулирования	
по скорости движения	44
Стеклоочистители ветрового стекла	43
датчик дождя	45
однократное включение	43
режим регулирования	
по скорости движения	44
режимы работы	
стеклоочистителей	43
Стеклоочиститель заднего стекла	45
Стояночный тормоз	
автоматическая работа	100
Страховочные лямки	32
Сцепное устройство	
набор инструментов	265
Счетчик пройденного пути	55, 62
Т	
Таблица технических	
характеристик ламп	243
Табличка с датой	
выпуска автомобиля	279
Таблички	278
Тахометр	55
Телевидение	
выбор каналов	141
использование	
сенсорного экрана	141
настройки	146
настройки страны	146
опции меню	142
органы управления	141
переключение каналов	145
поиск вверх/вниз	141
поиск каналов	143
предварительно	
сохраненные каналы	141
сохранение каналов	143
список каналов	141
формат изображения	146
электронная	
телепрограмма (EPG)	145

Телефон	165, 168	Топливо	
Bluetooth®	165	безопасность	204
безопасность	166	вода в топливе.	207
входящие вызовы	169	емкость бака	208
вызов при выключенном		заливная горловина	207
зажигании	169	качество бензина.	204
голосовая почта	168	качество дизельного топлива.	205
голосовое управление	172	лючок топливозаливной	
голосовые команды	172	горловины	206
голосовые метки	173	метанол	205
громкость телефона	167	октановое число	204
завершение разговора	167, 168, 169	полная выработка топлива в баке	206
использование		расход	210
сенсорного экрана.	168	содержание серы	206
исходящий вызов	167, 168	спецификация	208
набор номера	167	техническое обслуживание	215
непринятые вызовы	171	триметилбутиловый	
общая информация	165	эфир (ТМБЭ)	205
органы управления	165, 168	устройство топливной защиты	
отказ от приема		дизельных автомобилей.	209
входящих вызовов	167	этанол	204
переадресация вызова.	168	Тормоза	98
повторный набор		сигнализатор ABS	98
последнего номера	169	стояночный тормоз	99
последние десять вызовов	171	ускоритель торможения (ЕВА)	99
предыдущие вызовы.	171	ход педали (только для Китая).	245
прием входящих вызовов.	167	электронное распределение	
совместимость	166	тормозных усилий (EBD).	99
сообщения	171	Тормозная жидкость	
список вызовов	171	долив	235
статус	168	проверка уровня	234
телефонный справочник	170	расположение бачка	216, 217
установка спаренного соединения		Точки крепления	
и установка с помощью		ISOFIX	30
мобильного телефона	167	установка	30
цифровой набор номера	168	багажа	73
электронный блокнот	169	буксировочного оборудования.	273
Технические характеристики	239	Трава	119
Тип передач (РТУ)	129	Триметилбутиловый эфир (ТМБЭ)	205
Токсичные жидкости	215		

У

Увеличенная высота для бездорожья	95
Указатели переключения диапазонов	90
Указатель температуры	55
Указатель уровня топлива	55
Управление микроклиматом	63
автоматический режим	64
датчик загрязнения	65
максимальное оттаивание	65
распределение воздуха	64
рециркуляция воздуха	64
таймер	67
Управление обогревом по таймеру	67
Управление подачей воздуха	63
Управление световыми приборами	38
главная панель выключателей	38
задержка выключения фар при парковке	39
фары	38
Ускоритель торможения (EBA)	99
Усовершенствованный ускоритель торможения	114
Установка детского кресла ISOFIX	30
Устройства противоскольжения	258

Ф

Фары	38
ближний свет	38
дальний свет	38
омыватели	45
переключение направления светового пучка	41
поездки в других странах	41
регулировка для поездок в других странах	41
снятие	219
Фонари освещения при поворотах	40
Функция автозапирания при трогании с места	13

Ц

Цепи противоскольжения	258
Цифровое радиовещание	132

Ч

Часы	55
----------------	----

Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства	
размеры	80, 81
снятие	77, 79
съёмная	77
установка	77
хранение	76

Шины

безопасность	254
вентили	256
давление	254
коррекция давления при изменении температуры	256
проверка давления	255
давление в опциональных шинах	244
деформированные участки	257
замена шин	256
зимние шины	257
использование цепей противоскольжения	258
проколы	256
система контроля давления в шинах (TPM)	102
старение	257
уход	254

Э

Эвакуация автомобиля	273
бездорожье	273
буксировка на четырех колесах	275
после буксировки	276
Эвакуация в случае поломки	273
бездорожье	273
Эксплуатация	
тяжелые условия	212
Эксплуатация после столкновения	
перед запуском или поездкой	277
Электрические стеклоподъемники	
отключение защитной функции	
стеклоподъемников	48
Электронная противобуксовочная	
система (ЕТС)	93
Электронное распределение	
тормозных усилий (ЕВD)	99
Электронный ключ	4
замена батарейки	10
запирание автомобиля и	
включение сигнализации	11
передатчики системы	246
проверка положения	8
Электронный стояночный	
тормоз (ЕРВ)	99
Этанол	204

