

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения (42).
2. Выключатель основного плафона освещения салона (42).
3. Кнопка закрывания потолочного люка (46).
4. Кнопка открывания потолочного люка (46).
5. Индикатор включения дальнего света/кнопка маршрутного компьютера (38/61).
6. Лопаточный переключатель передач (89).
7. Органы управления аудиосистемой (124).
8. Панель приборов и информационная панель (55).
9. Органы управления информационным меню автомобиля (62).
10. Органы управления стеклоочистителем и омывателем (43).
11. Кнопка START/STOP (Запуск/Выключение двигателя) (83).
12. Аудиосистема и органы управления (124).
13. Сенсорный экран (125).
14. Органы управления подогревом левого сиденья (63).
15. Кнопка выключения системы динамической стабилизации (93).
16. Кнопка аварийной световой сигнализации.
17. Выключатель системы помощи при парковке (104).
18. Органы управления подогревом правого сиденья (63).
19. Органы управления микроклиматом (63).
20. Переключатель раздаточной коробки (90).
21. Выключатель системы управления движением под уклон (HDC) (121).
22. Управление пневматической подвеской (94).
23. Выключатель системы Terrain Response (118).
24. Электронный стояночный тормоз (99).
25. Выключатель подогрева рулевого колеса (22).
26. Выключатель системы распознавания голосовых команд (162).
27. Переключатели звукового сигнала.
28. Выключатели круиз-контроля/ адаптивного круиз контроля (106/108).
29. Регулятор наружных зеркал (49).
30. Органы управления стеклоподъемниками (46).
31. Блокиратор задних окон (46).
32. Выключатель задних противотуманных фар (38).
33. Выключатель передних противотуманных фар (38).
34. Общий регулятор подсветки панели приборов (38).
35. Главный переключатель внешних осветительных приборов (38).

