

<b>В</b>	
Bluetooth®	165
совместимость	166
<b>С</b>	
CD	
воспроизведение файлов MP3	130
CommandShift™	89
<b>D</b>	
DAB	
автонастройка	132
выбор частотного диапазона	132
группы	133
информация о канале	132
использование	
сенсорного экрана	132
настройки	132
объявления	132
органы управления	132
подканалы	132, 133
поиск	134
поиск канала вперед/назад	132
предварительно	
установленные станции	132
радио	132
связывание DAB	134
список каналов	132
текст радиовещания	133
текстовые сообщения	132
<b>H</b>	
HomeLink®	51
<b>M</b>	
MP3	130
воспроизведение файлов MP3	130
<b>T</b>	
TV	141
<b>U</b>	
USB-устройства	135
<b>A</b>	
Аварийный код доступа	4
Аварийный механический ключ	4
Автоматическая коробка передач	87
CommandShift™	89
использование лопаточных	
переключателей	87
ручной режим	89
спортивный режим	87
Автоматическое включение	
освещения	38
Автоматическое регулирование	
громкости (AVC)	126
Автоматическое управление	
микроклиматом	63
Адаптивная динамическая система	96
Адаптивная система	
переднего освещения (AFS)	40
Адаптивный круиз-контроль (ACC)	108
автоматическое выключение	111
возобновление режима	
соблюдения дистанции	111
изменение дистанции	110
настройка дистанции	109
неисправность	113
обнаружение препятствий	112
органы управления	109
отключение при низкой	
скорости движения	111
отмена режима поддержания	
скорости и соблюдения	
дистанции	110
предупреждение о	
препятствии впереди	113
сигнализатор	113
режим соблюдения дистанции	109
советы по вождению	112
усовершенствованный	
ускоритель торможения	114

- Аккумуляторная батарея . . . . . 247
  - запуск двигателя от
    - вспомогательной
      - аккумуляторной батареи . . . . 249, 250
  - зарядка . . . . . 252
  - использование
    - вспомогательных проводов . . . . . 249
  - использование
    - пускового устройства . . . . . 250
  - меры безопасности. . . . . 247
  - обслуживание . . . . . 247
  - последствия отсоединения . . . . . 252
  - предупреждающие символы . . . . . 247
  - сигнализатор . . . . . 83
  - сменные аккумуляторные
    - батареи . . . . . 253
    - снятие . . . . . 251
    - установка . . . . . 253
    - утилизация . . . . . 253
    - электронный ключ . . . . . 10
- Активация сигнализации . . . . . 11
- Антиблокировочная система
  - тормозов (ABS) . . . . . 98
  - сигнализатор . . . . . 98
- Антифриз . . . . . 234
- Аудиосистема
  - DVD . . . . . 147
  - iPod® . . . . . 135
  - Logic 7 . . . . . 127
  - USB-устройства . . . . . 135
  - воспроизведение файлов MP3 . . . . . 130
  - настройка баланса . . . . . 127
  - настройки . . . . . 126
  - органы управления
    - телевидением . . . . . 141
  - переносное аудиоустройство . . . . . 135
  - поиск радиостанций . . . . . 128
  - радио DAB . . . . . 132
  - сенсорный экран
    - настройки звука . . . . . 127
    - обзор . . . . . 124
    - органы управления . . . . . 124
- Б**
  - Багажное отделение
    - доступ. . . . . 9
    - полка . . . . . 72
  - Безопасность
    - аккумуляторная батарея . . . . . 247
    - блокировка замков . . . . . 23
    - в гараже . . . . . 214
    - давление в шинах . . . . . 254
    - детские кресла . . . . . 27
      - перечень проверок . . . . . 28
    - замена колеса . . . . . 268
    - меры предосторожности
      - при обращении с топливом . . . . . 204
    - подушки безопасности . . . . . 33
    - пользование телефоном . . . . . 166
    - после столкновения . . . . . 277
    - ремни безопасности . . . . . 23
      - проверки. . . . . 26
    - токсичные жидкости . . . . . 215
    - шины . . . . . 254
  - Бензин
    - качество топлива . . . . . 204
  - Ближний свет . . . . . 38
  - Блок памяти положения сиденья . . . . . 18
  - Блок подключения
    - портативных устройств . . . . . 135
  - Блокировка замков . . . . . 23
  - Блокировка колес . . . . . 267
  - Блокнот . . . . . 164
    - воспроизведение заметок . . . . . 164
    - запись заметки . . . . . 164
    - удаление заметок . . . . . 164
  - Буксировка. . . . . 74
    - выравнивание прицепа . . . . . 75
    - нагрузка на сцепное устройство . . . . . 74
    - настройка прицепа (камера) . . . . . 117
    - основные проверки . . . . . 76
    - подключение
      - электрооборудования . . . . . 74
    - размеры шаровой опоры
      - тягово-сцепного устройства . . . . . 80, 81
    - управление прицепом. . . . . 117
    - установка шаровой опоры . . . . . 77
    - хранение шаровой опоры
      - тягово-сцепного устройства . . . . . 76

Буксировка прицепа . . . . .	75
подключение	
электрооборудования . . . . .	74
Буксировочные проушины . . . . .	273

## В

Вентиляция	
автоматический режим . . . . .	64
датчик загрязнения . . . . .	65
передние органы управления . . . . .	63
передние сиденья . . . . .	63
распределение воздуха . . . . .	64
регулятор вентилятора обдува . . . . .	63
рециркуляция воздуха . . . . .	63, 64
Вещевой ящик . . . . .	69
Включение сигнализации	
полное включение	
тревожной сигнализации . . . . .	12
Внутреннее освещение . . . . .	42
заднее . . . . .	42
замена лампы . . . . .	225
переднее . . . . .	42
Временное запасное колесо . . . . .	271
Вспомогательные провода . . . . .	249
Вспомогательный обогреватель . . . . .	66
Выбор передачи . . . . .	87
CommandShift™ . . . . .	89
использование лопаточных	
переключателей на	
рулевом колесе . . . . .	87
Выбросы CO <sub>2</sub> . . . . .	210
Выключение двигателя . . . . .	86
Выравнивание прицепа . . . . .	75
Высота при движении	
по бездорожью . . . . .	95

## Г

Габаритные фонари . . . . .	38
Гнезда для установки домкрата . . . . .	269
Гнезда питания дополнительного	
оборудования . . . . .	71
Гнездо дополнительного входа . . . . .	135, 139
Гнездо питания . . . . .	71
Голосовая активация . . . . .	162
Голосовая почта . . . . .	168
Голосовое управление . . . . .	162
блокнот . . . . .	164
громкость . . . . .	164
кнопка голосового управления . . . . .	162
навигационная система . . . . .	196
прерывание сеанса . . . . .	164
режим справки . . . . .	162
руководство по эксплуатации . . . . .	164
список голосовых команд . . . . .	162
телефон . . . . .	172
учебный курс . . . . .	164
Гравий . . . . .	119
Группы . . . . .	133
Грязь . . . . .	119

## Д

Дальний свет . . . . .	38
Датчик дождя . . . . .	45
Датчик загрязнения воздуха . . . . .	65
Дверь багажного отделения	
открытие . . . . .	4, 9
Двигатель	
бензиновый . . . . .	239
дизельный . . . . .	239
спецификации . . . . .	239
Двойное запираение . . . . .	12
Декларации о соответствии . . . . .	280
Детские кресла . . . . .	27
ISOFIX . . . . .	30
установка . . . . .	30
безопасность . . . . .	28
контрольная проверка . . . . .	28
расположение . . . . .	29
страховочные ляжки . . . . .	32
точки крепления . . . . .	30
ISOFIX . . . . .	30
страховочной ляжки . . . . .	32
Деформация типа «плоские пятна» . . . . .	257
Дизельное топливо	
качество топлива . . . . .	205
противосажевый фильтр . . . . .	213
содержание серы . . . . .	206
устройство топливной защиты . . . . .	209
Динамическая стабилизация . . . . .	92
включение . . . . .	93
неисправность системы . . . . .	93
отключение . . . . .	93
сигнализатор . . . . .	92
Динамический режим	
(система Terrain Response) . . . . .	120
Динамометрические стенды . . . . .	214
Дисплей панели приборов . . . . .	60
Дисплей расхода топлива . . . . .	61
Дополнительное оборудование . . . . .	227
Дополнительные подушки	
сидений для детей . . . . .	32
Доступ без ключа	
запираение без ключа . . . . .	14

## Ж

Жидкости	
антифриз . . . . .	234
жидкость омывателя	
долив . . . . .	238
проверка уровня . . . . .	238
расположение бачка . . . . .	216, 217
жидкость омывателя	
ветрового стекла	
долив . . . . .	238
проверка уровня . . . . .	238
расположение бачка . . . . .	216, 217
жидкость системы	
динамической стабилизации	
долив . . . . .	237
проверка уровня . . . . .	237
расположение бачка . . . . .	216
заправочные емкости . . . . .	240
моторное масло	
долив . . . . .	232
проверка уровня . . . . .	231
расположение фильтра . . . . .	216, 217
спецификации . . . . .	232
охлаждающая жидкость	
долив . . . . .	233
проверка уровня . . . . .	233
расположение бачка . . . . .	216, 217
рабочая жидкость гидроусилителя	
рулевого управления	
долив . . . . .	236
проверка уровня . . . . .	236
расположение бачка . . . . .	216, 217
спецификации . . . . .	239
тормозная жидкость	
долив . . . . .	235
проверка уровня . . . . .	234
расположение бачка . . . . .	216, 217
Жидкостный подогреватель . . . . .	66

- 3**
- Завершение телефонного вызова . . . . . 167
- Задержка выключения (фары). . . . . 39
- Задние сиденья  
 раскладывание . . . . . 20  
 складывание . . . . . 20
- Зажигание . . . . . 83
- Замена колеса  
 безопасность . . . . . 268  
 временное запасное колесо . . . . . 271  
 гнезда для установки домкрата . . . . . 269  
 замковые гайки крепления колеса . . . 270  
 использование колодок . . . . . 267  
 комплект инструментов . . . . . 265  
 опускание запасного колеса . . . . . 265  
 подъем автомобиля домкратом . . . . . 269  
 процедура . . . . . 270  
 хранение замененного колеса . . . . . 272
- Замена лампы . . . . . 218
- галогеновая фара  
 дальнего света . . . . . 221  
 задние фонари . . . . . 223  
 ксеноновая фара . . . . . 220  
 ксеноновые лампы . . . . . 220
- лампа бокового повторителя  
 указателя поворота . . . . . 224  
 лампа указателя поворота . . . . . 222  
 освещение номерного знака . . . . . 224  
 передняя противотуманная фара . . . 222  
 плафоны внутреннего освещения . . . 225  
 снятие заднего фонаря . . . . . 223  
 снятие фары . . . . . 219  
 статический фонарь  
 освещения при поворотах . . . . . 221
- Замки  
 автоматическое повторное  
 запираение . . . . . 6  
 внутренний . . . . . 13  
 дверей . . . . . 13  
 замена батареек  
 электронного ключа . . . . . 10  
 несколько точек доступа . . . . . 7  
 одна точка доступа . . . . . 7  
 полное открывание . . . . . 7
- Замковые гайки крепления колеса . . . . 270
- Замок капота . . . . . 215
- Замок рулевой колонки. . . . . 9, 83
- Запасное колесо . . . . . 265, 271  
 опускание . . . . . 265
- Запасные части . . . . . 227
- Запирание без ключа . . . . . 4, 14
- Запирание и отпирание . . . . . 4, 11, 13  
 без ключа . . . . . 4  
 блокировка замков . . . . . 23  
 двойное запирание . . . . . 12  
 запирание без ключа . . . . . 14  
 использование аварийного  
 механического ключа . . . . . 4  
 неполное запирание . . . . . 14  
 однократное запирание . . . . . 11  
 полная блокировка . . . . . 12  
 полное включение тревожной  
 сигнализации . . . . . 12  
 полное закрывание . . . . . 13  
 служебный режим . . . . . 15  
 функция автозапирания  
 при трогании с места . . . . . 13
- Заправка топливом  
 емкость бака . . . . . 208  
 лючок топливозаливной  
 горловины . . . . . 206  
 расход топлива . . . . . 210  
 спецификации топлива . . . . . 208  
 топливозаливная горловина . . . . . 207  
 устройство топливной защиты  
 дизельных автомобилей . . . . . 209
- Запуск без ключа. . . . . 84
- Запуск двигателя. . . . . 84
- Запуск от вспомогательной  
 аккумуляторной батареи . . . . . 249
- Зарядка аккумуляторной батареи . . . . . 252
- Зеркала  
 автоматический наклон при  
 движении задним ходом . . . . . 50  
 заднего вида . . . . . 49  
 наружные . . . . . 49  
 обогрев . . . . . 65  
 принцип работы . . . . . 49  
 электропривод складывания . . . . . 49
- Зимние шины . . . . . 257
- Значения буксируемой массы . . . . . 74

## И

Идентификационный номер автомобиля (VIN) . . . . .	278, 279
Идентификация автомобиля . . . . .	278
Интервалы технического обслуживания . . . . .	211
Информационная панель . . . . .	60
Информационные сообщения . . . . .	60
информационная панель . . . . .	60
сообщения . . . . .	60
Информационный модуль водителя . . . . .	60
Использование противобуксовочной системы . . . . .	93
Использование пульта дистанционного управления аварийный механический ключ . . . . .	4
электронный ключ . . . . .	4
системные передатчики электронных ключей . . . . .	246
Использование радиоприемника . . . . .	127
Использование ремней безопасности во время беременности . . . . .	23
Использование системы динамической стабилизации . . . . .	92
DSC . . . . .	92
Исходящий вызов . . . . .	167

## К

Камеры . . . . .	115
автоматическое обзорное изображение (Япония) . . . . .	115
вид вблизи . . . . .	116
движение задним ходом . . . . .	116
камера заднего вида . . . . .	115
настройка прицепа . . . . .	117
настройки (Япония) . . . . .	116
система камер кругового обзора . . . . .	115
специальные виды . . . . .	116
управление прицепом . . . . .	117
Камни-малый ход . . . . .	120
Капот	
закрывание . . . . .	215
открывание . . . . .	215
Ключи	
аварийный механический ключ . . . . .	4
Кнопки предварительной настройки (DAB) . . . . .	133
вызов предварительно сохраненных каналов . . . . .	133
предварительная настройка каналов . . . . .	133
Колеса	
безопасность при замене колеса . . . . .	268
данные по геометрии колес (только для Китая) . . . . .	245
замковые гайки крепления колеса . . . . .	270
использование цепей противоскольжения . . . . .	258
спецификации на дополнительное оборудование . . . . .	244
Колеса и шины	
спецификации . . . . .	244
Колея . . . . .	119
Колодки для колес . . . . .	267
Кондиционер . . . . .	63
автоматический режим . . . . .	64
датчик загрязнения . . . . .	65
максимальное оттаивание . . . . .	65
распределение воздуха . . . . .	64
рециркуляция воздуха . . . . .	64
Коробка передач	
автоматическая . . . . .	87

Круиз-контроль . . . . .	106
включение . . . . .	106
органы управления . . . . .	106
приостановка работы . . . . .	107
увеличение заданной скорости . . . . .	107
уменьшение заданной скорости . . . . .	107
Ксеноновые лампы . . . . .	220

## Л

Лампы для чтения . . . . .	42
----------------------------	----

## М

Маршрутный компьютер . . . . .	61
Масса . . . . .	241
Меню информации и настроек автомобиля . . . . .	62
Метанол . . . . .	205
Метки . . . . .	173
Модификации для людей с ограниченными физическими возможностями . . . . .	211
Мойка автомобиля . . . . .	227
Моторное масло . . . . .	215
долив . . . . .	232
проверка уровня . . . . .	231
спецификация . . . . .	232
Моторный отсек . . . . .	216, 217
снятие подкапотных крышек . . . . .	218
установка подкапотных крышек . . . . .	218
Мультимедийная система в задней части салона (RSE) . . . . .	152
блокировка дистанционного управления . . . . .	154
включение . . . . .	153
выбор аудиоисточника . . . . .	154, 158
выбор видеоисточника . . . . .	154, 158
дистанционное управление . . . . .	155
информация на экране . . . . .	159
использование . . . . .	154
настройки дисплея . . . . .	157
наушники . . . . .	161
органы управления, расположенные сзади . . . . .	160
управление . . . . .	154
формат видеосигнала . . . . .	157
экран управления . . . . .	152

## Н

Набор инструментов . . . . .	265
Набор номера . . . . .	167
Навигационная система . . . . .	174
RDS-TMC . . . . .	190
активация . . . . .	190
голосовые указания . . . . .	192
значки событий RDS-TMC . . . . .	191
альтернативные маршруты . . . . .	182
бездорожье . . . . .	
варианты маршрута . . . . .	195
загрузка маршрута . . . . .	194
навигация . . . . .	194
новый маршрут . . . . .	194
редактирование маршрута . . . . .	196
быстрый выбор объектов инфраструктуры . . . . .	189
вызов внедорожной точки из памяти . . . . .	180
голосовое управление . . . . .	196
голосовые инструкции . . . . .	176
добавление пунктов маршрута . . . . .	182
дом в качестве пункта назначения . . . . .	180
дорожная обстановка на маршруте . . . . .	192
доступ к зоне наблюдения . . . . .	193
зона наблюдения . . . . .	193
изменение маршрута . . . . .	181
канал Traffic Master (TMC) . . . . .	190
лицензионный договор . . . . .	201
обзор TMC . . . . .	190
объекты инфраструктуры (POI) . . . . .	188
значки POI . . . . .	189
категории POI . . . . .	188
окно компаса . . . . .	176
параметры маршрута . . . . .	181
перекресток автотрассы . . . . .	180
персональные настройки . . . . .	176
порядок пунктов маршрута . . . . .	183
предыдущий пункт назначения . . . . .	180
просмотр маршрута . . . . .	183
просмотр маршрута и списка поворотов . . . . .	184

пункт назначения	
адрес . . . . .	177
ввод . . . . .	177
карта . . . . .	179
координаты . . . . .	179
объект инфраструктуры (POI) . . . . .	178
память . . . . .	179
почтовый индекс . . . . .	178
расчет альтернативного маршрута . . . . .	192
режимы экрана . . . . .	175
сохранение	
местоположения дома . . . . .	187
сохранение новых местоположений . . . . .	185
сохраненные пункты . . . . .	186
список событий на маршруте . . . . .	192
средства управления	
предварительным просмотром . . . . .	183
точки, которых следует избегать . . . . .	187
Навигация на бездорожье . . . . .	194
варианты маршрута . . . . .	195
загрузка маршрута . . . . .	194
новый маршрут . . . . .	194
редактирование маршрута . . . . .	196
Нагрузка на сцепное устройство . . . . .	74
Наружная температура . . . . .	55
Наружные зеркала . . . . .	49
наклон зеркал при	
движении задним ходом . . . . .	50
регулировка и складывание . . . . .	49
Настройки . . . . .	62
автомобиля . . . . .	62
звука . . . . .	127
настройка уровня громкости . . . . .	126
Наушники . . . . .	161
Неполное запираение . . . . .	14
Несколько точек доступа . . . . .	7
Низкое давление масла . . . . .	84
Номер двигателя . . . . .	278

<b>О</b>	
Обзор панели приборов . . . . .	55
панель приборов . . . . .	55
Обогрев . . . . .	63
автоматический режим . . . . .	64
вспомогательный обогреватель . . . . .	66
органы управления . . . . .	63
оттаивание . . . . .	65
передние сиденья . . . . .	63
распределение воздуха . . . . .	64
таймер . . . . .	67
Обогрев зеркал . . . . .	65
Обогрев стекол . . . . .	63, 65
Обогреватели стекол . . . . .	63, 65
Обогреватель ветрового стекла . . . . .	63, 65
Обогреватель заднего стекла . . . . .	65



Обслуживание . . . . .	211	Объект инфраструктуры (POI)	
безопасность . . . . .	214	в качестве пункта назначения . . . . .	178
безопасность в гараже . . . . .	214	Одна точка доступа . . . . .	7
вентили шин . . . . .	256	Однократное запираение . . . . .	11
ежедневные проверки . . . . .	212	Одометр . . . . .	61
еженедельные проверки . . . . .	212	Окна . . . . .	46
жидкость омывателя		блокиратор стеклоподъемников . . . . .	46
долив . . . . .	238	восстановление настройки	
проверка уровня . . . . .	238	стеклоподъемника . . . . .	226
жидкость системы		защитная функция	
динамической стабилизации		стеклоподъемников . . . . .	48
долив . . . . .	237	полное закрытие . . . . .	13
проверка уровня . . . . .	237	принцип работы . . . . .	46
закрывание капота . . . . .	215	управление одним касанием . . . . .	47
замена лампы . . . . .	218	Октановое число . . . . .	204
интервалы технического		Омыватели	
обслуживания . . . . .	211	задние . . . . .	45
обзор моторного отсека . . . . .	216, 217	фары . . . . .	45
открытие капота . . . . .	215	Омыватели ветрового стекла	
отработанное моторное масло . . . . .	215	засорение жиклеров . . . . .	218
охлаждающая жидкость		Омыватель заднего стекла . . . . .	45
долив . . . . .	233	Опции каналов	
проверка уровня . . . . .	233	выбор группы . . . . .	133
очистка . . . . .	227	Органы управления аудиосистемой	
очистка днища кузова . . . . .	227	для пассажиров на	
проверка давления в шинах . . . . .	255	задних сиденьях . . . . .	160
проверка моторного масла . . . . .	231	Осветительные приборы . . . . .	38
противосажевый фильтр (DPF) . . . . .	213	адаптивная система переднего	
процедура регенерации		освещения (AFS) . . . . .	40
противосажевого фильтра . . . . .	214	ближний свет . . . . .	38
рабочая жидкость гидроусилителя		габаритные фонари . . . . .	38
рулевого управления		дальний свет . . . . .	38
долив . . . . .	236	наружная подсветка . . . . .	4
проверка уровня . . . . .	236	наружные . . . . .	38
ремни безопасности . . . . .	230	плафон общего освещения . . . . .	42
система подушек безопасности . . . . .	211	салон . . . . .	42
снижение токсичности		снятие заднего фонаря . . . . .	223
отработавших газов . . . . .	213	технические характеристики ламп . . . . .	243
спецификации рабочих		фары . . . . .	38
жидкостей . . . . .	239	задержка выключения фар	
технические характеристики . . . . .	239	при парковке . . . . .	39
токсичные жидкости . . . . .	215	снятие фары . . . . .	219
топливная система . . . . .	215	фонари освещения при поворотах . . . . .	40
тормозная жидкость			
долив . . . . .	235		
проверка уровня . . . . .	234		
тяжелые условия эксплуатации . . . . .	212		

Освещение . . . . .	38	Переключение диапазонов . . . . .	90
адаптивная система переднего		Переносное аудиоустройство . . . . .	135
освещения (AFS) . . . . .	40	воспроизведение с	
наружное . . . . .	38	переносного устройства . . . . .	136
салон . . . . .	42	выбор аудиисточника . . . . .	138
фонари освещения при поворотах . . . . .	40	использование	
Ответ на входящие вызовы . . . . .	167	сенсорного экрана . . . . .	138
Отказ от входящего вызова . . . . .	167	обзор . . . . .	138
Отключение подушки		органы управления . . . . .	138
безопасности пассажира . . . . .	35	повтор . . . . .	138
Отключение сигнализации . . . . .	8	подключение . . . . .	135
отключение при неисправности		нескольких устройств . . . . .	137
кнопки отпирания . . . . .	8	переносного устройства . . . . .	137
отключение сигнализации		поиск . . . . .	138
после срабатывания . . . . .	15	пропуск/поиск . . . . .	138
Открывание и закрывание капота . . . . .	215	случайное воспроизведение . . . . .	138
Отпирание . . . . .	4, 13	список композиций . . . . .	138
Отсеки в дверях . . . . .	69	Перчаточный ящик . . . . .	69
Отсеки для вещей . . . . .	69	Песок . . . . .	119
Охлаждающая жидкость		Плафоны в	
антифриз . . . . .	234	противосолнечных козырьках . . . . .	42
долив . . . . .	233	Плафоны общего освещения . . . . .	42
проверка уровня . . . . .	233	Плафоны подсветки выхода . . . . .	42
Очистка		Пневматическая подвеска . . . . .	94
аудиосистема . . . . .	230	адаптивная динамическая система . . . . .	96
днище автомобиля . . . . .	227	высота для бездорожья . . . . .	95
кожа . . . . .	229	дистанционное управление . . . . .	97
крышки модулей подушек		органы управления . . . . .	94
безопасности . . . . .	230	режим посадки . . . . .	95
панель приборов . . . . .	230	режим «проползания» . . . . .	96
пластик и ткань . . . . .	228	система динамической	
после поездки по бездорожью . . . . .	228	стабилизации . . . . .	96
ремни безопасности . . . . .	230	увеличенная высота	
салон . . . . .	228	для бездорожья . . . . .	95
сенсорный экран . . . . .	230	Подвеска . . . . .	94
снаружи . . . . .	227	Подголовники	
<b>П</b>		задние сиденья . . . . .	21
Панель управления . . . . .	310	передние . . . . .	19
Перевозка груза . . . . .	72	Поддомкрачивание автомобиля . . . . .	269
точки крепления багажа . . . . .	73	Подканалы . . . . .	133
Передачики . . . . .	246	Подключение iPod® . . . . .	135
Передачи повышенного диапазона . . . . .	90	Подключение дополнительных	
Передачи пониженного диапазона . . . . .	90	устройств . . . . .	139
Переключатель направления		Подключение электрооборудования	
светового пучка (фары) . . . . .	41	прицепа . . . . .	74
		Подлокотник . . . . .	18
		Подстаканники . . . . .	69

- Подушки безопасности . . . . . 33, 34  
компоненты . . . . . 34  
очистка крышек модулей  
подушек безопасности . . . . . 230  
правила обслуживания . . . . . 37  
принцип срабатывания . . . . . 34  
раскрытие . . . . . 36  
сигнализатор . . . . . 37  
техническое обслуживание . . . . . 211
- Поездка по бездорожью  
очистка . . . . . 228
- Поиск композиции на  
портативном устройстве . . . . . 139
- Полная блокировка . . . . . 12
- Полное закрывание . . . . . 13  
без ключа . . . . . 15
- Полное открывание . . . . . 7
- Портативные устройства . . . . . 135  
подключение . . . . . 135
- Потолочный люк . . . . . 46  
восстановление настройки . . . . . 226  
защитная функция  
стеклоподъемников . . . . . 48  
калибровка . . . . . 226  
принцип работы . . . . . 46  
шторки . . . . . 46
- Поясничная опора . . . . . 16
- Правильная посадка . . . . . 17
- Предохранители . . . . . 259  
доступ . . . . . 259  
замена . . . . . 259  
предохранители в  
моторном отсеке . . . . . 260  
предохранители в салоне . . . . . 261  
расположение блоков  
предохранителей . . . . . 259
- Предупреждающие сообщения . . . . . 60
- Предупреждающие таблички . . . . . 278
- Предупреждение о  
препятствии впереди . . . . . 113  
сигнализатор . . . . . 113
- Пристегивание ремней безопасности . . . 23
- Проверка уровня моторного масла . . . . 231
- Проверка уровня охлаждающей  
жидкости двигателя . . . . . 233
- Проигрыватель DVD . . . . . 147  
воспроизведение . . . . . 150  
загрузка диска . . . . . 147  
настройки экрана . . . . . 151  
органы управления . . . . . 149  
переход к меню . . . . . 150  
специальные функции . . . . . 151  
форматы . . . . . 151
- Проигрыватель компакт-дисков  
воспроизведение файлов MP3 . . . . . 130  
загрузка диска . . . . . 130
- Пройденный путь . . . . . 61
- Проколы шин . . . . . 256
- Промывка . . . . . 227
- Противобуксовочная система . . . . . 93
- Противосажевый фильтр (DPF) . . . . . 213  
процедура регенерации . . . . . 214
- Противотуманные фары . . . . . 38
- Процедура регенерации (DPF) . . . . . 214
- Пульт дистанционного управления . . . . 4  
замена батарейки . . . . . 10  
запирание автомобиля и  
включение сигнализации . . . . . 11  
проверка электронного ключа . . . . . 8
- Пункты маршрута . . . . . 182
- ## Р
- Рабочая жидкость гидроусилителя  
рулевого управления  
долив . . . . . 236  
проверка уровня . . . . . 236
- Радио  
DAB . . . . . 132  
поиск радиостанций . . . . . 128  
ручная настройка . . . . . 129  
тип передач (PTY) . . . . . 129

- Радиопульт дистанционного управления гаражными воротами информация и поддержка . . . . . 54
  - перед началом программирования . . . 51
  - перепрограммирование отдельной кнопки радиопульта для управления гаражными воротами . . . . . 53
  - программирование . . . . . 52
  - въездных ворот . . . . . 54
  - устройств с плавающим кодом . . . . 53
  - удаление программы . . . . . 52
  - Радиопульт управления гаражными воротами . . . . . 51
  - Раздаточная коробка . . . . . 90
  - индикаторы переключения диапазонов . . . . . 90
  - переключение диапазонов . . . . . 90
  - Размеры . . . . . 242
  - геометрия колес (только для Китая) . . . . . 245
  - ход педали тормоза (только для Китая) . . . . . 245
  - Распределение воздуха . . . . . 63, 64
  - Расход топлива . . . . . 210
  - городской цикл . . . . . 210
  - загородный цикл . . . . . 210
  - Регистрация параметров . . . . . 227
  - Регистрация событий . . . . . 277
  - Регулирование громкости системы голосового управления . . . . . 164
  - Регулирование скорости вентилятора . . . . . 63
  - Регулировка фар для поездок в других странах . . . . . 41
  - Регуляторы температуры передние . . . . . 63
  - Режим выхода . . . . . 18, 22
  - Режим оттаивания . . . . . 63, 65
  - Режим посадки . . . . . 18, 22, 95
  - Режим «проползания» . . . . . 96
  - Режим соблюдения дистанции . . . . . 109
  - возобновление . . . . . 111
  - изменение дистанции . . . . . 110
  - настройка дистанции . . . . . 109
  - отмена режима поддержания скорости . . . . . 110
  - Резервная процедура запуска без ключа . . . . . 86
  - Ремень безопасности . . . . . 23, 25
  - безопасность . . . . . 23, 25
  - проверки . . . . . 26
  - использование во время беременности . . . . . 23
  - отстегивание ремня безопасности . . . 23
  - очистка . . . . . 230
  - пристегивание ремня безопасности . . . . . 23
  - регулировка по высоте . . . . . 23
  - сигнализатор . . . . . 26
  - сигнализатор непристегнутого ремня безопасности . . . . . 26
  - Рециркуляция воздуха . . . . . 63, 64
  - датчик загрязнения . . . . . 65
  - Роликовые стенды . . . . . 214
  - Рулевая колонка
  - блокировка . . . . . 9
  - режим выхода . . . . . 18
  - режим посадки . . . . . 18
  - Рулевое колесо
  - регулировка положения . . . . . 22
  - режим посадки и выхода . . . . . 22
  - сохранение положения в памяти . . . . 22
  - Ручной тормоз . . . . . 99
- С**
- Световые сигнализаторы . . . . . 56
  - антиблокировочная система тормозов (ABS) . . . . . 98
  - низкое давление масла . . . . . 84
  - обзор . . . . . 56
  - предупреждение о препятствии впереди . . . . . 113
  - предупреждение об аккумуляторной батарее . . . . . 83
  - ремень безопасности . . . . . 26
  - система контроля давления в шинах (TPM) . . . . . 102
  - тормоза . . . . . 98
  - Связывание цифрового радиовещания (DAB) . . . . . 134

Сенсорный экран	
включение . . . . .	125
выбор служебного режима . . . . .	15
выключение . . . . .	125
голосовые настройки . . . . .	126
органы управления . . . . .	128
DAB . . . . .	132
портативными устройствами . . . . .	138
телевидением . . . . .	141
телефоном . . . . .	168
очистка . . . . .	230
персонализация . . . . .	126
экран управления мультимедийной системы в задней части салона . . . . .	152
Сертификаты соответствия . . . . .	280
Сигнализация	
включение . . . . .	11
индикатор . . . . .	12
отключение . . . . .	8, 15
отключение после срабатывания . . . . .	15
периметрическая . . . . .	11
полное включение . . . . .	12
Сиденья	
детские сиденья . . . . .	27
память . . . . .	18
передние . . . . .	16
передние подголовники . . . . .	19
положение сиденья . . . . .	17
поясничная опора . . . . .	16
правильная посадка . . . . .	17
программируемые . . . . .	18
раскладывание заднего сиденья . . . . .	20
регулировка . . . . .	16
регулировка в случае остановки перемещения . . . . .	17
регулировка валиков . . . . .	16
режим выхода . . . . .	18
режим посадки . . . . .	18
складывание задних сидений . . . . .	20
Сиденья с электрической регулировкой . . . . .	16
программирование эксплуатационных регулировок . . . . .	18
Система Terrain Response	
выбор режимов водителем . . . . .	120
гравий . . . . .	119
грязь . . . . .	119
динамический . . . . .	120
камни-малый ход . . . . .	120
колея . . . . .	119
основная программа . . . . .	119
перед поездкой по бездорожью . . . . .	118
песок . . . . .	119
работа системы . . . . .	118
снег . . . . .	119
травя . . . . .	119
управление системой . . . . .	118
Система динамической стабилизации . . . . .	96
Система динамической стабилизации (DSC) . . . . .	92
включение . . . . .	93
неисправность системы . . . . .	93
отключение . . . . .	93
сигнализатор . . . . .	92
Система контроля давления в шинах (TPM) . . . . .	102
загрузка автомобиля . . . . .	103
замена колеса . . . . .	103
запасное колесо . . . . .	103
работа . . . . .	102
сигнализатор . . . . .	102
Система пассивной безопасности (SRS) . . . . .	33
Система помощи при парковке . . . . .	104
буксировка . . . . .	105
выключатель . . . . .	104
датчик . . . . .	104
обслуживание датчиков . . . . .	105
неисправность системы . . . . .	105
Система радиоинформации (RDS) . . . . .	129

Система управления движением	
под уклон (HDC)	
движение вверх по	
крутому склону . . . . .	122
органы управления . . . . .	121
предупреждающие сообщения . . . . .	122
принцип работы . . . . .	122
сигнализатор . . . . .	121
управление выключением	
тормоза на уклоне (GRC) . . . . .	122
Служебный режим . . . . .	15
ввод PIN-кода . . . . .	15
выбор . . . . .	15
отмена . . . . .	8, 15
Снег . . . . .	119
Снижение токсичности	
отработавших газов . . . . .	213
Снятие заднего фонаря . . . . .	223
Солнцезащитные шторки . . . . .	46
Соответствие требованиям . . . . .	280
Спецификации	
двигатели . . . . .	239
заправочные емкости . . . . .	240
колеса . . . . .	244
масса автомобиля . . . . .	241
опциональные колеса и шины . . . . .	244
размеры автомобиля . . . . .	242
смазочные материалы	
и рабочие жидкости . . . . .	239
шины . . . . .	244
Спидометр . . . . .	55
Список вызовов . . . . .	171
Спортивный режим . . . . .	87
Спутниковая навигационная	
система . . . . .	174
Средства пассивной безопасности . . . . .	27
Стеклоочистители . . . . .	43
датчик дождя . . . . .	45
задние . . . . .	45
режим регулирования	
по скорости движения . . . . .	44
Стеклоочистители ветрового стекла . . . . .	43
датчик дождя . . . . .	45
однократное включение . . . . .	43
режим регулирования	
по скорости движения . . . . .	44
режимы работы	
стеклоочистителей . . . . .	43
Стеклоочиститель заднего стекла . . . . .	45
Стояночный тормоз	
автоматическая работа . . . . .	100
Страховочные лямки . . . . .	32
Сцепное устройство	
набор инструментов . . . . .	265
Счетчик пройденного пути . . . . .	55, 62
<b>Т</b>	
Таблица технических	
характеристик ламп . . . . .	243
Табличка с датой	
выпуска автомобиля . . . . .	279
Таблички . . . . .	278
Тахометр . . . . .	55
Телевидение	
выбор каналов . . . . .	141
использование	
сенсорного экрана . . . . .	141
настройки . . . . .	146
настройки страны . . . . .	146
опции меню . . . . .	142
органы управления . . . . .	141
переключение каналов . . . . .	145
поиск вверх/вниз . . . . .	141
поиск каналов . . . . .	143
предварительно	
сохраненные каналы . . . . .	141
сохранение каналов . . . . .	143
список каналов . . . . .	141
формат изображения . . . . .	146
электронная	
телепрограмма (EPG) . . . . .	145

- Телефон . . . . . 165, 168
- Bluetooth® . . . . . 165
  - безопасность . . . . . 166
  - входящие вызовы . . . . . 169
  - вызов при выключенном  
зажигании . . . . . 169
  - голосовая почта . . . . . 168
  - голосовое управление . . . . . 172
  - голосовые команды . . . . . 172
  - голосовые метки . . . . . 173
  - громкость телефона . . . . . 167
  - завершение разговора . . . . 167, 168, 169
  - использование  
сенсорного экрана . . . . . 168
  - исходящий вызов . . . . . 167, 168
  - набор номера . . . . . 167
  - непринятые вызовы . . . . . 171
  - общая информация . . . . . 165
  - органы управления . . . . . 165, 168
  - отказ от приема  
входящих вызовов . . . . . 167
  - переадресация вызова . . . . . 168
  - повторный набор  
последнего номера . . . . . 169
  - последние десять вызовов . . . . 171
  - предыдущие вызовы . . . . . 171
  - прием входящих вызовов . . . . . 167
  - совместимость . . . . . 166
  - сообщения . . . . . 171
  - список вызовов . . . . . 171
  - статус . . . . . 168
  - телефонный справочник . . . . . 170
  - установка спаренного соединения  
и установка с помощью  
мобильного телефона . . . . . 167
  - цифровой набор номера . . . . . 168
  - электронный блокнот . . . . . 169
- Технические характеристики . . . . . 239
- Тип передач (РТУ) . . . . . 129
- Токсичные жидкости . . . . . 215
- Топливо
- безопасность . . . . . 204
  - вода в топливе . . . . . 207
  - емкость бака . . . . . 208
  - заливная горловина . . . . . 207
  - качество бензина . . . . . 204
  - качество дизельного топлива . . . . . 205
  - лючок топливозаливной  
горловины . . . . . 206
  - метанол . . . . . 205
  - октановое число . . . . . 204
  - полная выработка топлива в баке . . . 206
  - расход . . . . . 210
  - содержание серы . . . . . 206
  - спецификация . . . . . 208
  - техническое обслуживание . . . . . 215
  - триметилбутиловый  
эфир (ТМБЭ) . . . . . 205
  - устройство топливной защиты  
дизельных автомобилей . . . . . 209
  - этанол . . . . . 204
- Тормоза . . . . . 98
- сигнализатор ABS . . . . . 98
  - стояночный тормоз . . . . . 99
  - ускоритель торможения (ЕВА) . . . . . 99
  - ход педали (только для Китая) . . . . . 245
  - электронное распределение  
тормозных усилий (EBD) . . . . . 99
- Тормозная жидкость
- долив . . . . . 235
  - проверка уровня . . . . . 234
  - расположение бачка . . . . . 216, 217
- Точки крепления
- ISOFIX . . . . . 30
  - установка . . . . . 30
  - багажа . . . . . 73
  - буксировочного оборудования . . . . . 273
- Трава . . . . . 119
- Триметилбутиловый эфир (ТМБЭ) . . . . 205

## У

Увеличенная высота для бездорожья . . . . .	95
Указатели переключения диапазонов . . . . .	90
Указатель температуры . . . . .	55
Указатель уровня топлива . . . . .	55
Управление микроклиматом . . . . .	63
автоматический режим . . . . .	64
датчик загрязнения . . . . .	65
максимальное оттаивание . . . . .	65
распределение воздуха . . . . .	64
рециркуляция воздуха . . . . .	64
таймер . . . . .	67
Управление обогревом по таймеру . . . . .	67
Управление подачей воздуха . . . . .	63
Управление световыми приборами . . . . .	38
главная панель выключателей . . . . .	38
задержка выключения фар при парковке . . . . .	39
фары . . . . .	38
Ускоритель торможения (EBA) . . . . .	99
Усовершенствованный ускоритель торможения . . . . .	114
Установка детского кресла ISOFIX . . . . .	30
Устройства противоскольжения . . . . .	258

## Ф

Фары . . . . .	38
ближний свет . . . . .	38
дальний свет . . . . .	38
омыватели . . . . .	45
переключение направления светового пучка . . . . .	41
поездки в других странах . . . . .	41
регулировка для поездок в других странах . . . . .	41
снятие . . . . .	219
Фонари освещения при поворотах . . . . .	40
Функция автозапирания при трогании с места . . . . .	13

## Ц

Цепи противоскольжения . . . . .	258
Цифровое радиовещание . . . . .	132

## Ч

Часы . . . . .	55
----------------	----

## Ш

Шаровая опора тягово-сцепного устройства . . . . .	80, 81
снятие . . . . .	77, 79
съёмная . . . . .	77
установка . . . . .	77
хранение . . . . .	76
Шины	
безопасность . . . . .	254
вентили . . . . .	256
давление . . . . .	254
коррекция давления при изменении температуры . . . . .	256
проверка давления . . . . .	255
давление в опциональных шинах . . . . .	244
деформированные участки . . . . .	257
замена шин . . . . .	256
зимние шины . . . . .	257
использование цепей противоскольжения . . . . .	258
проколы . . . . .	256
система контроля давления в шинах (TPM) . . . . .	102
старение . . . . .	257
уход . . . . .	254



## Э

Эвакуация автомобиля . . . . .	273
бездорожье . . . . .	273
буксировка на четырех колесах . . . . .	275
после буксировки . . . . .	276
Эвакуация в случае поломки . . . . .	273
бездорожье . . . . .	273
Эксплуатация	
тяжелые условия . . . . .	212
Эксплуатация после столкновения	
перед запуском или поездкой . . . . .	277
Электрические стеклоподъемники	
отключение защитной функции	
стеклоподъемников . . . . .	48
Электронная противобуксовочная	
система (ETC) . . . . .	93
Электронное распределение	
тормозных усилий (EBD) . . . . .	99
Электронный ключ . . . . .	4
замена батарейки . . . . .	10
запирание автомобиля и	
включение сигнализации . . . . .	11
передатчики системы . . . . .	246
проверка положения . . . . .	8
Электронный стояночный	
тормоз (EPB) . . . . .	99
Этанол . . . . .	204

