

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

1. Передние плафоны освещения салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
2. InControl Protect — вызов служб экстренной помощи ([INCONTROL PROTECT](#)).
3. Люк ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
4. Шторка крыши ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
5. InControl Protect — вызов служб экстренной помощи ([INCONTROL PROTECT](#)).
6. Освещение/указатель поворота/маршрутный компьютер ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/ МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР](#)).
7. Управление информационной панелью ([МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#)).
8. Панель приборов, сигнализаторы и информационная панель ([ЩИТОК ПРИБОРОВ/КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ И ИНДИКАТОРЫ](#)).
9. Круиз-контроль/адаптивный круиз-контроль (ACC) ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).
10. Органы управления стеклоочистителем/омывателем ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
11. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
12. Сенсорный экран ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
13. Управление микроклиматом в передней части салона ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ](#)).
14. Меню климат-контроля ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ](#)).
15. Аварийная сигнализация.
16. Меню передних сидений с подогревом/климат-контролем ([СИДЕНЬЯ С КЛИМАТ-КОНТРОЛЕМ](#)).
17. Кнопка отпирания перчаточного ящика ([ОТСЕКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ](#)).
18. Извлечение компакт-диска ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
19. Климат-контроль ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ](#)).
20. Селектор коробки передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
21. Система Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
22. Пониженный диапазон передач ([ПОВЫШЕННЫЙ И ПОНИЖЕННЫЙ ДИАПАЗОН ПЕРЕДАЧ](#)).
23. Автоматический ограничитель скорости (ASL) ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИМ ОГРАНИЧИТЕЛЕМ СКОРОСТИ \(ASL\)](#)).
24. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
25. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
26. Управление пневматической подвеской ([ЭЛЕКТРОННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ПОДВЕСКОЙ](#)).
27. Режим электромобиля (EV) ([РЕЖИМ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ \(EV\)](#) или активная выхлопная система (только для автомобилей SVR) ([АКТИВНАЯ ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА](#)).

28. Система динамической стабилизации (DSC) отключена ([ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ DSC](#)).
29. Система управления движением под уклон (HDC) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#)).
30. Кнопка включения/выключения аудиосистемы и регулятор громкости ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО/ВИДЕО](#)).
31. Лепестковый подрулевой переключатель повышения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
32. Подогрев рулевого колеса ([РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
33. Регулятор положения рулевой колонки ([РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
34. Звуковой сигнал.
35. Телефон и распознавание голосовых команд ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)).
36. Лепестковый подрулевой переключатель понижения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
37. Регулятор освещения салона.
38. Включение/выключение системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
39. Открывание двери багажного отделения (ручное), открывание/закрывание (с электроприводом) ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ/ ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ](#)).
40. Ручка замка капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
41. Выключатели центрального замка ([КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ](#)).
42. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ](#)).
43. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
44. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей ([ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ОТ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ ИЗНУТРИ](#)).
45. Электропривод регулировки/складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#)).