

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА



1. Плафон подсветки перчаточного ящика: откройте, чтобы включилась подсветка.
2. Плафоны освещения ниши для ног со стороны водителя и переднего пассажира.
3. Плафоны косметического зеркала: поднимите заслонку противосолнечного козырька, чтобы включилась подсветка.
4. Передние плафоны местного освещения: включение/выключение осуществляется кратковременным касанием рассеивателя.
5. Передний плафон общего освещения салона: включение/выключение осуществляется кратковременным касанием рассеивателя.
6. Подсветка вещевых карманов передних дверей.
7. Плафоны освещения ниши для ног пассажиров на заднем сиденье.
8. Подсветка вещевых карманов задних дверей.
9. Задний плафон общего освещения и плафоны местного освещения.
10. Плафоны освещения багажного отделения.
11. Лампа двери багажного отделения

Все плафоны освещения салона (за исключением перчаточного ящика и подсветки косметического зеркала) включаются автоматически при отпирании автомобиля или открывании двери. Отключение плафонов производится примерно через 20 секунд после того, как все двери будут закрыты или после запираания автомобиля.

Чтобы включить или выключить автоматическую подсветку салона, продолжайте касаться переднего плафона освещения салона (5), пока он не замигает. Соответственно, на панели

приборов будет отображаться **INTERIOR LIGHTS OFF** (Освещение салона отключено) или **INTERIOR LIGHTS AUTO** (Освещение салона в автоматическом режиме).

ПРИМЕЧАНИЯ

Плафоны освещения багажного отделения включаются автоматически при открывании двери багажного отделения.

ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА

Для регулировки интенсивности подсветки панели приборов используйте регулятор освещения салона. Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Освещение салона можно отрегулировать только в ночное время. В течение светлого времени суток регулировка освещения выполняется автоматически.

ДЕКОРАТИВНАЯ ПОДСВЕТКА САЛОНА

Цвет и интенсивность декоративной подсветки салона можно регулировать. Выберите **Ambient lighting** (Декоративная подсветка) в меню **EXTRA FEATURES** (Дополнительные функции). Во время изменения настроек лампы наружного освещения должны быть включены. См. [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ](#).

РЕЖИМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВСЕХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

В ночном режиме уменьшается уровень освещения салона, чтобы облегчить управление автомобилем в ночное время. Ночной режим можно включить через меню **Screensaver** (Экранная заставка) сенсорного экрана. См. [ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ](#).

Для активации ночного режима выключите сенсорный экран. Сенсорный экран можно выключить с помощью всплывающего меню **Settings** (Настройки). Если при выключении сенсорного экрана присутствует низкий уровень наружного освещения, то яркость освещения салона и подсветки панели приборов автоматически уменьшается до минимального уровня. Если присутствует высокий уровень наружного освещения или включен сенсорный экран, ночной режим отключается. См. [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

Функция управления освещением салона не будет работать, пока включен ночной режим. См. [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ](#).