

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме указанных в разделе "Опциональное обслуживание".
Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

ОСОБЫЕ СЕРВИСНЫЕ АКЦИИ

Для данного автомобиля нет невыполненных сервисных акций

ТРЕБУЕМОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверьте состояние и безопасность сидений и ремней безопасности

Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов

Выберите ПОНИЖЕННЫЙ диапазон раздаточной коробки и проедьте расстояние, превышающее 3–4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ диапазон раздаточной коробки

Замените воздушный фильтр салона

Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора

Снимите колеса

Проверьте состояние тормозных дисков и убедитесь в отсутствии чрезмерного износа тормозных колодок и течи из суппортов

Поменяйте местами колеса одного моста (нанесите противозадирный состав на отверстие втулки колеса) - не для автомобилей с направленными шинами

Проверьте работу ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смажьте ограничители открывания дверей

Проверьте состояние съемного фаркопа

Проверьте удельную плотность антифриза

Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования

Проверьте уровень/долейте рабочие жидкости в бачки тормозной системы, ГУР, системы Dynamic Response и бачок омывателя ветрового стекла

Проверьте уровень/долейте электролит в АКБ - автомобили с малообслуживаемой аккумуляторной батареей

Проверьте дополнительный масляный радиатор и радиатор двигателя на наличие загрязнений

Замените моторное масло и фильтр

Замените масло в раздаточной коробке, шайбы сливных и заливных отверстий

Замените масло в блокирующемся дифференциале

Проверьте все сайлент-блоки подвески и резиновые опоры кузова на предмет люфта

Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, шрусов и механизма рулевого управления

Осмотрите на предмет износа, утечек и коррозии шланг сервоусилителя тормозов, трубы и муфты тормозной и топливной систем, ГУР, системы Dynamic Response и жгуты электропроводки

Удалите мусор из проема между блоком клапанов системы Dynamic Response и интегральной рамой кузова

Замените фильтр блока клапанов Dynamic Response и долейте масло в систему

Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза

Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей

Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений

Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников

Выполните дорожное испытание

Выполните сброс индикатора уровня моторного масла

Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва

Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замените щетки передних стеклоочистителей*	10.90.62 – 0.10	
Замените охлаждающую жидкость*	10.90.10 – 0.70, 1.20	
Замените приводные ремни вспомогательного оборудования*	10.90.03 – 0.80	
Замените приводной ремень компрессора*	10.90.04 – 0.40	
Проверьте состояние заряда аккумуляторной батареи при помощи одобренного зарядного устройства для аккумуляторов, при необходимости зарядите*	86.15.20 – 0.10	
Удалите загрязнения с дополнительного масляного радиатора*	10.90.63 – 0.10	
Замените масло и масляный фильтр автоматической коробки передач*	10.90.11 – 2.40	
Замените масло в переднем и заднем неблокирующихся дифференциалах*	10.90.14 – 0.50	
Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS / SDD и составьте отчет о результатах*		

	Лев./Передн.	Прав./Передн.	Лев./Задн.	Прав./Задн.	ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
Давление в шине					