

В	
Bluetooth®	165
совместимость	166
С	
CommandShift™	94
D	
DAB	
автонастройка	134
выбор частотного диапазона	134
группы	135
информация о канале	134
использование	
сенсорного экрана	134
настройки	134
объявления	134
органы управления	134
подканалы	134, 135
поиск	136
поиск канала вперед/назад	134
предварительно	
установленные станции	134
радио	134
связывание DAB	136
список каналов	134
текст радиовещания	135
текстовые сообщения	134
Н	
HomeLink®	58
М	
MP3	132
воспроизведение	
файлов MP3	126, 132
Т	
TV	143
У	
USB-устройства	137
А	
Аварийный код доступа	4
Аварийный механический ключ	4
Автозапирание при трогании с места	11
Автоматическая коробка передач	93
CommandShift™	94
спортивный режим	93
Автоматическое	
включение освещения	44
Автоматическое регулирование	
громкости (AVC)	129
Автоматическое управление	
микроклиматом	70
Автосохранение	122
Адаптивная система	
переднего освещения (AFS)	46
Аккумуляторная батарея	254
запуск двигателя от	
вспомогательной	
аккумуляторной батареи	256, 257
зарядка	258
использование	
вспомогательных проводов	256
использование	
пускового устройства	257
меры безопасности	254
обслуживание	254
последствия отсоединения	259
предупреждающие символы	254
сигнализатор	90
сменные аккумуляторные	
батареи	259
снятие	258
установка	259
утилизация	259
электронный ключ	9
Антиблокировочная	
система тормозов (ABS)	102
сигнализатор	102
Антифриз	241

Аудиосистема	
DVD	148
iPod®	137
Logic 7	129
USB-устройства	137
автосохранение	122
адаптивная регулировка громкости (AVC)	122
воспроизведение файлов MP3	126
выбор частотного диапазона	122
дорожная информация	124
использование радиоприемника	122
настройка баланса	129
настройки	129
обзор	121
обзор аудиосистемы класса «Премиум»	121
органы управления	121
телевидением	143
переносное аудиоустройство	137
поиск радиостанций	123
предварительно установленные радиостанции	123
проигрыватель компакт-дисков	125
радио DAB	134
регулятор тембра	122
сенсорный экран	
воспроизведение файлов MP3	132
настройки звука	129
обзор	127
органы управления	127
поиск радиостанций	130
система радиоинформации (RDS)	123
Б	
Багажное отделение	
доступ	9
полка	79
Безопасность	
аккумуляторная батарея	254
блокировка замков	28
в гараже	219
давление в шинах	260
детские кресла	32
перечень проверок	33
замена колеса	273
информация по ремонту шин	204
меры предосторожности при обращении с топливом	209
подушки безопасности	39
пользование телефоном	166
после столкновения	283
ремни безопасности	28
проверки	31
токсичные жидкости	220
шины	260
Бензин	
качество топлива	209
Ближний свет	44
Блок памяти положения сиденья	17
Блок подключения портативных устройств	137
Блокировка замков	28
Блокировка колес	273
Блокнот	163
воспроизведение заметок	164
запись заметки	164
удаление заметок	164
Буксировка	81
выравнивание прицепа	82
нагрузка на сцепное устройство	81
настройка прицепа (камера)	114
основные проверки	82
подключение электрооборудования	81
размеры шаровой опоры тягово-сцепного устройства	87, 88
управление прицепом	113
установка шаровой опоры	84
хранение шаровой опоры тягово-сцепного устройства	83

Буксировка прицепа	82	Голосовое управление	162
подключение		блокнот	163
электрооборудования	81	громкость	164
Буксировочные проушины	280	кнопка голосового управления	162
В		навигационная система	196
Вентиляция		прерывание сеанса	163
автоматический режим	71	режим справки	162
датчик загрязнения	71	руководство по эксплуатации	163
передние органы управления	70	список голосовых команд	162
передние сиденья	70	телефон	171
распределение воздуха	71	учебный курс	163
регулятор вентилятора обдува	70	Гравий	116
рециркуляция воздуха	70, 71	Группы	135
Вещевой ящик	76	Грязь	116
Включение сигнализации	10	Д	
полное включение тревожной		Датчик дождя	53
сигнализации	10	Датчик загрязнения воздуха	71
Внутреннее освещение	49	Дверь багажного отделения	
заднее	49	открытие	4, 9
замена лампы	231	Двигатель	
переднее	49	бензиновый	245
Временное запасное колесо	278	дизельный	245
Вспомогательные провода	256	спецификации	245
Вспомогательный обогреватель	73	Двойное запираение	10
Выбор диапазона частот	122	Декларации о соответствии	286
Выбор передачи	93	Детские кресла	32
CommandShift™	94	ISOFIX	36
Выбросы CO ₂	214	установка	36
Выключение двигателя	92	безопасность	33
Выравнивание прицепа	82	контрольная проверка	33
Высота при движении		расположение	34
по бездорожью	99	страховочные лямки	38
Г		точки крепления	36
Габаритные фонари	44	ISOFIX	36
Галогеновые лампы	225	страховочной лямки	38
Гнезда для установки		Деформация типа «плоские пятна»	262
домкрата	275, 276	Дизельное топливо	
Гнезда питания дополнительного		качество топлива	210
оборудования	78	противосажевый фильтр	218
Гнездо дополнительного входа	137, 141	содержание серы	210
Гнездо питания	78	устройство топливной защиты	213
Голосовая активация	162	Динамометрические стенды	219
Голосовая почта	168	Дисплей панели приборов	67
		Дисплей расхода топлива	68
		Дополнительное оборудование	233

Дополнительные подушки сидений для детей	38
Дорожные сообщения	124
Доступ без ключа	7
запирание без ключа	12

Ж

Жидкости	
антифриз	241
жидкость омывателя	
ветрового стекла	
долив	244
проверка уровня	244
расположение бачка	221, 222
жидкость привода сцепления	
долив	242
проверка уровня	241
заправочные емкости	246
моторное масло	
долив	239
проверка уровня	237
расположение фильтра	221, 222
спецификации	239
омывающая жидкость	
долив	244
проверка уровня	244
расположение бачка	221, 222
охлаждающая жидкость	
долив	240
проверка уровня	240
расположение бачка	221, 222
рабочая жидкость	
гидроусилителя	
рулевого управления	
долив	243
проверка уровня	243
расположение бачка	221, 222
спецификации	245
тормозная жидкость	
долив	242
проверка уровня	241
расположение бачка	221, 222
Жидкостный подогреватель	73

З

Завершение телефонного вызова	167
Задержка выключения (фары)	45
Задние сиденья	
положение посадки	
(7-местные автомобили)	23
раскладывание	
5-местный автомобиль	21
7-местный автомобиль	23
складывание	
5-местный автомобиль	20
7-местный автомобиль	22
третий ряд	
(7-местные автомобили)	24
посадка	23
раскладывание	25
складывание	25
Зажигание	90
Замена колеса	
безопасность	273
временное запасное колесо	278
гнезда для установки	
домкрата	275, 276
замковые гайки	
крепления колеса	277
использование колодок	273
комплект инструментов	271
опускание запасного колеса	271
подъем автомобиля	
домкратом	274, 275, 276
процедура	277
хранение замененного колеса	279

- Замена лампы 223
 габаритный фонарь 228
 галогенная фара ближнего света . . . 226
 галогеновая фара
 дальнего света 227
 галогеновые лампы 225
 задние фонари 230
 идентификация лампы фары 225
 ксеноновая фара 226
 ксеноновые лампы 225
 лампа бокового повторителя
 указателя поворота 230
 лампа указателя поворота 228
 освещение номерного знака 230
 передняя противотуманная фара . . . 229
 плафоны внутреннего
 освещения 231
 снятие заднего фонаря 229
 снятие фары 224
 статический фонарь
 освещения при поворотах 227
- Замки
 автоматическое
 повторное запираение 7
 внутренний 12
 дверей 12
 доступ без ключа 7
 замена батарейки
 электронного ключа 9
 несколько точек доступа 7
 одна точка доступа 7
 полное открывание 7
- Замковые гайки крепления колеса 277
 Замок капота 220
 Замок рулевой колонки 8
 Запасное колесо 278
 опускание 271
 Запасные части 233
 Запирание без ключа 4, 12
- Запирание и отпирание 4, 10, 12
 автозапирание при
 трогании с места 11
 без ключа 4
 блокировка замков 28
 двойное запирание 10
 запирание без ключа 12
 использование аварийного
 механического ключа 4
 неполное запирание 12
 однократное запирание 10
 полная блокировка 10
 полное включение тревожной
 сигнализации 10
 полное закрывание 11
 служебный режим 13
- Заправка топливом
 емкость бака 212
 лючок топливозаливной
 горловины 211
 расход топлива 214
 спецификации топлива 212
 топливозаливная горловина 211
 устройство топливной защиты
 дизельных автомобилей 213
- Запуск без ключа 91
 Запуск двигателя 91
 Запуск от вспомогательной
 аккумуляторной батареи 256
- Зарядка аккумуляторной батареи 258
- Зеркала
 автоматический наклон при
 движении задним ходом 57
 заднего вида 56
 наружные 56
 обогрев 72
 принцип работы 56
 электропривод складывания 56
- Зимние шины 263
 Значения буксируемой массы 81

И

- Идентификационный номер автомобиля (VIN) 284, 285
 - Идентификация автомобиля 284
 - Интервалы технического обслуживания 216
 - Информационная панель 67
 - Информационные сообщения 67
 - информационная панель 67
 - сообщения 67
 - Информационный модуль водителя 67
 - Использование противобуксовочной системы 98
 - Использование пульта дистанционного управления
 - аварийный механический ключ 4
 - электронный ключ 4
 - системные передатчики электронных ключей 253
 - Использование радиоприемника 129
 - Использование ремней безопасности во время беременности 28
 - Использование системы динамической стабилизации 97
 - DSC 97
- ## К
- Камера заднего вида 112
 - Камеры 112
 - автоматическое обзорное изображение (Япония) 112
 - вид вблизи 112
 - движение задним ходом 113
 - камера заднего вида 112
 - настройка прицепа 114
 - настройки (Япония). 113
 - система камер кругового обзора 112
 - специальные виды 113
 - управление прицепом 113
 - Камни-малый ход 116
 - Капот
 - закрывание 220
 - открывание 220
 - Ключи
 - аварийный механический ключ 4
 - Кнопки предварительной настройки (DAB) 135
 - вызов предварительно сохраненных каналов 135
 - предварительная настройка каналов 135
 - Колеса
 - безопасность при замене колеса 273
 - данные по геометрии колес (только для Китая). 252
 - замковые гайки крепления колеса 277
 - использование цепей противоскольжения 263
 - спецификации на дополнительное оборудование 251
 - Колеса и шины
 - спецификации 251
 - Колея 116
 - Колодки для колес 273
 - Комплект для ремонта проколов шин 204, 205
 - Компрессор 204
 - Кондиционер 70
 - автоматический режим 71
 - датчик загрязнения 71
 - задние органы управления 72
 - задняя часть салона 72
 - максимальное оттаивание 71
 - распределение воздуха 71
 - рециркуляция воздуха 71
 - Коробка передач
 - автоматическая 93
 - механическая 95
 - раздаточная коробка 95
 - Крузи-контроль 110
 - включение 110
 - органы управления 110
 - приостановка работы 111
 - увеличение заданной скорости 111
 - уменьшение заданной скорости 111
 - Ксеноновые лампы 225

- Л**
 Лампы для чтения 49
- М**
 Маршрутный компьютер 68
 Масляный щуп 221
 Масса 247
 Меню информации и настроек автомобиля 69
 Метанол 209
 Метки 173
 Механическая коробка передач 95
 Модификации для людей с ограниченными физическими возможностями 216
 Мойка автомобиля 233
 Моторное масло 220
 долив 239
 проверка уровня 237
 спецификация 239
 Моторный отсек 221, 222
 снятие подкапотных крышек 223
 установка подкапотных крышек 223
 Мультимедийная система
 в задней части салона (RSE) 152
 блокировка дистанционного управления 153
 включение 153
 выбор аудиоисточника 153, 157
 выбор видеисточника 153, 158
 дистанционное управление 155
 информация на экране 159
 использование 153
 настройки дисплея 157
 наушники 160
 органы управления,
 расположенные сзади 159
 управление 153
 формат видеосигнала 157
 экран управления 152
- Н**
 Набор инструментов 271
 Набор номера 167
 Навигационная система 174
 RDS-TMC 189
 активация 189
 голосовые указания 191
 значки событий RDS-TMC 190
 альтернативные маршруты 181
 бездорожье
 варианты маршрута 194
 загрузка маршрута 193
 навигация 193
 новый маршрут 193
 редактирование маршрута 195
 быстрый выбор объектов
 инфраструктуры 188
 вызов внедорожной
 точки из памяти 180
 голосовое управление 196
 голосовые инструкции 176
 добавление пунктов маршрута 182
 дом в качестве
 пункта назначения 180
 дорожная обстановка
 на маршруте 191
 доступ к зоне наблюдения 192
 зона наблюдения 192
 изменение маршрута 181
 канал передачи дорожной информации (TMC)
 обзор 189
 лицензионный договор 201
 объекты инфраструктуры (POI) 187
 значки 188
 категории 187
 окно компаса 176
 параметры маршрута 181
 перекресток автотрассы 180
 персональные настройки 176
 порядок пунктов маршрута 182
 предыдущий пункт назначения 180
 просмотр маршрута 183
 просмотр маршрута
 и списка поворотов 184

пункт назначения		
адрес	177	
ввод	177	
карта	179	
координаты	179	
объект инфраструктуры (POI)	178	
память	179	
почтовый индекс	178	
расчет альтернативного		
маршрута	191	
режимы экрана	175	
сохранение		
местоположения дома	187	
сохранение новых		
местоположений	184	
сохраненные пункты	186	
список событий на маршруте	191	
средства управления		
предварительным просмотром	183	
точки, которых следует избегать	186	
Навигация на бездорожье	193	
варианты маршрута	194	
загрузка маршрута	193	
новый маршрут	193	
редактирование маршрута	195	
Нагрузка на сцепное устройство	81	
Наружная температура	62	
Наружные зеркала	56	
наклон зеркал при		
движении задним ходом	57	
регулировка и складывание	56	
Настройка уровня громкости	129	
Настройки	69	
автомобиля	69	
время и дата	125	
звука	129	
Наушники	160	
Неполное запираение	12	
Несколько точек доступа	7	
Низкое давление масла	90	
Номер двигателя	284	
О		
Обзор панели приборов	62	
панель приборов	62	
Обогрев	70	
автоматический режим	71	
вспомогательный обогреватель	73	
задние органы управления	72	
задняя часть салона	72	
органы управления	70	
оттаивание	71	
передние сиденья	70	
распределение воздуха	71	
таймер	74, 75	
Обогрев зеркал	72	
Обогрев стекол	70, 72	
Обогреватели стекол	70, 72	
Обогреватель ветрового стекла	70, 72	
Обогреватель заднего стекла	72	

Обслуживание	216	Одна точка доступа	7
безопасность	219	Однократное запираение	10
безопасность в гараже	219	Одометр	68
вентили шин	261	Окна	54
ежедневные проверки	217	блокиратор стеклоподъемников	54
еженедельные проверки	217	восстановление настройки	
закрывание капота	220	стеклоподъемника	232
замена лампы	223	защитная функция	
интервалы технического		стеклоподъемников	55
обслуживания	216	полное закрывание	11
обзор моторного отсека	221, 222	принцип работы	54
омывающая жидкость		управление одним касанием	55
долив	244	Октановое число	209
проверка уровня	244	Омыватели	
открывание капота	220	задние	53
отработанное моторное масло	220	фары	53
охлаждающая жидкость		Омыватели ветрового стекла	
долив	240	засорение жиклеров	223
проверка уровня	240	Омыватель заднего стекла	53
очистка	234	Омывающая жидкость	
очистка днища кузова	234	долив	244
проверка давления в шинах	261	проверка уровня	244
проверка моторного масла	237	расположение бачка	221, 222
противосажевый фильтр (DPF)	218	Опции каналов	
процедура регенерации	219	выбор группы	135
рабочая жидкость гидроусилителя		Органы управления	
рулевого управления		аудиосистемой для	
долив	243	пассажиrow на задних сиденьях	159
проверка уровня	243	Осветительные приборы	44
ремни безопасности	236	адаптивная система	
система подушек безопасности	216	переднего освещения (AFS)	46
снижение токсичности		ближний свет	44
отработавших газов	218	габаритные фонари	44
спецификации		наружная подсветка	4
рабочих жидкостей	245	наружные	44
технические характеристики	245	плафон общего освещения	49
токсичные жидкости	220	салон	49
топливная система	220	снятие заднего фонаря	229
тормозная жидкость		технические	
долив	242	характеристики ламп	250
проверка уровня	241	фары	44
тяжелые условия эксплуатации	217	задержка выключения	
Объект инфраструктуры (POI)		фар при парковке	45
в качестве пункта назначения	178	идентификация лампы фары	225
		снятие фары	224
		фонари освещения при поворотах	46

Освещение	44	Переключение диапазонов	95
адаптивная система		индикаторы	95
переднего освещения (AFS)	46	Переносное аудиоустройство	137
наружное	44	воспроизведение с	
салон	49	переносного устройства	138
фонари освещения при поворотах	46	выбор аудиомисточника	140
Ответ на входящие вызовы	167	использование	
Отказ от входящего вызова	167	сенсорного экрана	140
Отключение подушки		обзор	140
безопасности пассажира	41	органы управления	140
Отключение сигнализации	8	повтор	140
отключение при неисправности		подключение	137
кнопки отпирания	8	нескольких устройств	139
отключение сигнализации		переносного устройства	138
после срабатывания	13	поиск	140
Открывание и закрывание капота	220	пропуск/поиск	140
Отпирание	4, 12	случайное воспроизведение	140
Отсеки в дверях	76	список композиций	140
Отсеки для вещей	76	Перчаточный ящик	76
Охлаждающая жидкость		Песок	116
антифриз	241	Плавающие предохранители	264
долив	240	доступ	264
проверка уровня	240	замена	265
Очистка		предохранители в	
аудиосистема	236	моторном отсеке	266
днище автомобиля	234	предохранители в салоне	267
кожа	235	расположение блоков	
крышки модулей		предохранителей	264
подушек безопасности	236	Плафоны в противосолнечных	
панель приборов	236	козырьках	49
пластик и ткань	234	Плафоны общего освещения	49
после поездки по бездорожью	234	Плафоны подсветки выхода	49
ремни безопасности	236	Пневматическая подвеска	99
салон	234	высота для бездорожья	99
сенсорный экран	236	дистанционное управление	101
снаружи	233	органы управления	99
П		режим посадки	100
Панель управления	316	режим «проползания»	100
Перевозка груза	79	увеличенная высота	
точки крепления багажа	80	для бездорожья	100
Передачики	253	Подвеска	99
Передачи повышенного диапазона	95	Подголовники	
Передачи пониженного диапазона	95	задние сиденья	26
Переключатель направления		передние	18
светового пучка (фары)	47	Поддомкрачивание	
		автомобиля	274, 275, 276
		Подканалы	135

- Подключение iPod® 137
- Подключение дополнительных устройств 141
- Подключение электрооборудования прицепа 81
- Подлокотник 17
- Подстаканники 76
- Подушки безопасности. 39, 40
- компоненты 40
- очистка крышек модулей подушек безопасности 236
- правила обслуживания. 43
- принцип срабатывания. 40
- раскрытие 42
- сигнализатор 43
- техническое обслуживание 216
- Поездка по бездорожью
- очистка. 234
- Поиск композиции на портативном устройстве 141
- Полная блокировка. 10
- Полное закрывание 11
- без ключа. 13
- Полное открывание 7
- Портативные устройства 137
- подключение 137
- Потолочный люк 54
- восстановление настройки 232
- защитная функция
- стеклоподъемников 55
- калибровка 232
- принцип работы 54
- шторки 54
- Поясничная опора 14, 15
- Правильная посадка. 16
- Предварительная установка (радио) 123
- Предупреждающие сообщения 67
- Предупреждающие таблички. 284
- Пристегивание ремней безопасности. 28
- Проверка масла 237
- Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя 240
- Проигрыватель DVD 148
- воспроизведение 150
- загрузка диска 148
- настройки экрана 151
- органы управления 149
- переход к меню 150
- специальные функции 151
- форматы 151
- Проигрыватель компакт-дисков 125
- воспроизведение дорожек в случайном порядке. 126
- воспроизведение файлов MP3 126, 132
- воспроизведение файлов MP3 132
- выбор дорожки 126
- загрузка диска 125
- повтор. 126
- сенсорный экран
- загрузка диска 132
- Пройденный путь 68
- Проколы шин 261
- Промывка 233
- Противобуксовочная система 98
- Противосаживый фильтр (DPF). 218
- процедура регенерации 219
- Противотуманные фары. 44
- Процедура регенерации (DPF) 219
- Процедура ремонта проколов шин 206
- Пульт дистанционного управления 4
- замена батарейки 9
- запирание автомобиля и включение сигнализации. 10
- проверка электронного ключа 8
- Пункты маршрута 182
- Р**
- Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления
- долив 243
- проверка уровня 243
- Радио
- DAB 134
- поиск радиостанций 130
- ручная настройка 131
- тип передач (PTY) 131

- Радиопульт дистанционного управления гаражными воротами
 - информация и поддержка 61
 - перед началом программирования . . . 58
 - реперограммирование
 - отдельной кнопки радиопульты для управления гаражными воротами 60
 - программирование 59
 - въездных ворот 60
 - устройств с плавающим кодом 60
 - удаление программы 59
- Радиопульт управления гаражными воротами 58
- Раздаточная коробка 95
 - индикаторы переключения диапазонов 95
 - переключение диапазонов 95
- Размеры
 - автомобили с пневматической подвеской 249
 - автомобили с пружинной подвеской 248
 - геометрия колес (только для Китая) 252
 - ход педали тормоза (только для Китая) 252
- Распределение воздуха 70, 71
- Расход топлива 214
 - городской цикл 214
 - загородный цикл 214
- Регистрация данных 283
 - сервисная информация 232
- Регистрация параметров 232
- Регистрация событий 283
- Регулирование громкости системы голосового управления 164
- Регулирование скорости вентилятора 70
- Регулировка фар для поездок в других странах 47
- Регулятор громкости автоматическое регулирование громкости (AVC) 122
- Регулятор тембра 122
- Регуляторы температуры
 - передние 70
- Режим выхода 18, 27
- Режим оттаивания 70, 71
- Режим посадки 18, 27, 100
- Режим «проползания» 100
- Резервная процедура запуска без ключа 92
- Ремни безопасности 28, 30
 - безопасность 28, 30
 - проверки 31
 - использование во время беременности 28
 - отстегивание ремня безопасности . . . 28
 - очистка 236
 - пристегивание ремня безопасности 28
 - регулировка по высоте 28
 - сигнализатор 31
 - сигнализатор непристегнутого ремня безопасности 31
- Рециркуляция 70
- Рециркуляция воздуха 70, 71
 - датчик загрязнения 71
- Роликовые стелды 219
- Рулевая колонка
 - блокировка 8, 90
 - режим выхода 18
 - режим посадки 18
- Рулевое колесо
 - регулировка положения 27
 - режим посадки и выхода 27
 - сохранение положения в памяти 27
- Ручной тормоз 103

С	
Световые сигнализаторы	63
антиблокировочная	
система тормозов (ABS)	102
низкое давление масла	90
обзор	63
предупреждение об	
аккумуляторной батарее	90
ремень безопасности	31
система контроля	
давления в шинах (TPM)	106
тормоза	102
Связывание цифрового	
радиовещания (DAB)	136
Сенсорный экран	
включение	128
выбор служебного режима	13
выключение	128
голосовые настройки	129
органы управления	130
DAB	134
портативными устройствами	140
телевидением	143
телефоном	168
очистка	236
персонализация	128
экран управления	
мультимедийной системы	
в задней части салона	152
Сертификаты соответствия	286
Сигнализация	
включение	10
индикатор	11
отключение	8, 13
отключение после срабатывания	13
периметрическая	10
полное включение	10
Сиденья	
детские сиденья	32
память	17
передние	15
передние подголовники	18
передние (с механической	
регулировкой)	14
положение посадки	
(7-местные автомобили)	23
положение сиденья	16
поясничная опора	14, 15
правильная посадка	16
программируемые	17
раскладывание заднего сиденья	
5-местные автомобили	21
7-местные автомобили	23
регулировка в случае	
остановки перемещения	16
регулировка валиков	15
регулировка вручную	14
регулировка с помощью	
электроприводов	15
режим выхода	18
режим посадки	18
складывание задних сидений	
5-местные автомобили	20
7-местные автомобили	22
третий ряд	
(7-местные автомобили)	24
посадка	23
раскладывание	25
складывание	25
Сиденья с ручной регулировкой	14
Сиденья с электрической	
регулировкой	15
программирование	
эксплуатационных регулировок	17

Система Terrain Response		Служебный режим	13
выбор режимов водителем	117	ввод PIN-кода	13
гравий	116	выбор	13
грязь	116	отмена	8, 13
камни-малый ход	116	Снег	116
колея	116	Снижение токсичности	
основная программа	115	отработавших газов	218
перед поездкой по бездорожью	115	Снятие заднего фонаря	229
песок	116	Солнцезащитные шторки	54
работа системы	115	Соответствие требованиям	286
снег	116	Спецификации	
трава	116	двигатели	245
управление системой	115	заправочные емкости	246
Система динамической		колеса	251
стабилизации (DSC)	97	масса автомобиля	247
включение	98	опциональные колеса и шины	251
неисправность системы	98	размеры автомобиля	248, 249
отключение	98	смазочные материалы	
сигнализатор	97	и рабочие жидкости	245
Система камер кругового обзора	112	шины	251
Система контроля		Спидометр	62
давления в шинах (TPM)	106	Список вызовов	171
загрузка автомобиля	107	Спортивный режим	93
замена колеса	107	Спутниковая	
запасное колесо	107	навигационная система	174
работа	106	Средства пассивной безопасности	32
сигнализатор	106	Стеклоочистители	51
Система пассивной		датчик дождя	53
безопасности (SRS)	39	задние	53
Система помощи при парковке	108	режим регулирования	
буксировка	109	по скорости движения	52
выключатель	108	Стеклоочистители ветрового стекла	51
датчик	108	датчик дождя	53
обслуживание датчиков	109	однократное включение	51
неисправность системы	109	режим регулирования	
Система радиоинформации		по скорости движения	52
(RDS)	123, 131	режимы работы	
Система управления		стеклоочистителей	51
движением под уклон (HDC)		Стеклоочиститель заднего стекла	53
движение вверх по		Стояночный тормоз	103
крутому склону	120	автоматическая работа	104
органы управления	118	Страховочные лямки	38
предупреждающие сообщения	120	Сцепное устройство	
принцип работы	119	набор инструментов	271
сигнализатор	118	Счетчик пройденного пути	62, 69
управление выключением			
тормоза на уклоне (GRC)	119		

Т	
Таблица технических характеристик ламп	250
Табличка с датой выпуска автомобиля	285
Табличка с датой сборки	285
Таблички	284
Тахометр	62
Телевидение	
выбор каналов	143
использование	
сенсорного экрана	143
настройки	147
настройки страны	147
опции меню	144
органы управления	143
переключение каналов	146
поиск вверх/вниз	143
поиск каналов	144
предварительно	
сохраненные каналы	143
сохранение каналов	144
список каналов	143
формат изображения	147
электронная телепрограмма (EPG)	146
Телефон	165, 168
Bluetooth®	165
безопасность	166
входящие вызовы	169
вызов при выключенном зажигании	169
голосовая почта	168
голосовое управление	171
голосовые команды	172
голосовые метки	173
громкость телефона	167
завершение разговора	167, 168, 169
использование	
сенсорного экрана	168
исходящий вызов	167, 168
набор номера	167
непринятые вызовы	171
общая информация	165
органы управления	165, 168
отказ от приема	
входящих вызовов	167
переадресация вызова	168
повторный набор	
последнего номера	169
последние десять вызовов	171
предыдущие вызовы	171
прием входящих вызовов	167
совместимость	166
сообщения	171
список вызовов	171
статус	168
телефонный справочник	170
установка спаренного	
соединения и установка	
с помощью мобильного	
телефона	167
цифровой набор номера	168
электронный блокнот	169
Технические характеристики	245
Тип передач (PTY)	131
Токсичные жидкости	220

Топливо	
безопасность	209
вода в топливе	212
емкость бака	212
заливная горловина	211
качество бензина	209
качество дизельного топлива	210
лючок топливноналивной горловины	211
метанол	209
октановое число	209
полная выработка топлива в баке	210
расход	214
содержание серы	210
спецификация	212
техническое обслуживание	220
триметилбутиловый эфир (ТМБЭ)	210
устройство топливной защиты дизельных автомобилей	213
этанол	209
Тормоза	102
сигнализатор ABS	102
стояночный тормоз	103
ускоритель торможения (EBA)	103
ход педали (только для Китая)	252
электронное распределение тормозных усилий (EBD)	103
Тормозная жидкость	
долив	242
проверка уровня	241
расположение бачка	221, 222
Точки крепления	
багажа	80
буксировочного оборудования	280
Точки крепления ISOFIX	36
установка	36
Трава	116
Триметилбутиловый эфир (ТМБЭ)	210

У

Увеличенная высота для бездорожья	100
Указатель температуры	62
Указатель уровня топлива	62
Управление микроклиматом	70
автоматический режим	71
датчик загрязнения	71
задние органы управления	72
задняя часть салона	72
максимальное оттаивание	71
распределение воздуха	71
рециркуляция воздуха	71
таймер	74, 75
Управление обогревом по таймеру	74, 75
Управление подачей воздуха	70
Управление световыми приборами	44
главная панель выключателей	44
задержка выключения фар при парковке	45
фары	44
Ускоритель торможения (EBA)	103
Установка детского кресла ISOFIX	36
Устройства противоскольжения	263

Ф

Фары	44
ближний свет	44
идентификация ламп	225
коррекция положения фар	48
омыватели	53
поездки в других странах	47
регулировка для поездок в других странах	47
регулировка направления света фар	47
галогеновые фары	48
ксеноновые фары	47
снятие	224
Фонари освещения при поворотах	46

Ц		
Цели противоскольжения	263	
Цифровое радиовещание	134	
Ч		
Часы	62	
Ш		
Шаровая опора тягово- сцепного устройства		
размеры	87, 88	
снятие	84, 86	
съёмная	84	
установка	84	
хранение	83	
Шины		
безопасность	260	
вентили	261	
давление	207, 260	
коррекция давления при изменении температуры	262	
проверка давления	261	
проверка давления после прокола	207	
давление в опциональных шинах	251	
деформированные участки	262	
замена шин	262	
зимние шины	263	
использование цепей		
противоскольжения	263	
комплект для ремонта	204	
проколы	261	
комплект для ремонта проколов шин	205	
процедура ремонта	206	
система контроля давления в шинах (TPM)	106	
старение	263	
уход	260	
Э		
Эвакуация автомобиля	280	
бездорожье	280	
буксировка на четырех колесах	281	
после буксировки	282	
Эвакуация в случае поломки	280	
бездорожье	280	
Эксплуатация		
тяжелые условия	217	
Эксплуатация после столкновения перед запуском или поездкой	283	
Электрические стеклоподъемники отключение защитной функции стеклоподъемников	55	
Электронная противобуксовочная система (ETC)	98	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD)	103	
Электронный ключ	4	
замена батареек	9	
запирание автомобиля и включение сигнализации	10	
передатчики системы	253	
проверка положения	8	
Электронный стояночный тормоз (EPB)	103	
Этанол	209	

