

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения (49).
2. Выключатель основного плафона освещения салона (49).
3. Кнопка закрывания потолочного люка (54).
4. Кнопка открывания потолочного люка (54).
5. Индикатор включения дальнего света/кнопка маршрутного компьютера (44/68).
6. Органы управления аудиосистемой (121).
7. Панель приборов и информационная панель (67).
8. Органы управления информационным меню автомобиля (69).
9. Органы управления стеклоочистителем и омывателем (51).
10. Кнопка START/STOP (Запуск/Выключение двигателя) (90).
11. Аудиосистема и органы управления (121).
12. Дисплей/сенсорный экран (128).
13. Органы управления подогревом левого сиденья (70).
14. Кнопка выключения системы динамической стабилизации (97).
15. Кнопка аварийной световой сигнализации.
16. Выключатель системы помощи при парковке (108).
17. Органы управления подогревом правого сиденья (70).
18. Органы управления обогревателем/кондиционером (70).
19. Электронный стояночный тормоз (103).
20. Управление пневматической подвеской (99).
21. Выключатель системы управления движением под уклон (HDC) (118).
22. Переключатель раздаточной коробки (95).
23. Кнопка управления системой Terrain Response (115).
24. Выключатель подогрева рулевого колеса (27).
25. Выключатель системы распознавания голосовых команд (162).
26. Переключатели звукового сигнала.
27. Переключатели круиз-контроля (110).
28. Органы управления электроприводом зеркал (56).
29. Органы управления стеклоподъемниками (54).
30. Кнопка блокировки задних стеклоподъемников (54).
31. Выключатель задних противотуманных фар (44).
32. Выключатель передних противотуманных фар (44).
33. Общий регулятор подсветки панели приборов (44).
34. Главный переключатель внешних осветительных приборов (44).

