


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления была создана для распознавания различных языков. При этом Land Rover не может гарантировать, что система сможет распознать все диалекты каждого из этих языков. Обратитесь к вашему дилеру или в авторизованную мастерскую для проверки совместимости системы голосового управления с интересующим диалектом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Система голосового управления не будет работать, если карта памяти, которая поставляется с автомобилем, не установлена в гнездо. См. [ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОРТАТИВНОГО УСТРОЙСТВА](#).



Чтобы начать сеанс голосового управления, нажмите кнопку голосового управления на рулевом колесе. На сенсорном экране появится **Teleprompter list** (Список подсказок). Для завершения сеанса голосового управления нажмите и удерживайте кнопку голосового управления.

ПРИМЕЧАНИЯ

Чтобы прервать звуковые сигналы обратной связи, нажмите и отпустите кнопку голосового управления во время сеанса голосового управления. Подождите, пока прозвучит звуковой сигнал, и подайте следующую команду.

Список подсказок: этот список обеспечивает обратную связь и отображает доступные команды на каждом этапе голосового управления.



Символ голосового управления: показывает доступность команд. Подождите, пока появится данный символ и прозвучит звуковой сигнал, после этого произнесите команду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Поскольку список команд появляется до того, как система будет готова к работе, необходимо дождаться появления символа голосового управления рядом с командой и только тогда произносить ее.

Произнесите **Cancel** (Отмена) (в любое время), чтобы отменить текущую голосовую команду.

ПРИМЕЧАНИЯ

Все перечисленные функции, которые могут быть активированы через систему голосового управления, также могут быть активированы касанием соответствующего пункта в перечне команд на сенсорном экране.

Перечень доступных функций отображается на экране после произнесения голосовой команды **More Commands** ("Еще команды"). Произнесение команды **All Commands** ("Все команды") или выбор соответствующего пункта на сенсорном экране приведет к выводу системой визуальных и звуковых инструкций в заданной по умолчанию последовательности, начиная с команд навигации и заканчивая другими доступными функциями.

Система голосового управления предоставляет водителю возможность увидеть на экране перечень команд в незаданной (индивидуальной) последовательности. Произнесите (или выберите) **Navigation Commands**(Команды навигации) или **Phone Commands** (Команды телефона), после чего будут озвучены и отображены на экране только соответствующие команды.

ГОЛОСОВЫЕ КОМАНДЫ ДЛЯ НАВИГАЦИИ ПО POI

Чтобы вызвать экран объектов инфраструктуры (POI), произнесите **Find next** (Найти следующее) и назовите одну из следующих категорий:

- **Find next** (Найти следующее) (**Автозаправочные станции/бензин**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Автостоянка**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Дилер Land Rover**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Больница**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Поле для гольфа**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Информация для туристов**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Ресторан**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Торговый центр**).
- **Find next** (Найти следующее) (**Отель**).
- **Find next** (Найти следующее) (произнесите название бренда) категории POI.

ПРИМЕЧАНИЯ

После слов **Find next** (Найти следующее) необходимо сразу же произнести название категории.