

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ

Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. InControl Remote – вызов аварийной службы ([INCONTROL REMOTE PREMIUM](#)).
2. Шторка крыши ([ШТОРКА КРЫШИ](#)).
3. InControl Remote – вызов служб экстренной помощи ([INCONTROL REMOTE PREMIUM](#)).
4. Передние плафоны местного освещения ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
5. Передний плафон освещения салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
6. Внешние приборы освещения и маршрутный компьютер ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
7. Подрулевой лепестковый переключатель понижения передач. ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
8. Панель приборов и информационная панель ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
9. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
10. Лепестковый переключатель повышения передачи ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
11. Органы управления стеклоочистителями/омывателями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
12. ЗАПУСК/ОСТАНОВКА двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
13. Главное меню сенсорного экрана ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ](#)).
14. Общие настройки сенсорного экрана или система помощи при парковке ([ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ/АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПАРКОВКИ PARK ASSIST](#)).
15. Отключение звука или выключение системы помощи при парковке ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ](#)).
16. Включение/выключение сенсорного экрана или система камер кругового обзора ([СИСТЕМА ВИДЕОКАМЕР КРУГОВОГО ОБЗОРА](#)).
17. Медиаисточник ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
18. Мультимедийная система ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
19. Телефон ([ОБЗОР ТЕЛЕФОННОЙ СИСТЕМЫ](#)).
20. Навигация ([НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА](#)).
21. Сенсорный экран ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ](#)).
22. Аварийная сигнализация.
23. Органы управления системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ([СИСТЕМА РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#)).
24. Поворотный селектор передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)), для МКПП ([МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
25. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
26. Система динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).

27. Система управления движением под уклон (HDC) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#)).
28. Система Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
29. Программа ECO ([ПРОГРАММА ECO](#)).
30. Интеллектуальная система "Стоп/Старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
31. Кнопка включения/выключения мультимедийной системы и регулятор громкости ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
32. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль (ACC) ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ/ ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).
33. Звуковой сигнал.
34. Органы управления аудиосистемой, голосовое управление и телефон ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ/ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)).
35. Коррекция угла наклона фар ([HEADLIGHT LEVELLING](#)).
36. Регулятор освещения салона ([ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА](#)).
37. Открывание капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
38. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
39. Отпирание/открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ](#)).
40. Центральное запираение/отпирание ([КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ](#)).
41. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ](#)).
42. Блокировка задних стеклоподъемников и замков задних дверей для защиты детей ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
43. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
44. Регулятор положения / электропривода складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#)).