

ИНФОРМАЦИЯ О BLUETOOTH®



Bluetooth® — это название беспроводной технологии маломощной радиосвязи, позволяющей различным электронным устройствам обмениваться данными.

ПРИМЕЧАНИЯ

Зарегистрированная торговая марка и эмблемы **Bluetooth®** принадлежат Bluetooth SIG, Inc. Использование этих знаков компанией Jaguar Land Rover Limited осуществляется согласно лицензии.

Система автомобиля с беспроводной технологией **Bluetooth** поддерживает профиль громкой связи **Bluetooth**(HFP), расширенный профиль распространения аудио (A2DP), профиль дистанционного управления аудио- и видеоаппаратурой (AVRCP) и профиль доступа к сообщениям (MAP).

ПРИМЕЧАНИЯ

Профили HFP, A2DP и AVRCP можно подключать независимо друг от друга. Телефон может быть подключен через один профиль, а портативное устройство – через другой.

Прежде чем использовать автомобильную телефонную систему **Bluetooth**, необходимо выполнить сопряжение и подключение устройства с беспроводной технологией **Bluetooth** к автомобильной системе. Рекомендуемый метод подключения — подключение с вашего устройства к автомобилю. См. [СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®](#).

При каждом включении зажигания автомобильная система будет пытаться установить соединение с последним подключенным телефоном или медиа-устройством.

Телефоны и мультимедийные устройства обладают разнообразными аудио и эхо-характеристиками. Системе автомобиля может потребоваться несколько секунд для адаптации и обеспечения оптимального качества звука. Чтобы добиться этого, может потребоваться немного уменьшить уровень громкости мультимедийной системы и скорость работы вентилятора.

ПРИМЕЧАНИЯ

Для автоматического подключения некоторых устройств требуется установить режим "Authorised" (Авторизованный) или "Trusted" (Доверенный) для сопряжения через беспроводную технологию **Bluetooth**. Подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации устройства.

СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕЛЕФОНА

Список совместимых устройств с беспроводной технологией **Bluetooth®** можно найти на сайте Land Rover по адресу www.landrover.com в разделе **Ownership** (Информация для владельцев).

ПРИМЕЧАНИЯ

Перечисленные на веб-сайте устройства **Bluetooth** проверены на совместимость с автомобилями Jaguar Land Rover. Функционирование зависит от версии программного обеспечения телефона, состояния батареи, зоны покрытия и оператора связи. Гарантию на телефон предоставляет производитель телефона, а не компания Jaguar Land Rover.

СОПРЯЖЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА BLUETOOTH®

Сопряженный телефон или устройство могут быть подключены с различными целями, например воспроизведение музыки или выполнение телефонных звонков. Обычно выполнять сопряжение требуется только один раз.

Когда включено зажигание, автомобиль будет автоматически пытаться подключиться к последнему сопряженному телефону или устройству беспроводной технологии **Bluetooth®**. Телефон или устройство с беспроводной технологией **Bluetooth** будет подключено, только если оно находится в пределах действия системы автомобиля.

Если автоматическое подключение к последнему сопряженному телефону или устройству не было выполнено или если необходимо подключить новое устройство или телефон, используются следующие методы сопряжения:

СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ УСТРОЙСТВА ИЛИ ТЕЛЕФОНА (ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД):

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
2. Выберите пиктограмму **настроек**, чтобы отобразить всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки).
3. Выберите **General settings** (Общие настройки) и **Bluetooth**.
4. Выберите из списка **Make System Discoverable** (Сделать систему доступной для обнаружения).
5. Включите функцию беспроводной связи **Bluetooth** вашего устройства или телефона. Используя телефон или устройство, выполните поиск и выберите соединение с автомобильной системой **Bluetooth**. Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации телефона или устройства.
6. На экране телефона или устройства появляется код доступа. Если этот код совпадает с числом на сенсорном экране, нажмите **Yes** (Да) или нажмите **Pair** (Сопряжение) на телефоне или устройстве.

СОПРЯЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА:

1. Включите функцию беспроводной связи **Bluetooth** вашего устройства или телефона. Убедитесь, что ваш телефон или устройство **Bluetooth** находится в режиме **Discoverable mode** (Доступность для обнаружения системой), иногда именуемом **Find me** (Найди меня). Для получения дополнительной информации см. руководство по эксплуатации телефона или устройства.
2. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран включен.
3. Выберите пиктограмму **настроек**, чтобы отобразить всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки).
4. Выберите **General settings** (Общие настройки) и **Bluetooth**.
5. Выберите **Search for Bluetooth Devices** (Поиск устройств Bluetooth).

6. Система выполнит поиск и выведет на экран список обнаруженных телефонов и устройств.
7. Выберите нужное устройство.

Если телефон или устройство не обнаружены, на экране появится сообщение **NO DEVICES FOUND** (Устройства не найдены).

ПРИМЕЧАНИЯ

Список телефонов или устройств может включать до 4 пунктов.

8. На экране телефона или устройства появляется код доступа. Если этот код совпадает с числом на сенсорном экране, нажмите **Yes** (Да).
9. После завершения сопряжения телефон или устройство появится в списке подключенных устройств на экране **PHONE** (Телефон). Подключенное устройство также появится в разделе **Bluetooth, List of paired devices** (Список сопряженных устройств).

ОБУЧАЮЩИЙ ВИДЕОРОЛИК

https://rutube.ru/video/private/e47711ae23a44f4c31f2e5b7c4e12b4c/?p=Sp4sA_qYokON1YO9LvOxpQ

СМЕНА ПОДКЛЮЧЕННОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА

Таким же образом можно установить сопряжение с автомобилем до четырех мобильных телефонов или устройств. Однако подключить и пользоваться одновременно можно только двумя устройствами, т. е. один телефон и одно мультимедийное устройство.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДРУГОГО СОПРЯЖЕННОГО ТЕЛЕФОНА К АВТОМОБИЛЮ:

1. Включите зажигание и убедитесь, что сенсорный экран активен.
2. Выберите пиктограмму **настроек**, чтобы отобразить всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки).
3. Выберите **General settings** (Общие настройки) и **Bluetooth**.
4. Выберите **List of Paired Devices** (Список сопряженных устройств).
5. Нажмите **Phone** (Телефон) или программную кнопку телефона.

На экране меню **PHONE** (Телефон) выберите **Change Device** (Сменить устройство).

6. В отображаемом списке меню выберите сопряженное устройство.

УДАЛЕНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА

УДАЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНА ИЛИ УСТРОЙСТВА ИЗ СИСТЕМЫ:

1. Выберите пиктограмму **настроек**, чтобы отобразить всплывающее меню **SETTINGS** (Настройки).
2. В меню **General settings** (Общие настройки) выберите **Bluetooth**.
3. Выберите **List of Paired Devices** (Список сопряженных устройств).
4. Выберите телефон или устройство, которое необходимо удалить.
5. Выберите из списка **Delete Pairing** (Удалить сопряжение).

Телефон или устройство будут удалены из системы.