

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Блокировка задних стеклоподъемников и функция "детский" замок (блокировка задних дверей от случайного открытия детьми)([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
2. Органы управления стеклоподъемниками ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)).
3. Регулятор положения зеркал и управление электроприводом складывания зеркал ([НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА](#)).
4. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ([ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ](#)).
5. Центральное запираение/отпираение ([ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ](#)).
6. Открывание капота ([ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА](#)).
7. Открывание двери багажного отделения ([ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ](#)).
8. Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения ([СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ](#)).
9. Регулятор освещения салона ([ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА](#)).
10. Коррекция угла наклона фар ([HEADLIGHT LEVELLING](#)).
11. Наружное освещение ([УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#)) и маршрутный компьютер ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#)).
12. Подрулевой лепесток понижения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
13. Органы управления на панели приборов ([МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#)), органы управления аудиосистемой ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИО НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)), голосовое управление ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГОЛОСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ](#)) и органы управления телефоном ([ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ](#)).

14. Звуковой сигнал.
15. Ограничитель скорости ([ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОГРАНИЧИТЕЛЯ СКОРОСТИ](#)), круиз-контроль ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)) или адаптивный круиз-контроль ([ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#)).
16. Панель приборов ([ЩИТОК ПРИБОРОВ](#)).
17. Подогрев рулевого колеса ([ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА](#)).
18. Подрулевой лепесток повышения передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
19. Органы управления стеклоомывателями/стеклоочистителями ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#)).
20. Запуск/выключение двигателя ([ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#)).
21. Сенсорный экран ([ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#)).
22. Орган управления питанием/громкостью ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
23. Слот для загрузки CD-/DVD-дисков и кнопка извлечения ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
24. Фонари аварийной сигнализации.
25. Органы управления климат-контролем ([КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ САЛОНА](#)).
26. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "Стоп/Старт" ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ"](#)).
27. Программа ECO ([ПРОГРАММА ECO](#)).
28. Система адаптации к дорожным условиям Terrain Response ([ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE](#)).
29. Система контролируемого движения под уклон (HDC) или круиз-контроль на низких скоростях при движении на различных типах поверхности (ATPC) ([ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)/ОБЗОР КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(ATPC\)](#)).
30. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) ([СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\)](#)).
31. Селектор коробки передач ([АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ](#)).
32. Электрический стояночный тормоз (EPB) ([ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\)](#)).
33. Шторка крыши ([ШТОРКА КРЫШИ](#)).
34. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance ([PROTECT](#)).
35. Функция экстренного вызова ([PROTECT](#)).
36. Передние плафоны местного освещения ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).
37. Плафон освещения передней части салона ([ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#)).