

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы, указанный в скобках.

1. Переключатель шторки крыши **56**.
2. Плафон общего освещения в передней части салона **51**.
3. Передние лампы местного освещения **51**.
4. Наружное освещение/переключатель маршрутного компьютера **47** и **70**.
5. Органы управления аудиосистемой **132** и **191**.
6. Панель приборов и информационный центр водителя **68**.
7. Кнопка меню на панели приборов **68**.
8. Переключатель стеклоочистителей и омывателей **53**.
9. Кнопка "START/STOP" (ЗАПУСК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) **92**.
10. Дисплей сенсорного экрана **127**.
11. Аудиосистема **132** и **191**.
12. Выключатель аварийной сигнализации.
13. Обогреватель/кондиционер **77**.
14. Переключатель системы контроля устойчивости на спуске (HDC) **115**.
15. Переключатель системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) **108**.
16. Селектор автоматической коробки передач **97**.
17. Система Terrain Response **112**.
18. Рычаг переключения механической коробки передач **100**.
19. Переключатель ECO **94**.
20. Электрический стояночный тормоз **103**.
21. Переключатель включения/выключения/регулировки громкости аудиосистемы **132** и **191**.
22. Лепестковый переключатель повышения передач **97**.
23. Выключатель круиз-контроля **106**.
24. Переключатели круиз-контроля **106**.
25. Рычаг регулировки положения рулевой колонки **46**.
26. Звуковой сигнал
27. Переключатели телефонной системы и системы голосового управления **168** и **194**.
28. Корректор положения фар **50**.
29. Регулятор освещения салона.
30. Ручка замка капота.
31. Выключатель отпирания/открывания двери багажного отделения
32. Выключатель подогрева рулевого колеса **46**.
33. Лепестковый переключатель понижения передачи **99**.
34. Переключатель блокировки задних стеклоподъемников.
35. Переключатели стеклоподъемников **56**.
36. Переключатели регулировки положения/электропривода складывания зеркал **59**.
37. Переключатели центрального запираания/отпирания.
38. Переключатели сохраненных в памяти настроек положения сидения водителя **23**.

