

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы, указанный в скобках.

1. Переключатель шторки крыши **54**.
2. Плафон общего освещения в передней части салона **49**.
3. Передние лампы местного освещения **49**.
4. Переключатель наружного освещения/маршрутного компьютера **44** и **67**.
5. Органы управления аудиосистемой **127** и **185**.
6. Панель приборов и информационная панель **65**.
7. Кнопка меню на панели приборов **65**.
8. Переключатель стеклоочистителей и омывателей **51**.
9. Кнопка "START/STOP" (ЗАПУСК/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ) **89**.
10. Дисплей сенсорного экрана **122**.
11. Аудиосистема **127** и **185**.
12. Выключатель аварийной сигнализации.
13. Органы управления кондиционером и отопителем **73**.
14. Переключатель системы управления движением под уклон (HDC) **110**.
15. Переключатель системы динамического контроля курсовой устойчивости (DSC) **104**.
16. Селектор автоматической коробки передач **94**.
17. Система Terrain Response **107**.
18. Рычаг переключения механической коробки передач **96**.
19. Переключатель ECO **91**.
20. Электрический стояночный тормоз **99**.
21. Переключатель включения/выключения/регулировки громкости аудиосистемы **127** и **185**.
22. Подрулевой лепестковый переключатель повышения передач **94**.
23. Переключатель отмены круиз-контроля **102**.
24. Переключатели круиз-контроля **102**.
25. Рычаг регулировки положения рулевой колонки **43**.
26. Звуковой сигнал
27. Переключатели телефонной системы и системы голосового управления **161** и **188**.
28. Корректор положения фар **46**.
29. Регулятор освещения салона.
30. Ручка замка капота.
31. Выключатель отпирания/открывания двери багажного отделения
32. Выключатель подогрева рулевого колеса **43**.
33. Подрулевой лепестковый переключатель понижения передач **95**.
34. Переключатель блокировки задних стеклоподъемников.
35. Переключатели стеклоподъемников **54**.
36. Переключатели регулировки положения/электропривода складывания зеркал **56**.
37. Переключатели центрального запираания/отпирания.
38. Переключатели сохраненных в памяти настроек положения сидения водителя **22**.

