

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Шторка крыши [ШТОРКА КРЫШИ](#).
2. Передний плафон освещения салона [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
3. Передние плафоны местного освещения [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
4. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL](#).
5. Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL](#).
6. Наружные световые приборы, маршрутный компьютер [УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#) и [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#).
7. Органы управления мультимедийной системой [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
8. Панель приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
9. Кнопка меню на панели приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
10. Орган управления стеклоомывателями/стеклоочистителями [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#).
11. Кнопка "START/STOP" (запуск/выключение двигателя) для запуска/остановки двигателя [ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#).
12. Сенсорный экран [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ](#).
13. Аварийная сигнализация.
14. Органы управления климат-контролем [КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).

15. Система контролируемого движения под уклон (HDC) [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\) и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(ATPC\).](#)
16. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "стоп/старт" [АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ".](#)
17. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) [СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\).](#)
18. Селектор коробки передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.](#)
19. Система Terrain Response [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE.](#)
20. Электрический стояночный тормоз (EPB) [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\).](#)
21. Включение или выключение мультимедийной системы и регулировка громкости [\(УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ\).](#)
22. Подрулевой лепесток повышения передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.](#)
23. Адаптивный круиз-контроль [ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.](#)
24. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ и ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.](#)
25. Звуковой сигнал.
26. Регулировка положения рулевой колонки [РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.](#)
27. Управление телефоном [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ.](#)
28. Подогрев рулевого колеса [ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА.](#)
29. Подрулевой лепесток понижения передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.](#)
30. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения [СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ.](#)
31. Отпирание или открывание двери багажного отделения [ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.](#)
32. Освещение салона [ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА.](#)
33. Регулировка угла наклона фар [HEADLIGHT LEVELLING.](#)
34. Ручка замка капота [ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА.](#)
35. Центральное запираение и отпирание [КЛАВИШИ ЗАПИРАНИЯ И РУЧКИ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРЕЙ.](#)
36. Регулятор положения и электропривода складывания зеркал [НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА.](#)
37. Органы управления стеклоподъемниками [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.](#)
38. Блокировка задних стеклоподъемников [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ](#)
39. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя [ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ.](#)