

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЧЕК




Предупреждающие таблички с этим символом, расположенные на различных компонентах автомобиля, означают следующее: не прикасаться и не регулировать компоненты до ознакомления с соответствующими инструкциями.



Таблички с таким символом указывают на то, что система зажигания работает под высоким напряжением. Не прикасайтесь к компонентам системы зажигания, когда зажигание включено.

Таблички с дополнительной информацией расположены в следующих местах:



1. Табличка системы кондиционирования воздуха (A/C): расположена на платформе защелки капота.
2. Идентификационный номер автомобиля (VIN): расположен на панели замка капота.
3. Табличка с данными двигателя (дизельный двигатель объемом 2,0 л): расположена на впускном коллекторе.
4. Идентификационные данные двигателя (дизельный двигатель объемом 2,0 л): выштампованы на маркировочной накладке блока цилиндров.
5. Идентификационные данные двигателя: выбиты на фланце опоры двигателя.
6. Табличка с данными двигателя: расположена в правой верхней части крышки двигателя.
7. Предупреждающие символы АКБ: на верхней панели аккумуляторной батареи.
8. Номер VIN выштампован на табличке, видимой сквозь нижнюю левую часть ветрового стекла.
- Номер VIN также выштампован на переднем внутреннем крыле с правой стороны.

Номер VIN также можно отобразить на информационной панели через меню панели приборов **Vehicle Information** (Информация об автомобиле) и **VIN Display** (Показать VIN). См. [МЕНЮ ЩИТКА ПРИБОРОВ](#).

ПРИМЕЧАНИЯ

При обращении к дилеру / в авторизованную мастерскую у вас могут запросить номер VIN.

9. Табличка подушек безопасности и табличка транспортировки автомобиля: расположены на противосолнечных козырьках.
10. Табличка значений давления в шинах, табличка с предупреждением о подушке безопасности и сертификационная табличка: расположены у основания левой стойки "B".

Сертификационная табличка содержит номер VIN, сведения о шинах и дату изготовления автомобиля.

11. Табличка с типами топлива: под лючком топливозаливного отверстия.

Необходимо ознакомиться с этими табличками для обеспечения безопасной эксплуатации автомобиля и его функций.