

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Шторка крыши [ШТОРКА КРЫШИ](#).
2. Передний плафон освещения салона [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
3. Передние плафоны местного освещения [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
4. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL](#).
5. Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call [ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО INCONTROL](#).
6. Наружные световые приборы, маршрутный компьютер [УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#) и [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#).
7. Органы управления мультимедийной системой [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
8. Панель приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
9. Кнопка меню на панели приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
10. Орган управления стеклоомывателями/стеклоочистителями [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#).
11. Кнопка "START/STOP" (запуск/выключение двигателя) для запуска/остановки двигателя [ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#).
12. Сенсорный экран [ГЛАВНОЕ МЕНЮ СЕНСОРНОГО ЭКРАНА](#).
13. Мультимедийная система [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
14. Аварийная сигнализация.
15. Органы управления климат-контролем [КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).

16. Система контролируемого движения под уклон (HDC) [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\) и ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL \(ATPC\).](#)
17. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "стоп/старт" [АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ".](#)
18. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) [СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ \(DSC\).](#)
19. Селектор коробки передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.](#)
20. Система Terrain Response [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE.](#)
21. Электрический стояночный тормоз (EPB) [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ \(EPB\).](#)
22. Включение или выключение мультимедийной системы и регулировка громкости ([УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#)).
23. Подрулевой лепесток повышения передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.](#)
24. Адаптивный круиз-контроль. [ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.](#)
25. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ](#) и [ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.](#)
26. Звуковой сигнал.
27. Регулировка положения рулевой колонки [РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.](#)
28. Управление телефоном [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ.](#)
29. Подогрев рулевого колеса [ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА.](#)
30. Подрулевой лепесток понижения передач [АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.](#)
31. Регулировка угла наклона фар [HEADLIGHT LEVELLING.](#)
32. Освещение салона [ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА.](#)
33. Ручка замка капота [ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА.](#)
34. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения [СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ.](#)
35. Отпирание или открывание двери багажного отделения [ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АВТОМОБИЛИ СО СКЛАДНЫМ ВЕРХОМ — ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.](#)
36. Центральное запираение и отпирание [ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ.](#)
37. Регулятор положения и электропривода складывания зеркал [НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА.](#)
38. Органы управления стеклоподъемниками [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.](#)
39. Блокировка задних стеклоподъемников [ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.](#)
40. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя [ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ.](#)