

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДИТЕЛЯ



Для получения дополнительной информации по пронумерованным позициям см. номер страницы.

1. Шторка крыши [ШТОРКА КРЫШИ](#).
2. Передний плафон освещения салона [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
3. Передние плафоны местного освещения [ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА](#).
4. Оптимизированная служба помощи на дорогах Optimised Roadside Assistance [PROTECT](#).
5. Функция вызова службы экстренной помощи SOS Emergency Call [PROTECT](#).
6. Наружные световые приборы, маршрутный компьютер [УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ](#) и [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА](#).
7. Органы управления мультимедийной системой [УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ](#).
8. Панель приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
9. Кнопка меню на панели приборов [ЩИТОК ПРИБОРОВ](#).
10. Орган управления стеклоомывателями/стеклоочистителями [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ](#).
11. Кнопка "START/STOP" (запуск/выключение двигателя) для запуска/остановки двигателя [ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ](#).
12. Сенсорный экран [ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СЕНСОРНЫМ ЭКРАНОМ](#).
13. Аварийная сигнализация.
14. Органы управления климат-контролем [КЛИМАТКОНТРОЛЬ](#).
15. Система контролируемого движения под уклон (HDC) [ОБЗОР СИСТЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОГО ДВИЖЕНИЯ ПОД УКЛОН \(HDC\)](#) и [ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-](#)

КОНТРОЛЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ ALL TERRAIN PROGRESS CONTROL (АТРС).

16. Автоматическая интеллектуальная система запуска/остановки двигателя "стоп/старт" АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАПУСКА/ОСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ "СТОП/СТАРТ".
17. Система динамического контроля устойчивости Dynamic Stability Control (DSC) СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ (DSC).
18. Селектор коробки передач АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
19. Система Terrain Response ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ TERRAIN RESPONSE.
20. Электрический стояночный тормоз (EPB) ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ (EPB).
21. Включение или выключение мультимедийной системы и регулировка громкости (УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ).
22. Подрулевой лепесток повышения передач АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
23. Адаптивный круиз-контроль ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.
24. Круиз-контроль или адаптивный круиз-контроль ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРУИЗ-КОНТРОЛЯ и ОБЗОР СИСТЕМЫ АДАПТИВНОГО КРУИЗ-КОНТРОЛЯ.
25. Звуковой сигнал.
26. Регулировка положения рулевой колонки РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА.
27. Управление телефоном ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ.
28. Подогрев рулевого колеса ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА.
29. Подрулевой лепесток понижения передач АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ.
30. Предупреждение о выезде за пределы полосы движения СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВЫЕЗДЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ.
31. Отпирание или открывание двери багажного отделения ОТКРЫВАНИЕ И ЗАКРЫВАНИЕ ДВЕРИ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
32. Освещение салона ИНТЕНСИВНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ САЛОНА.
33. Регулировка угла наклона фар HEADLIGHT LEVELLING.
34. Ручка замка капота ОТКРЫВАНИЕ КАПОТА.
35. Центральное запираение и отпирание ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ И РУЧКИ.
36. Регулятор положения и электропривода складывания зеркал НАРУЖНЫЕ ЗЕРКАЛА.
37. Органы управления стеклоподъемниками ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ.
38. Блокировка задних стеклоподъемников ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ
39. Сохранение и вызов из памяти настроек сиденья водителя ЗАПОМИНАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ.