

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

1. Выключатель фонаря местного освещения **58**.
2. Выключатель основного плафона освещения салона **58**.
3. Контрольная лампа подушки безопасности пассажира **41**.
4. Переключатели потолочного люка **70**.
5. Освещение/указатели поворота/маршрутный компьютер **55**.
6. Органы управления аудиосистемой **118**.
7. Панель приборов, сигнализаторы и информационная панель **49**.
8. Управление информационной панелью. **45**.
9. Органы управления стеклоочистителями/омывателями **59**.
10. Кнопка "START/STOP" (запуск/выключение двигателя) для запуска/остановки двигателя **95**.
11. Аудиосистема и органы управления ею **118**.
12. Сенсорный экран. **73**.
13. Извлечение компакт-диска. **118**.
14. Система динамической стабилизации (DSC) отключена **102**.
15. Система управления движением под уклон (HDC) **115**.
16. Переключатели центрального запираения/отпираения. Запираение.
17. Переключатели центрального запираения/отпираения. Отпираение.
18. Переключатель системы помощи при парковке. **107**.
19. Интеллектуальная система "Стоп/Старт". **97**.
20. Выключатель аварийной сигнализации.
21. Климат-контроль **78**.
22. Система кондиционирования воздуха (A/C) вкл./выкл. **78**.
23. Электрический стояночный тормоз (EPB) **105**.
24. Система Terrain Response **112**.
25. Селектор коробки передач **99**.
26. Включение/выключение рециркуляции системы климат-контроля **78**.
27. Подогрев рулевого колеса. **23**.
28. Телефон и распознавание голосовых команд **147**.
29. Звуковой сигнал.
30. Рычаг регулировки положения рулевой колонки **23**.
31. Переключатели круиз-контроля **110**.
32. Регулировка наружных зеркал **64**.
33. Переключатели стеклоподъемников **70**.
34. Блокировка задних стеклоподъемников **70**.
35. Регулятор освещения салона.

