

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

Короткое нажатие (две секунды или менее) или ряд коротких нажатий кнопки **i** изменяет отображаемую на маршрутном компьютере информацию.

Возможны следующие варианты:

- приблизительный максимальный запас хода на оставшемся топливе;
- мгновенный расход топлива;
- средний расход топлива;
- средняя скорость;
- просмотр активных предупреждающих сообщений;
- пустой экран сообщений с отображением только наружной температуры;
- пройденное расстояние.

Для обнуления значений одометра нажмите и удерживайте кнопку **i** в течение двух секунд.

Для обнуления значений расхода топлива нажмите и удерживайте кнопку **i**, пока изображение на дисплее не исчезнет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ



Если отображается предупреждение, немедленно выполните соответствующее действие. Несоблюдение этого требования может привести к серьезному повреждению автомобиля.

Сообщения отображаются в течение двадцати секунд при необходимости, а также при включении зажигания.

Если отображается символ **i**, в настоящий момент существуют предупреждающие сообщения, ожидающие просмотра. Для этого нажмите кнопку **i** несколько раз, пока не появится перечень сообщений. Затем дисплей будет циклически отображать список сообщений, пока не будет снова нажата кнопка **i**.