

Советы по вождению

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ АВТОМОБИЛЕМ

Зарядка аккумулятора – красный



Этот сигнализатор включается в цикле проверки при включении зажигания и гаснет при работающем двигателе. Если этот сигнализатор не гаснет или загорается во время движения, это указывает на наличие неисправности в системе зарядки аккумулятора. Немедленно обратитесь за квалифицированной помощью.

Низкое давление масла – красный



Этот сигнализатор включается в цикле проверки при включении зажигания и гаснет после запуска двигателя. Если этот сигнализатор не гаснет, мигает или постоянно горит во время движения, остановите автомобиль на ближайшем безопасном участке дороги и немедленно выключите двигатель. Перед возобновлением поездки обратитесь за квалифицированной помощью. При включении этого сигнализатора обязательно проверьте уровень масла.

УХУДШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ

Предупреждающее сообщение

Если на информационной панели появляется сообщение **REDUCED ENGINE PERFORMANCE** (УХУДШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДВИГАТЕЛЯ), это означает, что был зарегистрирован серьезный сбой управления двигателем с возможным снижением его рабочих характеристик. Избегайте движения с высокой скоростью и незамедлительно обратитесь за квалифицированной помощью.

Проверка двигателя – только для бензиновых двигателей



Оранжевый индикатор загорается для проверки лампы и системы при переводе зажигания в положение «II» и гаснет после запуска двигателя. Включение данного сигнализатора в любое другое время указывает на ухудшение снижения токсичности отработавших газов в системе управления двигателем – обратитесь за квалифицированной помощью. Если во время поездки сигнализатор мигает, немедленно сбросьте обороты двигателя во избежание повреждения каталитического нейтрализатора.

Советы по вождению

ОБКАТКА

Двигатель, коробка передач, шины и тормоза требуют время для приработки. В первые 800 км (500 миль) пробега при управлении автомобилем необходимо учитывать специфику процесса обкатки.

Во время пробега в этот период следует соблюдать следующие рекомендации.

- Ограничивайте обороты двигателя до 3000 об/мин и скорость движения до 110 км/ч (68 миль/ч).
- Не нажимайте педаль акселератора до упора, включайте передачи так, чтобы не допускать превышения оборотов и высокой нагрузки на двигатель.
- В период обкатки не применяйте спортивный режим.
- Избегайте резких ускорений и интенсивного торможения.
- Обеспечивайте своевременное обслуживание и соблюдайте рекомендации по использованию автомобиля в тяжелых условиях эксплуатации.

Примечание: Приведенные рекомендации по обкатке способствуют экономии топлива и могут рассматриваться как общие правила вождения даже в период после обкатки.

ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА

На топливную экономичность влияют два основных фактора: манера управления автомобилем и техническое обслуживание.

Советы по вождению для экономии топлива

- Избегайте ненужных поездок, особенно с частыми остановками.
- Трогание и разгон производите плавно.
- Включайте передачи так, чтобы не допускать превышения оборотов и высокой нагрузки на двигатель.
- Рассчитывайте торможение так, чтобы оно было плавным.
- Следите за дорожной обстановкой и состоянием дороги, своевременно принимайте меры во избежание резких торможений и ускорений.
- При стоянке включайте стояночный тормоз и нейтральную передачу.
- Выключайте кондиционер, если в нем нет необходимости.

Советы по вождению

Техническое обслуживание и топливная экономичность

Для долгосрочной службы автомобиля и его топливной экономичности требуется выполнять регулярное техническое обслуживание у дилера или в техническом центре Land Rover.

На топливную экономичность влияет состояние двигателя (масло, фильтры, свечи зажигания, регулировки и т.д.), давление в шинах и углы установки колес. В связи с этим автомобиль должен регулярно проверяться водителем и проходить техническое обслуживание у дилера или в техническом центре компании Land Rover с требуемой периодичностью.

Примечание: Если вы не можете самостоятельно решить вопросы технического обслуживания, его периодичности или требуемых проверок, обратитесь к дилеру или в технический центр компании Land Rover.