


Органы управления системой

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



LAN1057

- | | |
|---|---|
| 1. Дорожная информация | 10. Вперед/увеличить |
| 2. Настройка | 11. Режим |
| 3. Индикатор заданного режима микроклимата (дополнительный отопитель) | 12. Назад/уменьшить |
| 4. Информация о поездке | 13. Выбор источника звуковых сигналов |
| 5. Сенсорный экран | 14. Громкость |
| 6. A/V (аудио/видео) | 15. Информация |
| 7. Датчик освещения | 16. Включение/выключение аудиосистемы |
| 8. Навигационная система | 17. Звуковые настройки |
| 9. Телефон | 18. Индикатор включения/выключения аудиосистемы |

Примечание: Для управления мультимедийной системой Infotainment используются аппаратные кнопки вокруг сенсорного экрана и сенсорные кнопки непосредственно на экране. В данном руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.