


Радиоприемник

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДИОПРИЕМНИКОМ



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Настройки | 8. Громкость |
| 2. Сенсорный экран | 9. Информация |
| 3. A/V (аудио/видео) | 10. Включение/выключение аудиосистемы |
| 4. Вперед/увеличить | 11. Звуковые настройки |
| 5. Режим | 12. Индикатор включения/выключения аудиосистемы |
| 6. Назад/уменьшить | |
| 7. Выбор источника звуковых сигналов | |

Примечание: Для управления мультимедийной системой Infotainment используются аппаратные кнопки вокруг сенсорного экрана и сенсорные кнопки непосредственно на экране. В данном руководстве аппаратные кнопки называются кнопками, а сенсорные кнопки – пиктограммами.