

Камера заднего вида

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

ВНИМАНИЕ




Ответственность за определение препятствий и оценку расстояния до них при движении задним ходом несет водитель. Камера может не определять некоторые нависающие предметы и препятствия, которые могут повредить автомобиль.



При движении задним ходом всегда будьте бдительны.

Система обеспечивает задний обзор, лишь помогая водителю при движении автомобиля задним ходом.



LAN1641

Камера встроена в задний спойлер; при включении передачи заднего хода она автоматически передает цветную панораму заднего обзора.

Изображение появляется на сенсорном экране, используемом навигационной системой.

Задний обзор не отображается на экране, если:

- Выбрана передача переднего хода, а скорость автомобиля превышает 16 км/ч (10 миль/ч).
- Передача переднего хода включена в течение более 15 секунд (приблизительное время отключения) при скорости автомобиля ниже 16 км/ч (10 миль/ч).

Примечание: В верхнем правом углу дисплея расположена сенсорная клавиша возврата, которая выводит на экран предыдущее изображение.