

# Заправочные емкости

## ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ

За исключением объемов заполнения переднего и заднего дифференциала, указанные ниже объемы заполнения приблизительные и приведены только для справки. Уровень масла следует проверять щупом или пробками уровня, если это возможно. Передний и задний дифференциал требуется заполнить до объема, указанного ниже.

Топливный бак	104,5 литра (23 галлона)
Моторное масло – объем доливки с заменой фильтра: – Автомобили с дизельными двигателями – Автомобили с бензиновыми двигателями	9,5 литра (16,7 пинты) 7,7 литра (13,5 пинты)
Передний дифференциал: – Полное заполнение – Доливка	0,8 литра (1,4 пинты) 0,75 литра (1,32 пинты)
Задний дифференциал – без блокировки: – Полное заполнение – Доливка	1,2 литра (2,1 пинты) 1,14 литра (2 пинты)
Задний дифференциал – электронная блокировка: – Полное заполнение – Доливка	1,6 литра (2,82 пинты) 1,55 литра (2,73 пинты)
Бачок омывателя	6,3 литра (11,1 пинты)
Система охлаждения (объем доливки): – Автомобили с дизельными двигателями – Автомобили с бензиновыми двигателями V8 без наддува (NA) – Автомобили с бензиновыми двигателями V8 с наддувом (SC)	14 литров (24,6 пинты) 9,5 литра (16,7 пинты) 12 литров (21,1 пинты)